





myFirst Camera **Insta 20** User Manual

Things to do before you start

Charge your camera Charging time up to 2 hours



Insert a memory card Storage support up to 32 GB



A: Place a roll of thermal paper

into the holder like this ()



B: Place a roll of thermal sticker

into the holder like this 🍥







OR choose the right measurement of paper roll for your camera

DIAMETER

Follow step by step

1 Power on	2 Take a photo	3 Take a video
Press and hold \odot to turn on the camera.	Press to take a photo.	Press and hold • to take a video. Press again to stop.
4 Take a selfie	5 Print a photo	6 Effects
Press and hold S to switch to the selfie lens.	Image: Constraint of the second secon	Press or to apply filters, templates and 9-box grid.
7 Browse gallery		
Image: Constraint of the state of the	Press or to browse the gallery.	For video, you can press to playback your video.



Español

Cosas que hacer antes de empezar

- Carga tu cámara Tiempo de carga hasta 2 horas
- Insertar una tarjeta de memoria Soporte de almacenamiento hasta 32 GB
- A: Coloque un rollo de papel térmico en el soporte de esta manera
- B: Coloque un rollo de adhesivo térmico en el soporte de esta manera
- Utilice el rollo de papel que se proporciona O elija la medida correcta de rollo de papel para su cámara
- DIÁMETRO no mayor a 25 mm
- ALTURA la misma que 57 mm

1. Encender

 Mantenga presionado o para encender la cámara.

2. Tomar una foto

- Presione 💿 para tomar una foto.

3. Tomar un video

- Mantén presionado o para grabar un video. Vuelve a presionar para detener.

4. Tómate una selfie

 Mantén presionado s para cambiar a la lente para selfies.

5. Imprimir una foto

- Presiona 🔿 para imprimir una foto.

6. Efectos

 Presionato para aplicar filtros, plantillas y una cuadrícula de 9 cuadros.

7. Explorar galería

- Presiona 🛆 para entrar en el modo Galería.
- Presione + o para explorar la galería.
- Para videos, puedes presionar o para

reproducir tu video.

8. Eliminar los medios

- En el modo Galería, puedes presionar para abrir el menú de eliminación.
- Usa + y para confirmar o cancelar la eliminación.
- Presiona o para confirmar tu selección.

9. Ajustes

- Presiona

 para ingresar al menú de Configuración.
- Usa + y para seleccionar las opciones de configuración.
- Presiona o para ingresar al submenú.
 Presiona nuevamente para guardar y salir.

Deutsch

- Dinge, die Sie erledigen müssen, bevor Sie beginnen
- Laden Sie Ihre Kamera auf. Ladezeit bis zu 2 Stunden
- Legen Sie eine Speicherkarte ein. Speicherunterstützung bis zu 32 GB
- A: Legen Sie eine Rolle Thermopapier wie folgt in den Halter
- B: Legen Sie eine Rolle Thermoaufkleber wie folgt in den Halter
- Verwenden Sie die mitgelieferte Papierrolle ODER wählen Sie die richtige Papierrollengröße für Ihre Kamera.
- DURCHMESSER nicht größer als 25 mm
- HÖHE gleich wie 57 mm

1. Einschalten

- Halte o gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

2. Ein Foto machen

- Drücke 💿, um ein Foto zu machen.

3. Nehmen Sie ein Video auf

 Halte ogedrückt, um ein Video aufzunehmen. Drücke erneut, um zu stoppen.

4. Machen Sie ein Selfie

 Halte ogedrückt, um auf die Selfie-Kamera zu wechseln.

5. Drucken eines Fotos

- Drücke 🔾 um ein Foto zu drucken.

6. Effekte

 Drücke+oder-, um Filter, Vorlagen und ein 9-Feld-Raster anzuwenden.

7. Galerie durchsuchen

- Drücke 🛆 , um in den Galeriemodus zu

wechseln.

- Drücke+oder-, um die Galerie zu durchsuchen.
- Für Videos kannst du a drücken, um dein Video abzuspielen.

8. Löschen Sie die Medien

- Im Galeriemodus können Sie
 drücken, um ein Löschmenü aufzurufen.
- Verwendetund, um die Löschung zu bestätigen oder abzubrechen.
- Drücke o um deine Auswahl zu bestätigen.

9. Einstellungen

- Drücke (1), um das Einstellungsmenü aufzurufen.
- Verwende+und-, um die Einstellungen zu wählen.
- Drücke o, um das Untermenü zu öffnen.
 Drücke erneut, um zu speichern und zu beenden.

Français

Choses à faire avant de commencer

- Chargez votre appareil photo. Temps de charge jusqu'à 2 heures
- Insérer une carte mémoire. Prise en charge du stockage jusqu'à 32 Go
- A: Placez un rouleau de papier thermique dans le support comme ceci
- B: Placez un rouleau d'autocollant thermique dans le support comme ceci
- Utilisez le rouleau de papier fourni OU choisissez la bonne mesure de rouleau de papier pour votre appareil photo
- DIAMETRE non supérieur à 25 mm
- HAUTEUR la même que 57 mm

1. Allumer

- Maintenez 💿 pour allumer la caméra.

2. Prendre une photo

- Appuyez sur o pour prendre une photo.

3. Prendre une vidéo

- Maintenez o pour enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau pour arrêter.

4. Prendre un selfie

- Maintenez 🕤 pour passer à l'objectif selfie.

5. Imprimer une photo

- Appuyez sur O pour imprimer une photo.

6. Effets

- Appuyez sur ou pour appliquer des filtres, des modèles et une grille de 9 cases.

7. Parcourir la galerie

- Appuyez sur o pour entrer en mode Galerie.
- Appuyez sur+ou-pour parcourir la galerie.
- Pour une vidéo, vous pouvez appuyer sur pour lire votre vidéo.

8. Supprimer le média

- En mode Galerie, vous pouvez appuyer sur pour ouvrir un menu de suppression.
- Utilisez+et-pour confirmer ou annuler la suppression.
- Appuyez sur opour confirmer votre sélection.

9. Paramètres.

- Appuyez sur
 o pour entrer dans le menu Paramètres.
- Appuyez sur
 o pour entrer dans le sous-menu. Appuyez
 à nouveau pour enregistrer et quitter.

Italiano

Cose da fare prima di iniziare

- Carica la tua fotocamera. Tempo di ricarica fino a 2 ore
- Inserire una scheda di memoria. Supporto di archiviazione fino a 32 GB
- A: Posizionare un rotolo di carta termica nel supporto in questo modo
- B: Posizionare un rotolo di adesivo termico nel supporto in questo modo
- Utilizzare il rotolo di carta fornito OPPURE scegliere la misura giusta del rotolo di carta per la propria fotocamera
- DIAMETRO non superiore a 25mm
- ALTEZZA uguale a 57mm

1. Accendere

Tieni premuto o per accendere la fotocamera.

2. Scatta una foto

- Premi o per scattare una foto.

3. Fai un video

- Tieni premuto **a** per registrare un video. Premi di nuovo per fermare.

4. Scatta un selfie

Tieni premuto (5) per passare alla lente selfie.

5. Stampa una foto

- Premi 🔾 per stampare una foto.

Effetti

Premito per applicare filtri, modelli e una griglia a 9 riquadri.

7. Sfoglia la galleria

- Premi 🛆 per entrare in modalità Galleria.
- Premi + o per sfogliare la galleria.
- Per i video, puoi premere o per riprodurre il video.

8. Elimina il supporto

- In modalità Galleria, puoi premere O per aprire un menu di eliminazione.
- Usa e per confermare o annullare l'eliminazione.
- Premi o per confermare la selezione.

9. Impostazioni

- Premi o per entrare nel menu Impostazioni.
- Usa e per selezionare le opzioni delle impostazioni.
- Premi o per entrare nel sottomenu. Premi di nuovo per salvare e uscire.

한국어

- 시작하기 전에 해야 할 일
- 카메라 충전 충전 시간 최대 2시간
- 메모리 카드 삽입 저장공간 최대 32GB 지원
- A: 홀더에 열전사지 롤을 이렇게 넣어주세요.
- B: 열전사 스티커 롤을 홀더에 이렇게 넣어주세요
- 제공된 종이 롤을 사용하거나 카메라에 맞는 종이 롤 크기를 선택하세요.
- 직경은 25 mm 이하
- 높이는 57 mm입니다
- 1. 전원 켜기
- 카메라를 켜려면 💿 를 길게 누르세요.
- 2. 사진을 찍다
- 사진을 찍으려면 💿 를 누르세요.
- 3. 비디오를 찍다
- 4. 셀카를 찍어보세요
- 💿 를 길게 눌러 셀카 렌즈로 전환하세요.
- 5. 사진 인쇄하기
- ○를 눌러 사진을 인쇄합니다.
- 6. 효과
- 필터, 템플릿, 9상자 그리드를 적용하려면+ 또는 -를 누르세요.

7. 갤러리 탐색

- 갤러리 모드로 들어가려면 🛆 를 누르세요.
- 갤러리를 탐색하려면 + 또는 를 누르세요.
- 비디오의 경우 를 눌러 비디오를 재생할 수 있습니다.
- 8. 미디어 삭제
- 갤러리 모드에서 🛆 를 누르면 삭제 메뉴가

나타납니다.

- 삭제를 확인하거나 취소하려면 + 및 를
 사용하세요.
- 선택을 확인하려면 를 누르세요.

9. 설정

- 설정 메뉴로 들어가려면 💿 를 누르세요.
- 설정 옵션을 선택하려면 + 및 를사용하세요.

- 始める前にやるべきこと
- カメラを充電します。充電時間は最大2時 間です
- メモリカードを挿入します。最大32 GBの ストレージをサポートします。
- A: 感熱紙のロールをホルダーにこのように 置きます
- B: 感熱ステッカーのロールをホルダーにこ のように置きます
- ・付属のロール紙を使用するか、カメラに合ったサイズのロール紙を選択してください
- 直径25 mm以下
- 高さは同じ57 mm
- 1. 電源オン
- 💿を長押しするとカメラがオンになります。
- 2. 写真を撮る
- 写真を撮るには を押してください。
- 3. ビデオを撮る
- ・●を長押しするとビデオを撮影します。
 もう一度押すと停止します。
 ・
- 4. 自撮りをする
- るを長押しすると、自撮りレンズに切り 替わります。
- 5. 写真を印刷する
- 写真を印刷するには、 🔾 を押します。
- 6. 効果
- +またはーを押して、フィルター、テンプ レート、9ボックスグリッドを適用します。
- 7. ギャラリーを閲覧
- 🛆 を押すとギャラリーモードに入ります。
- ギャラリーを閲覧するには、+または-を 押します。

- ビデオの場合は、 を押すとビデオを再 生できます。
- 8. メディアを削除する
- ギャラリーモードでは、 を押すと削除
 メニューがポップアップ表示されます。
- 削除を確認またはキャンセルするには、 ・ とーを使用します。
- 選択を確認するには を押してください。
- 9. 設定
- のを押して設定メニューに入ります。
- +とーを使用して設定オプションを選択します。
- ・●を押すとサブメニューに入ります。もう一度押すと保存して終了します。

繁體中文

- 開始之前要做的事情:
- 為相機充電,充電時間長達2小時
- 插入記憶卡 儲存支援高達 32 GB
- A:將一卷熱感紙像這樣放入支架中
- B:將一卷熱感貼紙像這樣放入支架中
- 使用提供的紙捲或為您的相機選擇正確尺寸 的紙捲
- 直徑不大於25毫米
- 高度57毫米
- 1. 開機
- 長按 💿 開啟相機。
- 2. 拍張照片
- 按下快門 😐 拍照。
- 3. 拍攝影片
- 長按

 即可拍攝影片。再按一次停止。
- 4. 來一張自拍照
- 長按 ③ 切換鏡頭到自拍模式。
- 5. 列印照片
- 按下 〇 開始列印照片。
- 6. 濾鏡
- 按下+或者-更換濾鏡、相框模版、九宮格等。
- 7. 瀏覽相簿
- 按 🗅 查看拍攝的照片
- 按下+或-瀏覽相簿
- 按下 回放你的影片
- 8. 刪除照片
- 在相簿模式下,按下 🗅 將會彈出刪除選項。
- 使用+和-確認或取消刪除。
- 按 確認您的選擇。

9. 設定

- 按 💿 進入設定選單。
- 使用+和-選擇設定選項。
- 按 鍵進入子選單。再按一次儲存並退出。

my;+ First