



마이퍼스트 서클 앱 사용자 메뉴얼

목차

myFirst Circle 계정 생성 및 사용 방법	1
부모 계정 생성 및 로그인	1
자녀 계정 생성 및 키즈워치폰과 페어링	3
마이퍼스트 키즈워치폰과 연동 후 부모 계정 사용 방법	7
홈	7
활동 측정 및 심박수 모니터링 기능	8
채팅	9
KNOCK KNOCK	
Momoji	
설정	13
내 연락처에서 친구 추가하기	14
우리 가족에서 가족 구성원 추가하기	15
스마트 위치추적	17
일반 설정	
자녀 계정 관리 및 설정 사용법	
메시지 문구 설정	23
마이퍼스트 서클에 게시물 올리기	24

Ko

언어에서 "한국어"를 선택하신 후 "시작하기"를 누르세요.



새 계정을 등록하시는 경우, 원하시는 회원가입 방식으로 진행해주시면 되십니다. 기존에 마이퍼스트 서클 앱을 사용하셨다면, 하단에 '전화번호로 로그인하기'를 통해 로그인을 진행해주세요.



선택하신 플랫폼으로 가입하신 후, 핸드폰 전화번호 인증번호를 받으세요.

인증번호

+82 10 1234 4321 번호로 인증번호가 발송되었습니다. 전화번호 수정

8 2 4 5 3 0

인증번호를 받지 못하셨나요? **재발송하기**

	메시지에서 보냄 824530	
1	2 	3 DEF
4 6ні	5 .KL	6 ^{MNO}
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
	0	$\langle \times \rangle$

ŗ	거의 다 됐어요! 당신의 마이퍼스트 계정이 거의 다 완성되었어요!	
() 010	이디 입력	
	름입력	
	케일 주소 입력	
	회원가입	

수신 받은 인증번호를 입력하여 인증절차를 진행해주세요.

인증절차가 마무리되면 고객님께서 사용하실 고유의 아이디, 성함을 입력해주세요. Apple 아이디를 통해 가입하고 ' 이메일 가리기'를 선택하셨다면 이메일 주소를 입력해 주셔야 합니다.



계정 생성이 완료되었습니다.

■ 자녀 계정 생성 및 키즈워치폰과 페어링

자녀 계정 만들기	÷
가족과 친구 추가	÷
사진을 올려 첫 게시물을 올려보세요.	-

계정 생성 후 자녀의 계정을 만들어보세요.



아이가 사용할 아이디를 입력하고 비밀번호를 입력해주세요.

;	자녀의 프로필	
개인 정보		
이름	자녀의 이름을 입력하세요.	
성별	자녀의 성별을 선택하세요.	>
소개		>
생일	자녀의 성일을 입력하세요.	>
체중	자녀의 몸무게를 입력하세요.	
7	지녀의 키를 입력하세요.	

아이에 대한 기본적인 정보를 입력해주세요.

¢ @KoreaR1s	
· 특하합니다 자네의 계정이 상급적으로 영상	92쇼니다.
48 CHET	
자네의 myFirst Fone과 연결	+
자녀의 휴대전화와 연결	÷
홈페이지 가기	÷

자녀의 계정을

"myFirst Fone"과 연동하세요. 자녀가 이미 휴대전화가 있다면 휴대전화에 "myFirst Circle" 앱과 연동하실 수도 있습니다. 기기 연결 및 관리는 "자녀 계정 및 기기 설정"에서 설정하실 수 있습니다.



[자녀의 myFirst Fone과 연결]을 선택하여 기기와 핸드폰과 연동하세요. [이미 FoneOS로 업데이트 되었습니다]를 선택 후 하단에 [QR 코드 스캔하기]를 누르세요.



동시에 "myFirst Fone"화면에 표시된 QR코드를 스캔하시면 기기 화면에 인증 코드가 표시됩니다.







해당 화면이 표시되면 "myFirst Fone"과 "myFirst Circle"앱과 정상적으로 연동이 되신 상태입니다.

■ myFirst Fone과 연동 후 부모 계정 사용 방법



- ↔ 해당 아이콘을 누르시면 새로운 게시물, 새로운 메시지, 연락처 추가, QR코드 스캔 등의 기능을 사용하실 수 있습니다.
- 1 알림: 요청, 새로운 알림 등을 확인할 수 있습니다.
- 자녀 아이콘을 탭하면 빠르게 문자 및 음성 메시지, 음성 및 영상 통화 등의 기능을 사용할 수 있습니다.
- C "myFirst Fone"의 위치 및 상태 새로고침
- 📞 음성 통화
- 📔 영상 통화
- 활동 측정 및 심박수 모니터링 기능

문자 및 음성 메시지

■ 활동 측정 및 심박수 모니터링 기능

마이퍼스트 FONE 키즈워치폰은 사용자의 심박수를 측정할 수 있는 센서 및 걸음걸이 측정 센서를 기기 하부에 장작하고 있습니다. 부모는 자녀의 활동 및 심박수가 너무 높지는 않은지 원격으로 확인할 수 있습니다.

- "myFirst Circle" 앱에 접속합니다. 이때 부모님의 휴대전화와 자녀의 "myFirst Fone"이 페어링 되어 있는 상태여야 합니다.
- 지도 상에 보이는 자녀의 아이콘을 누르세요. 여러 메뉴 중에서 오른쪽 끝에 있는 " ¹" 아이콘을 누르세요.
- "활동" 메뉴에서는 자녀가 기기를 착용한 채로 얼마나 활동했는지 전반적인 정보를 보여줍니다.
- 오늘 하루의 걸음수, 칼로리, 이동 거리까지 확인하실 수 있습니다. 또한 주별로 활동량을 확인하실 수 있습니다.
- "오늘 걸음수" 밑에 "목표"에서 매일 목표 걸음걸이 수를 설정하실 수 있습니다.
- "심박수" 메뉴에서는 자녀의 심박수 정보를 전반적으로 확인하고 현재 심박수를 원격으로 확인할 수 있습니다.
- 오늘 하루 시간별 마다의 심박수 및 일별로 심박수를 확인하실 수 있습니다.
- "고심박수 경보"를 활성화해 자녀의 심박수가 설정한 최대 심박수보다 높을 때 "myFirst Fone "에 경보를 보내 자녀에게 주의를 주세요.
- "최대 심박수" 항목에서 자녀의 최대 심박수를 설정할 수 있습니다.





채팅		+
	검색 이	
0	온서 오늘 나회의가 있어서 저녁 먹고 들어 갈게요.	S R
0	서연 영마나집가는중-1	오는
	지우 서연 엄마, 우리 건우 혹시 서연이랑 있 어?	오늘
0	민준 배고파::	어제
2	감's 패밀리 우리 주말에 부산 놀러갈까?	어제
	P	\$

채팅

- + 그룹 채팅을 만들거나 새로운 채팅을 만들 수 있습니다.
- 메시지를 보내고 싶은 사람의 아이콘을 클릭하면 음성 및 영상 통화, 채팅방 배경화면 설정, GIF, 이모티콘, 음성 메시지, 사진 등을 보낼 수 있습니다.

КNOCK КNOCK





[상대방과의 채팅이 더욱 재밌게 만드는 [KNOCK KNOCK] 기능을 소개해드리겠습니다.

[KNOCK KNOCK]은 워치폰 사용자 혹은 마이퍼스트 서클앱 가용자가 서로에게 보낼 수 있는 기능이며, [KNOCK KNOCK] 아이콘을 누르면 2시간 동안 유지되는 [KNOCK KNOCK]



수신한 [KNOCK KNOCK] 메세지를 누르면 카메라가 자동으로 켜지며 사진을 찍어 해당 메세지에 답변을 할 수 있습니다.

[KNOCK KNOCK]으로 공유받은 사진이 너무 마음에 든다면 [고정하기]를 눌러 공유받은 사진을 시간이 지나도 자동 삭제되지 않게 고정시킬 수 있습니다. [반응하기]를 누르면 카메라가

켜져 답장할 사진을 찍으실 수 있습니다.



발송한 [KNOCK KNOCK] 메세지는 최대 하루동안 확인하실 수 있으며, 하루가 지나면 자동 삭제됩니다.

Momoji



좀 더 재미있는 방법으로 이모티콘을 보낼 수 있는 [Momoji] 라는 흥미로운 기능을 소개해드리겠습니다. [Momoji] 는 아이에게 새로운 방법으로 표현할 수 있는 재미요소이며 햅틱 피드백을 통해 물입감 있는 경험을 선사합니다.

더 많은 친구를 추가해 더 다양한 [Momoji] 를 획득해보세요!



설정			
	지혜 내 프로필		>
우리 가족 실	실정하기		>
🖪 내 9	변락처		>
오 일반	ł		>
자녀 계정 및	기기 설정		
+ 자녀	계정 추가히	가기	
7 7			
🔲 거실	용 액자		거실 >
+ 기기	추가하기		
A		÷	٥

설정

내 프로필: 내가 마이퍼스트 서클에 올린 게시물을 확인하고 계정 정보를 확인 및 수정할 수 있습니다.

내 연락처: 마이퍼스트 서클 앱에서 내가 연락할 수 있는 사람을 확인 및 추가하실 수 있습니다.

우리 가족: '내 연락처'에서 추가한 계정을 가족으로 추가하여 더 많은 정보를 공유할 수 있습니다.

일반: 내 계정 정보 및 언어, 날짜 및 시간, 권한, 앱 소개 그리고 계정 로그아웃을 하실 수 있습니다.

설정	
지혜 내 프로필	>
👰 🕘 우리 가족	>
🖪 내 연락처	>
의반	>
자녀 계정 및 기기 설정	
🐢 민찬	2 기기 🖒
(에지)	1기기 🕽
🌖 은혜	17 7 🕽
+ 자녀 계정 추가하기	
7[7]	
🔲 거실용 액자	거실 >
n = +	۵

내 연락처에서 친구 추가하기

+		연락처	+
		검색 으	
-	연락처 추가		0
우리 기	শ		
9	정은지		
	박지은		
절친			
3	이루아		
0	정지원		
친구			
9	김인욱		
지인			
	김정근		
1	박태우		

[내 연락처]에서 현재 추가 및 연락 가능한 가족 & 친구를 확인하실 수 있습니다. 우측 상단에 [+] 혹은 [연락처 추가]를 눌러 가족 및 친구 연락처를 추가해보세요.

← 친구추가	
검색 으	
마이퍼스트 서클 앱이 있는 사람들	
김민수 김민수	奉 7}
🛞 임한나	本 71
조재훈	本 7}
친구 초대	
강동현	0
강영은	0
· 강유진	0
고 권준하	0
김가론	0
김남규	0
김민경	0

해당 화면에서 휴대전화에 내장되어 있는 연락처에게 마이퍼스트 서클 앱 다운로드 메시지를 발송하실 수 있습니다. 물론 해당 메시지 없이도 얼마든지 마이퍼스트 서클 앱을 앱스토어, 구글 플레이 스토어에서 다운받으실 수 있습니다.

가족이나 친구가 이미 마이퍼스트 서클 계정이 있다면 해당 계정의 아이디를 검색하여 찾으실 수 있습니다.

÷	친구 요청 전송됨.	
친구 별명	g 설정	
그룹 설정	5	
×	验放苹	Family
Family I	Bubble 만들기	
	전송	

해당 계정에 "친구 추가 요청"을 전송하세요. 해당 계정이 어떤 그룹에 해당하는지 설정하실 수 있습니다: Family (가족) Besties (절친) Friends (친구) Acquaintance (지인)

설정 후 [전송]을 눌러주세요. 요청을 받은 상대방은 "홈 화면"의 "알림"에서 요청을 확인하실 수 있습니다.

우리 가족에서 구성원 추가하기

(
설정	
지혜 내 프로필	>
우리 가족 설정하기	>
🕒 내 연락처	>
후 일반	>
자녀 계정 및 기기 설정	
+ 자녀 계정 추가하기	
2[2]	
回 거실용 액자	거실 >
+ 기기 추가하기	
A # 4	•
)

상대방의 계정을 "우리 가족"으로 추가하려면 "친구 추가" 후 우리 가족으로 한번 더 추가해 주셔야 합니다.

"**내 프로필" 하단에 있는** "우리 가족 설정하기"로 들어가세요.

÷	우리 가족	+
	검색	
한 집에 같이 시	나는 우리 가족 구성원입니다.	
Adr	혜 (나) min	
Q) ^a 2	9	
🍠 🥙	1	
8 -	·트 위치추적	>

"우리 가족"의 우측 상단 [+]로 들어가서 가족을 추가하세요.



가족 구성원으로 추가하실 사용자를 추가하세요. 해당 구성원은 **부관리자로** 지정됩니다.

부관리자의 권한:

- 별도 설정 없이 myFirst Fone
 의 실시간 위치 확인
- 별도 설정 없이 myFirst Fone 에 직접 연락 가능

÷	스마트 위치추적	
등록된 위치		
6	우리 집 문정동 123-1 전 문정동 123-1 전 문장동 123-1	
6	민재 학교 대한초등학교	
	규리 학교 민국초등학교	
<u></u>	공원 산책 광화문 공원	
스마트	위치추적 활성화	
기능을 활성 사용자의 경	화하시면 위치폰의 위치 정보를 수집하고 사용하여 정과 정확성을 높일 수 있습니다.	
추가하실 위치를 선택하세요.		
	민재님이 7 번 방문했습니다. 군자동 124	
	5:00 pm, 13 Sep 2023	
	규리님이 3 번 방문했습니다. 역삼동 43	
< Juil	5 1:00 pm, 17 Sep 2023	

[스마트 위치추적]은 위치폰 사용자의 위치 정보를 수집 및 분석해 더 나은 사용자 경험을 선사합니다. 특정 장소를 일정 횟수 이상 방문 시 하단에 위치가 표시되며, 해당 위치를 터치하면 자주 방문하는 위치로 등록하실 수 있습니다.



하단에 표시된 위치를 터치하면 원하시는 카테고리 및 이름을 설정하실 수 있으며, 키즈워치폰 사용자가 해당 위치에 방문 시 확인 알림을 받으실 수 있습니다.

÷	일반	
내계정		>
언어		>
날짜 및 시간		>
권한		>
소개		>

[일반]에서는 내 계정에 대한 설정, 서를 앱의 언어 설정, 날짜 및 시간 설정, 앱 권한 설정, 그리고 앱에 대한 간략한 소개를 확인하실 수 있습니다.

내계정	
	>
J	>
	>
	>
	માં ગોરુ

로그아웃

[내계정]에서 내 프로필에 대한 정보 및 비밀번호를 변경하거나, " 연결된 계정"에서 기타 플랫폼 계정을 연결하거나 연결 해지하실 수 있습니다.

"계정 보안"에서는 계정에 관련된 오류사항을 직접 신고하거나 계정을 삭제하실 수 있습니다.

하단에 "로그아웃"을 통해 앱에서 로그아웃 하실 수 있습니다.



표로필 편집

자녀에 대한 정보를 편집하고 자녀의 myFirst Circle 게시물을 확인하실 수 있습니다.

2 연락처

자녀의 계정에 마이퍼스트 서클 앱을 통해 자녀가 혹은 자녀에게 연락할 수 있는 연락처를 설정 및 확인하실 수 있습니다.

[연락처]에 들어가셔서 우측 상단에 [+]를 눌러 검색창에 해당 사용자의 아이디를 검색 및 추가하시면 키즈워치폰에서 발/수신이 가능해집니다.

6 알림

키즈워치폰 사용자에게 알람을 설정하실 수 있습니다. 우측 상단의 [+]를 눌러 새 알람을 추가해보세요. 추가한 알람을 삭제하시려면 해당 알람을 왼쪽으로 쓸어 넘겨 삭제하실 수 있습니다.

4 수업모드

키즈워치폰 사용자가 수업에 집중할 수 있도록 기기의 기능을 제한하실 수 있습니다. [수업모드]에 들어가셔서 우측 상단의 [+]를 눌러 수업모드가 적용될 시간대를 설정하실 수 있습니다.

수업모드에서는 SOS 기능 및 시간 표시 기능을 제외한 모든 기능을 사용하실 수 없습니다.

추가하신 수업 모드를 삭제하시려면 해당 수업모드를 왼쪽으로 쓸어 넘겨 삭제하실 수 있습니다.

⑤ 위치추적

기기의 업데이트 빈도를 설정하여 기기의 상태 및 위치 정보를 확인하실 수 있습니다.

[위치추적]에 들어가셔서 우측 상단의 [+]를 눌러 키즈워치폰의 위치를 업데이트할 시간대와 업데이트 주기를 설정하실 수 있습니다. 설정된 시간대 외에는 기본적으로 1시간 마다 한번씩 업데이트 됩니다. 워치폰 사용자의 위치추적 모드를 삭제하시려면 해당 위치추적 모드를 왼쪽으로 쓸어 넘겨 삭제하실 수 있습니다.

※잦은 추적 주기나 장시간의 위치 업데이트 시간대 설정은 키즈워치폰 배터리 소모의 영향을 끼칠 수 있습니다.

⑥ 안전구역

키즈워치폰 사용자가 특정 구역 밖으로 나가면 마이퍼스트 서를 앱으로 알림이 오도록 설정하실 수 있습니다. [안전구역]에 들어가셔서 우측 상단의 [+]를 눌러 새 안전구역을 추가하실 수 있습니다. 추가한 안전구역을 삭제하시려면 해당 안전구역 설정을 왼쪽으로 쓸어 넘겨 삭제하실 수 있습니다.

이기록

특정 날짜의 키즈워치폰 사용자의 이동 동선을 확인하실 수 있습니다. 설정한 위치추적 주기에 따라 업데이트 된 위치를 확인하실 수 있습니다.

③ 전화번호 (타 통신사 유심카드 사용시 사용하는 기능)

마이퍼스트에서 제공하는 myFirst FreeSIM, 혹은 타사 데이터 전용 유심카드를 제외한 전화번호가 있는 유심카드 사용시 해당 유심카드에 부여된 전화번호를 입력하세요.

이기 전원 끄기 금지 기능

키즈워치폰 사용자가 스스로 워치폰의 전원버튼을 통해 워치폰의 전원을 끌 수 없게끔 제한하는 기능입니다.

① 데이터 통화만 허용 (타 통신사 유심카드 사용시 사용하는 기능)

키즈워치폰에 전화번호가 부여된 타사 통신사 유심카드로 사용하실 때 해당 기능을 활성화 시키시면 오직 데이터로만, 마이퍼스트 서클 앱을 통해서만 통화가 가능하도록 설정됩니다.

※해당 기능 사용시 데이터 용량이 넉넉한 요금제의 유심카드를 사용하는 것을 권장합니다.

① 손목 올려 화면 키기

키즈워치폰 사용자가 손목에 워치폰을 착용하고, 손목을 들어올릴 때마다 화면이 켜지도록 설정하는 기능입니다.

※해당 기능을 활성화한 후 과도하게 워치폰을 장시간 동안 흔드는 행위는 키즈워치폰 배터리 소모에 영향을 끼칠 수 있습니다.

⑦ 단위 설정

미터법/야드법으로 단위를 설정하실 수 있습니다.

⑥ 기기 원격 재시작

전원버튼을 누르지 않고 키즈워치폰의 전원을 원격으로 재시작하실 수 있습니다. 다만, 워치폰이 인터넷/데이터에 연결된 상태에서만 원격 재시작을 하실 수 있습니다.

화이트리스트 연락처 (타 통신사 유심카드 사용시 사용하는 기능)

설정된 연락처에게 마이퍼스트 서클 앱 없이 전화번호를 통해 바로 발/수신이 가능하게 하는 기능입니다. [화이트리스트 연락처]에 들어가셔서 우측 상단의 [+]를 눌러 휴대전화에 내장되어 있는 연락처 중에서 추가하실 수 있습니다. 추가한 화이트리스트 연락처를 삭제하시려면 해당 연락처를 왼쪽으로 쓸어 넘겨 삭제하실 수 있습니다. ※마이퍼스트에서 제공하는 myFirst FreeSIM 유심카드를 사용 중이실 경우 화이트리스트 연락처를 추가하셔도 전화하실 수 없습니다. 오직 전화번호가 부여된 유심카드만 사용할 수 있는 기능입니다.

④ 위치 공유 설정

키즈워치폰의 위치를 확인할 수 있는 사람이 누군지 확인 및 설정하실 수 있습니다. 위치 공유 설정에 들어가셔서 우측 상다의 [+]를 눌러 해당 워치폰의 위치를 확인할 수 있는 인원을 추가하실 수 있습니다.

⑦ 관리자 권한 이동

오직 관리자(처음 키즈워치폰과 마이퍼스트 서클 앱과 연동한 부모)만 자녀 계정 설정을 확인하실 수 있습니다. 다른 가족에게 관리자 권한을 이임해 설정하게 하실 수 있습니다.

※자녀 계정 설정 같은 경우 오직 가족 한 분(관리자)만 확인 및 설정하실 수 있습니다.

⑥기기 정보

현재 연동된 키즈워치폰의 모델 및 IMEI(기기일련번호)번호를 확인하실 수 있습니다.

하단에 [연결 해제]를 통해 워치폰과 휴대전화 간의 연동을 해제하실 수 있습니다.

⑥휴대전화에 연결하기 (자녀의 휴대전화로 마이퍼스트 서클 앱 사용)

자녀가 휴대전화(스마트폰)를 사용하고 있는 경우, 자녀가 사용중인 휴대전화에 마이퍼스트 서클 앱을 다운로드 및 접속하여 로그인할 수 있습니다.

⑩아이 계정 설정

아이의 계정 정보, 메시지 문구 설정, 아이 계정 삭제를 진행하실 수 있는 설정입니다.



[아이 계정 설정]에서 워치폰에서 사용할 수 있는 메시지 문구를 설정하실 수 있습니다.

÷	메시지 문구	+	
좋아!			
싫어!			
집이에요!			
수업 중이어	l£		
수업 끝!			
숙제하는 중			
기다리는 중	j~		
배고파!			
잘자요~			
	9 / 20 에시지 문구		
	기본값으로 재설정		

최대 20개의 메시지 문구를 설정하실 수 있으며, 추가하신 메시지 문구를 삭제하시려면 해당 문구를 왼쪽으로 쓸어 넘겨 삭제하실 수 있습니다.

■ 마이퍼스트 서클에 게시물 올리기



친구나 가족들에게 보여주고 싶은 사진이나 동영상을 마음껏 공유해보세요! 게시물을 확인한 사람들은 댓글이나 이모티콘, 또는 음성 메시지를 "Shout out" 기능으로 반응을 남길 수 있습니다!

자녀의 스마트폰으로 연결된 계정이나 부모 계정에서도 Circle에 게시물을 올릴 수 있습니다. 게시물을 올리기 전에 누가 해당 게시물을 볼 수 있는지 설정할 수 있습니다. 앱 내에서 간단한 이미지 보정도 가능합니다.



다른 사람의 게시물에서 "Shout Out"을 누르면 이모티콘, 댓글 혹은 음성 메시지를 남길 수 있습니다.



myFirst.tech