



myFirst Fone S4 User Manual

English	Español	Français
Deutsch	Italiano	Nederlands
Tiếng Việt	繁体中文	日本語
한국어	ภาษาไทย	Português
русский язык	Polski	čeština
Română	български език	српски језик
Magyar	Türkçe	

Table of Contents

Introduction	1
• What's included with myFirst Fone	
• Before First Use	
• Customer Support	
Download myFirst Circle App	1
Product Overview	2
• Wear the Watch	
• Specifications	
• Buttons	
• Charge the watch	
Create an Adult Account	5
Create a Child Account	6
Pair the myFirst Fone with a mobile phone	7
Subscribe myFirst SIM	8
Using Your Watch	9
• myFirst Fone Gesture	
• Basic Navigation	
• Circle Feed	
• Add a Watch Friend	
• Making a Call	
• Camera	
• magiCode	
FAQ	13
Remarks	13
Important Safety Information	14

Introduction

■ What's included with myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Charging
Cable



Quick Start
Guide

CAUTION: There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Do not attempt to remove or replace the non-user-replaceable battery. If you encounter any issues with the battery, please contact customer support for assistance.

■ Before First Use

Please read this User Manual thoroughly before using the device.

NOTE: This device features an embedded eSIM and requires an active, paid myFirst SIM subscription plan for full operation. Please follow the instructions in the myFirst Circle app to subscribe.

■ Customer Support

For further information, visit our support page:

<http://support.myfirst.tech>.

Download myFirst Circle App


The myFirst Circle App is available in the Apple Store and Google Play Store. Search for "myFirst Circle" to find the App.



Download




■ Wear the Watch



The strap should be snug but not too tight or too loose. A comfortable fit ensures that the sensors can function properly.

■ Specifications

- Dimensions: 52.66 × 43.01 × 14.52 mm
- Wristband compatible circumference: 85–145 mm
- Product weight (strap included): 49 g
- Water resistance rating: IPX8
- Display: 1.65" AMOLED always-on display with capacitive touch panel, 348 × 442 pixels
- Front camera: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Storage: 8 GB
- Positioning: Dual-band GPS (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Wireless connectivity: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Battery capacity: 605 mAh
- Charger input/output: 5 V, 1 A
- Circle App support: iOS 15.0 & Android 8.0 and above



■ Buttons

Power Button



Press and hold the Power Button to turn it on.



Press and hold the Power Button for 8 seconds to turn it off.

SOS Button



To initiate SOS, press and hold the SOS Button for 3 seconds until you can feel the watch vibrating.

Back Button



In any subdirectory, press the Back Button once to return to the previous level.

Magic Button



You can set up your preferred quick access types of button presses by clicking the Magic Button three times on a roll.


■ Charge the watch

Set up the charger

- Plug the charging cable into a power adapter.
- Plug an adapter into a power outlet.

Start charging the watch


- Use the myFirst authorized magnetic charging cable and connect the magnetic charger as shown.
- Note: Ensure the output voltage is 5V and the current is 1A.



Create an Adult Account



Create an adult account using your Google, Facebook, or Apple account, or sign up with your phone number.



Enter a valid mobile phone number for verification.




The verification code will be sent to your mobile phone. Please enter the verification code on your app.



Create a myFirst ID and fill your name, email and birthday to complete the setup.


Create a Child Account




On the settings, tap 'Add a child account'.



Create a username and a password for your child account.




Enter the profile information for the child account.




Congrats! You have successfully created an account for your child.

Pair the myFirst Fone with a mobile phone



On the settings, tap the child account to start linking the device.



Tap 'Link a myFirst Fone' to start scanning.




Turn on the watch and scan the QR code displayed on the watch.




The verification code will be sent to the watch. Please enter the verification code on your app.

Subscribe myFirst SIM

The device has an embedded myFirst eSIM and requires a paid myFirst SIM subscription to operate.




On the settings, tap the 'Subscriptions'.




Tap 'Add a plan'.



Select a child account to add a subscription plan. Only eligible accounts are shown.



Select the country / region where the watch will be used to configure network settings and confirm your subscription.



Tap the 'Payment' to proceed with the payment.



Now you have subscribed myFirst SIM!

Using Your Watch

■ myFirst Fone Gesture



Tap: Touch on finger on the screen.



Double tap: Tap the screen twice in succession.



Press and Hold: Touch and maintain contact with the screen until an action is triggered.



Swipe right: Move one finger across the watch screen right.



Swipe Left: Move one finger across the watch screen down.




Swipe Up: Move one finger across the watch screen up.



Swipe Down: Move one finger across the watch screen down.

■ Basic Navigation



■ Circle Feed

Make your first photo post:



Make your first video post:

1. 
2. 
3. 

■ Add a Watch Friend

To add a friend, both smartwatches must be in close range. Follow these steps carefully to complete the process.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Making a Call

You can initiate a video call or voice call by tapping on the contact's name in the contacts screen.

1. 
2. 
3. 

■ Camera

Capture photos and videos directly from your wrist, offering a convenient way to document moments.



■ magiCode

With magiCode vibrations, you can discreetly communicate by sending messages through customizable vibrations.



FAQ

Q: How long does the battery last on standby mode?

A: Actual working time may differ based on usage, environment, temperature, or individual factors. myFirst Fone is rated for up to 24 working hours in standby mode.

Q: Is myFirst Fone waterproof?

A: The myFirst Fone is designed with waterproof capabilities conforming to the IPX8 standard. Ordinary splashes and exposure to water will not affect the normal operation of the device. However, the watch is not suitable for activities such as diving, diving jumps, showering, hot springs, saunas, or other water-related or deep-water activities involving high-speed water flow.

After exposure to seawater, it is recommended to rinse the device gently with clean freshwater and dry it thoroughly to prevent potential corrosion or residue buildup.

Please be advised that the charging cable and charging port are not waterproof. Do not attempt to charge the device in environments where it may come into contact with water or moisture.

Q: Are there any age requirements to use the myFirst Fone?

A: It is suitable for children aged 3 and above. For safety reasons, please keep it out of reach of children under 3 years old and pets to prevent accidental damage or swallowing. myFirst Fone S4 is designed for independent use by children aged 6 to 12.

Q: What should I do if the device is not working properly?

A: Try restarting the watch and checking for software updates. If the issues persist, refer to the user manual for troubleshooting steps or contact customer support.

Q: Is there a warranty for the myFirst Fone?

A: Yes, the watch typically comes with a manufacturer's warranty. Check with the retailer or the official myFirst website for specific warranty terms and conditions.
<https://myfirst.tech/warranty/>

Q: Are the materials that myFirst Fone made from safe?

A: All the materials used in the myFirst Fone production comply with European standards.

Q: Can myFirst Fone harm my child's health with radiation?

A: The myFirst Fone cell module's radiation level is much lower than the limit set by the European standard.

Q: Is connection to the Internet required for the geo-positioning function to work?

A: Connection to the Internet is required to send the location data.

Remarks

This product supports 4G networks. Certain functions may be limited due to differences in carrier services, and usage may also be affected by the carrier's network conditions.

The battery capacity is a typical value. Actual battery capacity, battery life, and charging time may vary depending on usage conditions, environment, temperature, and individual differences.

Positioning accuracy may be affected by factors such as base station signal strength, Wi-Fi hotspot distribution, software version, network coverage, and environmental conditions. Staying indoors, building

obstructions, weather conditions, and other sources of signal interference may impact the accuracy of location services.

The conditions for IPX8 waterproof rating are: 1. Testing duration: 30 minutes; 2. Depth: 1.5 meters of still freshwater; 3. Temperature difference between the product and water is less than or equal to 5°C. The waterproof feature is not permanent, and its performance may deteriorate due to daily wear and tear. Please avoid using the product outside of its intended usage scenarios.

Please keep the device clean and free of dust or debris. If skin irritation or an allergic reaction occurs due to sweat, dirt, wearing the strap too tightly, or wearing the device for an extended period without removal, please stop using it and consult a doctor.

Low battery levels may cause the device to shut down automatically. Recharging the battery will allow the device to restart. If the charging icon does not appear, please check the following: whether the charging head is properly connected, whether the power adapter is functioning, and whether the power outlet is supplying electricity normally.

The data presented on the above pages are theoretical values obtained from internal laboratories under specific testing environments. Actual usage may vary slightly due to individual product differences, software versions, usage conditions, and environmental factors. Please refer to actual usage conditions.

The manufacturer reserves the right to make adjustments to the device structure, accessories, packaging contents, or manufacturing processes based on real-time product batch changes and supply conditions, without prior notice. These adjustments aim to improve product performance while ensuring compliance with specification parameters, standards, and component information, and without violating any quality standards or the legal requirements of the manufacturing, transit, or sales countries.

To ensure safety, please keep the device and accessories out of reach of children aged 0–3 and pets to prevent accidental damage or ingestion.

Do not drop or impact the device, as this may cause damage to internal boards and mechanical components.

Keep away from open flames and high temperatures.

Important Safety Information

WARNING

Failure to read the following warnings could result in an accident or medical event resulting in death or serious injury.

Parent or Legal Guardian

It is a parent's or legal guardian's responsibility to set up the device before a child uses the device. It is a parent's or legal guardian's responsibility to read and understand this document and ensure that the child uses the device in an appropriate and safe manner.

Choking Hazard

This product contains small parts. This product is not for children under 3 years old.

Health Warnings

The device, accessories, and related data are intended to be used only for recreational purposes, not medical purposes, and are not intended to diagnose, monitor, cure, or prevent any disease or condition. Activity trackers rely on sensors that track your movement and other metrics. The data provided by these devices is intended to be a close estimation of your activity and metrics tracked, but may not be completely accurate.

Battery Warnings

- A lithium-ion battery is used in this device.
- If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.
- Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture or damage the device.
- Do not remove or attempt to remove the non-user- replaceable
- Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other heat source.

Device Warnings

- Do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location, such as in the sun in an unattended vehicle. To prevent the possibility of damage, remove the device from the vehicle or store it out of direct sunlight, such as in the glove.
- Do not operate the device outside of the temperature ranges specified in the printed manual in the product.
- When storing the device for an extended time period, store within the temperature ranges specified in the printed manual in the product.
- Do not use a power cable, data cable and/or power adapter that is not approved or supplied by myFirst.
- If the device continually heats up, please remove it from your wrist immediately and contact customer service promptly.

Safety and Tracking Warning

The assistance feature allows you to send your location to the dedicated contact. This is a supplemental feature and should not be relied upon as a primary method to obtain emergency assistance. myFirst app does not contact emergency services on your behalf.

Mobile Network Subscription Warning

The device's mobile network connected features, such as assistance, live track, location updates and messaging, require that the device have an active mobile network subscription. The device must also be in an area with the appropriate coverage for these features to function, and ensure a stable and reliable connection to the mobile network provider.

Navigation Warning

Use this device only as a navigational aid. Do not attempt to use the device for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location or topography.

CAUTION

Failure to read the following cautions could result in minor or moderate injury, or property damage.

Skin Irritation

Some users may experience skin irritation after prolonged and continuous use of the device, especially if the user has sensitive skin or allergies. If you notice any skin irritation, remove the device and allow the user's skin time to heal. To help prevent skin irritation, ensure the device is clean and dry, and do not over-tighten the device on the user's wrist. Adjust the fit to allow air to flow between the band and the wrist.

NOTICE

Failure to read the following notices could result in personal or property damage, or negatively impact the device functionality.

Battery Notices

Contact your local waste disposal department to dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations, ensuring proper handling and environmental protection.

GPS Notice

The navigation device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

FCC Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

Device types: This device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Disclaimer

Information about your wireless device and third-party services:

- myFirst is the mobile carrier associated with this wireless device, but many services and features offered through this device are provided by or in conjunction with third parties.
- myFirst is not responsible for your use of this device or any non-myFirst applications, products, and services, including any personal information you choose to use, submit, or share with others.
- Specific third-party terms and conditions, terms of use, and privacy policies apply. Please review carefully all applicable terms, conditions, and policies prior to using this wireless device and any associated application, product, or service.

Índice de contenidos

Introducción	17
• Qué incluye myFirst Fone	
• Antes del primer uso	
• Atención al cliente	
Descargar la aplicación myFirst Circle	17
Descripción del producto	18
• Cómo llevar el reloj	
• Especificaciones	
• Botones	
• Cargar el reloj	
Crear una cuenta de adulto	21
Crear una cuenta infantil	22
Vincular myFirst Fone con un teléfono móvil	23
Suscribirse a myFirst SIM	24
Usar el reloj	25
• Gestos de myFirst Fone	
• Navegación básica	
• Feed de Circle	
• Agregar un amigo al reloj	
• Realizar una llamada	
• Cámara	
• magiCode	
FAQ	29
Información importante de seguridad	29

Introducción

■ Qué incluye myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Cable de
carga



Guía de
inicio rápido

PRECAUCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. No intente retirar ni reemplazar la batería, ya que no está diseñada para ser reemplazada por el usuario. Si encuentra algún problema con la batería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

■ Antes del primer uso

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.

NOTA: Este dispositivo incorpora una eSIM integrada y requiere un plan de suscripción activo y de pago de myFirst SIM para funcionar correctamente. Siga las instrucciones en la aplicación myFirst Circle para suscribirse.

■ Atención al cliente

Para obtener más información, visite nuestra página de soporte:

<http://support.myfirst.tech>

Descargar la aplicación myFirst Circle

La aplicación myFirst Circle está disponible en Apple Store y Google Play Store. Busque “myFirst Circle” para encontrarla.



Download




App Store



Google Play

Descripción del producto

■ Uso del reloj



La correa debe ajustarse bien, sin estar demasiado apretada ni demasiado suelta. Un ajuste cómodo garantiza el correcto funcionamiento de los sensores.

■ Especificaciones

- Dimensiones: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Circunferencia compatible de la correa: 85–145 mm
- Peso del producto (incluida la correa): 49 g
- Clasificación de resistencia al agua: IPX8
- Pantalla: Pantalla AMOLED de 1,65" siempre encendida con panel táctil capacitivo
- Resolución de pantalla: 348 × 442 píxeles
- Cámara frontal: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Almacenamiento: 8 GB
- Posicionamiento: GPS de doble banda (L1 y L5), LBS, Wi-Fi
- Conectividad inalámbrica: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Capacidad de la batería: 605 mAh
- Entrada/salida del cargador: 5 V, 1 A
- Compatibilidad con la aplicación Circle: iOS 15.0 y Android 8.0 o superior



Botón de Encendido



Mantenga presionado el Botón de Encendido para encender el dispositivo.



Mantenga presionado el Botón de Encendido durante 8 segundos para apagarlo.

Botón SOS



Para iniciar SOS, mantenga presionado el Botón SOS durante 3 segundos hasta sentir que el reloj vibra.

Botón de Retroceso



En cualquier submenú, presione una vez el Botón de Retroceso para volver al nivel anterior.

Botón Mágico



Puede configurar su acceso rápido preferido presionando el Botón Mágico tres veces seguidas.


■ Cargar el reloj

Configure el cargador

- Conecte el cable de carga a un adaptador de corriente.
- Conecte el adaptador a una toma de corriente.

Comience a cargar el reloj.

- Utilice el cable de carga magnético autorizado por myFirst y conecte el cargador magnético como se muestra.
- Nota: Asegúrese de que la salida de voltaje sea de 5V y la corriente de 1A.





Cree una cuenta de adulto utilizando su cuenta de Google, Facebook o Apple, o regístrese con su número de teléfono.




Ingrese un número de teléfono móvil válido para la verificación.



El código de verificación será enviado a su teléfono móvil. Por favor, ingrese el código de verificación en la aplicación.



Cree un ID de myFirst y complete su nombre, correo electrónico y fecha de nacimiento para finalizar la configuración.




En la configuración, toque "Agregar una cuenta infantil".



Cree un nombre de usuario y una contraseña para la cuenta de su hijo.




Ingresa la información del perfil para la cuenta infantil.




¡Felicidades! Ha creado exitosamente una cuenta para su hijo.

Vincular el myFirst Fone con un teléfono móvil



En la configuración, toque la cuenta infantil para comenzar a vincular el dispositivo.



Toque "Vincular un myFirst Fone" para comenzar a escanear.




Encienda el reloj y escanee el código QR que aparece en el reloj.




El código de verificación se enviará al reloj. Por favor, introduzca el código de verificación en la aplicación.

Suscribirse a myFirst SIM


El dispositivo cuenta con una eSIM integrada de myFirst y requiere una suscripción de pago a myFirst SIM para funcionar.




En la configuración, toque "Suscripciones".




Toque "Agregar un plan".



Seleccione una cuenta infantil para agregar un plan de suscripción. Solo se mostrarán las cuentas elegibles.



Seleccione el país o la región donde se utilizará el reloj para configurar los ajustes de red y confirmar su suscripción.



Toque "Pago" para proceder con el pago.



¡Ahora ha suscrito a myFirst SIM!

Uso del Reloj

■ Gestos de myFirst Fone



Toque: Toque la pantalla con un dedo.



Doble toque: Toque la pantalla dos veces en sucesión.



Mantener presionado: Toque y mantenga el contacto con la pantalla hasta que se active una acción.



Deslizar a la derecha: Mueva un dedo hacia la derecha en la pantalla del reloj.



Deslizar a la izquierda: Mueva un dedo hacia la izquierda en la pantalla del reloj.



Deslizar hacia arriba: Mueva un dedo hacia arriba en la pantalla del reloj.



Deslizar hacia abajo: Mueva un dedo hacia abajo en la pantalla del reloj.

■ Navegación Básica



■ Feed de Circle

Publica tu primera foto:

1. The **Circle** menu item is highlighted in the **Menú del Reloj**.
2. A screen with the Instagram logo and the instruction "Swipe to the right Make your first post" with a green arrow pointing right.
3. A screen with a toggle for "My Profile" and a button labeled "Make a post" which is highlighted with a green circle.
4. A photo of a person is displayed on the screen, with a green circle highlighting the bottom right corner where the post controls are located.
5. The same photo is shown, but now with a "Normal" filter applied and the bottom right corner controls (heart, comment, share) visible.

Publica tu primer vídeo:

1. 
2. 
3. 

■ Agregar un Amigo del Reloj

Para agregar un amigo, ambos relojes inteligentes deben estar cerca uno del otro. Siga estos pasos cuidadosamente para completar el proceso.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Realizar una llamada

Puede iniciar una videollamada o llamada de voz tocando el nombre del contacto en la pantalla de contactos.

1. 
2. 
3. 

■ Cámara

Capture fotos y videos directamente desde su muñeca, lo que ofrece una forma práctica de documentar momentos.



■ magiCode

Con las vibraciones de magiCode, puede comunicarse discretamente enviando mensajes a través de vibraciones personalizables.



P: ¿Cuánto dura la batería en modo de espera?

R: El tiempo de funcionamiento real varía en función de la configuración del reloj inteligente y de la frecuencia de las actualizaciones de ubicación. myFirst Fone tiene una autonomía de hasta 24 horas en modo de espera.

P: ¿Es myFirst Fone resistente al agua?

R: El myFirst Fone está diseñado con capacidad de resistencia al agua conforme al estándar IPX8. Las salpicaduras ordinarias y la exposición al agua no afectan el funcionamiento normal del dispositivo. Sin embargo, el reloj no es adecuado para actividades como buceo, saltos de trampolín, duchas, aguas termales, saunas u otras actividades relacionadas con el agua o en aguas profundas con flujo de agua a alta velocidad.

Después de la exposición al agua salada, se recomienda enjuagar suavemente el dispositivo con agua dulce limpia y secarlo completamente para evitar corrosión o acumulación de residuos.

Tenga en cuenta que el cable de carga y el puerto de carga no son resistentes al agua. No intente cargar el dispositivo en ambientes donde pueda entrar en contacto con agua o humedad.

P: ¿Hay requisitos de edad para usar el myFirst Fone?

R: Es adecuado para niños de 3 años en adelante. Por razones de seguridad, manténgalo fuera del alcance de niños menores de 3 años y de mascotas para evitar daños accidentales o ingestión. El myFirst Fone S4 está diseñado para un uso independiente por parte de niños de 6 a 12 años.

P: ¿Qué debo hacer si el dispositivo no funciona correctamente?

R: Intente reiniciar el reloj y verificar si hay actualizaciones de software. Si el problema persiste, consulte el manual del usuario para seguir los pasos de solución de problemas o contacte con el servicio de atención al cliente.

P: ¿El myFirst Fone tiene garantía?

R: Sí, el reloj generalmente incluye una garantía del fabricante. Consulte con el distribuidor o visite el sitio web oficial de myFirst para obtener los términos y condiciones específicos de la garantía.
<https://myfirst.tech/warranty/>

Información Importante de Seguridad

No leer las siguientes advertencias podría provocar un accidente o un evento médico que resulte en la muerte o una lesión grave.

Padre, Madre o Tutor Legal

Es responsabilidad del padre, madre o tutor legal configurar el dispositivo antes de que un niño lo utilice. También es su responsabilidad leer y comprender este documento, y asegurarse de que el niño use el dispositivo de manera apropiada y segura.

Riesgo de Asfixia

Este producto contiene piezas pequeñas. Este producto no es apto para niños menores de 3 años.

Advertencias de Salud

El dispositivo, los accesorios y los datos relacionados están destinados únicamente a fines recreativos, no médicos, y no están diseñados para diagnosticar, monitorear, curar ni prevenir ninguna enfermedad o condición.

Los rastreadores de actividad dependen de sensores que detectan el movimiento y otras métricas. Los datos proporcionados por estos dispositivos son una estimación aproximada de su actividad y métricas, pero pueden no ser completamente precisos.

Advertencias sobre la Batería

- Este dispositivo utiliza una batería de ion de litio.
- Si no se siguen estas recomendaciones, la batería puede tener una vida útil reducida o presentar riesgos como daños al dispositivo, incendios, quemaduras químicas, fugas de electrolitos y/o lesiones.
- No desensamble, modifique, reconstruya, perforo ni dañe el dispositivo.
- No retire ni intente retirar la batería que no está diseñada para ser reemplazada por el usuario.
- No exponga el dispositivo ni las baterías al fuego, explosiones u otras fuentes de calor.

Advertencias sobre el Dispositivo

- No deje el dispositivo expuesto a una fuente de calor o en un lugar con alta temperatura, como bajo el sol dentro de un vehículo desatendido. Para evitar posibles daños, retire el dispositivo del vehículo o guárdelo fuera de la luz solar directa, como en la guantera.
- No utilice el dispositivo fuera de los rangos de temperatura especificados en el manual impreso del producto.
- Si va a almacenar el dispositivo por un período prolongado, hágalo dentro de los rangos de temperatura especificados en el manual impreso del producto.
- No utilice cables de alimentación, cables de datos y/o adaptadores de corriente que no estén aprobados o suministrados por myFirst.
- Si el dispositivo se calienta constantemente, retírelo inmediatamente de su muñeca y contacte al servicio de atención al cliente lo antes posible.

Advertencia sobre Seguridad y Seguimiento

La función de asistencia permite enviar su ubicación al contacto designado. Esta es una función complementaria y no debe utilizarse como el método principal para obtener asistencia en caso de emergencia. La aplicación myFirst no contacta a los servicios de emergencia en su nombre.

Advertencia sobre la Suscripción a la Red Móvil

Las funciones conectadas a la red móvil del dispositivo, como asistencia, seguimiento en vivo, actualizaciones de ubicación y mensajería, requieren que el dispositivo tenga una suscripción activa a la red móvil. El dispositivo también debe encontrarse en una zona con la cobertura adecuada para que estas funciones operen correctamente y mantenga una conexión estable y confiable con el proveedor de red móvil.

Advertencia sobre la Navegación

Utilice este dispositivo únicamente como una ayuda para la navegación. No intente utilizar el dispositivo para ningún propósito que requiera medición precisa de dirección, distancia, ubicación o topografía.

PRECAUCIÓN

No leer las siguientes precauciones puede provocar lesiones leves o moderadas, o daños a la propiedad.

Irritación de la Piel

Algunos usuarios pueden experimentar irritación de la piel después de un uso prolongado y continuo del dispositivo, especialmente si tienen piel sensible o alergias. Si nota alguna irritación, retire el dispositivo y permita que la piel se recupere.

Para ayudar a prevenir irritaciones, asegúrese de que el dispositivo esté limpio y seco, y no ajuste demasiado el dispositivo en la muñeca del usuario. Ajuste el dispositivo de manera que permita la circulación del aire entre la correa y la muñeca.

AVISO

No leer los siguientes avisos podría causar daños personales o materiales, o afectar negativamente el funcionamiento del dispositivo.

Avisos sobre la Batería

Contacte con su departamento local de gestión de residuos para desechar el dispositivo o las baterías de acuerdo con las leyes y regulaciones locales aplicables, garantizando un manejo adecuado y la protección del medio ambiente.

Aviso sobre el GPS

El dispositivo de navegación puede experimentar una disminución en el rendimiento si se utiliza cerca de un dispositivo que use una red de banda ancha terrestre operando en frecuencias cercanas a las utilizadas por cualquier Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), como el GPS. El uso de estos dispositivos puede afectar la recepción de señales GNSS.

Conformidad con la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado explícitamente por el fabricante puede anular su autoridad para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si causa un funcionamiento no deseado.

Información sobre la Tasa de Absorción Específica (SAR)

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales sobre exposición a ondas de radio. Las directrices se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones periódicas y exhaustivas.

Estas normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Información sobre exposición a RF según la FCC:

El límite SAR en EE.UU. (FCC) es de 1.6 W/kg promediado sobre un gramo de tejido.

Este dispositivo ha sido probado con respecto a este límite SAR. Fue probado en condiciones normales de uso corporal, con la parte trasera del dispositivo mantenida a 0 mm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento con los requisitos de exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación de 0 mm entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo. Los clips para cinturón, fundas y accesorios similares no deben contener componentes metálicos. El uso de accesorios que no cumplan con estos requisitos podría violar las normativas de exposición a RF de la FCC y debe evitarse.

Descargo de responsabilidad

Información sobre su dispositivo inalámbrico y servicios de terceros:

- myFirst es el operador móvil asociado con este dispositivo inalámbrico, pero muchos servicios y funciones ofrecidos a través de este dispositivo son proporcionados por terceros o en colaboración con ellos.
- myFirst no es responsable de su uso de este dispositivo ni de ninguna aplicación, producto o servicio que no sea de myFirst, incluyendo cualquier información personal que decida usar, enviar o compartir con otros.
- Se aplican términos y condiciones específicos de terceros, términos de uso y políticas de privacidad. Por favor, revise cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

Table des matières

Introduction	34
• Contenu de la boîte myFirst Fone	
• Avant la première utilisation	
• Service client	
Télécharger l'application myFirst Circle	34
Présentation du produit	35
• Porter la montre	
• Spécifications	
• Boutons	
• Charger la montre	
Créer un compte adulte	38
Créer un compte enfant	39
Appairer myFirst Fone avec un téléphone mobile	40
Souscrire à myFirst SIM	41
Utiliser la montre	42
• Gestes myFirst Fone	
• Navigation de base	
• Fil Circle	
• Ajouter un ami à la montre	
• Passer un appel	
• Appareil photo	
• magiCode	
FAQ	46
Informations importantes sur la sécurité	46

■ Contenu de la boîte myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Câble de
chargement



Câble de
chargement

ATTENTION : Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie, car elle n'est pas remplaçable par l'utilisateur. En cas de problème avec la batterie, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'assistance.

■ Avant la première utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

REMARQUE : Cet appareil dispose d'une eSIM intégrée et nécessite un abonnement actif et payant au service myFirst SIM pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions dans l'application myFirst Circle pour vous abonner.

■ Service client

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre page d'assistance:
<http://support.myfirst.tech>

Télécharger l'application myFirst Circle

L'application myFirst Circle est disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store. Recherchez « myFirst Circle » pour la trouver.



Download




App Store



Google Play

Présentation du produit

■ Port de la montre



Le bracelet doit être bien ajusté, sans être trop serré ni trop lâche. Un ajustement confortable garantit le bon fonctionnement des capteurs.

■ Spécifications

- Dimensions : 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Circonférence compatible du bracelet : 85–145 mm
- Poids du produit (bracelet inclus) : 49 g
- Indice de résistance à l'eau : IPX8
- Écran : Écran AMOLED 1,65" toujours allumé avec panneau tactile capacitif
- Résolution de l'écran : 348 × 442 pixels
- Caméra frontale : 5 MP
- RAM : 1 Go
- Stockage : 8 Go
- Positionnement : GPS double bande (L1 et L5), LBS, Wi-Fi
- Connectivité sans fil : GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Capacité de la batterie : 605 mAh
- Entrée/sortie du chargeur : 5 V, 1 A
- Prise en charge de l'application Circle : iOS 15.0 et Android 8.0 ou version ultérieure



Boutons

Bouton d'Alimentation



Appuyez longuement sur le Bouton d'Alimentation pour allumer l'appareil.



Appuyez longuement sur le Bouton d'Alimentation pour allumer l'appareil.

Bouton SOS



Pour lancer le SOS, maintenez le Bouton SOS enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la montre vibre.

Bouton Retour



Dans n'importe quel sous-menu, appuyez une fois sur le Bouton Retour pour revenir au niveau précédent.

Bouton Magique



Vous pouvez configurer un accès rapide préféré en appuyant trois fois de suite sur le Bouton Magique.


■ Charger la montre

Configurer le chargeur

- Branchez le câble de charge à un adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur à une prise électrique.


Commencez à charger la montre

- Utilisez le câble de charge magnétique autorisé par myFirst et connectez le chargeur magnétique comme indiqué.
- Remarque : Assurez-vous que la tension de sortie est de 5V et le courant de 1A.





Créez un compte adulte en utilisant votre compte Google, Facebook ou Apple, ou inscrivez-vous avec votre numéro de téléphone.




Le code de vérification sera envoyé à votre téléphone mobile. Veuillez saisir le code de vérification dans l'application.



Créez un identifiant myFirst et renseignez votre nom, adresse e-mail et date de naissance pour terminer la configuration.




Créez un identifiant myFirst et renseignez votre nom, adresse e-mail et date de naissance pour terminer la configuration.




Dans les paramètres, appuyez sur « Ajouter un compte enfant ».



Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le compte de votre enfant.




Saisissez les informations de profil pour le compte enfant.




Félicitations ! Vous avez créé avec succès un compte pour votre enfant.

Appairer le myFirst Fone avec un t éléphone mobile



Dans les paramètres, appuyez sur le compte enfant pour commencer l'appairage de l'appareil.



Appuyez sur « Lier un myFirst Fone » pour commencer le scan.




Allumez la montre et scannez le code QR affiché sur celle-ci.




Le code de vérification sera envoyé à la montre. Veuillez saisir ce code dans votre application.

Souscrire à myFirst SIM


L'appareil dispose d'une eSIM myFirst intégrée et nécessite un abonnement payant à myFirst SIM pour fonctionner.




Dans les paramètres, appuyez sur « Abonnements ».




Appuyez sur « Ajouter un forfait ».



Sélectionnez un compte enfant pour ajouter un forfait d'abonnement. Seuls les comptes éligibles seront affichés.



Sélectionnez le pays ou la région où la montre sera utilisée afin de configurer les paramètres réseau et de confirmer votre abonnement.



Appuyez sur « Paiement » pour procéder au paiement.



Vous avez maintenant souscrit à myFirst SIM !

Utilisation de la Montre

■ Gestes myFirst Fone



Appuyer : Touchez l'écran avec un doigt.



Double appui : Touchez deux fois l'écran de manière successive.



Appuyer et maintenir : Touchez l'écran et maintenez le contact jusqu'à ce qu'une action soit déclenchée.



Glisser vers la droite : Faites glisser un doigt vers la droite sur l'écran de la montre.



Glisser vers la gauche : Faites glisser un doigt vers la gauche sur l'écran de la montre.



Glisser vers le haut : Faites glisser un doigt vers le haut sur l'écran de la montre.



Glisser vers le bas : Faites glisser un doigt vers le bas sur l'écran de la montre.

■ Navigation de Base



■ Fil Circle

Publiez votre première photo :



Publiez votre première vidéo :



■ Ajouter un Ami Montre

Pour ajouter un ami, les deux montres connectées doivent être à proximité l'une de l'autre. Suivez attentivement ces étapes pour terminer le processus.



■ Passer un appel

Vous pouvez initier un appel vidéo ou vocal en appuyant sur le nom du contact dans l'écran des contacts.



■ Caméra

Prenez des photos et vidéos directement depuis votre poignet, une manière pratique de capturer des moments.



■ magiCode

Avec les vibrations magiCode, vous pouvez communiquer discrètement en envoyant des messages via des vibrations personnalisables.



Q : Combien de temps dure la batterie en mode veille ?

R : Le temps d'utilisation réel peut varier en fonction de l'usage, de l'environnement, de la température ou d'autres facteurs individuels. Le myFirst Fone offre jusqu'à 24 heures d'autonomie en mode veille.

Q : Le myFirst Fone est-il étanche ?

R : Le myFirst Fone est conçu avec des capacités d'étanchéité conformes à la norme IPX8. Les éclaboussures ordinaires et l'exposition à l'eau n'affectent pas le fonctionnement normal de l'appareil. Toutefois, la montre n'est pas adaptée aux activités telles que la plongée, les sauts dans l'eau, les douches, les sources chaudes, les saunas ou d'autres activités aquatiques ou en eau profonde impliquant des flux d'eau à haute pression.

Après une exposition à l'eau de mer, il est recommandé de rincer délicatement l'appareil à l'eau douce propre et de le sécher soigneusement pour éviter toute corrosion ou accumulation de résidus.

Veuillez noter que le câble de chargement et le port de chargement ne sont pas étanches. N'essayez pas de charger l'appareil dans un environnement humide ou en contact avec de l'eau.

Q : Y a-t-il des exigences d'âge pour utiliser le myFirst Fone ?

R : Il est adapté aux enfants de 3 ans et plus. Pour des raisons de sécurité, gardez-le hors de portée des enfants de moins de 3 ans et des animaux domestiques afin d'éviter tout dommage accidentel ou ingestion. Le myFirst Fone S4 est conçu pour une utilisation autonome par des enfants âgés de 6 à 12 ans.

Q : Que faire si l'appareil ne fonctionne pas correctement ?

R : Essayez de redémarrer la montre et de vérifier les mises à jour logicielles. Si le problème persiste, consultez le manuel d'utilisation pour suivre les étapes de dépannage ou contactez le service client.

Q : Le myFirst Fone est-il couvert par une garantie ?

R : Oui, la montre est généralement couverte par une garantie du fabricant. Veuillez vérifier auprès du revendeur ou consulter le site officiel de myFirst pour connaître les conditions spécifiques de la garantie.

<https://myfirst.tech/warranty/>

Informations Importantes sur la Sécurité

AVERTISSEMENT

Le non-respect des avertissements suivants pourrait entraîner un accident ou un événement médical pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

Parent ou Tuteur Légal

Il est de la responsabilité du parent ou du tuteur légal de configurer l'appareil avant qu'un enfant ne l'utilise. Il leur incombe également de lire et de comprendre ce document, et de veiller à ce que l'enfant utilise l'appareil de manière appropriée et sécurisée.

Risque d'Étouffement

Ce produit contient de petites pièces. Ce produit n'est pas destiné

aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements de Santé

L'appareil, les accessoires et les données associées sont destinés uniquement à un usage récréatif et non médical. Ils ne sont pas conçus pour diagnostiquer, surveiller, traiter ou prévenir une maladie ou un état médical.

Les trackers d'activité reposent sur des capteurs qui suivent vos mouvements et autres mesures. Les données fournies par ces dispositifs sont des estimations approximatives de votre activité et des métriques suivies, mais peuvent ne pas être entièrement précises.

Avertissements concernant la Batterie

- Ce dispositif utilise une batterie lithium-ion.
- Si ces consignes ne sont pas respectées, la batterie peut avoir une durée de vie réduite ou présenter un risque de dommage pour l'appareil, d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne reconstruisez pas, ne percez pas et ne détériorez pas l'appareil.
- Ne retirez pas et n'essayez pas de retirer la batterie non remplaçable par l'utilisateur.
- N'exposez pas l'appareil ni les batteries au feu, aux explosions ou à toute autre source de chaleur.

Avertissements concernant l'Appareil

- Ne laissez pas l'appareil exposé à une source de chaleur ou dans un endroit à haute température, comme en plein soleil dans un véhicule non surveillé. Pour éviter tout dommage, retirez l'appareil du véhicule ou conservez-le à l'abri du soleil, par exemple dans la boîte à gants.
- N'utilisez pas l'appareil en dehors des plages de température spécifiées dans le manuel imprimé du produit.
- Si vous stockez l'appareil pendant une période prolongée, conservez-le dans les plages de température spécifiées dans le manuel imprimé du produit.
- N'utilisez pas de câble d'alimentation, de câble de données et/ou d'adaptateur secteur non approuvés ou non fournis par myFirst.
- Si l'appareil chauffe de manière continue, retirez-le immédiatement de votre poignet et contactez rapidement le service clientèle.

Avertissement concernant la Sécurité et le Suivi

La fonction d'assistance permet d'envoyer votre position au contact désigné. Il s'agit d'une fonctionnalité complémentaire et elle ne doit pas être utilisée comme méthode principale pour obtenir de l'aide en cas d'urgence. L'application myFirst ne contacte pas les services d'urgence en votre nom.

Avertissement concernant l'Abonnement au Réseau Mobile

Les fonctions connectées au réseau mobile de l'appareil, telles que l'assistance, le suivi en direct, les mises à jour de position et la messagerie, nécessitent un abonnement mobile actif. L'appareil doit également se trouver dans une zone disposant d'une couverture réseau adéquate pour que ces fonctions puissent fonctionner correctement et garantir une connexion stable et fiable avec le

fournisseur de réseau mobile.

Avertissement concernant la Navigation

Utilisez cet appareil uniquement comme aide à la navigation. Ne l'utilisez pas pour des applications nécessitant une mesure précise de la direction, de la distance, de la position ou de la topographie.

ATTENTION

Le non-respect des précautions suivantes peut entraîner des blessures légères ou modérées, ou des dommages matériels.

Irritations Cutanées

Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation de la peau après une utilisation prolongée et continue de l'appareil, en particulier en cas de peau sensible ou d'allergies. Si une irritation apparaît, retirez l'appareil et laissez la peau se reposer.

Pour éviter les irritations, veillez à ce que l'appareil soit propre et sec, et n'attachez pas le bracelet trop serré autour du poignet. Ajustez-le de manière à permettre une bonne circulation de l'air entre le bracelet et la peau.

AVIS

Le fait de ne pas lire les avis suivants pourrait entraîner des dommages corporels ou matériels, ou affecter négativement les performances du dispositif.

Avis sur la Batterie

Veuillez contacter votre service local de gestion des déchets pour jeter l'appareil ou les batteries conformément aux lois et réglementations locales applicables, afin d'assurer une gestion appropriée et la protection de l'environnement.

Avis sur le GPS

Le dispositif de navigation peut rencontrer une baisse de performance s'il est utilisé à proximité d'un appareil exploitant un réseau terrestre à large bande fonctionnant sur des fréquences proches de celles utilisées par un système de navigation par satellite (GNSS), tel que le GPS. L'utilisation de ces appareils peut perturber la réception des signaux GNSS.

Conformité FCC

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les

interférences en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par le fabricant peut annuler votre droit d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Informations sur le Débit d'Absorption Spécifique (SAR)

Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio.

Les directives sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes, à la suite d'évaluations rigoureuses et régulières des études scientifiques. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Déclaration FCC sur l'exposition RF :

La limite SAR définie par la FCC pour les États-Unis est de 1,6 W/kg moyennée sur un gramme de tissu.

Ce dispositif a été testé par rapport à cette limite SAR. Il a été testé pour un usage typique porté sur le corps, avec l'arrière de l'appareil maintenu à 0 mm du corps.

Pour respecter les exigences FCC d'exposition RF, utilisez uniquement des accessoires garantissant une distance de séparation de 0 mm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil. Les clips de ceinture, étuis et accessoires similaires ne doivent pas contenir de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne respectant pas ces exigences pourrait contrevenir aux normes d'exposition RF de la FCC et doit être évitée.

Clause de non-responsabilité

Informations concernant votre appareil sans fil et les services de tiers :

- myFirst est l'opérateur mobile associé à cet appareil, mais de nombreux services et fonctionnalités offerts via cet appareil sont fournis par ou en collaboration avec des tiers.
- myFirst n'est pas responsable de votre utilisation de cet appareil ni d'aucune application, produit ou service non fourni par myFirst, y compris des informations personnelles que vous choisissez d'utiliser, soumettre ou partager.
- Des conditions d'utilisation, des termes contractuels et des politiques de confidentialité spécifiques à des tiers peuvent s'appliquer. Veuillez lire attentivement toutes les conditions, politiques et termes applicables avant d'utiliser cet appareil sans fil et toute application, produit ou service associé.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
• Was ist im Lieferumfang des myFirst Fone enthalten	
• Vor der ersten Benutzung	
• Kundensupport	
Laden Sie die myFirst Circle App herunter	1
Produktübersicht	2
• Die Uhr tragen	
• Spezifikationen	
• Tasten	
• Die Uhr aufladen	
Ein Erwachsenen-Konto erstellen	5
Ein Kinder-Konto erstellen	6
Das myFirst Fone mit einem Mobiltelefon verbinden	7
Abonnieren der myFirst SIM	8
Benutzung Ihrer Uhr	9
• myFirst Fone Gesten	
• Grundlegende Navigation	
• Circle Feed	
• Einen Uhrenfreund hinzufügen	
• Einen Anruf tätigen	
• Kamera	
• magiCode	
FAQ	13
Anmerkungen	14
Wichtige Sicherheitsinformationen	15

■ Was ist im Lieferumfang des myFirst Fone enthalten



myFirst
Fone S4



Ladekabel



Schnellstar
tanleitung

Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Versuchen Sie nicht, die nicht vom Benutzer austauschbare Batterie zu entfernen oder zu ersetzen. Wenn Sie Probleme mit der Batterie haben, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport zur Unterstützung.

■ Vor der ersten Benutzung

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich, bevor Sie das Gerät verwenden.

HINWEIS: Dieses Gerät verfügt über eine eingebettete eSIM und erfordert einen aktiven, bezahlten myFirst SIM-Abonnementplan für den vollen Betrieb. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der myFirst Circle App, um ein Abonnement abzuschließen.

■ Kundensupport

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Support-Seite:
<http://support.myfirst.tech>.

Laden Sie die myFirst Circle App herunter

Die myFirst Circle App ist im Apple Store und im Google Play Store erhältlich. Suchen Sie nach 'myFirst Circle', um die App zu finden.



Download




App Store



Google Play

■ Die Uhr tragen



Das Armband sollte eng anliegen, aber nicht zu fest oder zu locker sein. Eine bequeme Passform stellt sicher, dass die Sensoren richtig funktionieren.

■ Spezifikationen

- Abmessungen: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Kompatibler Handgelenkumfang des Armbands: 85–145 mm
- Produktgewicht (inkl. Armband): 49 g
- Wasserbeständigkeitsklasse: IPX8
- Display: 1,65" AMOLED Always-On-Display mit kapazitivem Touchscreen
- Bildschirmauflösung: 348 × 442 Pixel
- Frontkamera: 5 MP
- Arbeitsspeicher (RAM): 1 GB
- Speicher (ROM): 8 GB
- Ortung: Dualband-GPS (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Drahtlose Konnektivität: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Akkukapazität: 605 mAh
- Ladeingang/-ausgang: 5 V, 1 A
- Sensoren: Herzfrequenzsensor, geomagnetischer Sensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Lichtsensor
- Circle App-Unterstützung: iOS 15.0 & Android 8.0 und höher



Ein/Aus-Taste



Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.



Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste 8 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

SOS-Taste



Um den SOS-Modus zu starten, drücken und halten Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang, bis Sie das Vibrieren der Uhr spüren.

Zurück-Taste



Drücken Sie die Zurück-Taste einmal in jedem Unterverzeichnis, um zum vorherigen Level zurückzukehren.

Magic Button



Sie können Ihre bevorzugten Schnellzugriffsarten durch dreifaches Klicken des Magic Buttons festlegen.


■ Laden Sie die Uhr auf

Richten Sie das Ladegerät ein

- Stecken Sie das Ladekabel in einen Netzadapter.
- Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

Beginnen Sie mit dem Laden der Uhr.

- Verwenden Sie das von myFirst autorisierte magnetische Ladekabel und verbinden Sie den magnetischen Ladeanschluss wie gezeigt.
- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung 5V und der Strom 1A beträgt.



Erstellen Sie ein Erwachsenenkonto



Erstellen Sie ein Erwachsenenkonto mit Ihrem Google-, Facebook- oder Apple-Konto oder melden Sie sich mit Ihrer Telefonnummer an.



Geben Sie eine gültige Mobiltelefonnummer zur Verifizierung ein.




Der Bestätigungscode wird an Ihr Mobiltelefon gesendet. Bitte geben Sie den Bestätigungscode in Ihrer App ein.



Erstellen Sie eine myFirst ID und füllen Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail und Ihr Geburtsdatum aus, um die Einrichtung abzuschließen.

Erstellen Sie ein Kinderkonto




Gehen Sie zu den Einstellungen und tippen Sie auf 'Kinderkonto hinzufügen'.



Erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für das Kinderkonto.




Geben Sie die Profilinformationen für das Kinderkonto ein.




Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich ein Konto für Ihr Kind erstellt.

Koppeln Sie das myFirst Fone mit einem Mobiltelefo



Gehen Sie zu den Einstellungen und tippen Sie auf das Kinderkonto, um das Gerät zu koppeln.



Tippen Sie auf 'myFirst Fone koppeln', um mit dem Scannen zu beginnen.




Schalten Sie die Uhr ein und scannen Sie den auf der Uhr angezeigten QR-Code.




Der Bestätigungscode wird an die Uhr gesendet. Bitte geben Sie den Bestätigungscode in Ihrer App ein.

Abonnieren Sie die myFirst SIM


Das Gerät verfügt über eine integrierte myFirst eSIM und erfordert ein kostenpflichtiges myFirst SIM-Abonnement für den Betrieb.




Gehen Sie zu den Einstellungen und tippen Sie auf 'Abonnements'.




Tippen Sie auf 'Plan hinzufügen'.



Wählen Sie ein Kinderkonto aus, um einen Abonnementplan hinzuzufügen. Nur berechnigte Konten werden angezeigt.



Wählen Sie das Land/Region aus, in dem die Uhr verwendet wird, um die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren und Ihr Abonnement zu bestätigen.



Tippen Sie auf 'Zahlung', um mit der Zahlung fortzufahren.



Nun haben Sie die myFirst SIM abonniert!

Verwendung Ihrer Uhr

■ myFirst Fone Gesten



Tippen: Berühren Sie den Bildschirm mit einem Finger.



Doppeltippen: Tippen Sie zweimal hintereinander auf den Bildschirm.



Drücken und Halten: Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie den Kontakt, bis eine Aktion ausgelöst wird.



Wischen nach rechts: Streichen Sie mit einem Finger nach rechts über den Bildschirm der Uhr.



Wischen nach links: Streichen Sie mit einem Finger nach unten über den Bildschirm der Uhr.



Wischen nach oben: Streichen Sie mit einem Finger nach oben über den Bildschirm der Uhr.



Wischen nach unten: Streichen Sie mit einem Finger nach unten über den Bildschirm der Uhr.

■ Grundlegende Navigation



■ Circle Feed

Machen Sie Ihren ersten Foto-Post:

1. The user is on the **Uhrenmenü** (Watch Menu) screen. The **Circle** option is highlighted with a green circle.
2. The user is on the **Circle** screen. The screen displays a camera icon and the text "Swipe to the right Make your first post". A green arrow indicates the direction to swipe.
3. The user is on the **Circle** screen. The screen displays a camera icon and the text "Swipe to the right Make your first post". A green arrow indicates the direction to swipe.
4. The user is on the **Circle** screen. The screen displays a camera icon and the text "Swipe to the right Make your first post". A green arrow indicates the direction to swipe.
5. The user is on the **Circle** screen. The screen displays a camera icon and the text "Swipe to the right Make your first post". A green arrow indicates the direction to swipe.

Machen Sie Ihren ersten Video-Post:

1. 
2. 
3. 

■ Fügen Sie einen Uhr-Freund hinzu

Um einen Freund hinzuzufügen, müssen beide Smartwatches in Reichweite sein. Befolgen Sie diese Schritte sorgfältig, um den Prozess abzuschließen.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Einen Anruf tätigen

Sie können einen Videoanruf oder Sprachanruf starten, indem Sie auf den Namen des Kontakts im Kontaktbildschirm tippen.

1. 
2. 
3. 

Kamera

Machen Sie Fotos und Videos direkt von Ihrem Handgelenk aus und bieten Sie eine bequeme Möglichkeit, Momente festzuhalten.



magiCode

Mit magiCode-Vibrationen können Sie diskret kommunizieren, indem Sie Nachrichten durch anpassbare Vibrationen senden.



F: Wie lange hält der Akku im Standby-Modus?

A: Die tatsächliche Arbeitszeit kann je nach Nutzung, Umgebung, Temperatur oder individuellen Faktoren variieren. Das myFirst Fone ist für bis zu 24 Stunden im Standby-Modus ausgelegt.

F: Ist das myFirst Fone wasserdicht?

A: Das myFirst Fone ist mit wasserdichten Eigenschaften nach dem IPX8-Standard ausgestattet. Übliche Spritzer und die Exposition gegenüber Wasser beeinträchtigen nicht die normale Funktion des Geräts. Allerdings ist die Uhr nicht für Aktivitäten wie Tauchen, Sprünge ins Wasser, Duschen, heiße Quellen, Saunen oder andere wasserbezogene oder tiefseetaugliche Aktivitäten mit hohem Wasserfluss geeignet.

Nach dem Kontakt mit Meerwasser wird empfohlen, das Gerät vorsichtig mit klarem Süßwasser abzuspuhlen und gründlich zu trocknen, um eine mögliche Korrosion oder Rückstände zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass das Ladekabel und der Ladeanschluss nicht wasserdicht sind. Versuchen Sie nicht, das Gerät in Umgebungen zu laden, in denen es mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen könnte.

F: Gibt es Altersanforderungen für die Nutzung des myFirst Fone?

A: Es ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Aus Sicherheitsgründen sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren und Haustieren aufbewahrt werden, um versehentliche Beschädigungen oder das Verschlucken zu verhindern. Das myFirst Fone S4 ist für den unabhängigen Gebrauch durch Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren konzipiert.

F: Was sollte ich tun, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert?

A: Versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und nach Software-Updates zu suchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Kundensupport.

F: Gibt es eine Garantie für das myFirst Fone?

A: Ja, die Uhr wird normalerweise mit einer Herstellergarantie geliefert. Überprüfen Sie die Garantiebedingungen beim Einzelhändler oder auf der offiziellen myFirst-Website. <https://myfirst.tech/warranty/>

F: Sind die Materialien, aus denen die myFirst Fone hergestellt wird, sicher?

A: Alle für die Herstellung der myFirst Fone verwendeten Materialien entsprechen den europäischen Standards.

F: Kann die Strahlung des myFirst Fone die Gesundheit meines Kindes gefährden?

A: Die Strahlungswerte des Mobilfunkmoduls im myFirst Fone liegen deutlich unter dem von der Europäischen Norm festgelegten Grenzwert.

F: Ist eine Internetverbindung erforderlich, damit die Ortungsfunktion funktioniert?

A: Eine Internetverbindung ist erforderlich, um die Standortdaten zu übertragen.

Anmerkungen

Dieses Produkt unterstützt 4G-Netzwerke. Bestimmte Funktionen können je nach Diensteanbieter und Netzbedingungen eingeschränkt sein.

Die Akkukapazität ist ein typischer Wert. Die tatsächliche Kapazität, Akkulaufzeit und Ladezeit können je nach Nutzung, Umgebung, Temperatur und individuellen Bedingungen variieren.

Die Positionierungsgenauigkeit kann durch Faktoren wie Signalstärke, Verfügbarkeit von WLAN-Hotspots, Softwareversion, Netzabdeckung und Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.

Die Bedingungen für die Wasserdichtigkeitsklasse IPX8 sind: 1. Testdauer: 30 Minuten; 2. Tiefe: 1,5 Meter in stillem Süßwasser; 3. Temperaturdifferenz zwischen Produkt und Wasser: $\leq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Der Wasserschutz ist nicht dauerhaft und kann sich durch alltägliche Nutzung verschlechtern.

Halten Sie das Gerät sauber und frei von Staub. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen bitte das Tragen abbrechen und einen Arzt konsultieren.

Ein niedriger Akkustand kann zum automatischen Abschalten des Geräts führen. Nach dem Laden lässt sich das Gerät wieder starten. Falls kein Ladesymbol erscheint, prüfen Sie bitte das Ladegerät, den Adapter und die Stromquelle.

Alle oben genannten Daten stammen aus Labortests unter kontrollierten Bedingungen. Abweichungen im Alltagseinsatz sind möglich.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produktdesign, Zubehör oder Verpackungsinhalt ohne Vorankündigung anzupassen, um die Qualität und Konformität zu gewährleisten.

Halten Sie das Gerät und Zubehör von Kleinkindern unter 3 Jahren und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.

Vermeiden Sie Stöße oder das Herunterfallen des Geräts, um Schäden zu verhindern.

Von offenen Flammen und hohen Temperaturen fernhalten.

WARNING

Das Nichtlesen der folgenden Warnhinweise kann zu einem Unfall oder medizinischen Vorfall führen, der zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

Elternteil oder gesetzlicher Vormund

Es liegt in der Verantwortung des Elternteils oder gesetzlichen Vormunds, das Gerät einzurichten, bevor ein Kind es verwendet. Es ist die Verantwortung des Elternteils oder gesetzlichen Vormunds, dieses Dokument zu lesen und zu verstehen und sicherzustellen, dass das Kind das Gerät auf eine geeignete und sichere Weise verwendet.

Verschluckungsgefahr

Dieses Produkt enthält kleine Teile. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Gesundheitswarnungen

Das Gerät, Zubehör und die zugehörigen Daten sind nur für Freizeitaktivitäten und nicht für medizinische Zwecke bestimmt und sollen nicht dazu verwendet werden, Krankheiten oder gesundheitliche Zustände zu diagnostizieren, zu überwachen, zu heilen oder zu verhindern. Aktivitätstracker basieren auf Sensoren, die Ihre Bewegungen und andere Kennzahlen verfolgen. Die von diesen Geräten bereitgestellten Daten sollen eine annähernde Schätzung Ihrer Aktivitäten und der verfolgten Kennzahlen sein, aber sie sind möglicherweise nicht vollständig genau.

Batteriewarnungen

- In diesem Gerät wird ein Lithium-Ionen-Akku verwendet.
- Wenn diese Richtlinien nicht befolgt werden, kann die Batterie eine verkürzte Lebensdauer haben oder ein Risiko für Schäden am Gerät, Brand, chemische Verbrennungen, Elektrolyt-Austritt und/oder Verletzungen darstellen.
- Demontieren, modifizieren, neu herstellen, durchbohren oder das Gerät beschädigen.
- Entfernen oder versuchen, den nicht vom Benutzer austauschbaren Akku zu entfernen.
- Das Gerät oder die Batterien nicht Feuer, Explosion oder anderen Wärmequellen aussetzen.

Gerätewarnungen

- Lassen Sie das Gerät nicht einer Wärmequelle ausgesetzt oder an einem heißen Ort, wie zum Beispiel in der Sonne in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug. Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie das Gerät aus dem Fahrzeug oder lagern Sie es an einem schattigen Ort, z. B. im Handschuhfach.
- Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb der in der gedruckten Anleitung angegebenen Temperaturbereiche.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit aufbewahren, lagern Sie es innerhalb der in der gedruckten Anleitung angegebenen Temperaturbereiche.
- Verwenden Sie kein Stromkabel, Datenkabel und/oder Netzteil, das nicht von myFirst genehmigt oder geliefert wurde.

- Wenn das Gerät kontinuierlich zu heiß wird, entfernen Sie es sofort von Ihrem Handgelenk und kontaktieren Sie umgehend den Kundenservice.

Warnung zur Sicherheit und Verfolgung

Die Hilfsfunktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Standort an einen dedizierten Kontakt zu senden. Dies ist eine Zusatzfunktion und sollte nicht als primäre Methode zur Beantragung von Notfalldiensten verwendet werden. Die myFirst-App stellt keine Verbindung zu Notfalldiensten in Ihrem Auftrag her.

Warnung zur mobilen Netzwerk-Abonnement

Die mobilnetzwerkverbundenen Funktionen des Geräts, wie z. B. Hilfe, Live-Tracking, Standortaktualisierungen und Nachrichten, erfordern, dass das Gerät über ein aktives mobiles Netzwerk-Abonnement verfügt. Das Gerät muss sich auch in einem Gebiet mit der entsprechenden Netzabdeckung für diese Funktionen befinden, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zum Mobilfunkanbieter sicherzustellen.

Navigationswarnung

Verwenden Sie dieses Gerät nur als Navigationshilfe. Versuchen Sie nicht, das Gerät für einen Zweck zu verwenden, der eine präzise Messung von Richtung, Entfernung, Standort oder Topografie erfordert.

VORSICHT

Das Nichtlesen der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu leichten oder mittleren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Hautirritationen

Einige Benutzer können nach längerer und kontinuierlicher Nutzung des Geräts Hautirritationen erfahren, insbesondere wenn der Benutzer empfindliche Haut oder Allergien hat. Wenn Hautirritationen auftreten, entfernen Sie das Gerät und lassen Sie der Haut des Benutzers Zeit, sich zu erholen. Um Hautirritationen vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber und trocken ist, und ziehen Sie das Gerät nicht zu fest am Handgelenk an. Passen Sie die Passform so an, dass Luft zwischen dem Band und dem Handgelenk zirkulieren kann.

HINWEIS

Das Nichtlesen der folgenden Hinweise kann zu persönlichen oder Sachschäden führen oder die Funktionsweise des Geräts negativ beeinträchtigen.

Batteriehinweise

Wenden Sie sich an Ihre lokale Abfallentsorgungsstelle, um das Gerät/die Batterien gemäß den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen und eine ordnungsgemäße Handhabung sowie den Umweltschutz sicherzustellen.

GPS-Hinweis

Das Navigationsgerät kann eine verringerte Leistung aufweisen, wenn es in der Nähe eines Geräts verwendet wird, das ein terrestrisches Breitbandnetz nutzt, das nahe an den Frequenzen der Global

Navigation Satellite Systems (GNSS), wie dem Global Positioning Service (GPS), arbeitet. Die Verwendung solcher Geräte kann den Empfang von GNSS-Signalen beeinträchtigen.

FCC-Konformität

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass keine Störungen in einer bestimmten Installation auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen bei der Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern oder verlegen Sie die Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Vorsicht: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, könnten Ihre Berechtigung zur Nutzung dieses Geräts aufheben.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Abschnitts 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die den Betrieb beeinträchtigen können.

Information zur spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für die Exposition gegenüber Funkwellen. Die Richtlinien basieren auf Standards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen entwickelt wurden, durch regelmäßige und gründliche Bewertungen wissenschaftlicher Studien. Die Standards beinhalten eine erhebliche Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter oder Gesundheit zu gewährleisten. FCC RF Expositionsinformationen und Erklärung: Der SAR-Grenzwert in den USA (FCC) beträgt 1,6 W/kg, gemittelt über 1 Gramm Gewebe.

Gerätetypen: Dieses Gerät wurde ebenfalls auf diesen SAR-Grenzwert getestet. Das Gerät wurde für den typischen Einsatz am Körper getestet, wobei der Rücken des Geräts 0 mm vom Körper entfernt gehalten wurde. Um die FCC RF-Expositionsanforderungen einzuhalten, verwenden Sie Zubehör, das einen Abstand von 0 mm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Rücken des Geräts aufrechterhält.

Die Verwendung von Gürteltaschen, Holstern und ähnlichem Zubehör sollte keine metallischen Komponenten in der Montage enthalten.

Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, könnte gegen die FCC RF-Expositionsanforderungen verstoßen und sollte vermieden werden.

Haftungsausschluss

Informationen zu Ihrem drahtlosen Gerät und Drittanbieterdiensten:

- myFirst ist der Mobilfunkanbieter, der mit diesem drahtlosen Gerät verbunden ist, aber viele der über dieses Gerät angebotenen Dienste und Funktionen werden von oder in Zusammenarbeit mit Drittanbietern bereitgestellt.
- myFirst ist nicht verantwortlich für die Nutzung dieses Geräts oder für nicht-myFirst-Anwendungen, Produkte und Dienste, einschließlich persönlicher Informationen, die Sie wählen, um zu verwenden, einzureichen oder mit anderen zu teilen.
- Es gelten die spezifischen Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern. Bitte überprüfen Sie sorgfältig alle geltenden Bedingungen, Konditionen und Richtlinien, bevor Sie dieses drahtlose Gerät sowie damit verbundene Anwendungen, Produkte oder Dienste verwenden.

Indice

Introduzione	1
• Cosa è incluso con myFirst Fone	
• Prima dell'uso	
• Assistenza clienti	
Scarica l'app myFirst Circle	1
Panoramica del prodotto	2
• Indossare l'orologio	
• Specifiche	
• Pulsanti	
• Carica l'orologio	
Crea un account adulto	5
Crea un account bambino	6
Associa myFirst Fone con un telefono cellulare	7
Sottoscrivi myFirst SIM	8
Uso del tuo orologio	9
• Gestures myFirst Fone	
• Navigazione di base	
• Feed Circle	
• Aggiungi un amico al watch	
• Fare una chiamata	
• Fotocamera	
• magiCode	
FAQ	13
Osservazioni	14
Informazioni importanti sulla sicurezza	15

■ Cosa è incluso con myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Cavo di
ricarica



Guida rapida
all'uso

ATTENZIONE: Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Non tentare di rimuovere o sostituire la batteria non sostituibile dall'utente. Se riscontri problemi con la batteria, contatta l'assistenza clienti per ricevere aiuto.

■ Prima dell'uso

Si prega di leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il dispositivo.

NOTA: Questo dispositivo è dotato di una eSIM integrata e richiede un piano di abbonamento attivo e a pagamento myFirst SIM per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni nell'app myFirst Circle per sottoscrivere.

■ Supporto clienti

Per ulteriori informazioni, visita la nostra pagina di supporto:

<http://support.myfirst.tech>.

Scarica l'app myFirst Circle


L'app myFirst Circle è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Cerca "myFirst Circle" per trovare l'app.



Download



■ Indossare l'orologio



Il cinturino deve essere aderente, ma non troppo stretto o troppo largo. Un adattamento comodo garantisce che i sensori possano funzionare correttamente.

■ Specifiche

- Specifiche tecniche
- Dimensioni: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Circonferenza compatibile del cinturino: 85–145 mm
- Peso del prodotto (incluso il cinturino): 49 g
- Grado di resistenza all'acqua: IPX8
- Schermo: Display AMOLED da 1,65" always-on con pannello touch capacitivo
- Risoluzione dello schermo: 348 × 442 pixel
- Fotocamera frontale: 5 MP
- Memoria RAM: 1 GB
- Memoria interna: 8 GB
- Posizionamento: GPS dual-band (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Connettività wireless: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Capacità della batteria: 605 mAh
- Ingresso/Uscita caricatore: 5 V, 1 A
- Sensori: Sensore di frequenza cardiaca, sensore geomagnetico, accelerometro, giroscopio, sensore di luce
- Compatibilità con l'app Circle: iOS 15.0 e Android 8.0 o versioni successive



■ **Pulsanti**

Pulsante di accensione



Tieni premuto il pulsante di accensione per accenderlo.



Tieni premuto il pulsante di accensione per 8 secondi per spegnerlo.

Pulsante SOS



Per avviare l'SOS, tieni premuto il pulsante SOS per 3 secondi fino a sentire la vibrazione dell'orologio.

Pulsante Indietro



In qualsiasi
sottomenù, premi
una volta il
pulsante Indietro
per tornare al
livello
precedente.

Pulsante Magico



Puoi configurare il tipo di accesso rapido preferito cliccando tre volte di seguito sul pulsante Magico.


■ Caricare l'orologio

Imposta il caricatore

- Collega il cavo di ricarica a un adattatore di alimentazione.
- Collega l'adattatore a una presa elettrica.


Inizia a caricare l'orologio

- Utilizza il cavo di ricarica magnetico autorizzato myFirst e collega il caricatore magnetico come mostrato.
- Nota: Assicurati che la tensione di uscita sia di 5V e la corrente di 1A.





Crea un account adulto utilizzando il tuo account Google, Facebook o Apple, oppure registrati con il tuo numero di telefono.




Inserisci un numero di cellulare valido per la verifica.



Il codice di verifica verrà inviato al tuo cellulare. Inserisci il codice di verifica nella tua app.




Crea un ID myFirst e compila nome, email e data di nascita per completare la configurazione.




Nelle impostazioni, tocca "Aggiungi un account bambino".



Crea un nome utente e una password per l'account bambino.




Inserisci le informazioni del profilo per l'account bambino.




Congratulazioni! Hai creato con successo un account per tuo figlio.

Associare il myFirst Fone a un telefono cellulare



Nelle impostazioni, tocca l'account bambino per iniziare a collegare il dispositivo.



Tocca "Collega un myFirst Fone" per avviare la scansione.




Accendi l'orologio e scansiona il codice QR visualizzato sull'orologio.




Il codice di verifica verrà inviato all'orologio. Inserisci il codice di verifica nella tua app.

Abbonati a myFirst SIM


Il dispositivo ha una eSIM myFirst integrata e richiede un abbonamento myFirst SIM a pagamento per funzionare.




Nelle impostazioni, tocca "Abbonamenti".




Tocca "Aggiungi un piano".



Seleziona un account bambino per aggiungere un piano di abbonamento. Verranno mostrati solo gli account idonei.



Seleziona il paese / la regione in cui verrà utilizzato l'orologio per configurare le impostazioni di rete e confermare l'abbonamento.



Tocca su "Pagamento" per procedere con il pagamento.



Ora hai sottoscritto myFirst SIM!

Utilizzo del tuo orologio

■ Gestisci di myFirst Fone



Toccare: Tocca lo schermo con un dito.



Doppio tocco: Tocca due volte di seguito lo schermo.



Premere e tenere premuto: Tocca e mantieni il contatto con lo schermo finché non viene attivata un'azione.



Scorri a destra: Sposta un dito verso destra sullo schermo dell'orologio.



Scorri a sinistra: Sposta un dito verso sinistra sullo schermo dell'orologio.



Scorri verso l'alto: Sposta un dito verso l'alto sullo schermo dell'orologio.



Scorri verso il basso: Sposta un dito verso il basso sullo schermo dell'orologio.

■ Navigazione di base



■ Feed di Circle

Crea il tuo primo post fotografico:

- 1.** Select the **Circle** app icon from the watch menu.
- 2.** Tap the camera icon and follow the on-screen instructions: "Swipe to the right. Make your first post."
- 3.** In the posting screen, select **My Profile** and tap the **Make a post** button.
- 4.** The camera opens, showing a photo of a person's face with a green circular frame overlay.
- 5.** The photo is posted to the profile, showing the name "Normal" and a green circular frame overlay.

Crea il tuo primo post video:

1. 
2. 
3. 

■ Aggiungere un amico all'orologio

Per aggiungere un amico, entrambi gli smartwatch devono essere vicini. Segui attentamente questi passaggi per completare il processo.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Effettuare una chiamata

Puoi avviare una videochiamata o una chiamata vocale toccando il nome del contatto nella schermata dei contatti.

1. 
2. 
3. 

Fotocamera

Scatta foto e registra video direttamente dal polso, offrendo un modo comodo per documentare i momenti.



magiCode

Con le vibrazioni magiCode, puoi comunicare in modo discreto inviando messaggi tramite vibrazioni personalizzabili.



D: Quanto dura la batteria in modalità standby?

R: Il tempo di lavoro effettivo può variare in base all'uso, all'ambiente, alla temperatura o a fattori individuali. Il myFirst Fone è progettato per durare fino a 24 ore di lavoro in modalità standby.

D: Il myFirst Fone è impermeabile?

R: Il myFirst Fone è progettato con capacità impermeabili conformi allo standard IPX8. Schizzi ordinari e esposizione all'acqua non influenzeranno il normale funzionamento del dispositivo. Tuttavia, l'orologio non è adatto per attività come immersioni, tuffi, docce, terme, saune o altre attività acquatiche o in acque profonde che comportano flussi d'acqua ad alta velocità.

Dopo l'esposizione all'acqua di mare, si consiglia di risciacquare delicatamente il dispositivo con acqua dolce pulita e asciugarlo accuratamente per prevenire eventuali corrosioni o accumuli di residui.

Si prega di notare che il cavo di ricarica e la porta di ricarica non sono impermeabili. Non tentare di caricare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe venire a contatto con acqua o umidità.

D: Ci sono requisiti di età per utilizzare il myFirst Fone?

R: È adatto per bambini dai 3 anni in su. Per motivi di sicurezza, si prega di tenerlo fuori dalla portata di bambini sotto i 3 anni e animali domestici per evitare danni accidentali o ingoio. Il myFirst Fone S4 è progettato per l'uso autonomo da parte di bambini di età compresa tra 6 e 12 anni.

D: Cosa devo fare se il dispositivo non funziona correttamente?

R: Prova a riavviare l'orologio e a verificare la disponibilità di aggiornamenti software. Se il problema persiste, consulta il manuale dell'utente per i passaggi di risoluzione dei problemi o contatta il supporto clienti.

D: Esiste una garanzia per il myFirst Fone?

R: Sì, l'orologio è solitamente dotato di garanzia del produttore. Controlla con il rivenditore o sul sito ufficiale di myFirst per i termini e le condizioni specifiche della garanzia.
<https://myfirst.tech/warranty/>

D: I materiali con cui è realizzato il myFirst Fone sono sicuri?

R: Tutti i materiali utilizzati per la produzione del myFirst Fone sono conformi agli standard europei.

D: Il myFirst Fone può danneggiare la salute del mio bambino con le radiazioni?

R: Il livello di radiazione del modulo cellulare del myFirst Fone è molto inferiore al limite stabilito dallo standard europeo.

D: È necessaria una connessione a Internet per far funzionare la funzione di geo-localizzazione?

R: È necessaria una connessione a Internet per inviare i dati sulla posizione.

Questo prodotto supporta le reti 4G. Alcune funzioni possono essere limitate in base all'operatore o alle condizioni di rete.

La capacità della batteria è un valore tipico. Durata, capacità reale e tempi di ricarica possono variare in base all'utilizzo, all'ambiente, alla temperatura e alle differenze individuali.

La precisione del posizionamento può essere influenzata da fattori come la forza del segnale, la distribuzione dei punti Wi-Fi, la versione del software, la copertura della rete e le condizioni ambientali.

Le condizioni per la certificazione IPX8 sono: 1. Durata del test: 30 minuti; 2. Profondità: 1,5 metri in acqua dolce ferma; 3. Differenza di temperatura $\leq 5^{\circ}\text{C}$. L'impermeabilità non è permanente e può diminuire con l'usura quotidiana.

Mantenere il dispositivo pulito. In caso di irritazione o reazioni cutanee, interrompere l'uso e consultare un medico.

Una batteria scarica può causare lo spegnimento automatico del dispositivo. Ricaricare per riavviare. Se l'icona di ricarica non appare, verificare il caricatore e la presa.

I dati sopra riportati sono valori teorici ottenuti in laboratorio. L'uso reale può variare leggermente.

Il produttore si riserva il diritto di modificare struttura, accessori e confezione senza preavviso, garantendo la conformità agli standard.

Tenere il dispositivo e gli accessori lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni e animali domestici.

Non far cadere o urtare il dispositivo.

Tenere lontano da fiamme libere e alte temperature.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze potrebbe causare un incidente o un evento medico che potrebbe portare alla morte o a lesioni gravi.

Genitore o Tutore Legale

È responsabilità di un genitore o di un tutore legale configurare il dispositivo prima che un bambino lo utilizzi. È responsabilità del genitore o del tutore legale leggere e comprendere questo documento e assicurarsi che il bambino utilizzi il dispositivo in modo appropriato e sicuro.

Pericolo di soffocamento

Questo prodotto contiene piccole parti. Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Avvertenze sulla salute

Il dispositivo, gli accessori e i dati correlati sono destinati solo a scopi ricreativi, non medici, e non sono destinati a diagnosticare, monitorare, curare o prevenire alcuna malattia o condizione. I tracker di attività si basano su sensori che monitorano i movimenti e altri parametri. I dati forniti da questi dispositivi sono una stima approssimativa delle tue attività e delle metriche monitorate, ma potrebbero non essere completamente accurati.

Avvertenze sulla batteria

- Questo dispositivo utilizza una batteria agli ioni di litio.
- Se non vengono seguite queste linee guida, le batterie potrebbero subire un accorciamento della durata o potrebbero presentare un rischio di danni al dispositivo, incendio, ustioni chimiche, perdite di elettroliti e/o lesioni.
- Non smontare, modificare, rifare, perforare o danneggiare il dispositivo.
- Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente.
- Non esporre il dispositivo o le batterie a fuoco, esplosione o altre fonti di calore.

Avvertenze sul dispositivo

- Non lasciare il dispositivo esposto a una fonte di calore o in un luogo ad alta temperatura, come al sole in un veicolo incustodito. Per prevenire danni, rimuovere il dispositivo dal veicolo o conservarlo lontano dalla luce diretta del sole, ad esempio nel guanto.
- Non utilizzare il dispositivo al di fuori delle temperature specificate nel manuale stampato nel prodotto.
- Quando si conserva il dispositivo per un periodo prolungato, conservarlo entro le temperature specificate nel manuale stampato nel prodotto.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione, un cavo dati e/o un adattatore di alimentazione non approvato o fornito da myFirst.
- Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, rimuoverlo immediatamente dal polso e contattare prontamente il servizio clienti.

Avvertenza sulla sicurezza e tracciamento

La funzionalità di assistenza consente di inviare la tua posizione al contatto dedicato. Questa è una funzione supplementare e non deve essere utilizzata come metodo principale per ottenere assistenza di emergenza. L'app myFirst non contatta i servizi di emergenza per conto tuo.

Avvertenza sull'abbonamento alla rete mobile

Le funzionalità del dispositivo connesse alla rete mobile, come assistenza, tracciamento in tempo reale, aggiornamenti sulla posizione e messaggi, richiedono che il dispositivo abbia un abbonamento attivo alla rete mobile. Il dispositivo deve trovarsi anche in un'area con copertura adeguata affinché queste funzioni possano funzionare, garantendo una connessione stabile e affidabile al provider della rete mobile.

Avvertenza sulla navigazione

Utilizza questo dispositivo solo come ausilio per la navigazione. Non cercare di utilizzare il dispositivo per scopi che richiedono misurazioni precise della direzione, distanza, posizione o topografia.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze potrebbe comportare lesioni lievi o moderate, o danni alla proprietà.

Irritazione della pelle

Alcuni utenti potrebbero sperimentare irritazione della pelle dopo un uso prolungato e continuo del dispositivo, specialmente se l'utente ha pelle sensibile o allergie. Se noti irritazioni della pelle, rimuovi il dispositivo e lascia che la pelle dell'utente guarisca. Per prevenire irritazioni della pelle, assicurati che il dispositivo sia pulito e asciutto e non stringere eccessivamente il dispositivo al polso dell'utente. Regola la vestibilità per consentire il flusso d'aria tra il cinturino e il polso.

AVVISO

Il mancato rispetto delle seguenti informazioni potrebbe causare danni personali o alla proprietà, o influire negativamente sul funzionamento del dispositivo.

Avvisi sulla batteria

Contatta il dipartimento locale per la gestione dei rifiuti per smaltire il dispositivo/batterie in conformità con le leggi e regolamenti locali applicabili, assicurando una gestione adeguata e la protezione ambientale.

Avviso GPS

Il dispositivo di navigazione potrebbe avere una prestazione degradata se utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo che utilizza una rete a banda larga terrestre operante vicino alle frequenze utilizzate da qualsiasi Sistema Satellitare di Navigazione Globale (GNSS), come il Sistema di Posizionamento Globale (GPS). L'uso di tali dispositivi potrebbe compromettere la ricezione dei segnali GNSS.

Conformità FCC

Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti per un

dispositivo digitale di Classe B, secondo la parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Avvertenza: Qualsiasi modifica o modifica a questo dispositivo non esplicitamente approvata dal produttore potrebbe annullare la tua autorità per utilizzare questo dispositivo.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

Informazioni sul Tasso di Assorbimento Specifico (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti governativi per l'esposizione alle onde radio. Le linee guida si basano su standard sviluppati da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione periodica e approfondita degli studi scientifici. Gli standard includono un ampio margine di sicurezza progettato per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalla salute. Le informazioni FCC sull'esposizione RF e la dichiarazione del limite SAR degli Stati Uniti (FCC) sono 1,6 W/kg, mediato su un grammo di tessuto.

Tipi di dispositivo: Questo dispositivo è stato testato anche contro questo limite SAR. Il dispositivo è stato testato per operazioni tipiche indossate sul corpo con il retro del dispositivo mantenuto a 0 mm dal corpo. Per mantenere la conformità con i requisiti di esposizione RF FCC, utilizza accessori che mantengono una distanza di separazione di 0 mm tra il corpo dell'utente e il retro del dispositivo. L'uso di clip per cintura, custodie e accessori simili non deve contenere componenti metallici nella loro assemblaggio. L'uso di accessori che non soddisfano questi requisiti potrebbe non rispettare i requisiti di esposizione RF FCC e dovrebbe essere evitato.

Dichiarazione di Responsabilità

Informazioni sul dispositivo wireless e sui servizi di terze parti:

- myFirst è l'operatore mobile associato a questo dispositivo wireless, ma molti servizi e funzionalità offerti tramite questo dispositivo sono forniti da o in collaborazione con terze parti.

- myFirst non è responsabile per l'uso di questo dispositivo o per qualsiasi applicazione, prodotto o servizio non myFirst, inclusi i dati personali che scegli di utilizzare, inviare o condividere con altri.
- Si applicano termini e condizioni specifici di terze parti, termini di utilizzo e politiche sulla privacy. Si prega di rivedere attentamente tutti i termini, le condizioni e le politiche applicabili prima di utilizzare questo dispositivo wireless e qualsiasi applicazione, prodotto o servizio associato.

Inhoudsopgave

Introductie	1
• Wat is inbegrepen bij myFirst Fone	
• Voor het eerste gebruik	
• Klantenservice	
Download de myFirst Circle App	1
Productoverzicht	2
• Draag het horloge	
• Specificaties	
• Knoppen	
• Laad het horloge op	
Maak een volwassene account aan	5
Maak een kinderaccount aan	6
Koppel myFirst Fone met een mobiele telefoon	7
Abonneer op myFirst SIM	8
• Je horloge gebruiken	
• myFirst Fone Gesture	
• Basis navigatie	
• Circle Feed	
• Voeg een horloge vriend toe	
• Bellen	
• Camera	
• magiCode	
FAQ	13
Opmerkingen	14
Belangrijke veiligheidsinformatie	15

■ Wat is inbegrepen bij myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Oplaadkabel



Snelle
startgids

LET OP: Er is een risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een onjuiste soort. Probeer de niet-vervangbare batterij niet te verwijderen of te vervangen. Als je problemen ondervindt met de batterij, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp.

■ Voor het eerste gebruik

Lees deze gebruikershandleiding grondig door voordat u het apparaat gebruikt.

OPMERKING: Dit apparaat bevat een ingebouwde eSIM en vereist een actief, betaald myFirst SIM-abonnement voor volledige werking. Volg de instructies in de myFirst Circle-app om je abonnement te activeren.

■ Klantenservice

Voor meer informatie, bezoek onze ondersteuningspagina:

<http://support.myfirst.tech>.

Download de myFirst Circle App

De myFirst Circle App is beschikbaar in de Apple Store en Google Play Store. Zoek naar "myFirst Circle" om de app te vinden.



Download




 **App Store**



 **Google Play**


■ Draag het horloge



De band moet goed aansluiten, maar niet te strak of te los. Een comfortabele pasvorm zorgt ervoor dat de sensoren goed kunnen functioneren.

■ Specificaties

- Afmetingen: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Compatibele polsometrek van de band: 85–145 mm
- Productgewicht (inclusief bandje): 49 g
- Waterbestendigheidsclassificatie: IPX8
- Scherm: 1,65" AMOLED always-on display met capacitief aanraakscherm
- Schermresolutie: 348 × 442 pixels
- Frontcamera: 5 MP
- Werkgeheugen (RAM): 1 GB
- Opslagcapaciteit: 8 GB
- Positionering: Dual-band GPS (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Draadloze connectiviteit: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Batterijcapaciteit: 605 mAh
- Lader ingang/uitgang: 5 V, 1 A
- Sensoren: Hartslagsensor, geomagnetische sensor, versnellingsmeter, gyroscoop, lichtsensor
- Ondersteuning voor Circle App: iOS 15.0 en Android 8.0 en hoger



■ Knoppen

Aan/uit knop



Houd de aan/uit knop ingedrukt om het in te schakelen.



Houd de aan/uit knop 8 seconden ingedrukt om het uit te schakelen.

SOS knop



Om SOS te activeren, houd de SOS-knop 3 seconden ingedrukt totdat je het horloge voelt trillen.

Terug-knop



Druk in een submap één keer op de Terug-knop om terug te keren naar het vorige niveau.

Magische knop



Je kunt je favoriete sneltoegangstype instellen door drie keer snel achter elkaar op de Magische knop te drukken.


■ Laad het horloge op

Stel de oplader in

- Steek de oplaadkabel in een voedingsadapter.
- Steek de adapter in een stopcontact.

Begin met het opladen van het horloge


- Gebruik de geautoriseerde magnetische oplaadkabel van myFirst en sluit de magnetische oplader aan zoals weergegeven.
- Opmerking: Zorg ervoor dat de uitgangsspanning 5V is en de stroomsterkte 1A.



Een Volwassenenaccount Aanmaken




Maak een volwassenenaccount aan met je Google-, Facebook- of Apple-account, of registreer je met je telefoonnummer.



Voer een geldig mobiel telefoonnummer in voor verificatie.




De verificatiecode wordt naar je mobiele telefoon gestuurd. Voer de verificatiecode in in je app.



Maak een myFirst ID aan en vul je naam, e-mail en geboortedatum in om de installatie te voltooien.


Een Kinderaccount Aanmaken




Tik in de instellingen op 'Voeg een kinderaccount toe'.



Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan voor het kinderaccount.




Voer de profielinformatie in voor het kinderaccount.




Gefeliciteerd! Je hebt succesvol een account voor je kind aangemaakt.

Koppel de myFirst Fone aan een mobiele telefoon



Tik in de instellingen op het kinderaccount om het apparaat te koppelen.



Tik op 'Koppel een myFirst Fone' om te beginnen met scannen.




Zet het horloge aan en scan de QR-code die op het horloge wordt weergegeven.




De verificatiecode wordt naar het horloge gestuurd. Voer de verificatiecode in je app in.

Abonneer je op myFirst SIM


Het apparaat heeft een ingebouwde myFirst eSIM en vereist een betaald myFirst SIM-abonnement om te kunnen functioneren.




Tik in de instellingen op "Abonnementen".




Tik op "Voeg een plan toe".



Selecteer een kinderaccount om een abonnement toe te voegen. Alleen in aanmerking komende accounts worden weergegeven.



Selecteer het land / de regio waar het horloge zal worden gebruikt om de netwerkinstellingen te configureren en bevestig je abonnement.



Tik op "Betaling" om verder te gaan met de betaling.



Je hebt je nu geabonneerd op myFirst SIM!

Je horloge gebruiken

■ myFirst Fone-bewegingen



Tik: Raak het scherm aan met één vinger.



Dubbel tikken: Tik twee keer snel achter elkaar op het scherm.



Druk en houd vast: Raak het scherm aan en houd contact totdat een actie wordt geactiveerd.



Veeg naar rechts: Beweeg één vinger naar rechts over het scherm van het horloge.



Veeg naar links: Beweeg één vinger naar links over het scherm van het horloge.





Veeg omhoog: Beweeg één vinger omhoog over het scherm van het horloge.



Veeg omlaag: Beweeg één vinger omlaag over het scherm van het horloge.

■ Basisnavigatie

Snelle menu




Gamificatie




Stappen




Startpagina



Horlogemenu



Hartslag



Meldingen

■ Circle Feed

Maak je eerste fotopost:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Maak je eerste videopost:

1. 
2. 
3. 

■ Een horlogevriend toevoegen

Om een vriend toe te voegen, moeten beide smartwatches dichtbij elkaar zijn. Volg deze stappen zorgvuldig om het proces te voltooien.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Een oproep plaatsen

Je kunt een video- of spraakoproep starten door op de naam van het contact in het contactenmenu te tikken.

1. 
2. 
3. 

■ Camera

Maak foto's en video's rechtstreeks vanaf je pols, voor een gemakkelijke manier om momenten vast te leggen.



■ magiCode

Met magiCode-vibraties kun je discreet communiceren door berichten te verzenden via aanpasbare trillingen.



V: Hoelang gaat de batterij mee in de standby-modus?

A: De daadwerkelijke werktijd kan variëren afhankelijk van gebruik, omgeving, temperatuur of individuele factoren. De myFirst Fone heeft een geschatte standby-werktijd van maximaal 24 uur.

V: Is de myFirst Fone waterdicht?

A: De myFirst Fone is ontworpen met waterdichte eigenschappen volgens de IPX8-norm. Normale spatten en blootstelling aan water beïnvloeden de werking van het apparaat niet. Het horloge is echter niet geschikt voor activiteiten zoals duiken, duiksprongen, douchen, warmwaterbronnen, sauna's of andere water- of diepwateractiviteiten met snelstromend water.

Na blootstelling aan zeewater wordt aanbevolen om het apparaat voorzichtig af te spoelen met schoon zoetwater en goed te drogen om corrosie of ophoping van resten te voorkomen.

Let op: de oplaadkabel en oplaadpoort zijn niet waterdicht. Laad het apparaat niet op in vochtige omgevingen.

V: Zijn er leeftijdsvereisten om de myFirst Fone te gebruiken?

A: Het apparaat is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Om veiligheidsredenen dient het buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar en huisdieren te worden gehouden om schade of inslikken te voorkomen. De myFirst Fone S4 is ontworpen voor zelfstandig gebruik door kinderen van 6 tot 12 jaar.

V: Wat moet ik doen als het apparaat niet goed werkt?

A: Probeer het horloge opnieuw op te starten en te controleren op software-updates. Als de problemen aanhouden, raadpleeg de gebruikershandleiding voor probleemoplossing of neem contact op met de klantenservice.

V: Is er garantie op de myFirst Fone?

A: Ja, het horloge wordt doorgaans geleverd met een fabrieksgarantie. Controleer de specifieke garantiebepalingen bij de verkoper of op de officiële myFirst-website.
<https://myfirst.tech/warranty/>

V: Zijn de materialen waarvan de myFirst Fone is gemaakt veilig?

A: Alle materialen die worden gebruikt bij de productie van de myFirst Fone voldoen aan de Europese normen.

V: Kan de myFirst Fone schadelijk zijn voor de gezondheid van mijn kind door straling?

A: Het stralingsniveau van de mobiele module in de myFirst Fone ligt ver onder de limiet die is vastgesteld volgens de Europese norm.

V: Is een internetverbinding nodig voor de werking van de geo-positioneringsfunctie?

A: Ja, een internetverbinding is vereist om de locatiegegevens te verzenden.

Dit product ondersteunt 4G-netwerken. Bepaalde functies kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de diensten van de provider en de netwerkomstandigheden.

De batterijcapaciteit is een typische waarde. De werkelijke capaciteit, gebruiksduur en oplaadtijd kunnen variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden, omgeving, temperatuur en individuele verschillen.

De nauwkeurigheid van locatiebepaling kan worden beïnvloed door factoren zoals signaalsterkte van zendmasten, verdeling van Wi-Fi-hotspots, softwareversie, netwerkdekking en omgevingscondities. Binnen blijven, obstakels in gebouwen, weersomstandigheden of andere vormen van signaalstoring kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden.

De voorwaarden voor IPX8-waterdichtheid zijn: 1. Testduur: 30 minuten; 2. Diepte: 1,5 meter in stil zoet water; 3. Temperatuurverschil tussen het product en het water $\leq 5^{\circ}\text{C}$. De waterdichtheid is niet permanent en kan na verloop van tijd afnemen door dagelijks gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten de bedoelde toepassingsscenario's. Houd het apparaat schoon en vrij van stof of vuil. Als er huidirritatie of een allergische reactie optreedt als gevolg van zweet, vuil, te strak dragen of langdurig gebruik, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts.

Een bijna lege batterij kan ertoe leiden dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Opladen herstelt de werking. Als het oplaadpictogram niet verschijnt, controleer dan of de oplader correct is aangesloten, of de adapter werkt en of het stopcontact stroom levert.

De hierboven weergegeven gegevens zijn theoretische waarden verkregen in interne laboratoria onder specifieke testomstandigheden. Werkelijke prestaties kunnen licht afwijken door individuele productverschillen, softwareversie, gebruiksomstandigheden en omgeving. Raadpleeg het werkelijke gebruik.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de structuur, accessoires, verpakking of productieproces van het apparaat, op basis van batchwijzigingen of beschikbaarheid. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de prestaties te verbeteren en blijven binnen de geldende normen, specificaties en wettelijke vereisten van het productie- en verkoopland.

Houd het apparaat en accessoires buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar en van huisdieren om schade of inslikken te voorkomen.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken, dit kan interne schade veroorzaken.

Houd het uit de buurt van open vuur en hoge temperaturen.

WAARSCHUWING

Het niet lezen van de volgende waarschuwingen kan leiden tot een ongeluk of medisch incident, met als gevolg de dood of ernstig letsel.

Ouder of Wettelijke Voogd

Het is de verantwoordelijkheid van een ouder of wettelijke voogd om het apparaat in te stellen voordat een kind het apparaat gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van een ouder of wettelijke voogd om dit document te lezen en te begrijpen en ervoor te zorgen dat het kind het apparaat op een juiste en veilige manier gebruikt.

Verslikgevaar

Dit product bevat kleine onderdelen. Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Gezondheidswaarschuwingen

Het apparaat, accessoires en gerelateerde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik, niet voor medisch gebruik, en zijn niet bedoeld om ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, te monitoren, te genezen of te voorkomen. Activiteitstrackers maken gebruik van sensoren die je beweging en andere statistieken volgen. De gegevens die door deze apparaten worden verstrekt, zijn bedoeld als een schatting van je activiteit en de gemeten statistieken, maar kunnen mogelijk niet volledig nauwkeurig zijn.

Apparaatwaarschuwingen

- Dit apparaat maakt gebruik van een lithium-ionbatterij.
- Als deze richtlijnen niet worden gevolgd, kan de batterij een kortere levensduur hebben of risico's met zich meebrengen zoals schade aan het apparaat, brand, chemische brandwonden, elektrolytlekken en/of letsel.
- Demonteer, wijzig, herfabricageer, doorboor of beschadig het apparaat niet.
- Verwijder of probeer de niet door de gebruiker vervangbare batterij niet te verwijderen.
- Stel het apparaat of de batterijen niet bloot aan vuur, explosie of andere hittebronnen.

Avvertenze sulla batteria

- Laat het apparaat niet blootgesteld worden aan een hittebron of op een plaats met hoge temperaturen, zoals in de zon in een onbeheerd voertuig. Om schade te voorkomen, verwijder het apparaat uit het voertuig of bewaar het uit direct zonlicht, bijvoorbeeld in het handschoenenkastje.
- Gebruik het apparaat niet buiten de temperatuurwaarden die zijn opgegeven in de gedrukte handleiding bij het product.
- Bewaar het apparaat voor een langere periode binnen de temperatuurwaarden die zijn opgegeven in de gedrukte handleiding bij het product.
- Gebruik geen voedingskabel, datakabel en/of voedingsadapter die niet goedgekeurd of geleverd zijn door myFirst.
- Als het apparaat blijft opwarmen, verwijder het dan onmiddellijk van uw pols en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.

Veiligheids- en trackingwaarschuwing

De hulpfunctie stelt je in staat je locatie naar de toegewezen contactpersoon te sturen. Dit is een aanvullende functie en mag niet als primaire methode worden gebruikt om noodhulp te verkrijgen. De myFirst-app neemt geen contact op met nooddiensten namens jou.

Waarschuwing voor mobiele netwerkabonnement

De mobiele netwerkverbonden functies van het apparaat, zoals hulp, live tracking, locatie-updates en berichten, vereisen dat het apparaat een actief mobiel netwerkabonnement heeft. Het apparaat moet zich ook in een gebied bevinden met de juiste dekking om deze functies te laten werken en een stabiele en betrouwbare verbinding met de mobiele netwerkprovider te waarborgen.

Navigatiewaarschuwing

Gebruik dit apparaat alleen als navigatiehulp. Probeer het apparaat niet te gebruiken voor doeleinden die een nauwkeurige meting van richting, afstand, locatie of topografie vereisen.

WAARSCHUWING

Het niet lezen van de volgende waarschuwingen kan leiden tot lichte of matige verwondingen of schade aan eigendommen.

Huidirritatie

Sommige gebruikers kunnen huidirritatie ervaren na langdurig en continu gebruik van het apparaat, vooral als de gebruiker een gevoelige huid of allergieën heeft. Als je huidirritatie opmerkt, verwijder het apparaat en geef de huid van de gebruiker de tijd om te genezen. Om huidirritatie te helpen voorkomen, zorg ervoor dat het apparaat schoon en droog is, en trek het apparaat niet te strak om de pols van de gebruiker. Pas de pasvorm aan zodat lucht tussen de band en de pols kan circuleren.

KONDIGING

Het niet lezen van de volgende meldingen kan leiden tot persoonlijke schade of schade aan eigendommen, of een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van het apparaat.

Batterijmeldingen

Neem contact op met de lokale afvalverwerkingsdienst om het apparaat/batterijen te verwijderen in overeenstemming met de geldende lokale wetten en regels, en zorg voor een correcte verwerking en milieubescherming.

GPS-melding

Het navigatieapparaat kan prestatieverlies vertonen als je het in de buurt van een apparaat gebruikt dat een terrestrisch breedbandnetwerk gebruikt dat dicht bij de frequenties van een Global Navigation Satellite System (GNSS) werkt, zoals het Global Positioning System (GPS). Het gebruik van dergelijke apparaten kan de ontvangst van GNSS-signalen verstoren.

FCC-naleving

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden

tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radio-communicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zich niet zal voordoen in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangerantenne.
 - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 - Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 - Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.
- Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren die het ontvangt, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

SAR-informatie (Specifiek Absorptiepercentage)

Dit apparaat voldoet aan de overheidsvereisten voor blootstelling aan radiogolven. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties na periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De normen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheid. De FCC RF-blootstellingsinformatie en de verklaring van de SAR-grens in de VS (FCC) is 1,6 W/kg, gemiddeld over één gram weefsel.

Apparaattypen: Dit apparaat is ook getest tegen deze SAR-limiet. Dit apparaat werd getest voor typische lichaam-gebruiktoepassingen met de achterkant van het apparaat op 0 mm van het lichaam. Om de naleving van de FCC RF-blootstellingsvereisten te behouden, gebruik accessoires die een scheidingsafstand van 0 mm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het apparaat behouden. Het gebruik van riemclips, hoesjes en vergelijkbare accessoires mag geen metalen componenten bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, kan in strijd zijn met de FCC RF-blootstellingsvereisten en moet worden vermeden.

Disclaimer

Informatie over je draadloze apparaat en diensten van derden:

- myFirst is de mobiele operator die aan dit draadloze apparaat is gekoppeld, maar veel van de diensten en functies die via dit apparaat worden aangeboden, worden geleverd door of in samenwerking met derden.
- myFirst is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of voor niet-myFirst-toepassingen, producten en diensten, inclusief persoonlijke informatie die je besluit te gebruiken, in te dienen of te

delen met anderen.

- Specifieke voorwaarden en bepalingen van derden, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zijn van toepassing. Lees zorgvuldig alle toepasselijke voorwaarden, bepalingen en beleidsmaatregelen voordat je dit draadloze apparaat en eventuele bijbehorende applicatie, product of dienst gebruikt.

Inhoudsopgave

Introductie	1
• Wat is inbegrepen bij myFirst Fone	
• Voor het eerste gebruik	
• Klantenservice	
Download de myFirst Circle App	1
Productoverzicht	2
• Draag het horloge	
• Specificaties	
• Knoppen	
• Laad het horloge op	
Maak een volwassene account aan	5
Maak een kinderaccount aan	6
Koppel myFirst Fone met een mobiele telefoon	7
Abonneer op myFirst SIM	8
• Je horloge gebruiken	
• myFirst Fone Gesture	
• Basis navigatie	
• Circle Feed	
• Voeg een horloge vriend toe	
• Bellen	
• Camera	
• magiCode	
FAQ	13
Opmerkingen	14
Belangrijke veiligheidsinformatie	15

■ Wat is inbegrepen bij myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Oplaadkabel



Snelle
startgids

LET OP: Er is een risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een onjuiste soort. Probeer de niet-vervangbare batterij niet te verwijderen of te vervangen. Als je problemen ondervindt met de batterij, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp.

■ Voor het eerste gebruik

Lees deze gebruikershandleiding grondig door voordat u het apparaat gebruikt.

OPMERKING: Dit apparaat bevat een ingebouwde eSIM en vereist een actief, betaald myFirst SIM-abonnement voor volledige werking. Volg de instructies in de myFirst Circle-app om je abonnement te activeren.

■ Klantenservice

Voor meer informatie, bezoek onze ondersteuningspagina:

<http://support.myfirst.tech>.

Download de myFirst Circle App

De myFirst Circle App is beschikbaar in de Apple Store en Google Play Store. Zoek naar "myFirst Circle" om de app te vinden.



Download




 **App Store**



 **Google Play**


■ Draag het horloge



De band moet goed aansluiten, maar niet te strak of te los. Een comfortabele pasvorm zorgt ervoor dat de sensoren goed kunnen functioneren.

■ Specificaties

- Afmetingen: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Compatibele polsometrek van de band: 85–145 mm
- Productgewicht (inclusief bandje): 49 g
- Waterbestendigheidsclassificatie: IPX8
- Scherm: 1,65" AMOLED always-on display met capacitief aanraakscherm
- Schermresolutie: 348 × 442 pixels
- Frontcamera: 5 MP
- Werkgeheugen (RAM): 1 GB
- Opslagcapaciteit: 8 GB
- Positionering: Dual-band GPS (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Draadloze connectiviteit: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Batterijcapaciteit: 605 mAh
- Lader ingang/uitgang: 5 V, 1 A
- Sensoren: Hartslagsensor, geomagnetische sensor, versnellingsmeter, gyroscoop, lichtsensor
- Ondersteuning voor Circle App: iOS 15.0 en Android 8.0 en hoger



■ Knoppen

Aan/uit knop



Houd de aan/uit knop ingedrukt om het in te schakelen.



Houd de aan/uit knop 8 seconden ingedrukt om het uit te schakelen.

SOS knop



Om SOS te activeren, houd de SOS-knop 3 seconden ingedrukt totdat je het horloge voelt trillen.

Terug-knop



Druk in een submap één keer op de Terug-knop om terug te keren naar het vorige niveau.

Magische knop



Je kunt je favoriete sneltoegangstype instellen door drie keer snel achter elkaar op de Magische knop te drukken.


■ Laad het horloge op

Stel de oplader in

- Steek de oplaadkabel in een voedingsadapter.
- Steek de adapter in een stopcontact.

Begin met het opladen van het horloge


- Gebruik de geautoriseerde magnetische oplaadkabel van myFirst en sluit de magnetische oplader aan zoals weergegeven.
- Opmerking: Zorg ervoor dat de uitgangsspanning 5V is en de stroomsterkte 1A.



Een Volwassenenaccount Aanmaken




Maak een volwassenenaccount aan met je Google-, Facebook- of Apple-account, of registreer je met je telefoonnummer.



Voer een geldig mobiel telefoonnummer in voor verificatie.




De verificatiecode wordt naar je mobiele telefoon gestuurd. Voer de verificatiecode in in je app.



Maak een myFirst ID aan en vul je naam, e-mail en geboortedatum in om de installatie te voltooien.


Een Kinderaccount Aanmaken




Tik in de instellingen op 'Voeg een kinderaccount toe'.



Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan voor het kinderaccount.




Voer de profielinformatie in voor het kinderaccount.




Gefeliciteerd! Je hebt succesvol een account voor je kind aangemaakt.

Koppel de myFirst Fone aan een mobiele telefoon



Tik in de instellingen op het kinderaccount om het apparaat te koppelen.



Tik op 'Koppel een myFirst Fone' om te beginnen met scannen.




Zet het horloge aan en scan de QR-code die op het horloge wordt weergegeven.




De verificatiecode wordt naar het horloge gestuurd. Voer de verificatiecode in je app in.

Abonneer je op myFirst SIM


Het apparaat heeft een ingebouwde myFirst eSIM en vereist een betaald myFirst SIM-abonnement om te kunnen functioneren.




Tik in de instellingen op "Abonnementen".




Tik op "Voeg een plan toe".



Selecteer een kinderaccount om een abonnement toe te voegen. Alleen in aanmerking komende accounts worden weergegeven.



Selecteer het land / de regio waar het horloge zal worden gebruikt om de netwerkinstellingen te configureren en bevestig je abonnement.



Tik op "Betaling" om verder te gaan met de betaling.



Je hebt je nu geabonneerd op myFirst SIM!

Je horloge gebruiken

■ myFirst Fone-bewegingen



Tik: Raak het scherm aan met één vinger.



Dubbel tikken: Tik twee keer snel achter elkaar op het scherm.



Druk en houd vast: Raak het scherm aan en houd contact totdat een actie wordt geactiveerd.



Veeg naar rechts: Beweeg één vinger naar rechts over het scherm van het horloge.



Veeg naar links: Beweeg één vinger naar links over het scherm van het horloge.



Veeg omhoog: Beweeg één vinger omhoog over het scherm van het horloge.



Veeg omlaag: Beweeg één vinger omlaag over het scherm van het horloge.

■ Basisnavigatie



■ Circle Feed

Maak je eerste fotopost:



Maak je eerste videopost:

1. 
2. 
3. 

■ Een horlogevriend toevoegen

Om een vriend toe te voegen, moeten beide smartwatches dichtbij elkaar zijn. Volg deze stappen zorgvuldig om het proces te voltooien.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Een oproep plaatsen

Je kunt een video- of spraakoproep starten door op de naam van het contact in het contactenmenu te tikken.

1. 
2. 
3. 

■ Camera

Maak foto's en video's rechtstreeks vanaf je pols, voor een gemakkelijke manier om momenten vast te leggen.



■ magiCode

Met magiCode-vibraties kun je discreet communiceren door berichten te verzenden via aanpasbare trillingen.



V: Hoelang gaat de batterij mee in de standby-modus?

A: De daadwerkelijke werktijd kan variëren afhankelijk van gebruik, omgeving, temperatuur of individuele factoren. De myFirst Fone heeft een geschatte standby-werktijd van maximaal 24 uur.

V: Is de myFirst Fone waterdicht?

A: De myFirst Fone is ontworpen met waterdichte eigenschappen volgens de IPX8-norm. Normale spatten en blootstelling aan water beïnvloeden de werking van het apparaat niet. Het horloge is echter niet geschikt voor activiteiten zoals duiken, duiksprongen, douchen, warmwaterbronnen, sauna's of andere water- of diepwateractiviteiten met snelstromend water.

Na blootstelling aan zeewater wordt aanbevolen om het apparaat voorzichtig af te spoelen met schoon zoetwater en goed te drogen om corrosie of ophoping van resten te voorkomen.

Let op: de oplaadkabel en oplaadpoort zijn niet waterdicht. Laad het apparaat niet op in vochtige omgevingen.

V: Zijn er leeftijdsvereisten om de myFirst Fone te gebruiken?

A: Het apparaat is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Om veiligheidsredenen dient het buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar en huisdieren te worden gehouden om schade of inslikken te voorkomen. De myFirst Fone S4 is ontworpen voor zelfstandig gebruik door kinderen van 6 tot 12 jaar.

V: Wat moet ik doen als het apparaat niet goed werkt?

A: Probeer het horloge opnieuw op te starten en te controleren op software-updates. Als de problemen aanhouden, raadpleeg de gebruikershandleiding voor probleemoplossing of neem contact op met de klantenservice.

V: Is er garantie op de myFirst Fone?

A: Ja, het horloge wordt doorgaans geleverd met een fabrieksgarantie. Controleer de specifieke garantiebepalingen bij de verkoper of op de officiële myFirst-website.
<https://myfirst.tech/warranty/>

V: Zijn de materialen waarvan de myFirst Fone is gemaakt veilig?

A: Alle materialen die worden gebruikt bij de productie van de myFirst Fone voldoen aan de Europese normen.

V: Kan de myFirst Fone schadelijk zijn voor de gezondheid van mijn kind door straling?

A: Het stralingsniveau van de mobiele module in de myFirst Fone ligt ver onder de limiet die is vastgesteld volgens de Europese norm.

V: Is een internetverbinding nodig voor de werking van de geo-positioneringsfunctie?

A: Ja, een internetverbinding is vereist om de locatiegegevens te verzenden.

Dit product ondersteunt 4G-netwerken. Bepaalde functies kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de diensten van de provider en de netwerkomstandigheden.

De batterijcapaciteit is een typische waarde. De werkelijke capaciteit, gebruiksduur en oplaadtijd kunnen variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden, omgeving, temperatuur en individuele verschillen.

De nauwkeurigheid van locatiebepaling kan worden beïnvloed door factoren zoals signaalsterkte van zendmasten, verdeling van Wi-Fi-hotspots, softwareversie, netwerkdekking en omgevingscondities. Binnen blijven, obstakels in gebouwen, weersomstandigheden of andere vormen van signaalstoring kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden.

De voorwaarden voor IPX8-waterdichtheid zijn: 1. Testduur: 30 minuten; 2. Diepte: 1,5 meter in stil zoet water; 3. Temperatuurverschil tussen het product en het water $\leq 5^{\circ}\text{C}$. De waterdichtheid is niet permanent en kan na verloop van tijd afnemen door dagelijks gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten de bedoelde toepassingsscenario's. Houd het apparaat schoon en vrij van stof of vuil. Als er huidirritatie of een allergische reactie optreedt als gevolg van zweet, vuil, te strak dragen of langdurig gebruik, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts.

Een bijna lege batterij kan ertoe leiden dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Opladen herstelt de werking. Als het oplaadpictogram niet verschijnt, controleer dan of de oplader correct is aangesloten, of de adapter werkt en of het stopcontact stroom levert.

De hierboven weergegeven gegevens zijn theoretische waarden verkregen in interne laboratoria onder specifieke testomstandigheden. Werkelijke prestaties kunnen licht afwijken door individuele productverschillen, softwareversie, gebruiksomstandigheden en omgeving. Raadpleeg het werkelijke gebruik.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de structuur, accessoires, verpakking of productieproces van het apparaat, op basis van batchwijzigingen of beschikbaarheid. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de prestaties te verbeteren en blijven binnen de geldende normen, specificaties en wettelijke vereisten van het productie- en verkoopland.

Houd het apparaat en accessoires buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar en van huisdieren om schade of inslikken te voorkomen.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken, dit kan interne schade veroorzaken.

Houd het uit de buurt van open vuur en hoge temperaturen.

WAARSCHUWING

Het niet lezen van de volgende waarschuwingen kan leiden tot een ongeluk of medisch incident, met als gevolg de dood of ernstig letsel.

Ouder of Wettelijke Voogd

Het is de verantwoordelijkheid van een ouder of wettelijke voogd om het apparaat in te stellen voordat een kind het apparaat gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van een ouder of wettelijke voogd om dit document te lezen en te begrijpen en ervoor te zorgen dat het kind het apparaat op een juiste en veilige manier gebruikt.

Verslikgevaar

Dit product bevat kleine onderdelen. Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Gezondheidswaarschuwingen

Het apparaat, accessoires en gerelateerde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik, niet voor medisch gebruik, en zijn niet bedoeld om ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, te monitoren, te genezen of te voorkomen. Activiteitstrackers maken gebruik van sensoren die je beweging en andere statistieken volgen. De gegevens die door deze apparaten worden verstrekt, zijn bedoeld als een schatting van je activiteit en de gemeten statistieken, maar kunnen mogelijk niet volledig nauwkeurig zijn.

Apparaatwaarschuwingen

- Dit apparaat maakt gebruik van een lithium-ionbatterij.
- Als deze richtlijnen niet worden gevolgd, kan de batterij een kortere levensduur hebben of risico's met zich meebrengen zoals schade aan het apparaat, brand, chemische brandwonden, elektrolytlekken en/of letsel.
- Demonteer, wijzig, herfabricageer, doorboor of beschadig het apparaat niet.
- Verwijder of probeer de niet door de gebruiker vervangbare batterij niet te verwijderen.
- Stel het apparaat of de batterijen niet bloot aan vuur, explosie of andere hittebronnen.

Avvertenze sulla batteria

- Laat het apparaat niet blootgesteld worden aan een hittebron of op een plaats met hoge temperaturen, zoals in de zon in een onbeheerd voertuig. Om schade te voorkomen, verwijder het apparaat uit het voertuig of bewaar het uit direct zonlicht, bijvoorbeeld in het handschoenenkastje.
- Gebruik het apparaat niet buiten de temperatuurwaarden die zijn opgegeven in de gedrukte handleiding bij het product.
- Bewaar het apparaat voor een langere periode binnen de temperatuurwaarden die zijn opgegeven in de gedrukte handleiding bij het product.
- Gebruik geen voedingskabel, datakabel en/of voedingsadapter die niet goedgekeurd of geleverd zijn door myFirst.
- Als het apparaat blijft opwarmen, verwijder het dan onmiddellijk van uw pols en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.

Veiligheids- en trackingwaarschuwing

De hulpfunctie stelt je in staat je locatie naar de toegewezen contactpersoon te sturen. Dit is een aanvullende functie en mag niet als primaire methode worden gebruikt om noodhulp te verkrijgen. De myFirst-app neemt geen contact op met nooddiensten namens jou.

Waarschuwing voor mobiele netwerkabonnement

De mobiele netwerkverbonden functies van het apparaat, zoals hulp, live tracking, locatie-updates en berichten, vereisen dat het apparaat een actief mobiel netwerkabonnement heeft. Het apparaat moet zich ook in een gebied bevinden met de juiste dekking om deze functies te laten werken en een stabiele en betrouwbare verbinding met de mobiele netwerkprovider te waarborgen.

Navigatiewaarschuwing

Gebruik dit apparaat alleen als navigatiehulp. Probeer het apparaat niet te gebruiken voor doeleinden die een nauwkeurige meting van richting, afstand, locatie of topografie vereisen.

WAARSCHUWING

Het niet lezen van de volgende waarschuwingen kan leiden tot lichte of matige verwondingen of schade aan eigendommen.

Huidirritatie

Sommige gebruikers kunnen huidirritatie ervaren na langdurig en continu gebruik van het apparaat, vooral als de gebruiker een gevoelige huid of allergieën heeft. Als je huidirritatie opmerkt, verwijder het apparaat en geef de huid van de gebruiker de tijd om te genezen. Om huidirritatie te helpen voorkomen, zorg ervoor dat het apparaat schoon en droog is, en trek het apparaat niet te strak om de pols van de gebruiker. Pas de pasvorm aan zodat lucht tussen de band en de pols kan circuleren.

KONDIGING

Het niet lezen van de volgende meldingen kan leiden tot persoonlijke schade of schade aan eigendommen, of een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van het apparaat.

Batterijmeldingen

Neem contact op met de lokale afvalverwerkingsdienst om het apparaat/batterijen te verwijderen in overeenstemming met de geldende lokale wetten en regels, en zorg voor een correcte verwerking en milieubescherming.

GPS-melding

Het navigatieapparaat kan prestatieverlies vertonen als je het in de buurt van een apparaat gebruikt dat een terrestrisch breedbandnetwerk gebruikt dat dicht bij de frequenties van een Global Navigation Satellite System (GNSS) werkt, zoals het Global Positioning System (GPS). Het gebruik van dergelijke apparaten kan de ontvangst van GNSS-signalen verstoren.

FCC-naleving

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden

tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radio-communicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zich niet zal voordoen in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangerantenne.
 - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 - Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 - Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.
- Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren die het ontvangt, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

SAR-informatie (Specifiek Absorptiepercentage)

Dit apparaat voldoet aan de overheidsvereisten voor blootstelling aan radiogolven. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties na periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De normen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheid. De FCC RF-blootstellingsinformatie en de verklaring van de SAR-grens in de VS (FCC) is 1,6 W/kg, gemiddeld over één gram weefsel.

Apparaattypen: Dit apparaat is ook getest tegen deze SAR-limiet. Dit apparaat werd getest voor typische lichaam-gebruiktoepassingen met de achterkant van het apparaat op 0 mm van het lichaam. Om de naleving van de FCC RF-blootstellingsvereisten te behouden, gebruik accessoires die een scheidingsafstand van 0 mm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het apparaat behouden. Het gebruik van riemclips, hoesjes en vergelijkbare accessoires mag geen metalen componenten bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, kan in strijd zijn met de FCC RF-blootstellingsvereisten en moet worden vermeden.

Disclaimer

Informatie over je draadloze apparaat en diensten van derden:

- myFirst is de mobiele operator die aan dit draadloze apparaat is gekoppeld, maar veel van de diensten en functies die via dit apparaat worden aangeboden, worden geleverd door of in samenwerking met derden.
- myFirst is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of voor niet-myFirst-toepassingen, producten en diensten, inclusief persoonlijke informatie die je besluit te gebruiken, in te dienen of te

delen met anderen.

- Specifieke voorwaarden en bepalingen van derden, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zijn van toepassing. Lees zorgvuldig alle toepasselijke voorwaarden, bepalingen en beleidsmaatregelen voordat je dit draadloze apparaat en eventuele bijbehorende applicatie, product of dienst gebruikt.

Mục Lục

Giới thiệu	1
• Những gì đi kèm với myFirst Fone	
• Trước khi sử dụng lần đầu	
• Hỗ trợ khách hàng	
Tải ứng dụng myFirst Circle	1
Tổng quan sản phẩm	2
• Đeo đồng hồ	
• Thông số kỹ thuật	
• Nút bấm	
• Sạc đồng hồ	
Tạo tài khoản người lớn	5
Tạo tài khoản trẻ em	6
Kết nối myFirst Fone với điện thoại di động	7
Đăng ký SIM myFirst	8
• Sử dụng đồng hồ của bạn	
• Cử chỉ myFirst Fone	
• Điều hướng cơ bản	
• Circle Feed	
• Thêm bạn đồng hồ	
• Gọi điện	
• Máy ảnh	
• magiCode	
FAQ	13
Lưu ý	14
Thông tin an toàn quan trọng	15

■ Những gì đi kèm với myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Cáp sạc



Hướng dẫn
nhanch

CẢNH BÁO: Có nguy cơ nổ nếu thay thế pin bằng loại không đúng. Không cố gắng tháo rời hoặc thay thế pin không thể thay thế bởi người dùng. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với pin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.

■ Trước khi sử dụng lần đầu

Vui lòng đọc kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng này trước khi sử dụng thiết bị. **LƯU Ý:** Thiết bị này có eSIM tích hợp và yêu cầu kế hoạch đăng ký SIM myFirst có phí và còn hiệu lực để hoạt động đầy đủ. Vui lòng làm theo hướng dẫn trong ứng dụng myFirst Circle để đăng ký.

■ Hỗ trợ khách hàng

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi:
<http://support.myfirst.tech>.

Tải ứng dụng myFirst Circle

Ứng dụng myFirst Circle có sẵn trên Apple Store và Google Play Store. Tìm kiếm "myFirst Circle" để tìm ứng dụng.



Download




App Store



Google Play


■ Đeo đồng hồ



Dây đeo nên vừa vặn nhưng không quá chặt hoặc quá lỏng. Một sự vừa vặn thoải mái sẽ giúp các cảm biến hoạt động chính xác.

■ Thông số kỹ thuật

- Kích thước: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Chu vi dây đeo tương thích: 85–145 mm
- Trọng lượng sản phẩm (bao gồm dây đeo): 49 g
- Chỉ số chống nước: IPX8
- Màn hình: Màn hình AMOLED 1,65" luôn bật với bảng cảm ứng điện dung
- Độ phân giải màn hình: 348 × 442 pixel
- Camera trước: 5 MP
- Bộ nhớ RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 8 GB
- Định vị: GPS băng tần kép (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Kết nối không dây: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Dung lượng pin: 605 mAh
- Đầu vào/đầu ra sạc: 5 V, 1 A
- Cảm biến: Cảm biến nhịp tim, cảm biến từ trường, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, cảm biến ánh sáng
- Hỗ trợ ứng dụng Circle: iOS 15.0 và Android 8.0 trở lên



■ Nút bấm

Nút nguồn



Nhấn và giữ nút nguồn để bật thiết bị.



Nhấn và giữ nút nguồn trong 8 giây để tắt thiết bị.

Nút SOS



Để kích hoạt SOS, nhấn và giữ nút SOS trong 3 giây cho đến khi cảm nhận được đồng hồ rung.

Nút Quay lại



Ở bất kỳ thư mục con nào, nhấn nút Quay lại một lần để trở về cấp trước đó.

Nút Ma thuật



Bạn có thể thiết lập kiểu truy cập nhanh yêu thích bằng cách nhấn nút Ma thuật ba lần liên tiếp.


■ Sạc đồng hồ

Cài đặt bộ sạc

- Cắm cáp sạc vào bộ đổi nguồn.
- Cắm bộ đổi nguồn vào ổ cắm điện.

Bắt đầu sạc đồng hồ

- Sử dụng cáp sạc từ tính được myFirst ủy quyền và kết nối bộ sạc từ tính như hướng dẫn.
- Lưu ý: Đảm bảo điện áp đầu ra là 5V và dòng điện là 1A.





Tạo tài khoản người lớn bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple của bạn, hoặc đăng ký bằng số điện thoại.



Nhập số điện thoại di động hợp lệ để xác minh.




Mã xác minh sẽ được gửi đến điện thoại của bạn. Vui lòng nhập mã xác minh vào ứng dụng của bạn.



Tạo ID myFirst và điền tên, email, ngày sinh của bạn để hoàn tất thiết lập.

Tạo Tài Khoản Trẻ Em




Trong cài đặt, nhấn vào 'Thêm tài khoản trẻ em'.



Tạo tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản trẻ em.




Nhập thông tin hồ sơ cho tài khoản trẻ em.




Chúc mừng! Bạn đã tạo tài khoản thành công cho con mình.

Ghép nối myFirst Fone với điện thoại di động



Trong cài đặt, nhấn vào tài khoản trẻ em để bắt đầu liên kết thiết bị.



Nhấn 'Liên kết một myFirst Fone' để bắt đầu quét.




Bật đồng hồ và quét mã QR hiển thị trên đồng hồ.




Mã xác minh sẽ được gửi đến đồng hồ. Vui lòng nhập mã xác minh vào ứng dụng của bạn.

Đăng ký myFirst SIM

Thiết bị có eSIM myFirst tích hợp và yêu cầu đăng ký gói myFirst SIM trả phí để hoạt động.




Trong phần cài đặt, nhấn vào "Đăng ký".




Nhấn "Thêm gói".



Chọn tài khoản trẻ em để thêm gói đăng ký. Chỉ hiển thị các tài khoản đủ điều kiện.



Chọn quốc gia / khu vực nơi đồng hồ sẽ được sử dụng để cấu hình cài đặt mạng và xác nhận đăng ký.



Nhấn "Thanh toán" để tiến hành thanh toán.



Bây giờ bạn đã đăng ký myFirst SIM!

Sử dụng đồng hồ của bạn

■ Cử chỉ trên myFirst Fone



Chạm: Chạm một ngón tay vào màn hình.



Chạm hai lần: Chạm hai lần liên tiếp vào màn hình.



Nhấn và giữ: Chạm và giữ ngón tay trên màn hình cho đến khi hành động được kích hoạt.



Vuốt sang phải: Di chuyển một ngón tay sang phải trên màn hình đồng hồ.



Vuốt sang trái: Di chuyển một ngón tay sang trái trên màn hình đồng hồ.




Vuốt lên: Di chuyển một ngón tay lên trên màn hình đồng hồ.



Vuốt xuống: Di chuyển một ngón tay xuống dưới màn hình đồng hồ.

■ Điều hướng cơ bản



■ Circle Feed

Đăng bài ảnh đầu tiên:



Đăng bài video đầu tiên:

1. 
2. 
3. 

■ Thêm bạn bè đồng hồ

Để thêm bạn bè, hai đồng hồ thông minh cần ở gần nhau. Vui lòng làm theo các bước một cách cẩn thận để hoàn tất.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Thực hiện cuộc gọi

Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi video hoặc gọi thoại bằng cách nhấn vào tên liên hệ trong màn hình danh bạ.

1. 
2. 
3. 

■ Máy ảnh

Chụp ảnh và quay video trực tiếp từ cổ tay bạn, mang lại sự tiện lợi khi lưu lại khoảnh khắc.



■ magiCode

Với rung magiCode, bạn có thể giao tiếp một cách kín đáo bằng cách gửi tin nhắn thông qua các rung động tùy chỉnh.



H: Thời lượng pin ở chế độ chờ là bao lâu?

Đ: Thời gian hoạt động thực tế có thể khác nhau tùy vào cách sử dụng, môi trường, nhiệt độ hoặc các yếu tố cá nhân. myFirst Fone có thời lượng pin chế độ chờ lên đến 24 giờ.

H: myFirst Fone có chống nước không?

Đ: myFirst Fone được thiết kế với khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IPX8. Các tia nước thông thường và việc tiếp xúc với nước sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Tuy nhiên, đồng hồ không thích hợp cho các hoạt động như lặn biển, nhảy cầu, tắm vòi sen, suối nước nóng, xông hơi hoặc các hoạt động dưới nước có dòng nước tốc độ cao.

Sau khi tiếp xúc với nước biển, nên rửa nhẹ thiết bị bằng nước sạch ngọt và lau khô hoàn toàn để tránh hiện tượng ăn mòn hoặc tích tụ cặn.

Lưu ý: cáp sạc và cổng sạc không chống nước. Không sạc thiết bị trong môi trường có nước hoặc độ ẩm cao.

H: Có yêu cầu độ tuổi nào khi sử dụng myFirst Fone không?

Đ: Phù hợp cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Vì lý do an toàn, vui lòng để ngoài tầm tay trẻ dưới 3 tuổi và vật nuôi để tránh hư hỏng hoặc nuốt phải. myFirst Fone S4 được thiết kế cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi sử dụng độc lập.

H: Tôi nên làm gì nếu thiết bị hoạt động không bình thường?

Đ: Thử khởi động lại đồng hồ và kiểm tra các bản cập nhật phần mềm. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

H: Đồng hồ myFirst Fone có bảo hành không?

Đ: Có, đồng hồ thường đi kèm với chế độ bảo hành của nhà sản xuất. Kiểm tra chi tiết điều khoản bảo hành với nhà bán lẻ hoặc trên trang web chính thức của myFirst.
<https://myfirst.tech/warranty/>

H: Vật liệu làm nên myFirst Fone có an toàn không?

Đ: Tất cả các vật liệu được sử dụng trong sản xuất myFirst Fone đều tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu.

H: Liệu myFirst Fone có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ em do bức xạ không?

Đ: Mức độ bức xạ của mô-đun tế bào myFirst Fone thấp hơn rất nhiều so với giới hạn do tiêu chuẩn châu Âu quy định.

H: Liệu myFirst Fone có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ em do bức xạ không?

Đ: Mức độ bức xạ của mô-đun tế bào myFirst Fone thấp hơn rất nhiều so với giới hạn do tiêu chuẩn châu Âu quy định.

Sản phẩm này hỗ trợ mạng 4G. Một số chức năng có thể bị giới hạn do sự khác biệt giữa các dịch vụ của nhà mạng, và việc sử dụng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện mạng của nhà cung cấp dịch vụ.

Dung lượng pin là giá trị điển hình. Dung lượng thực tế, thời lượng sử dụng và thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, môi trường, nhiệt độ và sự khác biệt giữa các thiết bị.

Độ chính xác của việc định vị có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cường độ tín hiệu trạm gốc, mật độ điểm phát Wi-Fi, phiên bản phần mềm, vùng phủ sóng mạng và điều kiện môi trường. Ở trong nhà, bị chắn bởi các tòa nhà, điều kiện thời tiết và các nguồn nhiễu sóng khác có thể làm giảm độ chính xác của dịch vụ định vị.

Các điều kiện để đạt được tiêu chuẩn chống nước IPX8 bao gồm: 1. Thời gian thử nghiệm: 30 phút; 2. Độ sâu: 1,5 mét trong nước ngọt tĩnh; 3. Chênh lệch nhiệt độ giữa sản phẩm và nước không vượt quá 5°C. Khả năng chống nước không phải là vĩnh viễn và có thể giảm hiệu quả theo thời gian do hao mòn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Vui lòng không sử dụng sản phẩm ngoài các tình huống sử dụng được thiết kế.

Vui lòng giữ thiết bị luôn sạch sẽ và không có bụi bẩn hoặc mảnh vụn. Nếu xảy ra kích ứng da hoặc phản ứng dị ứng do mồ hôi, bụi bẩn, đeo dây quá chặt hoặc đeo thiết bị trong thời gian dài liên tục, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Mức pin thấp có thể khiến thiết bị tự động tắt nguồn. Sạc lại pin sẽ cho phép thiết bị khởi động lại. Nếu biểu tượng sạc không hiển thị, vui lòng kiểm tra các yếu tố sau: đầu sạc có được kết nối đúng cách không, bộ đổi nguồn có hoạt động bình thường không và ổ cắm điện có cấp điện hay không.

Dữ liệu được trình bày ở các trang trên là các giá trị lý thuyết thu được từ các phòng thí nghiệm nội bộ trong môi trường thử nghiệm cụ thể. Việc sử dụng thực tế có thể có sai số nhẹ do sự khác biệt của từng thiết bị, phiên bản phần mềm, điều kiện sử dụng và yếu tố môi trường. Vui lòng tham khảo tình trạng sử dụng thực tế.

Nhà sản xuất có quyền điều chỉnh cấu trúc thiết bị, phụ kiện, nội dung bao bì hoặc quy trình sản xuất dựa trên thay đổi theo lô sản phẩm và điều kiện cung ứng, mà không cần thông báo trước. Các điều chỉnh này nhằm nâng cao hiệu suất sản phẩm, đồng thời đảm bảo tuân thủ thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn và thông tin linh kiện, mà không vi phạm các tiêu chuẩn chất lượng hoặc yêu cầu pháp lý của quốc gia sản xuất, vận chuyển hoặc tiêu thụ.

Để đảm bảo an toàn, vui lòng giữ thiết bị và phụ kiện ngoài tầm với của trẻ em từ 0–3 tuổi và vật nuôi nhằm tránh nguy cơ hư hỏng hoặc nuốt phải.

Không được làm rơi hoặc va đập thiết bị, vì điều này có thể gây hư hại cho bảng mạch bên trong và các linh kiện cơ học.

Tránh xa lửa trần và nhiệt độ cao.

CẢNH BÁO

Việc không đọc các cảnh báo dưới đây có thể dẫn đến tai nạn hoặc sự cố y tế gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Phụ huynh hoặc Người giám hộ hợp pháp

Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm cài đặt thiết bị trước khi trẻ em sử dụng thiết bị. Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm đọc và hiểu tài liệu này và đảm bảo rằng trẻ em sử dụng thiết bị một cách phù hợp và an toàn.

Nguy cơ nghẹt thở

Sản phẩm này có chứa các bộ phận nhỏ. Sản phẩm này không dành cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Cảnh báo sức khỏe

Thiết bị, phụ kiện và dữ liệu liên quan chỉ dành cho mục đích giải trí, không phải mục đích y tế, và không được dùng để chẩn đoán, theo dõi, chữa trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh tật hoặc tình trạng nào. Các thiết bị theo dõi hoạt động sử dụng cảm biến để theo dõi chuyển động và các chỉ số khác. Dữ liệu do các thiết bị này cung cấp nhằm ước tính gần đúng về hoạt động và các chỉ số đã theo dõi, nhưng có thể không hoàn toàn chính xác.

Cảnh báo về pin

- Thiết bị này sử dụng pin lithium-ion.
- Nếu không tuân theo các hướng dẫn này, pin có thể bị rút ngắn tuổi thọ hoặc có thể gây nguy hiểm cho thiết bị, cháy, bùng hóa học, rò rỉ điện giải và/hoặc thương tích.
- Không tháo rời, sửa đổi, tái chế, chọc thủng hoặc làm hỏng thiết bị.
- Không tháo hoặc cố gắng tháo pin không thể thay thế.
- Không để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với lửa, nổ hoặc các nguồn nhiệt khác.

Cảnh báo về thiết bị

- Không để thiết bị tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc ở nơi có nhiệt độ cao, chẳng hạn như dưới ánh nắng mặt trời trong xe không người trông coi. Để tránh khả năng hư hỏng, hãy tháo thiết bị khỏi xe hoặc cất giữ nó tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, chẳng hạn như trong ngăn đựng găng tay.
- Không vận hành thiết bị ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn in kèm sản phẩm.
- Khi lưu trữ thiết bị trong thời gian dài, hãy lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn in kèm sản phẩm.
- Không sử dụng cáp nguồn, cáp dữ liệu và/hoặc bộ chuyển đổi nguồn không được myFirst phê duyệt hoặc cung cấp.
- Nếu thiết bị tiếp tục nóng lên, hãy tháo ngay khỏi cổ tay và liên hệ ngay với dịch vụ khách hàng.

Cảnh báo về an toàn và theo dõi

Tính năng trợ giúp cho phép bạn gửi vị trí của mình đến liên hệ được chỉ định. Đây là một tính năng bổ sung và không nên được sử dụng như một phương pháp chính để nhận sự trợ giúp khẩn cấp. Ứng dụng myFirst không liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp thay bạn.

Cảnh báo về thuê bao mạng di động

Các tính năng của thiết bị kết nối với mạng di động, như trợ giúp, theodõi trực tiếp, cập nhật vị trí và tin nhắn, yêu cầu thiết bị phải có một thuê bao mạng di động hoạt động. Thiết bị cũng phải ở trong khu vực có phạm vi phủ sóng phù hợp để các tính năng này có thể hoạt động, và đảm bảo kết nối ổn định và tin cậy với nhà cung cấp mạng di động.

Cảnh báo về điều hướng

Chỉ sử dụng thiết bị này như một công cụ hỗ trợ điều hướng. Đừng cố gắng sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào yêu cầu đo lường chính xác hướng đi, khoảng cách, vị trí hoặc địa lý.

CẢNH BÁO

Việc không đọc các cảnh báo sau có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc trung bình, hoặc thiệt hại tài sản.

Kích ứng da

Một số người dùng có thể gặp phải kích ứng da sau khi sử dụng thiết bị liên tục và lâu dài, đặc biệt nếu người dùng có da nhạy cảm hoặc dị ứng. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu kích ứng da nào, hãy tháo thiết bị và để da của người dùng thời gian phục hồi. Để giúp ngăn ngừa kích ứng da, hãy đảm bảo thiết bị sạch và khô, và không siết thiết bị quá chặt vào cổ tay người dùng. Điều chỉnh độ vừa vặn để cho phép không khí lưu thông giữa dây đeo và cổ tay.

THÔNG BÁO

Việc không đọc các thông báo sau có thể dẫn đến thiệt hại về người hoặc tài sản, hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của thiết bị.

Thông báo về pin

Hãy liên hệ với cơ quan xử lý chất thải địa phương để xử lý thiết bị/pin theo quy định của pháp luật địa phương, đảm bảo việc xử lý đúng cách và bảo vệ môi trường.

Thông báo GPS

Thiết bị điều hướng có thể gặp phải hiệu suất giảm nếu bạn sử dụng nó gần bất kỳ thiết bị nào sử dụng mạng băng rộng mặt đất gần với các tần số của Hệ thống Vệ tinh Dẫn đường Toàn cầu (GNSS), như Dịch vụ Định vị Toàn cầu (GPS). Việc sử dụng các thiết bị này có thể làm suy giảm khả năng nhận tín hiệu GNSS.

Tuân thủ FCC

Thiết bị này đã được kiểm tra và được xác nhận là tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số loại B, theo phần 15 của Quy định FCC. Những giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại sự can thiệp có hại trong cài đặt tại nhà. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây ra sự can thiệp có hại đối với các thông tin liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự đảm bảo rằng sự can thiệp sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây ra sự can thiệp có hại đối với việc tiếp nhận sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích thử khắc phục sự can thiệp bằng một hoặc một số biện pháp sau:

- Điều chỉnh lại hướng hoặc di chuyển anten nhận tín hiệu.

- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và đầu thu.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên một mạch điện khác với mạch mà đầu thu đang kết nối. Cảnh báo: Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với thiết bị này không được nhà sản xuất phê duyệt rõ ràng có thể làm mất quyền sử dụng thiết bị này. Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy định FCC. Việc vận hành thiết bị này chịu sự ràng buộc của hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không được gây ra sự can thiệp có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào nhận được, bao gồm cả sự can thiệp có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Thông tin tỷ lệ hấp thụ đặc biệt (SAR)

Thiết bị này đáp ứng các yêu cầu của chính phủ về việc tiếp xúc với sóng vô tuyến. Các hướng dẫn này dựa trên các tiêu chuẩn đã được phát triển bởi các tổ chức khoa học độc lập thông qua việc đánh giá định kỳ và kỹ lưỡng các nghiên cứu khoa học. Các tiêu chuẩn này bao gồm một biên độ an toàn đáng kể nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người không phân biệt độ tuổi hay tình trạng sức khỏe. Thông tin và tuyên bố về phơi nhiễm RF của FCC, giới hạn SAR tại Mỹ (FCC) là 1,6 W/kg tính trung bình trên một gram mô.

Các loại thiết bị: Thiết bị này cũng đã được kiểm tra theo giới hạn SAR này. Thiết bị này đã được kiểm tra cho các hoạt động thông thường khi đeo trên cơ thể với phần sau của thiết bị cách cơ thể 0mm. Để duy trì tuân thủ các yêu cầu phơi nhiễm RF của FCC, hãy sử dụng phụ kiện giữ khoảng cách 0mm giữa cơ thể người dùng và phần sau của thiết bị. Việc sử dụng các kẹp thắt lưng, bao đựng và các phụ kiện tương tự không được chứa các thành phần kim loại trong cấu tạo của chúng. Việc sử dụng các phụ kiện không đáp ứng các yêu cầu này có thể không tuân thủ các yêu cầu phơi nhiễm RF của FCC và nên tránh.

Tuyên bố miễn trừ

Thông tin về thiết bị không dây của bạn và dịch vụ từ bên thứ ba:

- myFirst là nhà cung cấp dịch vụ di động liên kết với thiết bị không dây này, nhưng nhiều dịch vụ và tính năng được cung cấp qua thiết bị này được cung cấp bởi hoặc cùng với các bên thứ ba.
- myFirst không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thiết bị này của bạn hoặc bất kỳ ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ không phải của myFirst, bao gồm cả bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn chọn sử dụng, gửi hoặc chia sẻ với người khác.
- Các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba, các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật áp dụng. Vui lòng xem xét kỹ tất cả các điều khoản, điều kiện và chính sách áp dụng trước khi sử dụng thiết bị không dây này và bất kỳ ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan.

目錄

介紹	1
• myFirst Fone 隨附的配件	
• 初次使用前	
• 客戶支持	
下載 myFirst Circle 應用程式	1
產品概覽	2
• 戴上手錶	
• 規格	
• 按鈕介紹	
• 充電手錶	
創建成人帳戶	5
創建兒童帳戶	6
將 myFirst Fone 與手機配對	7
訂閱 myFirst SIM	8
• 使用手錶	
• myFirst Fone 手勢	
• 基本操作	
• Circle Feed	
• 添加手錶好友	
• 撥打電話	
• 相機	
• magiCode	
常見問題	13
備註	14
重要安全資訊	15

■ myFirst Fone 隨附的配件



myFirst Fone S4



充電線



快速入門指南

警告：如果更換了不正確類型的電池，可能會有爆炸的風險。請勿嘗試拆卸或更換不可由用戶更換的電池。如遇電池問題，請聯繫客戶支持以獲得幫助。

■ 首次使用前

請在使用設備前仔細閱讀本使用手冊。

注意：此設備具有內建eSIM，需要有效且已付費的myFirst SIM訂閱計劃才能完全運行。請按照myFirst Circle應用程式中的指示進行訂閱。

■ 客戶支持

如需更多信息，請訪問我們的支持頁面：

<http://support.myfirst.tech>.

下載myFirst Circle應用程式

myFirst Circle應用程式可以在Apple Store和Google Play Store中下載。請搜尋“myFirst Circle”以找到該應用程式。



Download




App Store



Google Play


■ 佩戴手錶



手帶應該緊貼但不過於緊或鬆。舒適的佩戴可以確保感應器正常運作。

■ 產品規格

- 尺寸: 52.66 × 43.01 × 14.52 mm
- 手環適用腕圍: 85–145 mm
- 產品重量 (含錶帶): 49 g
- 防水等級: IPX8
- 顯示屏: 1.65 英吋 AMOLED 恆亮顯示, 具備電容式觸控面板
- 螢幕解析度: 348 × 442 像素
- 前置攝像頭: 5 MP
- (RAM): 1 GB
- 儲存空間: 8 GB
- 定位系統: 雙頻 GPS (L1 & L5)、LBS、Wi-Fi
- 無線連接: GSM、WCDMA、Wi-Fi、GPS
- 電池容量: 605 mAh
- 充電輸入/輸出: 5 V, 1 A
- 感測器: 心率感測器、地磁感測器、加速度計、陀螺儀、光線感測器
- Circle App 支援: iOS 15.0 及 Android 8.0 以上



■ 按鈕

電源按鈕



按住電源按鈕來開機。



按住電源按鈕 8 秒來關機。

SOS 按鈕



啟動SOS，按住SOS按鈕
3秒，直到您感覺到手錶
震動。

返回按鈕



在任何子目錄中，
按一次返回按鈕
可返回上一層。

魔術按鈕



您可以通過連續按三次魔術按鈕來設置首選的快速訪問按鈕操作類型。


■ 充電手錶

設置充電器

- 將充電線插入電源適配器。
- 將適配器插入電源插座。


開始充電手錶

- 使用myFirst授權的磁性充電線，並按照示範連接磁性充電器。
- 注意：確保輸出電壓為5V，電流為1A。





使用您的 Google、Facebook 或 Apple 帳戶創建成人帳戶，或使用您的手機號碼註冊。




輸入有效的手機號碼進行驗證。



驗證碼將發送到您的手機，請在應用程式中輸入驗證碼。




創建 myFirst ID，並填寫您的姓名、電子郵件和出生日期以完成設置。




在設置中，點擊“添加兒童帳戶”。



為您的兒童帳戶創建一個用戶名和密碼。




輸入兒童帳戶的個人資料信息。




恭喜！您已成功為您的孩子創建帳戶。

將 myFirst Fone 與手機配對



在設置中，點擊兒童帳戶以開始連接設備。



點擊“連接 myFirst Fone”以開始掃描。




打開手錶並掃描手錶顯示的二維碼。




驗證碼將發送到手錶，請在您的應用程式中輸入驗證碼。

訂閱 myFirst SIM


該設備具有嵌入式 myFirst eSIM，需要訂閱付費的 myFirst SIM 計劃才能正常運行。




在設置中，點擊“訂閱”。




點擊“添加計劃”。



選擇要添加訂閱計劃的兒童帳戶，只有符合條件的帳戶會顯示。



選擇手錶將使用的國家/地區以配置網絡設置並確認您的訂閱。



點擊“支付”以繼續支付。



現在您已訂閱 myFirst SIM！

使用您的手錶

■ myFirst Fone 手勢



輕觸：用手指觸摸螢幕。



雙擊：快速點擊螢幕兩次。



按住：觸摸並保持接觸，直到觸發操作。



向右滑動：用一根手指從手錶螢幕的右側滑過。



向左滑動：用一根手指從手錶螢幕的左側滑過。



向上滑動：用一根手指從手錶螢幕的下方滑過。



向下滑動：用一根手指從手錶螢幕的上方滑過。

■ 基本導航



■ Circle Feed

拍攝您的第一張照片：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

拍攝您的第一段視頻：

1. 
2. 
3. 

■ 添加手錶朋友

要添加朋友，兩部智能手錶必須處於近距離。請仔細按照以下步驟完成過程。

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ 撥打電話

您可以在聯絡人畫面中點擊聯絡人的名字來發起視頻通話或語音通話。

1. 
2. 
3. 

■ 相機

直接從手腕上拍攝照片和視頻，提供便捷的方式來記錄瞬間。



■ magiCode

通過 magiCode 震動，您可以通過可自定義的震動方式來進行隱秘的訊息交流。



問: Standby模式下電池續航多久？

答: 實際使用時間可能會因使用情況、環境、溫度或個人因素有所不同。myFirst Fone在待機模式下的最大工作時間為24小時。

問: myFirst Fone防水嗎？

答: myFirst Fone符合IPX8防水標準，具有防水能力。普通的濺水和接觸水不會影響設備的正常運作。然而，手錶不適合用於潛水、跳水、淋浴、溫泉、桑拿或其他高水流速的水上或深水活動。

經過海水浸泡後，建議用清水輕輕沖洗設備並徹底擦乾，以防止潛在的腐蝕或殘留物積聚。

請注意，充電線和充電端口並不防水。請勿在可能與水或濕氣接觸的環境中為設備充電。

問: 使用myFirst Fone有年齡限制嗎？

答: myFirst Fone適用於3歲及以上的兒童。為了安全起見，請將其放在3歲以下兒童和寵物接觸不到的地方，以防止意外損壞或誤吞。myFirst Fone S4是為6到12歲兒童獨立使用設計的。

問: 如果設備無法正常運行，我應該怎麼做？

答: 試著重啟手錶並檢查是否有軟體更新。如果問題仍然存在，請參閱用戶手冊中的故障排除步驟或聯繫客戶支持。

問: myFirst Fone有保修嗎？

答: 是的，該手錶通常附帶製造商保修。請向零售商或官方myFirst網站查詢具體的保修條款和條件。

<https://myfirst.tech/warranty/>

問: myFirst Fone 的製作材料安全嗎？

答: 所有用於 myFirst Fone 生產的材料均符合歐洲標準。

問: myFirst Fone 會因為輻射而危害我孩子的健康嗎？

答: myFirst Fone 的手機模組輻射水平遠低於歐洲標準所設的限制。

問: 啟用地理定位功能需要連接網路嗎？

答: 需要連接網路以傳送位置資料。

本產品支援 4G 網路。由於不同電信商的服務差異，部分功能可能會受限，實際使用效果也可能因網路狀況而有所影響。

電池容量為典型值。實際電池容量、使用時間及充電時間可能會因使用情況、環境、溫度及個體差異而有所不同。

定位準確度可能會受到基地台訊號強度、Wi-Fi 熱點分佈、軟體版本、網路覆蓋情況以及環境條件等因素影響。於室內、建築物阻隔、天氣狀況或其他訊號干擾來源下，可能會降低定位服務的準確度。

IPX8 防水等級的測試條件為：1. 測試時間為 30 分鐘；2. 深度為 1.5 公尺的靜止淡水；3. 裝置與水之間的溫差小於或等於 5°C。防水功能並非永久有效，其效能可能會因日常使用磨損而下降。請避免在非設計使用情境下使用本產品。

請保持裝置清潔，避免灰塵或雜物進入。如因汗水、污垢、錶帶過緊或長時間配戴未拆除而導致皮膚過敏或刺激，請立即停止使用並諮詢醫生。

低電量可能會導致裝置自動關機。充電後即可重新啟動裝置。如未顯示充電圖示，請檢查以下項目：充電頭是否正確連接、電源適配器是否正常運作，及電源插座是否供電正常。

上述數據為本公司實驗室在特定測試環境下所獲得的理論值。實際使用情況可能會因產品差異、軟體版本、使用環境等因素略有不同，請以實際使用為準。

製造商保留根據產品批次變化及供應條件，對裝置結構、配件、包裝內容或製造流程進行調整的權利，無需另行通知。這些調整旨在提升產品性能，並在不違反任何品質標準或生產/銷售國家之法律要求下，確保規格、標準與元件資訊的合規性。

為確保安全，請將裝置與配件放置於 0-3 歲兒童與寵物無法觸及之處，避免意外損壞或誤吞。

請勿摔落或撞擊裝置，以免造成內部電路板與機械元件損壞。

請遠離火源與高溫環境。

重要安全訊息

警告

未閱讀以下警告可能導致事故或醫療事件，造成死亡或嚴重傷害。

家長或法定監護人

家長或法定監護人有責任在兒童使用設備之前設置設備。家長或法定監護人有責任閱讀並理解本文件，並確保兒童以適當和安全的方式使用設備。

窒息危險

本產品包含小零件。此產品不適合3歲以下的兒童使用。

健康警告

該設備、配件和相關數據僅供娛樂用途，不用於醫療目的，不用於診斷、監測、治療或預防任何疾病或狀況。活動追蹤器依賴傳感器跟蹤您的運動和其他指標。此類設備提供的數據旨在接近估算您的活動和跟蹤的指標，但可能並不完全準確。

電池警告

- 本設備使用鋰離子電池。
- 如果不遵守這些指引，電池可能會縮短使用壽命，或可能會對設備造成損壞、火災、化學灼傷、電解液洩漏和/或傷害的風險。
- 請勿拆解、修改、重製、刺穿或損壞設備。
- 請勿移除或嘗試移除不可用戶更換的電池。
- 請勿將設備或電池暴露於火源、爆炸物或其他熱源。

設備警告

- 不要將設備暴露在熱源附近或高溫地點，例如在無人看管的車輛中陽光直射的地方。為了防止設備損壞，請將設備從車輛中取出，或將其儲存在避光的地方，例如手套箱內。
- 請勿在產品手冊中指定的溫度範圍以外操作設備。
- 長時間儲存設備時，請將設備儲存在產品手冊中指定的溫度範圍內。
- 請勿使用未經 myFirst 認可或未提供的電源線、數據線或電源適配器。
- 如果設備持續過熱，請立即將其從手腕上取下並盡快聯繫客服。

安全與追蹤警告

輔助功能允許您將位置發送給指定聯絡人。這是一項附加功能，不應作為獲得緊急協助的主要方法。myFirst應用程式不會代表您聯絡緊急服務。

行動網絡訂閱警告

設備的行動網絡連接功能（如協助、實時追蹤、位置更新和訊息傳送）需要設備擁有有效的行動網絡訂閱。設備必須處於具有適當覆蓋範圍的區

域，才能啟用這些功能，並確保與行動網絡提供商的穩定可靠連接。

導航警告

僅將此設備作為導航輔助工具使用。請勿嘗試將設備用於任何需要精確測量方向、距離、位置或地形的用途。

警告

未閱讀以下警告可能會導致輕微或中度受傷或財產損壞。

皮膚刺激

部分使用者在長時間和持續使用設備後，可能會經歷皮膚刺激，尤其是對皮膚敏感或有過敏反應的使用者。如果發現皮膚刺激，請立即取下設備並讓使用者的皮膚有時間恢復。為了幫助防止皮膚刺激，請確保設備保持乾淨並且乾燥，且不要將設備佩戴得過緊。調整佩戴的鬆緊，使空氣可以在手腕和腕帶之間流通。

注意事項

未閱讀以下注意事項可能會導致人身或財產損壞，或對設備功能產生負面影響。

電池注意事項

請聯繫當地的廢物處理部門，根據當地法律法規處理設備/電池，確保正確處理並保護環境。

GPS注意事項

如果您在使用導航設備時靠近任何使用地面寬帶網絡的設備，且該設備的頻率接近任何全球導航衛星系統 (GNSS) 所使用的頻率 (例如全球定位系統 GPS)，則可能會導致導航設備性能下降。使用此類設備可能會影響 GNSS 信號的接收。

FCC 合規性

此設備已經過測試，並符合 FCC 規範第 15 部分對 Class B 數位設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防止在住宅安裝中產生有害干擾。此設備會產生、使用並可能輻射射頻能量，如果未按照說明進行安裝和使用，可能會對無線通信造成有害干擾。然而，無法保證在特定安裝中不會發生干擾。如果此設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可通過關閉設備來判斷。若有干擾，建議使用者嘗試以下一項或多項措施來解決干擾問題：

- 重新定位或移動接收天線。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接收器不同的電路插座上。
- 請向經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術員尋求幫助。

- 警告：對此設備的任何變更或修改，若未經製造商明確批准，可能會使您失去操作此設備的權利。

此設備符合 FCC 規範第 15 部分。操作必須遵守以下兩個條件：(1) 此設備不得造成有害干擾，並且 (2) 此設備必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致不期望操作的干擾。

特定吸收率 (SAR) 資訊

此設備符合政府對於射頻波暴露的要求。這些指導方針基於由獨立科學機構通過定期和徹底評估科學研究所制定的標準。這些標準包括相當大的安全邊際，旨在保證所有人的安全，無論年齡或健康狀況如何。FCC 射頻暴露資訊與聲明：美國 (FCC) 的 SAR 限值為 1.6 W/kg，平均在 1 克組織上。

設備類型：此設備亦經過此 SAR 限值測試。此設備針對典型的身體佩戴操作進行測試，並且設備背部與身體保持 0 毫米的距離。為了保持符合 FCC 射頻暴露要求，請使用能夠維持設備背部與使用者身體之間 0 毫米分離距離的配件。使用皮帶夾、手機套及類似配件時，應避免使用含有金屬成分的組件。不符合這些要求的配件可能不符合 FCC 射頻暴露要求，應避免使用。

免責聲明

關於您的無線設備和第三方服務的資訊：

- myFirst 是與此無線設備相關的行動通信業者，但此設備所提供的許多服務和功能是由第三方提供或與第三方共同提供的。
- myFirst 對於您使用此設備或任何非 myFirst 應用程式、產品及服務的行為不承擔責任，包括您選擇使用、提交或與他人分享的任何個人資料。
- 適用特定的第三方條款與條件、使用條款及隱私政策。在使用此無線設備及任何相關的應用程式、產品或服務之前，請仔細查看所有適用的條款、條件及政策。

目次

はじめに	1
・内容物	
・初めてご利用になる前に	
・カスタマーサポート	
myFirst Circleアプリのダウンロード	1
製品概要	2
・装着方法	
・仕様	
・ボタン	
・充電	
保護者アカウントの作成	5
キッズアカウントの作成	6
myFirst Foneとスマートフォンのペアリング	7
myFirst SIMを登録する	8
myFirst Foneの使い方	9
・myFirst Foneジェスチャー	
・基本操作	
・サークルフィード	
・友だちの追加	
・電話をかける	
・カメラ	
・magiCode(マジコード)	
よくある質問	10
安全にご利用いただくために	10

■ 内容物



myFirst
Fone S4



充電ケー
ブル



クイックス
タートガイド

注意: 製品を分解すると、思わぬ事故やケガを引き起こす危険性があります。ユーザーによるバッテリーの取り外しや交換、製品の分解は絶対に行わないでください。バッテリーや製品に問題が発生した場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

■ 初めてお使いになる前に

デバイスを使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。

注意: このデバイスは eSIM を内蔵しており、完全な操作には有効な myFirst SIM 契約プラン(有料)が必要です。myFirst Circleアプリの指示に従って加入してください。

■ カスタマーサポート

詳細はサポートページをご覧ください：

<http://support.myfirst.tech>.

myFirst Circleアプリをダウンロード

myFirst Circleアプリは、Apple Storeおよび Google Playストアで入手できます。「myFirst Circle」で検索してください。



Download




App Store



Google Play

■ myFirst Foneの装着方法



ストラップはきつすぎず、緩すぎず、しっかりとしたフィット感が必要です。快適なフィット感がセンサーの正しい動作を確保します

■ 仕様

- ・ 寸法: 52.66 × 43.01 × 14.52 mm
- ・ ベルトの円周: 85~145 mm
- ・ 製品重量 (ベルトを含む) : 49 g
- ・ 防水規格: IPX8
- ・ ディスプレイ: 1.65インチ AMOLED 常時表示ディスプレイ、静電容量タッチパネル
- ・ 画面解像度: 348 × 442 ピクセル
- ・ 前面カメラ: 5 MP
- ・ RAM: 1 GB
- ・ ストレージ: 8 GB
- ・ 位置情報: デュアルバンドGPS (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- ・ ワイヤレス接続: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- ・ バッテリー容量: 605 mAh
- ・ 充電器入力/出力: 5 V, 1 A
- ・ センサー: 心拍センサー、地磁気センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、フォトセンサー
- ・ Circleアプリ対応: iOS 15.0およびAndroid 9.0以上



■ ボタン

電源ボタン



電源ボタンを長押ししてオンにします。



電源ボタンを8秒間長押ししてオフにします。

SOSボタン



SOSを発動するには、SOSボタンを3秒以上長押しして、時計が振動するのを感じるまで待ってください。

戻るボタン



戻るボタンを1回押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

スマートボタン



スマートボタンを素早く3回連続で押すことで、好みのクイックアクセス設定を行えます。


■ myFirst Foneの充電方法

充電器のセットアップ

- 充電ケーブルを電源アダプターに差し込みます。
- アダプターを電源コンセントに差し込みます。

myFirst Foneの充電を開始します


- myFirst認定のマグネット充電ケーブルを使用し、本体にマグネットチャージャーを接続します。
- ※出力電圧が5V、電流が1Aであることを確認してください。



保護者アカウントを作成する



Google、Facebook、またはAppleアカウントを使用して大人アカウントを作成するか、電話番号でサインアップします。



認証のために有効な携帯電話番号を入力してください。




認証コードが携帯電話に送信されます。アプリにそのコードを入力してください。




myFirst IDを作成し、名前、メールアドレス、誕生日を入力してセットアップを完了します。


キッズアカウントを作成する




設定で「キッズアカウントを追加」をタップします。



キッズアカウントのユーザー名とパスワードを作成します。




キッズアカウントのプロフィール情報を入力します。




おめでとうございます！キッズアカウント作成が完了しました。

myFirst Foneを携帯電話とペアリングする



設定画面でキッズアカウントをタップし、デバイスのリンクを開始します。



「myFirst Foneとペアリングする」をタップしてスキャンを開始します。




myFirst Foneをオンにし、画面に表示されたQRコードをスキャンします。




認証コードが時計に送信されます。アプリにそのコードを入力してください。

myFirst SIMに加入する


このデバイスにはmyFirst eSIMが組み込まれており、完全な動作するためには有料のmyFirst SIMサブスクリプションが必要です。




設定で「eSIM有効手続き」をタップします。




「プランを追加」をタップします。



サブスクリプションプランを追加するキッズアカウントを選択します。対象となるアカウントのみが表示されます。



myFirst Foneを使用する国/地域を選択してネットワーク設定を構成し、サブスクリプションを確認します。



「支払い」をタップして支払いを進めます。



これでmyFirst SIMに加入しました！

myFirst Foneの使い方

■ myFirst Foneの操作方法

○ **タップ:** 指を画面に触れます。

◎ **ダブルタップ:** 画面を連続して2回タップします。

◎ **長押し:** 画面に触れてそのまま長押しし、画面表示が変わるまで待ちます。

→ **右にスワイプ:** 1本指で画面を右にスライドさせます。

← **左にスワイプ:** 1本指で画面を左にスライドさせます。

↑ **上にスワイプ:** 1本指で画面を上をスライドさせます。

↓ **下にスワイプ:** 1本指で画面を下にスライドさせます。

■ 基本的な操作



■ Circleフィード

初めての写真投稿をする:



初めてのビデオ投稿をする:

1. 
2. 
3. 

■ 友だちを追加する

友だちを追加するには、両方のmyFirst Foneが近距離にある必要があります。以下の手順に従って、プロセスを完了してください。

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ 通話をかける

連絡先画面で連絡先の名前をタップして、ビデオ通話または音声通話を開始できます。

1. 
2. 
3. 

■ カメラ

手首から直接写真やビデオを撮影できるため、瞬間を記録する便利な方法です。



■ magiCode(マジコード)

magiCodeの振動を使って、カスタマイズ可能な振動でメッセージを送信し、さりげなくコミュニケーションを取ることができます。



Q: 待機モードでバッテリーはどれくらい持ちますか？

A: 実際の使用時間は、使用状況や環境、温度、個人差によって異なる場合があります。myFirst Foneは待機モードで最大24時間の動作時間が目安です。

Q: myFirst Foneは防水ですか？

A: myFirst FoneはIPX8規格に準拠した防水機能を備えています。通常の水しぶきや水への露出はデバイスの正常な動作に影響を与えません。ただし、ダイビング、飛び込み、シャワー、温泉、サウナ、またはその他の高速水流を伴う水中での活動には適していません。海水に触れた後は、デバイスをきれいな淡水で優しくすすぎ、完全に乾燥させて、腐食や残留物の蓄積を防ぐことをお勧めします。充電ケーブルおよび充電ポートは防水ではありません。水や湿気と接触する可能性のある環境での充電は避けてください。

Q: myFirst Foneの使用に年齢制限はありますか？

A: myFirst Fone S4は6歳から12歳までの子供が自立して使用できるように設計されています。

Q: myFirst Foneが正常に動作しない場合はどうすればよいですか？

A: myFirst Foneを再起動し、ソフトウェアの更新があるか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ユーザーマニュアルに記載されたトラブルシューティング手順を確認するか、カスタマーサポートにお問い合わせください。

Q: myFirst Foneには保証がありますか？

A: はい、この時計には通常、メーカー保証が付いています。具体的な保証条件については、小売店または公式myFirstウェブサイトを確認してください。

<https://myfirst.tech/warranty/>

重要な安全情報

警告

以下の警告を守らない場合、死亡や重傷などの事故や医療事象が発生する可能性があります。

親または法的保護者

お子様がデバイスを使用する前に、デバイスのセットアップは親または法的保護者の責任です。この文書を読み、理解し、お子様が適切かつ安全にデバイスを使用できるようにするのは親または法的保護者の責任です。

窒息の危険

この製品には小さな部品が含まれています。この製品は3歳未満の子供には適していません。

健康警告

このデバイス、アクセサリ、および関連データは医療目的ではなく、レクリエーション目的で使用することを意図しています。病気や状態を診断、監視、治療、予防することを目的としていません。アクティビティトラッカーは、動きやその他の指標を追跡するセン

サーに依存しています。これらのデバイスが提供するデータは、アクティビティや追跡された指標の太まかな推定値を提供することを意図していますが、完全に正確ではない場合があります。

バッテリー警告

- ・このデバイスにはリチウムイオンバッテリーが使用されています。
- ・これらのガイドラインに従わない場合、バッテリーの寿命が短くなるか、デバイスの損傷、火災、化学的やけど、電解液漏れ、またはけがのリスクが発生する可能性があります。
- ・デバイスを分解したり、変更したり、再製造したり、穴を開けたりしないでください。
- ・ユーザーが交換できないバッテリーを取り外さないでください。
- ・デバイスやバッテリーを火や爆発、またはその他の熱源にさらさないでください。

デバイス警告

- ・デバイスを熱源にさらしたり、高温の場所に置かないでください。例えば、直射日光が当たる車内に放置しないでください。損傷を防ぐために、デバイスを車から取り出すか、直射日光を避けた場所（例えば、グローブボックスなど）に保管してください。
- ・デバイスを製品の印刷されたマニュアルに記載された温度範囲外で操作しないでください。
- ・デバイスを長期間保管する場合は、製品の印刷されたマニュアルに記載された温度範囲内で保管してください。
- ・myFirstが承認または提供していない電源ケーブル、データケーブル、または電源アダプターを使用しないでください。
- ・デバイスが継続的に熱くなる場合は、直ちに腕から取り外し、カスタマーサービスに連絡してください。

安全および追跡警告

アシスタンス機能により、指定された連絡先に自分の位置を送信することができます。これは補助的な機能であり、緊急支援を得るための主要な手段としては使用しないでください。myFirstアプリは、緊急サービスに連絡するものではありません。

モバイルネットワークサブスクリプション警告

デバイスのモバイルネットワーク接続機能（アシスタンス、ライブトラッキング、位置情報の更新、メッセージ送信など）は、アクティブなモバイルネットワークサブスクリプションが必要です。デバイスは、これらの機能が動作するために適切なカバレッジがある場所にいる必要があり、モバイルネットワークプロバイダーとの安定した信頼性のある接続を確保する必要があります。

安全および追跡警告

アシスタンス機能により、指定された連絡先に自分の位置を送信することができます。これは補助的な機能であり、緊急支援を得るための主要な手段としては使用しないでください。myFirstアプリは、緊急サービスに連絡するものではありません。

注意

以下の注意を守らない場合、軽度または中程度の怪我や財産の損害が発生する可能性があります。

皮膚の刺激

長時間または継続的にデバイスを使用した場合、特に敏感肌やアレルギーを持つユーザーは皮膚の刺激を感じることがあります。皮膚の刺激に気づいた場合は、デバイスを取り外し、ユーザーの皮膚が回復する時間を与えてください。皮膚の刺激を防ぐために、デバイスが清潔で乾燥していることを確認し、デバイスを腕にきつく締めすぎないようにしてください。バンドと腕の間に空気が流れるようにフィット感を調整してください。

注意

以下の内容を守らない場合、個人または財産の損害が生じる可能性があります。デバイスの機能に悪影響を及ぼすことがあります。

バッテリーに関して

デバイス/バッテリーを適用される地域の法律および規制に従って廃棄するために、地元の廃棄物処理部門に連絡してください。適切な取り扱いと環境保護を確保することが重要です。

GPSについて

ナビゲーションデバイスは、陸上のブロードバンドネットワークを使用するデバイス（例：GPSなどのグローバル・ナビゲーション衛星システム（GNSS）を使用するデバイス）に近づけて使用すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。そのようなデバイスを使用することは、GNSS信号の受信に支障をきたす場合があります。

FCC適合性

この機器はテストされ、FCC規則第15部に基づくクラスBデジタルデバイスの制限に適合していることが確認されています。これらの制限は、住宅設置で有害な干渉から合理的に保護することを目的としています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射することがあり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないことは保証されません。この機器が無線やテレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合、電源を切って再度入れることで、干渉が確認できます。その場合、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします：

- ・受信アンテナの向きを再調整するか、位置を移動する。受信アンテナの向きを再調整するか、位置を移動する。
- ・機器と受信機との距離を広げる。
- ・機器を受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続する。
- ・ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

注意：製造者によって明示的に承認されていない変更や修正を行った場合、この機器の使用権が無効になる可能性があります。

このデバイスは、FCC規則第15部に適合しています。操作は以下の2つの条件に従う必要があります：（1）このデバイスが有害な干渉を引き起こさないこと、および（2）このデバイスが受ける干渉を受け入れなければならないこと（望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む）。

特定吸収率（SAR）情報

このデバイスは、無線波への曝露に関する政府の要件を満たしてい

ます。これらのガイドラインは、独立した科学組織によって定期的かつ徹底的に評価された科学研究に基づいて開発された基準に基づいています。これらの基準には、すべての人々の安全を保証するための十分な安全マージンが含まれており、年齢や健康状態に関係なく適用されます。FCC RF曝露情報および声明において、アメリカ合衆国（FCC）のSAR限度は、1グラムの組織あたり平均1.6 W/kgです。

デバイスタイプ：このデバイスは、このSAR制限に対してテストされています。このデバイスは、通常の体に装着された状態で、デバイスの背面が体から0mmの距離で使用されると仮定してテストされました。FCC RF曝露要件を遵守するために、デバイスの背面とユーザーの体の間に0mmの間隔を保つアクセサリを使用してください。ベルトクリップ、ホルスター、その他の類似のアクセサリには金属部品を含まないことが重要です。これらの要件を満たさないアクセサリを使用すると、FCC RF曝露要件を満たさない可能性があるため、使用を避けるべきです。

免責事項

あなたのワイヤレスデバイスおよび第三者サービスに関する情報：

- myFirstは、このワイヤレスデバイスに関連するモバイルキャリアですが、このデバイスを通じて提供される多くのサービスおよび機能は、第三者と提携して提供されています。
- myFirstは、このデバイスの使用や非myFirstアプリケーション、製品、サービスに関して、またあなたが使用、送信、または共有する個人情報に関して責任を負いません。
- 特定の第三者の利用規約、使用条件、プライバシーポリシーが適用されます。このワイヤレスデバイスおよび関連するアプリケーション、製品、サービスを使用する前に、すべての適用される条件、規約、ポリシーを慎重に確認してください。

목차

소개	1
• myFirst Fone에 포함된 항목	
• 처음 사용하기 전에	
• 고객 지원	
myFirst Circle 앱 다운로드	2
• 제품 개요	
• 시계 착용하기	
• 사양	
• 버튼	
• 시계 충전하기	
성인 계정 만들기	5
어린이 계정 만들기	6
myFirst Fone을 모바일 기기와 페어링	7
myFirst SIM 구독	8
• 시계 사용 방법	
• myFirst Fone 제스처	
• 기본 내비게이션	
• Circle Feed	
• 시계 친구 추가	
• 전화 걸기	
• 카메라	
• magiCode	
FAQ	13
주석	14
중요 안전 정보	15

■ myFirst Fone에 포함된 항목



myFirst
Fone S4



충전 케이블



빠른 시작
가이드

경고: 배터리를 잘못된 종류로 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 사용자가 교체할 수 없는 배터리를 제거하거나 교체하려 하지 마십시오. 배터리에 문제가 발생하면 고객 지원팀에 연락하여 도움을 받으십시오.

■ 처음 사용하기 전에

이 사용자 매뉴얼을 충분히 읽고 나서 장치를 사용하세요.

참고: 이 장치에는 내장형 eSIM이 있으며, 완전한 기능을 위해 유효한 유료 myFirst SIM 구독 플랜이 필요합니다. myFirst Circle 앱의 지침에 따라 구독하십시오.

■ 고객 지원

추가 정보는 지원 페이지를 방문하십시오:

<http://support.myfirst.tech>.

myFirst Circle 앱 다운로드

myFirst Circle 앱은 Apple Store와 Google Play Stor 에서다운로드할 수 있습니다.mysFirst Circle'을 검색하여 앱을 찾으십시오.



myFirst Circle
Social Circle for Families

Download




App Store



Google Play

■ 시계 착용하기



스트랩은 너무 짝 끼지 않도록, 너무 느슨하지 않도록 적절하게 착용해야 합니다. 편안한 착용감이 세서가 정상적으로 작동하게 도와줍니다.

■ 사양

- 크기: 52.66 × 43.01 × 14.52 mm
- 호환 가능한 손목둘레: 85-145 mm
- 제품 무게 (스트랩 포함): 49 g
- 방수 등급: IPX8
- 디스플레이: 1.65" AMOLED 항상 켜져 있는 디스플레이, 용량식 터치 패널
- 화면 해상도: 348 × 442 픽셀
- 전면 카메라: 5 MP
- RAM: 1 GB
- 저장 용량: 8 GB
- 위치 지정: 듀얼 밴드 GPS (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- 무선 연결: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- 배터리 용량: 605 mAh
- 충전 입력/출력: 5 V, 1 A
- 센서: 심박 센서, 지자기 센서, 가속도계, 자이로스코프, 광 센서
- Circle 앱 지원: iOS 15.0 이상, Android 8.0 이상



■ 버튼

전원 버튼



전원 버튼을 길게 눌러
전원을 켭니다.



전원 버튼을 8초 동안 길게
눌러 전원을 끕니다.

SOS 버튼



SOS 버튼을 3초 동안 길게
눌러서 시계가 진동하는 것을
느끼면 SOS가 시작됩니다.

백 버튼



하위 디렉터리에서
백 버튼을 한 번
눌러 이전 레벨로
돌아갑니다.

매직 버튼



매직 버튼을 세 번 연속으로 눌러 선호하는 빠른 액세스 유형을 설정할 수 있습니다.

■ 시계 충전

충전기 설정


- 충전 케이블을 전원 어댑터에 연결합니다.


- 어댑터를 전원 콘센트에 연결합니다.

시계 충전 시작


- myFirst 인증 마그네틱 충전 케이블을 사용하여 마그네틱 충전기를 연결합니다.

- 참고: 출력 전압이 5V이고 전류가 1A인지 확인하십시오.





Google, Facebook 또는 Apple 계정을 사용하여 성인 계정을 만들거나 전화번호로 가입하세요.



인증을 위해 유효한 휴대전화 번호를 입력하세요.




인증 코드가 휴대전화로 전송됩니다. 앱에 인증 코드를 입력하세요.



myFirst ID를 만들고 이름, 이메일, 생일을 입력하여 설정을 완료하세요.


어린이 계정 만들기




설정에서 '어린이 계정 추가'를
탭하세요.



어린이 계정의 사용자 이름과
비밀번호를 만드세요.




어린이 계정의 프로필 정보를
입력하세요.




축하합니다! 어린이 계정이
성공적으로 생성되었습니다.

myFirst Fone을 휴대전화와 페어링하기



설정에서 어린이 계정을 탭하여 장치 연결을 시작하세요.



'myFirst Fone 연결'을 탭하여 스캔을 시작하세요.




시계를 켜고 시계에 표시된 QR 코드를 스캔하세요.




인증 코드가 시계로 전송됩니다. 앱에 인증 코드를 입력하세요.

myFirst SIM 구독


이 장치는 내장된 myFirst eSIM을 가지고 있으며, 작동하려면 유료 myFirst SIM 구독이 필요합니다.




설정에서 '구독'을 탭하세요.




'플랜 추가'를 탭하세요.



어린이 계정을 선택하여 구독 플랜을 추가하세요. 적절한 계정만 표시됩니다.



사용할 국가/지역을 선택하여 네트워크 설정을 구성하고 구독을 확인하세요.



결제'를 탭하여 결제를 진행하세요.



이제 myFirst SIM에 가입되었습니다!

시계 사용법

■ myFirst Fone 제스처

○ 탭: 화면을 손가락으로 터치합니다.

◎ 더블 탭: 화면을 두 번 연속해서 탭합니다.

◎ 길게 누르기: 화면에 터치하고, 액션이 실행될 때까지 유지합니다.

→ 오른쪽으로 스와이프: 화면을 오른쪽으로 한 손가락으로 밀어줍니다.

← 왼쪽으로 스와이프: 화면을 왼쪽으로 한 손가락으로 밀어줍니다.

↑ 위로 스와이프: 화면을 위로 한 손가락으로 밀어줍니다.

↓ 아래로 스와이프: 화면을 아래로 한 손가락으로 밀어줍니다.

■ 기본 내비게이션



■ 서클 피드

첫 번째 사진을 게시하세요 :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

첫 번째 비디오를 게시하세요 :



■ 시계 친구 추가

친구를 추가하려면 두 스마트워치가 가까이 있어야 합니다. 아래 단계를 따라 프로세스를 완료하세요.



■ 통화 걸기

연락처 화면에서 연락처의 이름을 탭하여 비디오 통화나 음성 통화를 시작할 수 있습니다.



■ 카메라

손목에서 직접 사진과 비디오를 찍어 순간을 편리하게 기록할 수 있습니다.



■ magiCode

magiCode 진동을 사용하면 커스터마이징 가능한 진동으로 메시지를 보내 discreet하게 소통할 수 있습니다.



Q: 배터리는 대기 모드에서 얼마나 지속되나요?

A: 실제 사용 시간은 사용 상황, 환경, 온도 또는 개인적인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. myFirst Fone은 대기 모드에서 최대 24시간 동안 작동합니다.

Q: myFirst Fone은 방수인가요?

A: myFirst Fone은 IPX8 표준에 부합하는 방수 기능을 갖추고 있습니다. 일반적인 물방울이나 물에 노출되는 것은 기기의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 잠수, 다이빙 점프, 샤워, 온천, 사우나 또는 고속 물 흐름을 동반한 수중 활동 및 깊은 물 활동에는 적합하지 않습니다.

바닷물에 노출된 후에는 기기를 깨끗한 담수로 부드럽게 씻고 완전히 건조시켜 부식이나 잔여물이 쌓이지 않도록 하는 것이 좋습니다.

충전 케이블과 충전 포트는 방수가 아니므로 물이나 습기가 닿을 수 있는 환경에서 기기를 충전하지 마세요.

Q: myFirst Fone을 사용하기 위한 연령 제한이 있나요?

A: myFirst Fone은 3세 이상의 어린이를 위해 적합합니다. 안전을 위해 3세 미만의 어린이나 애완동물이 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 실수로 파손되거나 삼키지 않도록 해야 합니다. myFirst Fone S4는 6세에서 12세 어린이가 독립적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

Q: 기기가 제대로 작동하지 않으면 어떻게 해야 하나요?

A: 시계를 재시작하고 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. 문제가 계속되면 사용자 매뉴얼의 문제 해결 절차를 참조하거나 고객 지원팀에 문의하세요.

Q: myFirst Fone에는 보증이 있나요?

A: 네, 시계는 일반적으로 제조사의 보증이 포함되어 있습니다. 구체적인 보증 조건은 소매점이나 공식 myFirst 웹사이트에서 확인하세요.

<https://myfirst.tech/warranty/>

Q: myFirst Fone의 재료는 안전한가요?

A: myFirst Fone의 제조에 사용되는 모든 재료는 유럽 기준을 충족합니다.

Q: myFirst Fone은 방사능으로 어린이의 건강에 해를 끼칠 수 있나요?

A: myFirst Fone의 셀 모듈 방사선 수준은 유럽 기준에서 설정된 한도보다 훨씬 낮습니다.

Q: 위치 추적 기능을 사용하려면 인터넷 연결이 필요하나요?

A: 위치 데이터를 전송하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

이 제품은 4G 네트워크를 지원합니다. 통신사 서비스의 차이에 따라 일부 기능이 제한될 수 있으며, 사용 환경에 따라 통신사 네트워크 상태에 영향을 받을 수 있습니다.

배터리 용량은 일반적인 값입니다. 실제 배터리 용량, 배터리 수명 및 충전 시간은 사용 조건, 환경, 온도 및 개인 차이에 따라 달라질 수 있습니다.

위치 정확도는 기지국 신호 강도, Wi-Fi 핫스팟 배치, 소프트웨어 버전, 네트워크 커버리지, 환경 조건 등 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 실내에서의 사용, 건물 방해물, 날씨 조건 및 기타 신호 간섭 원인이 위치 서비스의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.

IPX8 방수 등급의 조건은 다음과 같습니다: 1. 테스트 시간: 30분; 2. 깊이: 1.5미터의 고요한 담수; 3. 제품과 물 사이의 온도 차이는 5°C 이하. 방수 기능은 영구적이지 않으며, 일상적인 마모로 인해 성능이 저하될 수 있습니다. 제품을 의도된 사용 시나리오 외에서 사용하는 것을 피하십시오.

기기를 깨끗하고 먼지나 이물질이 없도록 유지해 주세요. 땀, 먼지, 밴드를 너무 꽉 조이거나 장시간 동안 기기를 착용하여 피부 자극이나 알레르기 반응이 발생한 경우, 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.

배터리 잔량이 낮을 경우 기기가 자동으로 꺼질 수 있습니다. 배터리를 충전하면 기기가 다시 켜집니다. 충전 아이콘이 표시되지 않으면, 다음을 확인해 주세요: 충전기가 제대로 연결되었는지, 전원 어댑터가 정상적으로 작동하는지, 전원 콘센트가 정상적으로 전력을 공급하는지.

위의 페이지에 표시된 데이터는 특정 테스트 환경에서 내부 실험실을 통해 얻은 이론적 값입니다. 실제 사용 환경에 따라 제품 간 차이, 소프트웨어 버전, 사용 조건 및 환경 요인에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 실제 사용 조건을 참조해 주세요.

제조사는 실시간 제품 배치 변경 및 공급 조건에 따라 기기 구조, 액세서리, 포장 내용 또는 제조 공정을 사전 통지 없이 조정할 권리를 보유합니다. 이러한 조정은 제품 성능 향상을 목표로 하며, 사양 파라미터, 표준 및 구성 요소 정보를 준수하고, 제조, 운송 또는 판매 국가의 법적 요구 사항을 위반하지 않습니다.

안전을 위해 기기와 액세서리를 0-3세 어린이나 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관해 주세요. 이로 인해 기기 손상이나 삼킬 위험이 발생할 수 있습니다.

기기를 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 이는 내부 회로와 기계 부품에 손상을 줄 수 있습니다.

기기를 화염이나 고온에 가까이 두지 마십시오.

경고

다음 경고를 읽지 않으면 사고나 의료 사고가 발생하여 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

부모 또는 법정 보호자

부모 또는 법정 보호자는 자녀가 장치를 사용하기 전에 장치를 설정할 책임이 있습니다. 부모 또는 법정 보호자는 이 문서를 읽고 이해하며 자녀가 적절하고 안전한 방법으로 장치를 사용하도록 확인할 책임이 있습니다.

질식 위험

이 제품에는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 이 제품은 3세 이하 어린이가 사용하기에 적합하지 않습니다.

건강 경고

이 장치, 액세서리 및 관련 데이터는 오직 용도로만 사용하도록 설계되었으며, 의료 용도에는 사용되지 않습니다. 질병이나 상태를 진단, 모니터링, 치료 또는 예방하는 목적이 아닙니다. 활동 추적기는 사용자의 움직임과 다른 지표를 추적하는 센서에 의존합니다. 이 장치에서 제공하는 데이터는 활동 및 추적된 지표에 대한 근사값을 제공하지만 완전히 정확하지 않을 수 있습니다.

배터리 경고

- 이 장치에는 리튬 이온 배터리가 사용됩니다.
- 이 지침을 따르지 않으면 배터리 수명이 단축되거나 장치 손상, 화재, 화학 화상, 전해질 누수 및/또는 부상의 위험이 있을 수 있습니다.
- 장치를 분해, 수정, 재제작, 천공 또는 손상하지 마십시오.
- 사용자가 교체할 수 없는 배터리를 제거하거나 제거하려고 하지 마십시오.
- 장치나 배터리를 불, 폭발물 또는 기타 열원에 노출시키지 마십시오.

장치 경고

- 장치를 열원이나 고온 위치에 두지 마십시오. 예를 들어, 방치된 차량에서 직사광선에 노출되는 곳입니다. 손상 가능성을 방지하려면 장치를 차량에서 꺼내거나 직사광선을 피할 수 있는 곳(예: 장갑함)에 보관하십시오.
- 제품 설명서에 명시된 온도 범위 외에서 장치를 작동시키지 마십시오.
- 장치를 장기간 보관할 경우, 제품 설명서에 명시된 온도 범위 내에서 보관하십시오.
- myFirst에서 승인하거나 제공하지 않은 전원 케이블, 데이터 케이블 및/또는 전원 어댑터를 사용하지 마십시오.

·장치가 지속적으로 과열되면 즉시 손목에서 제거하고 고객 서비스에 즉시 연락하십시오.

안전 및 추적 경고

도움말 기능을 통해 사용자의 위치를 지정된 연락처로 전송할 수 있습니다. 이 기능은 보조 수단일 뿐이며, 비상 상황에서의 주요 구조 요청 수단으로 의존해서는 안 됩니다. myFirst 앱은 사용자 대신 긴급 구조 서비스를 연락하지 않습니다.

모바일 네트워크 가입 경고

기기의 모바일 네트워크 연결 기능(도움말, 실시간 추적, 위치 업데이트, 메시지 전송 등)을 사용하려면 활성화된 모바일 네트워크 가입이 필요합니다. 또한 해당 기능들이 제대로 작동하려면 기기가 적절한 커버리지 지역 내에 있어야 하며, 모바일 네트워크 제공업체에 안정적이고 신뢰할 수 있는 연결이 보장되어야 합니다.

내비게이션 경고

이 기기는 내비게이션 보조 도구로만 사용해야 합니다. 방향, 거리, 위치 또는 지형에 대한 정밀한 측정을 필요로 하는 목적으로 이 기기를 사용하지 마십시오.

주의

다음 주의 사항을 읽지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

피부 자극

일부 사용자는 기기를 장시간 지속적으로 착용할 경우 피부 자극을 경험할 수 있습니다. 특히 민감한 피부를 가진 사용자나 알레르기가 있는 경우 이러한 반응이 나타날 수 있습니다. 피부 자극이 발생하면 기기를 제거하고 피부가 회복될 수 있도록 휴식을 취하십시오. 피부 자극을 예방하려면 기기를 항상 깨끗하고 건조하게 유지하고, 손목에 지나치게 조이지 않도록 착용하십시오. 밴드와 손목 사이에 공기가 흐를 수 있도록 착용 상태를 조절해 주세요.

알림

다음 알림 사항을 읽지 않을 경우 개인이나 재산에 손해를 입히거나, 기기 기능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

배터리 주의사항

장치/배터리를 적절하게 처리하고 환경 보호를 위해 지역의 폐기물 처리 부서에 연락하여 현지 법규에 따라 처리하십시오.

GPS 주의사항

내비게이션 장치는 지구 광대역 네트워크를 사용하는 장치와 가까운 주파수에서 작동하는 장치 근처에서 사용할 경우 성능이 저하될 수 있습니다. 이러한 장치의 사용은 GNSS 신호 수신에 영향을 미칠 수 있습니다.

FCC 규정 준수

이 장비는 FCC 규정 제15조에 따라 B 클래스 디지털 장치에 대한 한계를 준수하는 것으로 테스트되었습니다. 이 한계는 주거지 설치에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 설계되었습니다. 이 장비는 라디오 주파수 에너지를 생성하고 사용할 수 있으며, 지침에 따라 설치되지 않거나 사용되지 않으면 라디오 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 만약 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으킬 경우, 장비를 켜고 끄는 방식으로 확인할 수 있으며, 사용자는 다음의 방법 중 하나 이상을 시도하여 간섭을 수정하도록 권장됩니다:

- 수신 안테나를 재조정하거나 위치를 변경하십시오.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오.
- 장비를 수신기와 다른 회로에 연결하십시오.
- 딜러나 경험이 풍부한 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.
- 주의: 제조업체의 명시적인 승인 없이 이 장치에 대한 변경이나 수정은 이 장치를 작동할 수 있는 권한을 취소할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따라야 합니다: (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 이 장치는 수신된 간섭을 모두 수용해야 합니다.

특정 흡수율 (SAR) 정보

이 장치는 라디오파 노출에 대한 정부의 요구사항을 충족합니다. 이 지침은 독립적인 과학 기구들이 주기적이고 철저한 과학 연구 평가를 통해 개발한 표준을 바탕으로 합니다. 이러한 표준에는 모든 사람의 안전을 보장하기 위한 충분한 안전 여유가 포함되어 있으며, 나이와 건강 상태에 관계없이 안전을 보장합니다. FCC RF 노출 정보 및 진술: 미국 (FCC)의 SAR 제한 값은 1.6 W/kg로, 1그램의 조직에 대해 평균적으로 적용됩니다.

장치 유형: 이 장치는 이 SAR 제한 값을 기준으로 테스트되었습니다. 이 장치는 장치의 뒷면이 몸에 0mm 간격으로 유지되는 일반적인 몸에 착용하는 작업을 위해 테스트되었습니다. FCC RF 노출 요구 사항을 준수하려면, 장치의 뒷면과 사용자의 몸 사이에 0mm 간격을 유지하는 액세서리를 사용하십시오. 벨트 클립, 홀스터 및 유사한 액세서리는 금속 성분이 포함되지 않도록 해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하지 않는

액세서리는 FCC RF 노출 요구 사항을 준수하지 않을 수 있으므로 사용을 피해야 합니다.

면책 조항

무선 장치 및 제3자 서비스에 대한 정보:

- myFirst는 이 무선 장치와 관련된 모바일 통신 사업자이지만, 이 장치를 통해 제공되는 많은 서비스와 기능은 제3자와 함께 제공되거나 제3자에 의해 제공됩니다.
- myFirst는 이 장치 또는 비-myFirst 응용 프로그램, 제품 및 서비스의 사용에 대해 책임지지 않으며, 여기에 포함된 개인 정보에 대해 사용자가 선택하여 사용, 제출 또는 타인과 공유하는 것에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 특정 제3자 이용 약관, 사용 조건 및 개인정보 보호 정책이 적용됩니다. 이 무선 장치 및 관련 응용 프로그램, 제품 또는 서비스를 사용하기 전에 모든 적용 가능한 조건, 약관 및 정책을 신중히 검토하십시오.

สารบัญ

บทนำ	1
• สิ่งที่มีรวมอยู่ใน myFirst Fone	
• ก่อนการใช้งานครั้งแรก	
• การสนับสนุนลูกค้า	
ดาวน์โหลดแอป myFirst Circle	1
ภาพรวมผลิตภัณฑ์	2
• สวมใส่นาฬิกา	
• สเปค	
• ปุ่มต่างๆ	
• ชาร์จนาฬิกา	
สร้างบัญชีผู้ใหญ่	5
สร้างบัญชีเด็ก	6
เชื่อมต่อนาฬิกา myFirst Fone กับโทรศัพท์มือถือ	7
สมัครใช้งานซิม myFirst	8
• การใช้งานนาฬิกาของคุณ	
• ทำทางการใช้งาน myFirst Fone	
• การนำทางพื้นฐาน	
• ฟีดวกลม	
• เพิ่มเพื่อนในนาฬิกา	
• การโทร	
• กล้อง	
• magiCode	
คำถามที่พบบ่อย	13
หมายเหตุ	14
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ	15

■ สิ่งที่มาอยู่ใน myFirst Fone



myFirst
Fone S4



สายชาร์จ



คู่มือเริ่มต้นอย่าง
รวดเร็ว

คำเตือน: มีความเสี่ยงในการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยประเภทที่ไม่ถูกต้อง อย่าพยายามถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ.

■ ก่อนการใช้งานครั้งแรก

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้มี eSIM ในตัวและต้องการแผนการสมัครสมาชิก

myFirst SIM ที่ชำระเงินและใช้งานได้เพื่อการทำงานเต็มรูปแบบ โปรดทำตามคำแนะนำในแอป myFirst Circle เพื่อสมัคร.

■ การสนับสนุนลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้าเพจสนับสนุนของเรา:

<http://support.myfirst.tech>.

ดาวน์โหลดแอป myFirst Circle

แอป myFirst Circle สามารถดาวน์โหลดได้จาก Apple Store และ Google Play Store ค้นหาคำว่า 'myFirst Circle' เพื่อหาทางดาวน์โหลดแอป



Download




App Store



Google Play

■ สวมใส่นาฬิกา



สายकरแนบสนิทดัดไม่แน่นหรือหลวมเกินไป การสวมใส่ที่พอดีช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

■ ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาด: 52.66 × 43.01 × 14.52 มม.
- ขนาดรอบข้อมือที่รองรับ: 85–145 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมสายนาฬิกา): 49 กรัม
- ระดับการกันน้ำ: IPX8
- หน้าจอ: หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.65 นิ้ว โหมดแสดงตลอดเวลา พร้อมแผงสัมผัสแบบ capacitive
- ความละเอียดหน้าจอ: 348 × 442 พิกเซล
- กล้องหน้า: 5 MP
- หน่วยความจำ RAM: 1 GB
- พื้นที่เก็บข้อมูล: 8 GB
- ระบบระบุตำแหน่ง: GPS ดูอัลแบนด์ (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- การเชื่อมต่อไร้สาย: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- ความจุแบตเตอรี่: 605 mAh
- อินพุต/เอาต์พุตของหัวชาร์จ: 5 V, 1 A
- เซ็นเซอร์: เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, เซ็นเซอร์ตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้า, เซ็นเซอร์ตรวจจับลักษณะการเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์วัดการหมุนรอบ, เซ็นเซอร์ตรวจจับภาพ
- รองรับแอป Circle: iOS 15.0 และ Android 8.0 ขึ้นไป



ปุ่มเปิด/ปิด



กดและถือปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง



กดและถือปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลา 8 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

ปุ่ม SOS



ในการเริ่มใช้งาน SOS ให้กดและถือปุ่ม SOS เป็นเวลา 3 วินาทีจนรู้สึกถึงการสั่นของนาฬิกา

ปุ่มย้อนกลับ



ในทุกๆ ไดเรกทอรี ย่อย ให้กดปุ่มย้อนกลับครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

ปุ่มมามาก



คุณสามารถตั้งค่าประเภทของปุ่มกดลัดที่คุณต้องการโดยการกดปุ่มมามากสามครั้งติดต่อกัน

■ ชาร์จนาฬิกา

ตั้งค่าที่ชาร์จ


- เสียบสายชาร์จเข้ากับตัวแปลงไฟ
- เสียบตัวแปลงไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

เริ่มชาร์จนาฬิกา

- ใช้สายชาร์จแม่เหล็กที่ได้รับการรับรองจาก myFirst และเชื่อมต่อชาร์จแม่เหล็กตามที่แสดงในภาพ
- หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟออก 5V และกระแสไฟ




5V/1A





สร้างบัญชีผู้ใหญ่โดยใช้บัญชี Google, Facebook, หรือ Apple ของคุณ หรือสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ




กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกตั้งเพื่อการยืนยัน



รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ กรุณากรอกรหัสยืนยันในแอปของคุณ



สร้าง ID myFirst และกรอกชื่อ, อีเมล และวันเกิดของคุณเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์




ในเมนูตั้งค่า ให้แตะที่ 'เพิ่มบัญชีเด็ก'



สร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีเด็กของคุณ




กรอกข้อมูลโปรไฟล์สำหรับบัญชีเด็ก



ขอแสดงความยินดี! คุณได้สร้างบัญชีสำหรับเด็กของคุณสำเร็จแล้ว

จับคู่ myFirst Fone กับโทรศัพท์มือถือ



ในเมนูตั้งค่า ให้แตะที่บัญชีเด็กเพื่อ
เริ่มเชื่อมต่ออุปกรณ์



แตะที่ 'เชื่อมต่อ myFirst Fone' เพื่อ
เริ่มการสแกน




เปิดนาฬิกาและสแกน QR โค้ดที่แสดง
บนหน้าจอนาฬิกา




รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังนาฬิกา
กรุณารอกรหัสยืนยันในแอปของ
คุณ

สมัครสมาชิก myFirst SIM


อุปกรณ์ไม่มี eSIM ของ myFirst ผังอยู่และต้องการการสมัครสมาชิก myFirst SIM แบบชำระเงินเพื่อใช้งาน




ในเมนูตั้งค่า ให้แตะที่ 'การสมัครสมาชิก'




แตะที่ 'เพิ่มแผนการ'



เลือกประเทศ
/ภูมิภาคที่นาฬิกาจะถูกใช้งานเพื่อ
กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายและยืนยัน
การสมัครสมาชิก



เลือกประเทศ
/ภูมิภาคที่นาฬิกาจะถูกใช้งานเพื่อ
กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายและยืนยัน
การสมัครสมาชิก



แตะที่ 'ชำระเงิน' เพื่อดำเนินการ
ชำระเงิน



ตอนนี้ คุณได้ สมัคร myFirst SIM
แล้ว!

การใช้งานนาฬิกาของคุณ

■ การใช้งาน myFirst Fone Gesture



แตะ: แตะที่หน้าจอด้วยนิ้ว



แตะสองครั้ง: แตะหน้าจอสองครั้งติดต่อกัน



กดค้าง: แตะและค้างไว้ที่หน้าจอจนกว่าจะกระตุกการทำงาน



เลื่อนนิ้วขวาบนหน้าจอ: เลื่อนนิ้วขวาไปทางขวาบนหน้าจอ



เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายบนหน้าจอ: เลื่อนนิ้วซ้ายไปทางซ้ายบนหน้าจอ



เลื่อนนิ้วขึ้นบนหน้าจอ: เลื่อนนิ้วขึ้นบนหน้าจอ



เลื่อนนิ้วลงบนหน้าจอ: เลื่อนนิ้วลงบนหน้าจอ

■ การนำทางพื้นฐาน



■ พีดวงกลม

โพสรูปภาพแรกของคุณ:

1. Tap the **Circle** icon in the top left corner of the app interface.
2. The screen displays a camera viewfinder with the instruction: "Swipe to the right Make your first post".
3. Tap the **Make a post** button (indicated by a green circle) to proceed.
4. The screen shows a photo of a person's face, with a green circle indicating the area to tap.
5. The screen shows the photo with a green circle indicating the area to tap, and a **Normal** label above it.

โพสต์วิดีโอแรกของคุณ:



■ เพิ่มเพื่อนนาฬิกา

ในการเพิ่มเพื่อน ทั้งสองนาฬิกาอัจฉริยะต้องอยู่ในระยะใกล้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์



■ การโทร

คุณสามารถเริ่มการโทรวิดีโอหรือการโทรเสียงโดยการแตะที่ "ชื่อ" ของผู้ติดต่อในหน้าจอติดต่อ



■ กล้อง

ถ่ายภาพและวิดีโอโดยตรงจากกล้องของคุณ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกในการบันทึกช่วงเวลาต่าง ๆ



■ magiCode

ด้วยการสั่นของ magiCode คุณสามารถสือสารอย่างเงียบ ๆ โดยการส่งข้อความผ่านการสั่นที่สามารถปรับแต่งได้



ถาม: แบตเตอรี่ใช้ งานได้ กี่ ชั่วโมงในโหมดสแตนด์บาย?

ตอบ: เวลาการทำงานจริงอาจแตกต่างกันอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ หรือปัจจัยส่วนบุคคล myFirst Fone มีอายุการใช้งานสูงสุด 24 ชั่วโมงในโหมดสแตนด์บาย

ถาม: myFirst Fone กันน้ำหรือไม่?

ตอบ: myFirst Fone ออกแบบมาให้ มีคุณสมบัติกันน้ำตามมาตรฐาน IPX8 การกระเซ็นน้ำเล็กน้อยและการสัมผัสน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม นาฬิกาไม่เหมาะสำหรับกิจกรรม เช่น การดำน้ำ กระโดดน้ำ อาบน้ำ อ่อนชื้น ว่ายน้ำ หรือกิจกรรมทางน้ำ หรือกิจกรรมในน้ำลึกที่มีการไหลของน้ำความเร็วสูง

หลังจากสัมผัสน้ำทะเล ควรล้างอุปกรณ์ ด้วยน้ำจืดให้ สะอาดและเช็ดให้แห้งอย่างดีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการสะสมของคราบ

โปรดทราบว่าสายชาร์จและพอร์ตชาร์จไม่กันน้ำ ห้ามชาร์จอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่อาจสัมผัสน้ำหรือความชื้น

ถาม: มีข้อกำหนดอายุในการใช้ myFirst Fone หรือไม่?

ตอบ: เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป สำหรับความปลอดภัย โปรดเก็บให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีและสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการเสียหายหรือการกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ myFirst Fone S4 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานอิสระโดยเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี

ถาม: หากอุปกรณ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ควรทำอย่างไร?

ตอบ: ลองรีเซ็ตนาฬิกาและตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ หากปัญหายังคงอยู่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ถาม: มีการรับประกันสำหรับ myFirst Fone หรือไม่?

ตอบ: ใช่ นาฬิกามักมาพร้อมกับการรับประกันจากผู้ผลิต ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์ทางการของ myFirst สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

<https://myfirst.tech/warranty/>

ถาม: วัสดุที่ใช้ ทำ myFirst Fone ปลอดภัยหรือไม่?

ตอบ: วัสดุทั้งหมดที่ใช้ ในการผลิต myFirst Fone เป็นไปตามมาตรฐานของยุโรป

ถาม: myFirst Fone จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกด้วยรังสีหรือไม่?

ตอบ: ระดับรังสีของโมดูลเซลล์ ใน myFirst Fone ต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานยุโรป

ถาม: จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ฟังก์ชันการระบุตำแหน่งทำงานหรือไม่?

ตอบ: จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์นี้รองรับเครือข่าย 4G พลังงานบางอย่างอาจถูกจำกัดตามข้อแตกต่างของบริการผู้ให้บริการเครือข่าย และการใช้งานอาจได้รับผลกระทบจากสภาพเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ความจุของแบตเตอรี่เป็นค่าทั่วไป ความจุแบตเตอรี่จริง อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ และเวลาชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ และความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

ความแม่นยำของการระบุตำแหน่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความแรงของสัญญาณสถานีฐาน การกระจายของจุดกระจาย Wi-Fi เวอร์ชันซอฟต์แวร์ ความครอบคลุมของเครือข่าย และสภาพแวดล้อม การอยู่ภายในอาคาร สิ่งกีดขวางจากอาคาร สภาพอากาศ และแหล่งรบกวนสัญญาณอื่น ๆ อาจส่งผลต่อความแม่นยำของการระบุตำแหน่ง

เงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกันน้ำ IPX8 คือ: 1. ระยะเวลาในการทดสอบ: 30 นาที; 2. ความลึก: 1.5 เมตรในน้ำจืดที่นิ่ง; 3. ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอุปกรณ์กับน้ำไม่เกิน 5°C พลังงานกันน้ำไม่ได้ถาวร และประสิทธิภาพอาจลดลงตามการใช้งานในชีวิตประจำวัน กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานนอกเหนือจากสถานการณ์ที่ออกแบบไว้

กรุณารักษาความสะอาดของอุปกรณ์ อย่าให้มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรืออาการแพ้เนื่องจากเหงื่อ สิ่งสกปรก การรัดสายแน่นเกินไป หรือการสวมใส่อุปกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลานาน กรุณาหยุดใช้งานและปรึกษาแพทย์

ระดับแบตเตอรี่ต่ำอาจทำให้อุปกรณ์ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ การชาร์จแบตเตอรี่จะช่วยให้อุปกรณ์เปิดใช้งานได้อีกครั้ง หากไม่มีสัญลักษณ์การชาร์จปรากฏขึ้น กรุณาตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อหัวชาร์จอย่างถูกต้อง อะแดปเตอร์ใช้งานใดหรือไม่ และเต้ารับไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟตามปกติหรือไม่

ข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็นค่าทางทฤษฎีที่ได้จากห้องปฏิบัติการภายในภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบเฉพาะ การใช้งานจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เวอร์ชันซอฟต์แวร์ เงื่อนไขการใช้งาน และปัจจัยแวดล้อม โปรดอ้างอิงจากการใช้งานจริง

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม เนื้อหาในบรรจุภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรฐาน และข้อมูลส่วนประกอบ รวมถึงไม่ละเมิดมาตรฐานคุณภาพหรือกฎหมายของประเทศที่ผลิต ขาย หรือจำหน่าย

เพื่อความปลอดภัย กรุณาเก็บอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็กอายุ 0–3 ปี และสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการกลืนหรือความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ ห้ามทำอุปกรณ์แตกหรือกระแทกแรง เพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในและชิ้นส่วนกลไกเสียหาย

หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เปลวไฟและอุณหภูมิสูง

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

หากไม่อ่านคำเตือนต่อไปนี้ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย

เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายในการตั้งค่าอุปกรณ์ก่อนที่เด็กจะใช้งานอุปกรณ์ การอ่านและทำความเข้าใจเอกสารนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายและต้องมั่นใจว่าเด็กใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่เหมาะสมและปลอดภัย

อันตรายจากการสำลัก

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

คำเตือนด้านสุขภาพ

อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีจุดประสงค์ให้ใช้สำหรับการพักผ่อนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และไม่มุ่งหวังที่จะวินิจฉัย ติดตาม รักษา หรือป้องกันโรคหรือภาวะใด ๆ ตัวติดตามกิจกรรมขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่ติดตามการเคลื่อนไหวและข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลที่อุปกรณ์เหล่านี้ให้มาเป็นการประมาณค่ากิจกรรมและข้อมูลที่ติดตาม แต่ข้อมูลอาจไม่แม่นยำ 100%

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
- หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ แบตเตอรี่อาจมีอายุการใช้งานสั้นลง หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำลายอุปกรณ์ การเกิดไฟไหม้ การไหม้จากสารเคมี การรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ และ/หรือการบาดเจ็บ
- ห้ามถอดแยก ตัดแปลง ผลิตใหม่ เจาะหรือทำลายอุปกรณ์
- ห้ามถอดหรือพยายามถอดแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้
- ห้ามนำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสกับไฟ ระเบิด หรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ

คำเตือนเกี่ยวกับอุปกรณ์

- ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับแหล่งความร้อนหรืออยู่ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง โดยไม่ได้รับการดูแล เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ควรนำอุปกรณ์ออกจากรถหรือเก็บไว้ในที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง เช่น ในช่องเก็บของในรถ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในอุณหภูมิที่เกินกว่าช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคู่มือที่พิมพ์ในผลิตภัณฑ์
- เมื่อเก็บอุปกรณ์ในระยะยาว ควรเก็บไว้ในช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคู่มือที่พิมพ์ในผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้สายไฟ สายข้อมูล และ /หรืออะแดปเตอร์พาวเวอร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดหาโดย myFirst
- หากอุปกรณ์ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุณานำอุปกรณ์ออกจากมือของคุณทันทีและติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยเร็ว

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยและการติดตาม

คุณสมบัติการช่วยเหลืออนุญาตให้คุณส่งตำแหน่งของคุณไปยังผู้ติดต่อที่กำหนด นี่คือการแจ้งเตือนและไม่ควรพึ่งพาเป็นวิธีหลักในการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน แอป myFirst ไม่ติดต่อบริการฉุกเฉินในนามของคุณ

คำเตือนเกี่ยวกับการสมัครใช้งานเครือข่ายมือถือ

คุณสมบัติที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ เช่น การช่วยเหลือ, การติดตามสด, การอัปเดตตำแหน่ง และการส่งข้อความ ต้องการให้มีการสมัครใช้บริการเครือข่ายมือถือที่ใช้งานอยู่ อุปกรณ์ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมเพื่อให้ฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานได้ และต้องมีการเชื่อมต่อที่เสถียรและน่าเชื่อถือกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

คำเตือนเกี่ยวกับการนำทาง

ใช้อุปกรณ์นี้เพียงแค่เป็นเครื่องมือช่วยในการนำทาง ห้ามใช้สำหรับการวัดทิศทาง, ระยะทาง, ตำแหน่ง หรือภูมิประเทศที่ต้องการความแม่นยำ

คำเตือน

หากไม่อ่านคำเตือนต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การระคายเคืองผิวหนัง

ผู้ใช้งานบางคนอาจประสบกับการระคายเคืองผิวหนังหลังจากการใช้เครื่องมือเป็นเวลานาน และต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากผู้ใช้มีผิวหนังที่บอบบางหรือมีอาการแพ้ หากคุณสังเกตเห็นการระคายเคืองผิวหนัง ให้ถอดเครื่องมือออกและให้ผิวหนังของผู้ใช้มีเวลาฟื้นตัว เพื่อช่วยป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง ให้มั่นใจว่าเครื่องมือสะอาดและแห้ง และไม่รัดเครื่องมือแน่นเกินไปบนข้อมือของผู้ใช้ ปรับขนาดให้เหมาะสมเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนระหว่างสายและข้อมือ

ประกาศ

หากไม่อ่านประกาศต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ติดต่อแผนกที่ขยะท้องถิ่นของคุณเพื่อทิ้งอุปกรณ์

/แบตเตอรี่ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมั่นใจว่าได้รับการจัดการที่เหมาะสมและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำเกี่ยวกับ GPS

อุปกรณ์นำทางอาจมีประสิทธิภาพลดลงหากใช้ใกล้อุปกรณ์ที่ใช้เครือข่ายบรอดแบนด์ภาคพื้นดินที่ทำงานใกล้ความถี่ที่ใช้โดยระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลก (GNSS) เช่น บริการระบุตำแหน่งทั่วโลก (GPS) การใช้เครือข่ายเหล่านี้ อาจทำให้สัญญาณ GNSS รับสัญญาณได้แยกลง

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัลประเภท B ตามข้อ 15 ของกฎระเบียบ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในพื้นที่ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สามารถสร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่มีการรบกวนเกิดขึ้นในการติดตั้งที่เฉพาะเจาะจง หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำให้ลองแก้ไขการรบกวนโดยมาตรการหนึ่งหรือมากกว่าต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือย้ายเสารับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเต้าเสียบในวงจรที่ต่างจากที่ตัวรับเชื่อมต่อ
- ปรีกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มี

ประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำเตือน: การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตอาจทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตามข้อ 15 ของกฎระเบียบ FCC การใช้งานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อดังนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนที่ได้รับรวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้การทำงานไม่พึงประสงค์

ข้อมูลอัตราการดูดซับเฉพาะ (SAR)

อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับการสัมผัสคลื่นวิทยุ ข้อเสนอแนะนี้อ้างอิงจากมาตรฐานที่พัฒนาโดยองค์การวิทยาศาสตร์อิสระผ่านการประเมินผลการ

ศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอและละเอียด มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบความปลอดภัยที่กว้างขวางที่ออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือสุขภาพ ข้อมูลการสัมผัสคลื่นวิทยุ FCC และค่าชี้แจงจำกัด SAR ของสหรัฐอเมริกา (FCC) คือ 1.6 W/kg เฉลี่ยจากเนื้อเยื่อ 1 กรัม

ประเภทอุปกรณ์: อุปกรณ์นี้ยังได้รับการทดสอบตามขีดจำกัด SAR นี้ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบสำหรับการใช้งานที่สวมใส่บนร่างกายโดยที่ด้านหลังของอุปกรณ์อยู่ห่างจากร่างกาย 0 มม. เพื่อรักษาความปลอดภัยกับข้อกำหนดการสัมผัสคลื่นวิทยุ FCC ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่รักษาระยะห่าง 0 มม. ระหว่างร่างกายของผู้ใช้และด้านหลังของอุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์เสริม เช่น คลิปเข็มขัด, กระเป๋า หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันที่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะในการประกอบอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการสัมผัสคลื่นวิทยุ FCC และควรหลีกเลี่ยง

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไร้สายของคุณและบริการจากบุคคลที่สาม:

- myFirst เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไร้สายนี้ แต่หลายๆ บริการและฟีเจอร์ที่นำเสนอผ่านอุปกรณ์นี้จะได้รับการจัดหาจากบุคคลที่สามหรือร่วมกับบุคคลที่สาม
- myFirst ไม่มีความรับผิดชอบในการใช้งานอุปกรณ์นี้หรือแอปพลิเคชัน, ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่ของ myFirst รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกใช้งาน ส่ง หรือแชร์กับผู้อื่น
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการอุปกรณ์ไร้สายนี้และแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

Índice

Introdução	1
• O que está incluído com o myFirst Fone	
• Antes do primeiro uso	
• Suporte ao cliente	
Baixar o aplicativo myFirst Circle	1
Visão geral do produto	2
• Usando o relógio	
• Especificações	
• Botões	
• Carregar o relógio	
Criar uma conta de adulto	5
Criar uma conta de criança	6
Emparelhar o myFirst Fone com um celular	7
Assinar o SIM myFirst	8
• Usando seu relógio	
• Gestos do myFirst Fone	
• Navegação básica	
• Feed do Circle	
• Adicionar um amigo no relógio	
• Fazer uma ligação	
• Câmera	
• magiCode	
FAQ	13
Observações	14
Informações importantes de segurança	15

Introdução

■ O que está incluído com o myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Cabo de
carregamento



Guia
rápido

CUIDADO: Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Não tente remover ou substituir a bateria não substituível pelo usuário. Se você encontrar qualquer problema com a bateria, entre em contato com o suporte ao cliente para assistência.

■ Antes do Primeiro Uso

Por favor, leia este Manual do Usuário completamente antes de usar o dispositivo.

NOTA: Este dispositivo possui um eSIM embutido e requer um plano de assinatura ativo e pago da myFirst SIM para funcionamento total. Siga as instruções no aplicativo myFirst Circle para assinar.

■ Suporte ao Cliente

Para mais informações, visite nossa página de suporte:

<http://support.myfirst.tech>.

Baixar o App myFirst Circle


O App myFirst Circle está disponível na Apple Store e na Google Play Store. Procure por 'myFirst Circle' para encontrar o App



Download



■ Usando o Relógio



A pulseira deve ficar justa, mas não muito apertada nem muito solta. Um ajuste confortável garante que os sensores funcionem corretamente.

■ Especificações

- Dimensões: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Circunferência compatível da pulseira: 85–145 mm
- Peso do produto (incluindo a pulseira): 49 g
- Classificação de resistência à água: IPX8
- Tela: Tela AMOLED de 1,65" sempre ativa com painel de toque capacitivo
- Resolução da tela: 348 × 442 pixels
- Câmera frontal: 5 MP
- Memória RAM: 1 GB
- Armazenamento interno: 8 GB
- Localização: GPS de banda dupla (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Conectividade sem fio: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Capacidade da bateria: 605 mAh
- Entrada/saída do carregador: 5 V, 1 A
- Sensores: Sensor de frequência cardíaca, sensor geomagnético, acelerômetro, giroscópio, sensor de luz
- Compatibilidade com o aplicativo Circle: iOS 15.0 e Android 8.0 ou superior



■ Botões

Botão de Energia



Pressione e segure o Botão de Energia para ligar o dispositivo



Pressione e segure o Botão de Energia por 8 segundos para desligar

Botão SOS



Para iniciar o SOS, pressione e segure o Botão SOS por 3 segundos até sentir a vibração do relógio

Botão Voltar



Em qualquer subdiretório, pressione o Botão Voltar uma vez para retornar ao nível anterior

Botão Mágico



Você pode configurar os tipos de pressionamento rápido de botão preferidos clicando no Botão Mágico três vezes seguidas


■ Carregar o relógio

Configurar o carregador

- Conecte o cabo de carregamento ao adaptador de energia
- Conecte o adaptador a uma tomada

Comece a carregar o relógio

- Use o cabo de carregamento magnético autorizado pela myFirst e conecte o carregador magnético conforme mostrado
- Nota: Certifique-se de que a voltagem de saída seja 5V e a corrente de 1A





Crie uma conta de adulto usando sua conta do Google, Facebook ou Apple, ou se inscreva com seu número de telefone



Digite um número de telefone móvel válido para verificação.




O código de verificação será enviado para o seu telefone móvel. Por favor, insira o código de verificação no seu aplicativo.



Crie um ID myFirst e preencha seu nome, e-mail e data de nascimento para concluir a configuração.

Criar uma Conta de Criança




Nas configurações, toque em 'Adicionar uma conta de criança'.



Crie um nome de usuário e uma senha para a conta de criança.




Digite as informações de perfil para a conta da criança.




Parabéns! Você criou com sucesso uma conta para o seu filho.

Emparelhar o myFirst Fone com um telefone móvel



Nas configurações, toque na conta da criança para começar a vincular o dispositivo.



Toque em 'Vincular um myFirst Fone' para iniciar a digitalização.




Ligue o relógio e escaneie o código QR exibido no relógio.




O código de verificação será enviado para o relógio. Por favor, insira o código de verificação no seu aplicativo.

Assine o myFirst SIM

O dispositivo possui um eSIM myFirst embutido e requer uma assinatura paga do myFirst SIM para funcionar.




Nas configurações, toque em 'Assinaturas'.




Toque em 'Adicionar um plano'.



Selecione uma conta de criança para adicionar um plano de assinatura. Apenas as contas elegíveis serão exibidas.



Selecione o país / região onde o relógio será usado para configurar as configurações da rede e confirmar sua assinatura.



Toque em 'Pagamento' para prosseguir com o pagamento.



Agora você se inscreveu no myFirst SIM!

Usando seu relógio

■ Gestos do myFirst Fone



Toque: Toque na tela com o dedo.



Toque duplo: Toque na tela duas vezes em sucessão.



Pressione e segure: Toque e mantenha contato com a tela até que uma ação seja acionada.



Deslize para a direita: Deslize um dedo para a direita na tela do relógio



Deslize para a esquerda: Deslize um dedo para a esquerda na tela do relógio



Deslize para cima: Deslize um dedo para cima na tela do relógio



Deslize para baixo: Deslize um dedo para baixo na tela do relógio

■ Navegação básica



■ Feed do círculo

Faça sua primeira postagem de foto:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Faça sua primeira postagem de vídeo:

1. 
2. 
3. 

■ Adicionar um amigo no relógio

Para adicionar um amigo, ambos os smartwatches devem estar em um alcance próximo. Siga estas etapas cuidadosamente para completar o processo.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Fazendo uma Chamada

Você pode iniciar uma chamada de vídeo ou voz tocando no nome do contato na tela de contatos.

1. 
2. 
3. 

■ Câmera

Capture fotos e vídeos diretamente do seu pulso, oferecendo uma maneira conveniente de documentar momentos.



■ magiCode

Com as vibrações do magiCode, você pode se comunicar discretamente enviando mensagens por meio de vibrações personalizáveis.



P: Quanto tempo a bateria dura em modo de espera?

R: O tempo real de funcionamento pode variar com base no uso, ambiente, temperatura ou fatores individuais. O myFirst Fone tem uma duração de até 24 horas de funcionamento em modo de espera.

P: O myFirst Fone é à prova d'água?

R: O myFirst Fone foi projetado com capacidade à prova d'água de acordo com o padrão IPX8. Respingos comuns e a exposição à água não afetarão o funcionamento normal do dispositivo. No entanto, o relógio não é adequado para atividades como mergulho, saltos de mergulho, tomar banho, fontes termais, saunas ou outras atividades aquáticas ou atividades em águas profundas que envolvam fluxo de água rápido.

Após a exposição à água do mar, recomenda-se enxaguar o dispositivo suavemente com água doce limpa e secá-lo completamente para evitar corrosão ou acúmulo de resíduos.

Observe que o cabo de carregamento e a porta de carregamento não são à prova d'água. Não tente carregar o dispositivo em ambientes onde ele possa entrar em contato com água ou umidade.

P: Existe algum requisito de idade para usar o myFirst Fone?

R: É adequado para crianças com 3 anos ou mais. Por razões de segurança, mantenha-o fora do alcance de crianças com menos de 3 anos e de animais de estimação para evitar danos acidentais ou ingestão. O myFirst Fone S4 é projetado para uso independente por crianças de 6 a 12 anos.

P: O que devo fazer se o dispositivo não estiver funcionando corretamente?

R: Tente reiniciar o relógio e verificar se há atualizações de software. Se o problema persistir, consulte o manual do usuário para etapas de solução de problemas ou entre em contato com o suporte ao cliente.

P: O myFirst Fone tem garantia?

R: Sim, o relógio normalmente vem com garantia do fabricante. Verifique com o revendedor ou o site oficial do myFirst para obter os termos e condições específicos da garantia.
<https://myfirst.tech/warranty/>

P: Os materiais usados na produção do myFirst Fone são seguros?

R: Todos os materiais utilizados na fabricação do myFirst Fone estão em conformidade com os padrões europeus.

P: O myFirst Fone pode prejudicar a saúde do meu filho devido à radiação?

R: O nível de radiação do módulo celular do myFirst Fone está muito abaixo do limite estabelecido pelos padrões europeus.

P: É necessária conexão com a Internet para o funcionamento da localização geográfica?

R: Sim, a conexão com a Internet é necessária para enviar os dados de localização.

Este produto é compatível com redes 4G. Algumas funções podem ser limitadas devido a diferenças nos serviços dos operadores, e a utilização também pode ser afetada pelas condições da rede do operador.

A capacidade da bateria é um valor típico. A capacidade real da bateria, a sua autonomia e o tempo de carregamento podem variar consoante as condições de utilização, o ambiente, a temperatura e as diferenças individuais entre dispositivos.

A precisão da localização pode ser afetada por fatores como intensidade do sinal da estação base, distribuição de hotspots Wi-Fi, versão do software, cobertura da rede e condições ambientais. Estar em ambientes fechados, obstáculos como edifícios, condições meteorológicas e outras fontes de interferência de sinal podem reduzir a precisão dos serviços de localização.

As condições para a classificação IPX8 à prova de água são: 1. Duração do teste: 30 minutos; 2. Profundidade: 1,5 metros de água doce parada; 3. Diferença de temperatura entre o produto e a água igual ou inferior a 5°C. A resistência à água não é permanente e pode deteriorar-se com o desgaste diário. Evite utilizar o produto fora dos cenários de uso previstos.

Mantenha o dispositivo limpo e livre de poeira ou resíduos. Se ocorrer irritação na pele ou reação alérgica devido ao suor, sujeira, uso apertado da pulseira ou uso contínuo sem remoção, interrompa a utilização e consulte um médico.

Níveis baixos de bateria podem causar o desligamento automático do dispositivo. Recarregar a bateria permitirá o reinício do dispositivo. Se o ícone de carregamento não aparecer, verifique se o cabo está bem conectado, se o adaptador está a funcionar corretamente e se a tomada fornece energia normalmente.

Os dados apresentados acima são valores teóricos obtidos em laboratórios internos sob condições específicas de teste. O uso real pode variar ligeiramente devido a diferenças entre dispositivos, versões de software, condições de uso e fatores ambientais. Considere sempre as condições reais de utilização.

O fabricante reserva-se o direito de fazer ajustes na estrutura do dispositivo, acessórios, conteúdo da embalagem ou processos de fabricação com base em alterações de lote e condições de fornecimento, sem aviso prévio. Tais ajustes visam melhorar o desempenho do produto, mantendo a conformidade com os parâmetros técnicos, normas e informações de componentes, sem infringir os requisitos legais ou padrões de qualidade dos países de produção, transporte ou venda.

Para garantir a segurança, mantenha o dispositivo e os acessórios fora do alcance de crianças com menos de 3 anos e de animais de estimação, para evitar ingestão acidental ou danos.

Não deixe o dispositivo cair nem o submeta a impactos fortes, pois isso pode danificar componentes internos.

Mantenha afastado de chamas abertas e de temperaturas elevadas.

AVISO

A falha em ler os seguintes avisos pode resultar em um acidente ou evento médico que pode levar à morte ou a ferimentos graves.

Responsabilidade dos Pais ou Responsáveis Legais

É responsabilidade dos pais ou responsáveis legais configurar o dispositivo antes que uma criança o utilize. É responsabilidade dos pais ou responsáveis legais ler e compreender este documento e garantir que a criança use o dispositivo de maneira adequada e segura.

Perigo de Asfixia

Este produto contém pequenas peças. Este produto não é adequado para crianças menores de 3 anos.

Avisos de Saúde

O dispositivo, acessórios e dados relacionados são destinados a serem usados apenas para fins recreativos, não médicos, e não são destinados a diagnosticar, monitorar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição. Os rastreadores de atividades dependem de sensores que acompanham seu movimento e outras métricas. Os dados fornecidos por esses dispositivos destinam-se a ser uma estimativa próxima de sua atividade e das métricas monitoradas, mas podem não ser completamente precisos.

Avisos de Bateria

- Este dispositivo utiliza uma bateria de lítio-íon.
- Se essas diretrizes não forem seguidas, as baterias podem ter uma vida útil reduzida ou representar um risco de danos ao dispositivo, fogo, queimaduras químicas, vazamento de eletrólito e/ou lesões.
- Não desmonte, modifique, remanufacture, perfure ou danifique o dispositivo.
- Não remova ou tente remover a bateria não substituível pelo usuário.
- Não exponha o dispositivo ou as baterias ao fogo, explosão ou outras fontes de calor.

Avisos do Dispositivo

- Não deixe o dispositivo exposto a uma fonte de calor ou em um local de alta temperatura, como sob o sol em um veículo não supervisionado. Para evitar possíveis danos, remova o dispositivo do veículo ou guarde-o fora da luz solar direta, como no compartimento de luvas.
- Não opere o dispositivo fora das faixas de temperatura especificadas no manual impresso do produto.
- Quando armazenar o dispositivo por um longo período de tempo, guarde-o dentro das faixas de temperatura especificadas no manual impresso do produto.
- Não use um cabo de alimentação, cabo de dados e/ou adaptador de energia que não seja aprovado ou fornecido pela myFirst.
- Se o dispositivo continuar a aquecer, remova-o imediatamente do seu pulso e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.

Aviso de Segurança e Rastreamento

A funcionalidade de assistência permite enviar sua localização para o contato dedicado. Este é um recurso complementar e não deve ser utilizado como método principal para obter assistência de emergência. O aplicativo myFirst não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

Aviso de Assinatura de Rede Móvel

Recursos do dispositivo conectados à rede móvel, como assistência, rastreamento ao vivo, atualizações de localização e mensagens, exigem que o dispositivo tenha uma assinatura ativa de rede móvel. O dispositivo também deve estar em uma área com cobertura adequada para que esses recursos funcionem e garantir uma conexão estável e confiável com o provedor de rede móvel.

Aviso de Navegação

Use este dispositivo apenas como um auxílio à navegação. Não tente usar o dispositivo para qualquer finalidade que exija medição precisa de direção, distância, localização ou topografia.

CUIDADO

Não ler as seguintes advertências pode resultar em ferimentos leves ou moderados, ou danos à propriedade.

Irritação na pele

Alguns usuários podem experimentar irritação na pele após o uso prolongado e contínuo do dispositivo, especialmente se o usuário tiver pele sensível ou alergias. Se notar qualquer irritação na pele, remova o dispositivo e permita que a pele do usuário tenha tempo para se curar. Para ajudar a prevenir a irritação na pele, certifique-se de que o dispositivo esteja limpo e seco, e não aperte demais o dispositivo no pulso do usuário. Ajuste o encaixe para permitir que o ar circule entre a pulseira e o pulso.

AVISO

Não ler os seguintes avisos pode resultar em danos pessoais ou materiais, ou afetar negativamente a funcionalidade do dispositivo.

Avisos sobre a Bateria

Entre em contato com o departamento local de descarte de resíduos para descartar o dispositivo/ baterias de acordo com as leis e regulamentos locais aplicáveis, garantindo o manuseio adequado e a proteção ambiental.

Aviso sobre GPS

O dispositivo de navegação pode ter desempenho degradado se for usado próximo a qualquer dispositivo que utilize uma rede de banda larga terrestre operando perto das frequências usadas por qualquer Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), como o Serviço de Posicionamento Global (GPS). O uso de tais dispositivos pode prejudicar a recepção dos sinais GNSS.

Conformidade com a FCC

Este equipamento foi testado e encontrado conforme com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram projetados para fornecer proteção

razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do que o receptor está conectado
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para ajuda

Cuidado: Quaisquer alterações ou modificações neste dispositivo não explicitamente aprovadas pelo fabricante podem anular sua autorização para operar este equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Informações sobre a Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este dispositivo atende aos requisitos do governo para exposição às ondas de rádio. As diretrizes são baseadas em padrões desenvolvidos por organizações científicas independentes, por meio de avaliações periódicas e minuciosas de estudos científicos. Os padrões incluem uma margem substancial de segurança, projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou saúde. Informações e Declaração de Exposição RF da FCC: o limite SAR dos EUA (FCC) é de 1,6 W/kg, médio sobre um grama de tecido.

Tipos de dispositivos: Este dispositivo também foi testado contra este limite SAR. O dispositivo foi testado para operações típicas de uso corporal com a parte de trás do dispositivo mantida a 0 mm do corpo. Para manter a conformidade com os requisitos de exposição RF da FCC, use acessórios que mantenham uma distância de separação de 0 mm entre o corpo do usuário e a parte de trás do dispositivo. O uso de cliques de cinto, holsters e acessórios semelhantes não deve conter componentes metálicos em sua montagem. O uso de acessórios que não atendam a esses requisitos pode não estar em conformidade com os requisitos de exposição RF da FCC e deve ser evitado.

Isenção de Responsabilidade

Informações sobre seu dispositivo sem fio e serviços de terceiros:

- myFirst é a operadora de telefonia móvel associada a este dispositivo sem fio, mas muitos serviços e recursos oferecidos através deste dispositivo são fornecidos por ou em conjunto com terceiros.
- myFirst não é responsável pelo uso deste dispositivo ou por qualquer aplicativo, produto e serviço não fornecido pela myFirst,

incluindo qualquer informação pessoal que você escolher usar, enviar ou compartilhar com outros.

- Termos e condições específicos de terceiros, termos de uso e políticas de privacidade se aplicam. Por favor, revise cuidadosamente todos os termos, condições e políticas aplicáveis antes de usar este dispositivo sem fio e qualquer aplicativo, produto ou serviço associado.

Содержание

Введение	1
• Что входит в комплект myFirst Fone	
• Перед первым использованием	
• Поддержка клиентов	
Скачайте приложение myFirst Circle	1
Обзор продукта	2
• Носите часы	
• Технические характеристики	
• Кнопки	
• Зарядка часов	
Создание учетной записи взрослого	5
Создание учетной записи ребенка	6
Сопряжение myFirst Fone с мобильным телефоном	7
Подписка на SIM-карту myFirst	8
• Использование ваших часов	
• Жесты myFirst Fone	
• Основная навигация	
• Лента Circle	
• Добавить друга в часы	
• Совершение звонка	
• Камера	
• magiCode	
FAQ	13
Примечания	14
Часто задаваемые вопросы	15

■ Что входит в комплект myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Кабель для
зарядки



Краткое руководство
по запуску

ВНИМАНИЕ: Существует риск взрыва, если батарея заменена на неправильный тип. Не пытайтесь удалить или заменить несъемную батарею. Если у вас возникли проблемы с батареей, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой для получения помощи.

■ Перед первым использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство оснащено встроенным eSIM и требует активного, оплаченного плана подписки myFirst SIM для полноценной работы. Пожалуйста, следуйте инструкциям в приложении myFirst Circle для подписки.

■ Поддержка клиентов

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу поддержки:

<http://support.myfirst.tech>.

Скачать приложение myFirst Circle

Приложение myFirst Circle доступно в Apple Store и Google Play Store. Найдите 'myFirst Circle', чтобы найти приложение.



Download




App Store



Google Play

■ Носите часы



Ремешок должен быть плотно прилегающим, но не слишком тугим и не слишком свободным. Удобная посадка гарантирует правильную работу датчиков.

■ Характеристики

- Габариты: 52,66 × 43,01 × 14,52 мм
- Совместимый обхват запястья ремешка: 85–145 мм
- Вес продукта (включая ремешок): 49 г
- Класс водонепроницаемости: IPX8
- Дисплей: 1,65" AMOLED с функцией Always-On и емкостным сенсорным экраном
- Разрешение экрана: 348 × 442 пикселя
- Фронтальная камера: 5 МП
- Оперативная память (RAM): 1 ГБ
- Встроенная память: 8 ГБ
- Система позиционирования: Двухдиапазонный GPS (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Беспроводное соединение: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Емкость аккумулятора: 605 мАч
- Вход/выход зарядного устройства: 5 В, 1 А
- Датчики: Датчик сердечного ритма, геомагнитный датчик, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности
- Поддержка приложения Circle: iOS 15.0 и Android 8.0 и выше



Кнопка питания



Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения устройства



Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд для выключения устройства

Кнопка SOS



В любом подкаталоге нажмите кнопку один раз, чтобы вернуться на предыдущий уровень

Волшебная кнопка



Вы можете настроить предпочитаемые типы быстрого доступа к кнопкам, нажимая волшебную кнопку трижды подряд


■ Зарядка часов

Настройка зарядного устройства

- Подключите зарядный кабель к адаптеру питания
- Подключите адаптер к электрической розетке


Начните заряжать часы

- Используйте авторизованный магнитный зарядный кабель myFirst и подключите магнитную зарядку, как показано
- Примечание: убедитесь, что выходное напряжение составляет 5 В, а ток — 1 А





Создайте учетную запись взрослого, используя свою учетную запись Google, Facebook или Apple, или зарегистрируйтесь с помощью вашего номера телефона



Введите действительный номер мобильного телефона для проверки.




Код подтверждения будет отправлен на ваш мобильный телефон. Пожалуйста, введите код подтверждения в вашем приложении.



Создайте ID myFirst и заполните ваше имя, электронную почту и дату рождения, чтобы завершить настройку.


Создать учетную запись ребенка




В настройках нажмите "Добавить учетную запись ребенка".



Создайте имя пользователя и пароль для учетной записи ребенка.




Введите информацию профиля для учетной записи ребенка.




Поздравляем! Вы успешно создали учетную запись для вашего ребенка.

Сопряжение myFirst Fone с мобильным телефоном —



В настройках нажмите на учетную запись ребенка, чтобы начать связывание устройства.



Нажмите «Привязать myFirst Fone», чтобы начать сканирование.




Включите часы и отсканируйте QR-код, отображаемый на часах.




Код подтверждения будет отправлен на часы. Пожалуйста, введите код подтверждения в вашем приложении.

Подписка на myFirst SIM

Устройство имеет встроенный eSIM myFirst и требует подписки на myFirst SIM с оплатой для работы.




В настройках нажмите на 'Подписки'.




Нажмите 'Добавить план'.



Выберите учетную запись ребенка, чтобы добавить план подписки. Показаны только подходящие учетные записи.



Выберите страну / регион, где будут использоваться часы, чтобы настроить параметры сети и подтвердить вашу подписку.



Нажмите 'Оплата', чтобы продолжить оплату.



Теперь вы подписались на myFirst SIM!

Использование ваших часов

■ Жесты myFirst Fone



Коснуться: Коснитесь экрана пальцем.



Двойной тап: Коснитесь экрана дважды подряд.



Нажать и удерживать: Коснитесь и удерживайте экран до тех пор, пока не будет выполнено действие.



Wische nach rechts: Wische mit einem Finger nach rechts über das Uhren-Display.



Wische nach links: Wische mit einem Finger nach links über das Uhren-Display.



Wische nach oben: Wische mit einem Finger nach oben über das Uhren-Display.



Wische nach unten: Wische mit einem Finger nach unten über das Uhren-Display.

■ Grundnavigation



■ Kreis-Feed

Mach deinen ersten Foto-Post:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Mach deinen ersten Video-Post

1. 
2. 
3. 

■ Füge einen Uhrenfreund hinzu

Um einen Freund hinzuzufügen, müssen beide Smartwatches in unmittelbarer Nähe sein. Befolgen Sie diese Schritte sorgfältig, um den Prozess abzuschließen.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Anruf tätigen

Sie können einen Videoanruf oder einen Sprachanruf initiieren, indem Sie auf den Namen des Kontakts im Kontaktbildschirm tippen.

1. 
2. 
3. 

Kamera

Machen Sie Fotos und Videos direkt von Ihrem Handgelenk aus, was eine bequeme Möglichkeit ist, Momente festzuhalten.



magiCode

Mit den magiCode-Vibrationen können Sie diskret kommunizieren, indem Sie Nachrichten über anpassbare Vibrationen senden.



Bonpoc: Wie lange hält die Batterie im Standby-Modus?

Ответ: Die tatsächliche Arbeitszeit kann je nach Nutzung, Umgebung, Temperatur oder individuellen Faktoren variieren. Das myFirst Fone ist für bis zu 24 Stunden im Standby-Modus ausgelegt.

Bonpoc: Ist das myFirst Fone wasserdicht?

Ответ: Das myFirst Fone ist mit wasserdichten Eigenschaften nach dem IPX8-Standard ausgestattet. Gewöhnliche Spritzer und die Exposition gegenüber Wasser beeinträchtigen den normalen Betrieb des Geräts nicht. Die Uhr ist jedoch nicht für Aktivitäten wie Tauchen, Sprungtauchen, Duschen, heiße Quellen, Saunen oder andere wasserbezogene oder Tiefwasseraktivitäten mit schnellem Wasserfluss geeignet.

Nach dem Kontakt mit Meerwasser wird empfohlen, das Gerät vorsichtig mit sauberem Süßwasser abzuspülen und gründlich zu trocknen, um eine mögliche Korrosion oder Ablagerungen zu verhindern.

Bitte beachten Sie, dass das Ladegerät und der Ladeanschluss nicht wasserdicht sind. Versuchen Sie nicht, das Gerät in Umgebungen aufzuladen, in denen es mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen könnte.

Bonpoc: Gibt es Altersanforderungen für die Nutzung des myFirst Fone?

Ответ: Es eignet sich für Kinder ab 3 Jahren. Aus Sicherheitsgründen sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren und Haustieren aufbewahrt werden, um versehentliche Beschädigungen oder Verschlucken zu vermeiden. Das myFirst Fone S4 ist für die eigenständige Nutzung durch Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren konzipiert.

Bonpoc: Was soll ich tun, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert?

Ответ: Versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und nach Software-Updates zu suchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie das Benutzerhandbuch für Fehlerbehebung oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Bonpoc: Gibt es eine Garantie für das myFirst Fone?

Ответ: Ja, die Uhr wird normalerweise mit einer Herstellergarantie geliefert. Überprüfen Sie beim Einzelhändler oder auf der offiziellen myFirst-Website die spezifischen Garantiebedingungen.

<https://myfirst.tech/warranty/>

Вопрос: Безопасны ли материалы, из которых изготовлен myFirst Fone?

Ответ: Все материалы, используемые в производстве myFirst Fone, соответствуют европейским стандартам.

Вопрос: Может ли myFirst Fone навредить здоровью моего ребенка из-за радиации?

Ответ: Уровень излучения модуля связи myFirst Fone значительно ниже предела, установленного европейским стандартом.

Вопрос: Требуется ли подключение к Интернету для работы функции геопозиционирования?

Ответ: Да, подключение к Интернету необходимо для передачи данных о местоположении.

Данное устройство поддерживает сети 4G. Некоторые функции могут быть ограничены из-за различий в услугах операторов связи, а также работа устройства может зависеть от состояния сети оператора.

Емкость аккумулятора является типичным значением. Фактическая емкость, время работы и время зарядки могут варьироваться в зависимости от условий использования, окружающей среды, температуры и индивидуальных различий устройств.

Точность позиционирования может зависеть от таких факторов, как сила сигнала базовой станции, расположение Wi-Fi точек доступа, версия программного обеспечения, зона покрытия сети и условия окружающей среды. Нахождение в помещении, препятствия от зданий, погодные условия и другие источники помех могут повлиять на точность определения местоположения.

Условия соответствия стандарту водонепроницаемости IPX8: 1. Время тестирования — 30 минут; 2. Глубина — 1,5 метра в стоячей пресной воде; 3. Разница температур между устройством и водой не более 5°C. Защита от воды не является постоянной и может снижаться с течением времени из-за повседневного износа. Пожалуйста, избегайте использования устройства вне предусмотренных сценариев.

Содержите устройство в чистоте, не допускайте попадания пыли и загрязнений. При появлении раздражения кожи или аллергической реакции, вызванной потом, загрязнениями, слишком тугим ношением или длительным непрерывным использованием, прекратите использование и обратитесь к врачу.

Низкий заряд батареи может привести к автоматическому отключению устройства. Зарядка позволит включить его снова. Если индикатор зарядки не отображается, проверьте: правильно ли подключён кабель, работает ли адаптер и подаётся ли напряжение на розетку.

Приведённые выше данные являются теоретическими значениями, полученными в лабораторных условиях. Фактическое использование может немного отличаться в зависимости от особенностей устройства, версии ПО, условий эксплуатации и внешних факторов. Руководствуйтесь фактическими условиями использования.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, комплектацию, упаковку или производственные процессы без предварительного уведомления, в зависимости от изменений в партиях и условиях поставок. Эти изменения направлены на улучшение характеристик продукта и соблюдение стандартов, нормативов и информации о компонентах, не нарушая при этом законодательные требования и стандарты качества стран производства, перевозки и продажи.

Во избежание несчастных случаев держите устройство и аксессуары вне досягаемости детей младше 3 лет и домашних животных.

Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам — это может повредить внутренние компоненты.

Держите устройство вдали от открытого огня и высоких температур.

WARNUNG

Das Nichtlesen der folgenden Warnungen kann zu einem Unfall oder medizinischen Vorfall führen, der zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

Eltern oder gesetzliche Vertreter

Es liegt in der Verantwortung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters, das Gerät einzurichten, bevor ein Kind das Gerät verwendet. Es ist die Verantwortung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters, dieses Dokument zu lesen und zu verstehen und sicherzustellen, dass das Kind das Gerät auf eine angemessene und sichere Weise verwendet.

Erstickungsgefahr

Dieses Produkt enthält kleine Teile. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Gesundheitswarnungen

Das Gerät, Zubehör und die zugehörigen Daten sind nur für Freizeitaktivitäten bestimmt und nicht für medizinische Zwecke. Sie sind nicht dazu gedacht, Krankheiten oder Gesundheitszustände zu diagnostizieren, zu überwachen, zu heilen oder zu verhindern. Aktivitätstracker basieren auf Sensoren, die Ihre Bewegung und andere Kennzahlen verfolgen. Die von diesen Geräten bereitgestellten Daten sollen eine ungefähre Schätzung Ihrer Aktivität und der verfolgten Kennzahlen sein, sind jedoch möglicherweise nicht vollständig genau.

Batteriewarnungen

- In diesem Gerät wird eine Lithium-Ionen-Batterie verwendet.
- Wenn diese Richtlinien nicht befolgt werden, kann die Lebensdauer der Batterien verkürzt werden oder es besteht ein Risiko für Geräteschäden, Feuer, chemische Verbrennungen, Elektrolyt-Leckagen und/oder Verletzungen.
- Zerlegen, Modifizieren, Wiederaufbereiten, Durchstechen oder Beschädigen des Geräts ist untersagt.
- Entfernen oder der Versuch, die nicht vom Benutzer austauschbare Batterie zu entfernen, ist untersagt.
- Setzen Sie das Gerät oder die Batterien nicht Feuer, Explosion oder anderen Wärmequellen aus.

Gerätewarnungen

- Lassen Sie das Gerät nicht einer Wärmequelle ausgesetzt oder an einem heißen Ort liegen, wie zum Beispiel in der Sonne in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug. Um mögliche Schäden zu vermeiden, entfernen Sie das Gerät aus dem Fahrzeug oder bewahren Sie es an einem Ort auf, der nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, z. B. im Handschuhfach.
- Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb der im gedruckten Handbuch des Produkts angegebenen Temperaturbereiche.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern, bewahren Sie es innerhalb der im gedruckten Handbuch des Produkts angegebenen Temperaturbereiche auf.

- Verwenden Sie kein Stromkabel, Datenkabel und/oder Netzteil, das nicht von myFirst genehmigt oder geliefert wurde.
- Wenn das Gerät weiterhin überhitzt, entfernen Sie es sofort von Ihrem Handgelenk und kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst.

Sicherheits- und Tracking-Warnung

Die Hilfefunktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Standort an den angegebenen Kontakt zu senden. Dies ist eine zusätzliche Funktion und sollte nicht als primäre Methode zur Erreichung von Notfalldiensten verwendet werden. Die myFirst-App kontaktiert keine Notfalldienste in Ihrem Namen.

Warnung zur mobilen Netzwerkanmeldung

Die netzwerkverbundenen Funktionen des Geräts, wie Hilfe, Live-Tracking, Standortaktualisierungen und Messaging, erfordern, dass das Gerät über ein aktives Mobilfunknetz-Abonnement verfügt. Das Gerät muss sich auch in einem Gebiet mit entsprechender Abdeckung befinden, damit diese Funktionen funktionieren, und eine stabile und zuverlässige Verbindung zum Mobilfunkanbieter gewährleisten.

Navigationswarnung

Verwenden Sie dieses Gerät nur als Navigationshilfe. Versuchen Sie nicht, das Gerät für Zwecke zu verwenden, die eine präzise Messung von Richtung, Entfernung, Standort oder Topografie erfordern.

VORSICHT

Das Nichtlesen der folgenden Warnhinweise kann zu leichten oder mäßigen Verletzungen oder Sachschäden führen.

Hautirritationen

Einige Benutzer können nach längerer und kontinuierlicher Nutzung des Geräts Hautirritationen erfahren, insbesondere wenn der Benutzer empfindliche Haut oder Allergien hat. Wenn Sie Hautirritationen bemerken, entfernen Sie das Gerät und lassen Sie der Haut des Benutzers Zeit, sich zu erholen. Um Hautirritationen vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber und trocken ist, und ziehen Sie das Gerät nicht zu fest am Handgelenk des Benutzers an. Passen Sie die Passform an, um eine Luftzirkulation zwischen dem Band und dem Handgelenk zu ermöglichen.

HINWEIS

Das Nichtlesen der folgenden Hinweise kann zu persönlichen oder sachlichen Schäden führen oder die Funktionalität des Geräts negativ beeinflussen.

Batteriehinweise

Kontaktieren Sie Ihre lokale Abfallentsorgungsstelle, um das Gerät/ die Batterien gemäß den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen und dabei eine ordnungsgemäße Handhabung sowie den Umweltschutz sicherzustellen.

GPS-Hinweis

Das Navigationsgerät kann eine verringerte Leistung aufweisen, wenn es in der Nähe von Geräten verwendet wird, die ein terrestrisches

Breitbandnetzwerk nutzen, das in der Nähe der Frequenzen arbeitet, die von einem Globalen Navigationssatellitensystem (GNSS), wie dem Globalen Positionsbestimmungssystem (GPS), verwendet werden. Die Verwendung solcher Geräte kann die Empfangsqualität der GNSS-Signale beeinträchtigen.

FCC-Konformität

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen bei der Empfang von Radio- oder Fernsehsignalen verursacht, was durch das Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer geraten, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Umpositionierung der Empfangsantenne
- Erhöhung der Trennung zwischen Gerät und Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den der Empfänger angeschlossen ist
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker zur Hilfe

Vorsicht: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können Ihre Berechtigung zur Nutzung dieses Geräts ungültig machen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Funktion verursachen können.

Spezifische Absorptionsrate (SAR) Informationen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Regierung für die Exposition gegenüber Radiowellen. Die Richtlinien basieren auf Standards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen entwickelt wurden, durch regelmäßige und gründliche Bewertungen wissenschaftlicher Studien. Die Standards beinhalten eine erhebliche Sicherheitsmarge, die darauf abzielt, die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand zu gewährleisten. FCC RF-Expositionsinformationen und -erklärung: Das SAR-Limit der USA (FCC) beträgt 1,6 W/kg, gemittelt über ein Gramm Gewebe.

Gerätetypen: Dieses Gerät wurde auch gegen dieses SAR-Limit getestet. Das Gerät wurde für typische tragbare Anwendungen getestet, wobei die Rückseite des Geräts 0 mm vom Körper entfernt bleibt. Um die Einhaltung der FCC RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie Zubehör, das einen Abstand von 0 mm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts aufrechterhält. Die Verwendung von Gürtelclips, Halterungen und ähnlichen Zubehörteilen sollte keine metallischen Komponenten in

der Bauweise enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den FCC RF-Expositionsanforderungen und sollte vermieden werden.

Haftungsausschluss

Informationen zu Ihrem drahtlosen Gerät und Drittanbieterdiensten:

- myFirst ist der Mobilfunkanbieter, der mit diesem drahtlosen Gerät verbunden ist, aber viele der über dieses Gerät angebotenen Dienste und Funktionen werden von oder in Zusammenarbeit mit Drittanbietern bereitgestellt.
- myFirst ist nicht verantwortlich für die Nutzung dieses Geräts oder für Anwendungen, Produkte und Dienste, die nicht von myFirst stammen, einschließlich persönlicher Informationen, die Sie wählen, zu verwenden, einzureichen oder mit anderen zu teilen.
- Es gelten spezifische Drittanbieter-Bedingungen, Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. Bitte überprüfen Sie sorgfältig alle anwendbaren Bedingungen, Konditionen und Richtlinien, bevor Sie dieses drahtlose Gerät und jede zugehörige Anwendung, Produkt oder Dienstleistung verwenden.

Spis treści

Wstęp	1
• Co zawiera myFirst Fone	
• Przed pierwszym użyciem	
• Wsparcie klienta	
Pobierz aplikację myFirst Circle	1
Przegląd produktu	2
• Jak nosić zegarek	
• Specyfikacje	
• Przyciski	
• Ładowanie zegarka	
Utwórz konto dorosłego	5
Utwórz konto dziecka	6
Sparuj myFirst Fone z telefonem komórkowym	7
Subskrybuj kartę SIM myFirst	8
• Korzyści z korzystania z zegarka	
• Gesty myFirst Fone	
• Podstawowa nawigacja	
• Kanał Circle	
• Dodaj znajomego w zegarku	
• Wykonywanie połączenia	
• Aparat	
• magiCode	
FAQ	13
Uwagi	14
Ważne informacje bezpieczeństwa	15

■ Co zawiera myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Kabel
ładujący



Skrócona
instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ. Nie próbuj usuwać ani wymieniać niewymiennej przez użytkownika baterii. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z baterią, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc.

■ Przed pierwszym użyciem

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

UWAGA: To urządzenie posiada wbudowaną eSIM i wymaga aktywnego, płatnego planu subskrypcyjnego myFirst SIM do pełnego działania. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji myFirst Circle, aby subskrybować.

■ Wsparcie klienta

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę wsparcia:


<http://support.myfirst.tech>.

Pobierz aplikację myFirst Circle

Aplikacja myFirst Circle jest dostępna w Apple Store i Google Play Store. Wyszukaj "myFirst Circle", aby znaleźć aplikację.



Noszenie zegarka



Pasek powinien być dopasowany, ale nie za ciasny ani zbyt luźny. Wygodne dopasowanie zapewnia prawidłowe działanie sensorów.

Характеристики

- Wymiary: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Obwód kompatybilny z paskiem: 85–145 mm
- Waga produktu (z paskiem): 49 g
- Stopień wodoodporności: IPX8
- Wyświetlacz: 1,65" AMOLED z funkcją zawsze włączonego wyświetlacza, panel dotykowy pojemnościowy
- Rozdzielczość ekranu: 348 × 442 piksele
- Aparat przedni: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Pamięć: 8 GB
- Pozycjonowanie: GPS podwójnej częstotliwości (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Łączność bezprzewodowa: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Pojemność baterii: 605 mAh
- Wejście/wyjście ładowarki: 5 V, 1 A
- Czujniki: Czujnik tętna, czujnik geomagnetyczny, akcelerometr, żyroskop, czujnik światła
- Wsparcie aplikacji Circle: iOS 15.0 i Android 8.0 i nowsze



■ Przyciski

Przycisk zasilania



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Przycisk SOS



Aby uruchomić SOS, naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS przez 3 sekundy, aż poczujesz vibrację zegarka.

Przycisk Powrotu



W każdej podkategorii naciśnij przycisk Powrotu raz, aby wrócić do poprzedniego poziomu.

Przycisk Magiczny



Możesz ustawić preferowane szybkie typy naciśnieć przycisków, klikając przycisk Magiczny trzy razy z rzędu.


■ Ładowanie zegarka

Konfiguracja ładowarki

- Podłącz kabel ładujący do zasilacza.
- Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.


Rozpocznij ładowanie zegarka

- Użyj autoryzowanego kabla magnetycznego myFirst i połącz go z magnetyczną ładowarką, jak pokazano.
- Uwaga: Upewnij się, że napięcie wyjściowe wynosi 5V, a prąd 1A.





Utwórz konto dorosłego, korzystając z konta Google, Facebook lub Apple, lub zarejestruj się za pomocą numeru telefonu.



Wprowadź ważny numer telefonu komórkowego do weryfikacji.




Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na Twój telefon. Wprowadź kod weryfikacyjny w aplikacji.



Utwórz identyfikator myFirst i uzupełnij swoje imię, adres e-mail oraz datę urodzenia, aby zakończyć konfigurację.


Utwórz konto dziecka




W ustawieniach kliknij „Dodaj konto dziecka”.



Utwórz nazwę użytkownika i hasło dla konta dziecka.




Wprowadź informacje profilowe dla konta dziecka.




Gratulacje! Udało Ci się pomyślnie utworzyć konto dla Twojego dziecka.

Połącz myFirst Fone z telefonem komórkowym



W ustawieniach dotknij konta dziecka, aby rozpocząć łączenie urządzenia.



Stuknij „Połącz myFirst Fone”, aby rozpocząć skanowanie.




Włącz zegarek i zeskanuj kod QR wyświetlany na zegarku.




Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na zegarek. Wprowadź kod weryfikacyjny w swojej aplikacji.

Subskrybuj myFirst SIM

Urządzenie ma wbudowaną kartę eSIM myFirst i wymaga płatnej subskrypcji myFirst SIM, aby działać.




W ustawieniach dotknij „Subskrypcje”.




Stuknij „Dodaj plan”.



Wybierz konto dziecka, aby dodać plan subskrypcyjny. Tylko uprawnione konta są wyświetlane.



Wybierz kraj / region, w którym zegarek będzie używany, aby skonfigurować ustawienia sieci i potwierdzić swoją subskrypcję.



Stuknij w „Płatność”, aby przejść do płatności.



Teraz subskrybujesz kartę SIM myFirst!

Używanie zegarka

■ Gesty myFirst Fone



Stuknij: Dotknij ekranu palcem.



Podwójne stuknięcie: Stuknij ekran dwukrotnie.



Naciśnij i przytrzymaj: Dotknij ekranu i utrzymuj kontakt, aż zostanie wywołana akcja.



Przesuń w prawo: Przeciągnij jeden palec po ekranie zegarka w prawo.



Przesuń w lewo: Przeciągnij jeden palec po ekranie zegarka w lewo.





Przesuń w górę: Przeciągnij jeden palec po ekranie zegarka w górę.



Przesuń w dół: Przeciągnij jeden palec po ekranie zegarka w dół.

■ Podstawowa nawigacja

Skrócony menu




Gryfikacja



Kroki




Strona główna



Menu zegarka



Pomiar tętna



Powiadomienia

■ Feed Circle

Zrób swoje pierwsze zdjęcie:

-
-
-
-
-

Zrób swój pierwszy post video:

1. 
2. 
3. 

■ Dodaj przyjaciela do zegarka

Aby dodać przyjaciela, oba smartwatche muszą być w bliskim zasięgu. Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby zakończyć proces.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Wykonywanie połączenia

Możesz nawiązać połączenie wideo lub głosowe, klikając na nazwisko kontaktu w ekranie kontaktów.

1. 
2. 
3. 

■ Aparat

Zrób zdjęcia i nagrywaj filmy bezpośrednio z nadgarstka, oferując wygodny sposób dokumentowania chwil.



■ magiCode

Za pomocą wibracji magiCode możesz dyskretnie komunikować się, wysyłając wiadomości przez dostosowane wibracje.



P: Jak długo bateria działa w trybie czuwania?

O: Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od użytkownika, środowiska, temperatury lub indywidualnych czynników. myFirst Fone jest oceniany na do 24 godzin pracy w trybie czuwania.

P: Czy myFirst Fone jest wodoodporny?

O: myFirst Fone jest zaprojektowany z funkcją wodoodporności zgodną ze standardem IPX8. Zwykłe zachłapania i kontakt z wodą nie wpłyną na normalne działanie urządzenia. Jednak zegarek nie jest przeznaczony do takich czynności jak nurkowanie, skoki do wody, prysznic, gorące źródła, sauny lub inne aktywności związane z wodą lub głęboką wodą, które obejmują szybki przepływ wody.

Po ekspozycji na wodę morską zaleca się delikatne przepłukanie urządzenia czystą wodą słodką i dokładne osuszenie, aby zapobiec ewentualnej korozji lub osadzaniu się resztek.

Należy pamiętać, że kabel ładowania i port ładowania nie są wodoodporne. Nie należy ładować urządzenia w środowiskach, w których może dojść do kontaktu z wodą lub wilgocią.

P: Czy są jakieś wymagania wiekowe, aby używać myFirst Fone?

O: Jest odpowiedni dla dzieci w wieku 3 lat i starszych. Dla bezpieczeństwa należy trzymać go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 roku życia i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub połknięciu. myFirst Fone S4 jest zaprojektowany do samodzielnego użytku przez dzieci w wieku 6–12 lat.

P: Co powinienem zrobić, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo?

O: Spróbuj zrestartować zegarek i sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania. Jeśli problemy będą się utrzymywać, zapoznaj się z instrukcją obsługi w celu rozwiązywania problemów lub skontaktuj się z pomocą techniczną.

P: Czy myFirst Fone ma gwarancję?

O: Tak, zegarek zazwyczaj posiada gwarancję producenta. Sprawdź u sprzedawcy lub na oficjalnej stronie internetowej myFirst, aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami gwarancji.

<https://myfirst.tech/warranty/>

P: Czy materiały, z których wykonano myFirst Fone, są bezpieczne?

O: Wszystkie materiały użyte do produkcji myFirst Fone są zgodne z normami europejskimi.

P: Czy myFirst Fone może zaszkodzić zdrowiu mojego dziecka promieniowaniem?

O: Poziom promieniowania modułu komórkowego myFirst Fone jest znacznie niższy od limitu ustalonego przez normy europejskie.

P: Czy połączenie z Internetem jest wymagane, aby funkcja geo-pozycjonowania działała?

O: Połączenie z Internetem jest wymagane do wysyłania danych lokalizacyjnych.

Ten produkt obsługuje sieci 4G. Niektóre funkcje mogą być ograniczone ze względu na różnice w usługach operatorów, a użytkowanie może również zależeć od warunków sieci danego operatora.

Pojemność baterii jest wartością typową. Rzeczywista pojemność baterii, czas pracy i czas ładowania mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania, środowiska, temperatury i indywidualnych różnic między urządzeniami.

Dokładność lokalizacji może być ograniczona przez takie czynniki, jak siła sygnału stacji bazowej, rozmieszczenie punktów Wi-Fi, wersja oprogramowania, zasięg sieci i warunki środowiskowe. Przebywanie w pomieszczeniach, przeszkody architektoniczne, warunki pogodowe i inne źródła zakłóceń sygnału mogą wpływać na dokładność usług lokalizacji.

Warunki dla klasy wodoszczelności IPX8 są następujące: 1. Czas testu: 30 minut; 2. Głębokość: 1,5 metra w nieruchomej słodkiej wodzie; 3. Różnica temperatur między urządzeniem a wodą nie może przekraczać 5°C. Wodoszczelność nie jest trwała i jej skuteczność może zmniejszyć się w wyniku codziennego użytkowania. Nie należy używać urządzenia poza przewidzianymi scenariuszami użytkowania.

Należy utrzymywać urządzenie w czystości i wolne od kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry lub reakcji alergicznej spowodowanej potem, brudem, zbyt ciasnym paskiem lub długotrwałym noszeniem urządzenia bez przerwy, należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.

Niski poziom naładowania baterii może spowodować automatyczne wyłączenie urządzenia. Naładowanie baterii umożliwi ponowne uruchomienie. Jeśli ikona ładowania się nie pojawi, należy sprawdzić: czy wtyczka ładowarki jest prawidłowo podłączona, czy adapter działa poprawnie i czy gniazdko elektryczne dostarcza prąd.

Dane przedstawione powyżej to wartości teoretyczne uzyskane w wewnętrznych laboratoriach w określonych warunkach testowych. Rzeczywiste użycie może się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania, warunków środowiskowych, sposobu użytkowania i różnic między egzemplarzami produktu. Należy odnosić się do rzeczywistych warunków użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w konstrukcji urządzenia, akcesoriach, zawartości opakowania lub procesach produkcyjnych w związku ze zmianami w partiach produkcyjnych i warunkach dostaw, bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te mają na celu poprawę wydajności produktu i są w pełni zgodne z wymaganiami technicznymi, normami oraz przepisami obowiązującymi w krajach produkcji, transportu i sprzedaży.

Dla bezpieczeństwa należy przechowywać urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci w wieku 0–3 lata oraz zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połamaniu lub uszkodzeniu.

Nie należy upuszczać ani uderzać urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów elektronicznych i mechanicznych.

Chronić przed otwartym ogniem i wysoką temperaturą.

OSTRZEŻENIE

Nieprzeczytanie poniższych ostrzeżeń może skutkować wypadkiem lub zdarzeniem medycznym prowadzącym do śmierci lub poważnych obrażeń.

Rodzic lub Opiekun Prawny

To odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, aby skonfigurować urządzenie przed jego użyciem przez dziecko. To również odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, aby przeczytać i zrozumieć ten dokument oraz zapewnić, że dziecko używa urządzenia w sposób odpowiedni i bezpieczny.

Zagrożenie uduszeniem

Produkt zawiera małe elementy. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ostrzeżenia zdrowotne

Urządzenie, akcesoria i związane z nimi dane są przeznaczone wyłącznie do celów rekreacyjnych, a nie medycznych, i nie mają na celu diagnozowania, monitorowania, leczenia ani zapobiegania żadnej chorobie lub schorzeniu. Trackery aktywności opierają się na czujnikach, które śledzą ruchy i inne metryki. Dane dostarczane przez te urządzenia mają na celu jedynie przybliżoną estymację Twojej aktywności i śledzonych metryk, ale mogą nie być w pełni dokładne.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

- W urządzeniu używana jest bateria litowo-jonowa.
- Jeśli te wytyczne nie będą przestrzegane, bateria może mieć skróconą żywotność lub może stanowić ryzyko uszkodzenia urządzenia, pożaru, oparzeń chemicznych, wycieku elektrolitu i/lub obrażeń.
- Nie demontować, modyfikować, nie produkować na nowo, nie przebijać ani nie uszkadzać urządzenia.
- Nie usuwać ani nie próbować usunąć niewymienialnej przez użytkownika baterii.
- Nie narażać urządzenia ani baterii na ogień, wybuch ani inne źródła ciepła.

Ostrzeżenia dotyczące urządzenia

- Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na źródło ciepła ani w miejscu o wysokiej temperaturze, takim jak w słońcu w nieoprowadzonym pojeździe. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, usuń urządzenie z pojazdu lub przechowuj je w miejscu osłoniętym od bezpośredniego światła słonecznego, np. w schowku. Nie używaj urządzenia poza zakresami temperatur określonymi w wydrukowanej instrukcji dołączonej do produktu.
- Podczas przechowywania urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w zakresie temperatur określonych w wydrukowanej instrukcji dołączonej do produktu.
- Nie używaj kabla zasilającego, kabla danych i/lub adaptera zasilania, które nie są zatwierdzone ani dostarczone przez myFirst.
- Jeśli urządzenie ciągle się nagrzewa, natychmiast zdejmij je z nadgarstka i niezwłocznie skontaktuj się z obsługą klienta.

Safety and Tracking Warning

The assistance feature allows you to send your location to the dedicated contact. This is a supplemental feature and should not be relied upon as a primary method to obtain emergency assistance. myFirst app does not contact emergency services on your behalf.

Mobile Network Subscription Warning

The device's mobile network connected features, such as assistance, live track, location updates, and messaging, require that the device have an active mobile network subscription. The device must also be in an area with the appropriate coverage for these features to function and ensure a stable and reliable connection to the mobile network provider.

Navigation Warning

Use this device only as a navigational aid. Do not attempt to use the device for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location, or topography.

CAUTION

Failure to read the following cautions could result in minor or moderate injury, or property damage.

Skin Irritation

Some users may experience skin irritation after prolonged and continuous use of the device, especially if the user has sensitive skin or allergies. If you notice any skin irritation, remove the device and allow the user's skin time to heal. To help prevent skin irritation, ensure the device is clean and dry, and do not over-tighten the device on the user's wrist. Adjust the fit to allow air to flow between the band and the wrist.

NOTICE

Failure to read the following notices could result in personal or property damage, or negatively impact the device functionality.

Battery Notices

Contact your local waste disposal department to dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations, ensuring proper handling and environmental protection.

GPS Notice

The navigation device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

FCC Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by the manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) Information

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of the USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device has been tested against this SAR limit.

It was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters, and similar accessories should not contain metallic components in their assembly. Accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure standards and should be avoided.

Disclaimer

Information about your wireless device and third-party services:

- Information about your wireless device and third-party services:
- myFirst is the mobile carrier associated with this wireless device, but many services and features offered through this device are provided by or in conjunction with third parties.
- myFirst is not responsible for your use of this device or any non-myFirst applications, products, and services, including any personal information you choose to use, submit, or share with others.
- Specific third-party terms and conditions, terms of use, and privacy policies apply. Please review carefully all applicable terms, conditions, and policies prior to using this wireless device and any associated application, product, or service.

Obsah

Úvod	1
• Co je součástí balení myFirst Fone	
• Před prvním použitím	
• Zákaznická podpora	
Stažení aplikace myFirst Circle	1
Přehled produktu	2
• Nošení hodinek	
• Specifikace	
• Tlačítka	
• Nabíjení hodinek	
Vytvoření dospělého účtu	5
Vytvoření dětského účtu	6
Spárování myFirst Fone s mobilním telefonem	7
Předplatné myFirst SIM	8
• Používání vašich hodinek	
• Gestikulace myFirst Fone	
• Základní navigace	
• Circle Feed	
• Přidání přítele na hodinkách	
• Provádění hovoru	
• Kamera	
• magiCode	
FAQ	13
Poznámky	14
Důležité bezpečnostní informace	15

■ Co je součástí balení myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Nabíjecí
kabel



Rychlý
průvodce

UPOZORNĚNÍ: Existuje riziko výbuchu, pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ. Nepokoušejte se odstranit ani vyměnit baterii, kterou nelze vyměnit uživatelem. Pokud narazíte na jakékoliv problémy s baterií, kontaktujte prosím zákaznickou podporu o pomoc.

■ Před prvním použitím

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete tento Uživatelský manuál.

POZNÁMKA: Toto zařízení obsahuje vestavěnou eSIM a pro plné fungování vyžaduje aktivní, placené předplatné myFirst SIM.

Postupujte prosím podle pokynů v aplikaci myFirst Circle pro přihlášení.

■ Zákaznická podpora

Pro další informace navštivte naši stránku podpory:


<http://support.myfirst.tech>.

Pobierz aplikację myFirst Circle

Aplikace myFirst Circle je k dispozici v Apple Store a Google Play Store. Vyhledejte "myFirst Circle", abyste našli aplikaci.



Noste hodinky



Pásek by měl být pevný, ale ne příliš těsný ani volný. Pohodlné nošení zajistí správné fungování senzorů.

Specifikace

- Rozměry: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Obvod kompatibilní s náramkem: 85–145 mm
- Hmotnost produktu (včetně pásku): 49 g
- Třída vodotěsnosti: IPX8
- Displej: 1,65" AMOLED displej vždy zapnutý s kapacitním dotykovým panelem
- Rozlišení obrazovky: 348 × 442 pixelů
- Přední kamera: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Úložiště: 8 GB
- Určování polohy: Duální GPS (L1 a L5), LBS, Wi-Fi
- Bezdrátové připojení: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Kapacita baterie: 605 mAh
- Vstup/výstup nabíječky: 5 V, 1 A
- Sensory: Senzor srdečního tepu, geomagnetický senzor, akcelerometr, gyroskop, fotosenzor
- Podpora aplikace Circle: iOS 15.0 a Android 8.0 a vyšší



■ Tlačítka

Tlačítko napájení



Stiskněte a držte tlačítko napájení pro zapnutí.



Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 8 sekund pro vypnutí.

SOS tlačítko



Pro zahájení SOS stiskněte a držte tlačítko SOS po dobu 3 sekund, dokud neucítíte vibrace hodinek.

Tlačítko zpět



V jakékoli podsložce stiskněte tlačítko zpět jednou pro návrat na předchozí úroveň.

Magické tlačítko



Můžete nastavit preferované typy rychlého přístupu k stisknutím tlačítka Magické tlačítko třikrát po sobě.


■ Nabíjení

Nastavte nabíječku

- Připojte nabíjecí kabel k napájecímu adaptéru.
- Připojte adaptér do elektrické zásuvky.

Začněte nabíjet hodinky


- Použijte autorizovaný magnetický nabíjecí kabel myFirst a připojte magnetickou nabíječku podle návodu.
- Poznámka: Ujistěte se, že výstupní napětí je 5V a proud je 1A.



Vytvoření účtu pro dospělého



Vytvořte účet pro dospělého pomocí účtu Google, Facebook nebo Apple, nebo se zaregistrujte pomocí svého telefonního čísla.



Zadejte platné mobilní telefonní číslo pro ověření.




Ověřovací kód bude odeslán na váš mobilní telefon. Zadejte ověřovací kód do aplikace.



Vytvořte myFirst ID a vyplňte své jméno, e-mail a datum narození pro dokončení nastavení.


Vytvoření dětského účtu




V nastavení klepněte na 'Přidat dětský účet'.




Vytvořte uživatelské jméno a heslo pro dětský účet.




Zadejte profilové informace pro dětský účet.



Gratulujeme! Úspěšně jste vytvořili účet pro své dítě.



V nastavení klepněte na dětský účet pro zahájení propojení zařízení.



Klepněte na 'Propojit myFirst Fone' pro zahájení skenování.




Zapněte hodinky a naskenujte QR kód zobrazený na hodinkách.




Ověrovací kód bude odeslán na hodinky. Zadejte ověřovací kód do aplikace.

Předplatné myFirst SIM


Zařízení má vestavěný myFirst eSIM a vyžaduje předplacenou myFirst SIM pro provoz.




V nastavení klepněte na 'Předplatné'.




Klepněte na 'Přidat plán'.



Vyberte dětský účet pro přidání předplatného. Zobrazí se pouze způsobilé účty.



Vyberte zemi / region, kde budou hodinky používány, pro konfiguraci síťových nastavení a potvrzení předplatného.



Klepněte na 'Platbu' pro dokončení platby.



Nyní jste si předplatili myFirst SIM!

Používání hodinek

■ Gesta myFirst Fone



Klepnutí: Dotyk prstu na obrazovce.



Dvojitě klepnutí: Dvakrát rychle poklepejte na obrazovku.



Stisknutí a držení: Dotkněte se obrazovky a držte kontakt, dokud není aktivována akce.



Přejetí doprava: Pohybuje prstem přes obrazovku hodinek doprava.



Přejetí doleva: Pohybuje prstem přes obrazovku hodinek dolů.



Přejetí nahoru: Pohybuje prstem přes obrazovku hodinek nahoru.



Přejetí dolů: Pohybuje prstem přes obrazovku hodinek dolů.

■ Základní navigace



■ Circle Feed

Vytvořte svůj první foto příspěvek:

1. The watch displays the 'Circle' menu. The 'Circle' option is highlighted with a green circle.
2. The watch displays a camera interface with the text 'Swipe to the right Make your first post' and a green arrow pointing right.
3. The watch displays a 'Make a post' dialog box with a green circle around the 'Make a post' button.
4. The watch displays a photo of a person's face, with a green circle around the bottom center of the photo.
5. The watch displays the photo with a 'Normal' filter applied, and a green circle around the bottom center of the photo.

Vytvořte svůj první video příspěvek:

1. 
2. 
3. 

■ Přidat přátele na hodinkách

Pro přidání přátele musí být obě chytré hodinky v blízkosti. Pečlivě postupujte podle těchto kroků pro dokončení procesu.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Telefonování

Můžete zahájit video nebo hlasový hovor klepnutím na jméno kontaktu na obrazovce kontaktů.

1. 
2. 
3. 

Kamera

Pořídte fotografie a videa přímo ze zápěstí, což vám umožní pohodlně dokumentovat okamžiky.



magiCode

S magiCode vibracemi můžete diskrétně komunikovat odesíláním zpráv prostřednictvím přizpůsobitelných vibrací.



Q: Jak dlouho vydrží baterie v režimu pohotovosti?

A: Skutečná doba provozu se může lišit v závislosti na použití, prostředí, teplotě nebo individuálních faktorech. myFirst Fone je hodnocen až na 24 hodin provozu v pohotovostním režimu.

Q: Je myFirst Fone vodotěsný?

A: myFirst Fone je navržen s vodotěsnými schopnostmi odpovídajícími standardu IPX8. Běžné stříkance a vystavení vodě neovlivní normální provoz zařízení. Nicméně hodinky nejsou vhodné pro aktivity jako je potápění, skoky do vody, sprchování, horké prameny, sauny nebo jiné vodní aktivity nebo hlubokovodní aktivity zahrnující vysokorychlostní proudění vody.

Po vystavení mořské vodě se doporučuje jemně opláchnout zařízení čistou sladkou vodou a důkladně osušit, aby se předešlo možnému korozi nebo nahromadění zbytků.

Upozorňujeme, že nabíjecí kabel a nabíjecí port nejsou vodotěsné. Nepokoušejte se nabíjet zařízení v prostředí, kde může přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.

Q: Existují věkové požadavky pro použití myFirst Fone?

A: Je vhodné pro děti ve věku 3 a více. Z bezpečnostních důvodů jej držte mimo dosah dětí mladších 3 let a domácích zvířat, aby nedošlo k náhodnému poškození nebo spolknutí. myFirst Fone S4 je navržen pro samostatné použití dětmi ve věku 6 až 12 let.

Q: Co mám dělat, pokud zařízení nefunguje správně?

A: Zkuste restartovat hodinky a zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru. Pokud problémy přetrvávají, podívejte se do uživatelské příručky na kroky pro odstraňování problémů nebo kontaktujte zákaznickou podporu.

Q: Má myFirst Fone záruku?

A: Ano, hodinky obvykle přicházejí s tovární zárukou. Pro konkrétní podmínky záruky se obraťte na prodejce nebo na oficiální webové stránky myFirst: <https://myfirst.tech/warranty/>

Q: Jsou materiály, z nichž je myFirst Fone vyroben, bezpečné?

A: Všechny materiály použité při výrobě myFirst Fone vyhovují evropským normám.

Q: Může myFirst Fone poškodit zdraví mého dítěte radiací?

A: Úroveň radiace mobilního modulu myFirst Fone je mnohem nižší než limit stanovený evropskými normami.

Q: Je pro funkci geo-pozicování potřebné připojení k internetu?

A: Připojení k internetu je potřebné pro odesílání dat o poloze.

Tento produkt podporuje 4G síť. Některé funkce mohou být omezeny kvůli rozdílům v poskytovaných službách operátora, a použití může být ovlivněno i podmínkami sítě operátora.

Kapacita baterie je typová hodnota. Skutečná kapacita baterie, výdrž baterie a doba nabíjení se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání, prostředí, teplotě a individuálních rozdílech.

Přesnost polohování může být ovlivněna faktory, jako je síla signálu základnové stanice, rozložení Wi-Fi hotspotů, verze softwaru, pokrytí sítě a podmínky prostředí. Při pobytu uvnitř, překážkách budov, povětrnostních podmínkách a jiných zdrojích interference signálu může být přesnost služeb polohování ovlivněna.

Podmínky pro vodotěsnost IPX8 jsou následující: 1. Doba testování: 30 minut; 2. Hlubina: 1,5 metru stojaté sladké vody; 3. Teplotní rozdíl mezi produktem a vodou je menší nebo roven 5 °C. Funkce vodotěsnosti není trvalá a její výkon může zhoršovat v důsledku každodenního opotřebení. Vyhněte se používání produktu mimo zamýšlené scénáře použití.

Udržujte zařízení čisté a bez prachu nebo nečistot. Pokud dojde k podráždění pokožky nebo alergické reakci kvůli potu, nečistotám, příliš těsně utaženému pásku nebo dlouhodobému nošení zařízení bez sundání, přestaňte ho používat a konzultujte to s lékařem.

Nízká úroveň baterie může způsobit automatické vypnutí zařízení.

Nabíjení baterie umožní zařízení restartovat. Pokud se ikona nabíjení nezobrazí, zkontrolujte následující: zda je nabíjecí hlava správně připojena, zda nabíječka funguje a zda zásuvka normálně poskytuje elektrickou energii.

Údaje uvedené na výše uvedených stránkách jsou teoretické hodnoty získané z interních laboratoří při specifických testovacích podmínkách. Skutečné použití se může mírně lišit v důsledku individuálních rozdílů výrobků, verzí softwaru, podmínek používání a environmentálních faktorů. Pro konkrétní podmínky použití se prosím řiďte skutečnými podmínkami používání.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět úpravy struktury zařízení, příslušenství, obsahu balení nebo výrobních procesů na základě změn v reálných výrobních dávkách a podmínkách dodávek bez předchozího upozornění. Tyto úpravy mají za cíl zlepšit výkon produktu při dodržení parametrů specifikací, standardů a informací o komponentech, aniž by došlo k porušení jakýchkoli kvalitativních standardů nebo právních požadavků v zemi výroby, přepravy či prodeje.

Pro zajištění bezpečnosti, prosím, uchovávejte zařízení a příslušenství mimo dosah dětí do 3 let a domácích zvířat, aby se zabránilo náhodnému poškození nebo spolknutí.

Neztraťte ani neimpaktujte zařízení, protože by to mohlo způsobit poškození vnitřních desek a mechanických komponent. Chraňte zařízení před otevřeným ohněm a vysokými teplotami.

Varování

Nedodržení následujících varování může vést k nehodě nebo zdravotní události, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Rodič nebo zákonný zástupce

Je odpovědností rodiče nebo zákonného zástupce zařízení nastavit před tím, než jej dítě začne používat. Je rovněž jejich odpovědností přečíst si a porozumět tomuto dokumentu a zajistit, že dítě bude zařízení používat vhodným a bezpečným způsobem.

Nebezpečí udušení

Tento produkt obsahuje malé části. Není určen pro děti mladší 3 let.

Zdravotní varování

Zařízení, příslušenství a související data jsou určena pouze k rekreačním účelům, nikoliv k lékařským účelům, a nejsou určena k diagnostikování, sledování, léčbě nebo prevenci žádného onemocnění nebo zdravotního stavu. Monitory aktivity se spoléhají na senzory, které sledují váš pohyb a další metriky. Údaje poskytované těmito zařízeními jsou pouze přibližným odhadem vaší aktivity a sledovaných hodnot a nemusí být zcela přesné.

Battery Warning

- This device uses a lithium-ion battery.
- Failure to follow the rules below may result in reduced battery life or risk of device damage, fire, chemical burns, electrolyte leakage, and/or injury.
- Do not remove, modify, disassemble, puncture, or damage the device.
- Do not remove or attempt to remove a battery that is not user-replaceable.
- Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other sources of heat.

Varování týkající se zařízení

- Nenechávejte zařízení vystavené zdroji tepla nebo na místě s vysokou teplotou, například na slunci v opuštěném vozidle. Aby se předešlo možnosti poškození, odstraňte zařízení z vozidla nebo ho uschovejte mimo přímé sluneční světlo, například v přihrádce.
- Nepoužívejte zařízení mimo teplotní rozsahy uvedené v tištěném návodu k produktu.
- Při dlouhodobém skladování zařízení uchovávejte v teplotních rozsazích uvedených v tištěném návodu k produktu.
- Nepoužívejte napájecí kabel, datový kabel a/nebo napájecí adaptér, který není schválen nebo dodáván společností myFirst.
- Pokud se zařízení neustále zahřívá, okamžitě ho sundejte z zápěstí a co nejdříve kontaktujte zákaznický servis.

Varování týkající se bezpečnosti a sledování

Funkce asistence vám umožňuje posílat vaši polohu určenému kontaktu. Jedná se o doplňkovou funkci, na kterou by se nemělo spoléhat jako na primární metodu získání nouzové pomoci. Aplikace

myFirst nekontaktuje nouzové služby vaším jménem.

Varování týkající se mobilní sítě předplatné

Funkce zařízení připojené k mobilní síti, jako je asistence, živé sledování, aktualizace polohy a zprávy, vyžadují aktivní mobilní sítě předplatné. Zařízení musí být také v oblasti s příslušným pokrytím pro fungování těchto funkcí a musí zajistit stabilní a spolehlivé připojení k poskytovateli mobilní sítě.

Varování týkající se navigace

Používejte toto zařízení pouze jako navigační pomůcku. Nepokoušejte se použít zařízení pro jakýkoli účel, který vyžaduje přesné měření směru, vzdálenosti, polohy nebo topografie.

UPOZORNĚNÍ

Nepřečtení následujících upozornění může vést k menším nebo středně těžkým zraněním, nebo k poškození majetku.

Podráždění pleti

Někteří uživatelé mohou při dlouhodobém a nepřetržitém používání zařízení zažít podráždění pleti, zejména pokud mají citlivou pleť nebo alergie. Pokud si všimnete jakéhokoli podráždění pleti, odstraňte zařízení a dopřejte pleti čas na zahojení. Pro prevenci podráždění pleti zajistěte, aby bylo zařízení čisté a suché, a nepřitahujte zařízení příliš těsně na zápěstí. Upravte upevnění, aby mezi páskem a zápěstím mohl proudit vzduch.

UPOZORNĚNÍ

Nepřečtení následujících upozornění může vést k poškození osobního majetku nebo negativně ovlivnit funkčnost zařízení.

Upozornění k baterii

Kontaktujte místní oddělení pro likvidaci odpadu, abyste zařízení/baterie zlikvidovali v souladu s platnými místními zákony a předpisy, zajistili správnou manipulaci a ochranu životního prostředí.

Upozornění k GPS

Navigační zařízení může vykazovat snížený výkon, pokud je používáno v blízkosti zařízení, která využívají pozemní širokopásmovou síť pracující v blízkosti frekvencí používaných jakýmkoli globálními satelitními navigačními systémy (GNSS), jako je Globální polohová služba (GPS). Použití takových zařízení může ovlivnit příjem signálů GNSS.

Shoda s FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že rušení nenastane v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel je vyzván, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesunout nebo přesměrovat přijímací anténu.

- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojit zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než je obvod, na kterém je připojen přijímač.
 - Konzultovat prodejce nebo zkušeného technika rádií/TV pro pomoc.
- Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou zrušit vaše právo na provoz tohoto zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování.

Informace o specifické míře absorpce (SAR)

Toto zařízení splňuje požadavky vlády na vystavení rádiovým vlnám. Pokyny jsou založeny na standardech, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi prostřednictvím periodického a důkladného hodnocení vědeckých studií. Standardy zahrnují značnou bezpečnostní rezervu, která má zajistit bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdraví. Informace a prohlášení o vystavení RF (rádiovým frekvencím) FCC – limit SAR pro USA (FCC) je 1,6 W/kg průměrně na 1 gram tkáně.

Typy zařízení: Toto zařízení bylo také testováno na tento limit SAR. Zařízení bylo testováno pro běžný provoz nošený na těle, přičemž zadní strana zařízení byla držena 0 mm od těla. Pro zachování souladu s požadavky na vystavení RF podle FCC používejte příslušenství, které udržuje vzdálenost 0 mm mezi tělem uživatele a zadní stranou zařízení. Použití klipsů na pás, pouzder a podobného příslušenství by nemělo obsahovat kovové součásti ve své konstrukci. Použití příslušenství, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí být v souladu s požadavky na vystavení RF podle FCC, a mělo by se mu vyhnout.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace o vašem bezdrátovém zařízení a službách třetích stran:

- myFirst je mobilní operátor spojený s tímto bezdrátovým zařízením, ale mnoho služeb a funkcí nabízených prostřednictvím tohoto zařízení je poskytováno třetími stranami nebo ve spolupráci s nimi.
- myFirst nenese odpovědnost za vaše používání tohoto zařízení ani jakékoli aplikace, produkty a služby, které nejsou od myFirst, včetně jakýchkoli osobních informací, které se rozhodnete použít, odeslat nebo sdílet s ostatními.
- Platí specifické podmínky třetích stran, podmínky používání a zásady ochrany soukromí. Před použitím tohoto bezdrátového zařízení a jakékoli související aplikace, produktu nebo služby pečlivě zkontrolujte všechny příslušné podmínky, podmínky a zásady.

Cuprins

Introducere	1
• Ce este inclus cu myFirst Fone	
• Înainte de prima utilizare	
• Suport pentru clienți	
Descarcă aplicația myFirst Circle	1
Prezentare generală a produsului	2
• Poartă ceasul	
• Specificații	
• Butoane	
• Încarcă ceasul	
Creează un cont pentru adult	5
Creează un cont pentru copil	6
Asociază myFirst Fone cu un telefon mobil	7
Abonează-te la myFirst SIM	8
• Utilizarea ceasului	
• Gesturi myFirst Fone	
• Navigare de bază	
• Fluxul Circle	
• Adaugă un prieten cu ceas	
• Efectuarea unui apel	
• Cameră	
• magiCode	
FAQ	13
Observații	14
Informații importante de siguranță	15

■ Ce este inclus cu myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Cablu de
încărcare



Ghid de
pornire rapidă

ATENȚIE: Există un risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Nu încercați să scoateți sau să înlocuiți bateria care nu este destinată înlocuirii de către utilizator. Dacă întâmpinați probleme cu bateria, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți.

■ Înainte de prima utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi dispozitivul.

NOTĂ: Acest dispozitiv are un eSIM integrat și necesită un abonament activ și plătit myFirst SIM pentru a funcționa complet. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicația myFirst Circle pentru a vă abona.

■ Asistență pentru clienți

Pentru informații suplimentare, vizitați pagina noastră de suport:
<http://support.myfirst.tech>.


Descarcă aplicația myFirst Circle

Aplicația myFirst Circle este disponibilă în Apple Store și Google Play Store. Căutați „myFirst Circle” pentru a găsi aplicația.



Prezentare generală a produsului


Purtarea ceasului



Cureaua trebuie să fie fixată confortabil – nici prea strânsă, nici prea lejeră. O potrivire confortabilă asigură funcționarea corectă a senzorilor.

Specificații

- Dimensiuni: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Circumferința compatibilă a curelei: 85–145 mm
- Greutatea produsului (cu curea): 49 g
- Grad de rezistență la apă: IPX8
- Ecran: Ecran AMOLED de 1,65" mereu activ, cu panou tactil capacitiv
- Rezoluția ecranului: 348 × 442 pixeli
- Cameră frontală: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Stocare: 8 GB
- Poziționare: GPS dual-band (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Conectivitate wireless: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Capacitate baterie: 605 mAh
- Intrare/ieșire încărcător: 5 V, 1 A
- Senzori: Senzor de ritm cardiac, senzor geomagnetic, accelerometru, giroscop, fotosenzor
- Compatibilitate aplicație Circle: iOS 15.0 și Android 8.0 sau versiuni ulterioare



■ Butoane

Buton de pornire



Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.



Ține apăsat butonul de pornire timp de 8 secunde pentru a-l opri.

Buton SOS



Pentru a iniția SOS, ține apăsat butonul SOS timp de 3 secunde până simți vibrațiile ceasului.

Buton Înapoi



În orice subdirector, apasă o dată butonul Înapoi pentru a reveni la nivelul anterior.

Buton Magic



Poți seta preferințele tale pentru tipurile de apăsări rapide ale butonului făcând clic de trei ori rapid pe butonul Magic.


■ Încărcarea ceasului

Setarea încărcătorului

- Conectează cablul de încărcare la un adaptor de alimentare.
- Conectează adaptorul la o priză de curent.


Începe să încarci ceasul

- Folosește cablul de încărcare magnetic autorizat myFirst și conectează încărcătorul magnetic așa cum este arătat.
- Notă: Asigură-te că tensiunea de ieșire este de 5V și curentul este de 1A.





Creează un cont de adult folosind contul tău Google, Facebook sau Apple, sau înregistrează-te cu numărul de telefon.



Introdu un număr de telefon mobil valid pentru verificare.




Codul de verificare va fi trimis pe telefonul tău mobil. Te rugăm să introduci codul de verificare în aplicația ta.



Creează un ID myFirst și completează cu numele, email-ul și data nașterii pentru a finaliza configurarea.


Creează un cont de copil




În setări, apasă pe „Adaugă un cont de copil”.



Creează un nume de utilizator și o parolă pentru contul copilului tău.




Completează informațiile de profil pentru contul copilului.




Felicitări! Ai creat cu succes un cont pentru copilul tău.

Asociază myFirst Fone cu un telefon mobil



În setări, apasă pe contul copilului pentru a începe legătura dispozitivului.



Apasă pe „Conectează un myFirst Fone” pentru a începe scanarea.




Pornește ceasul și scanează codul QR afișat pe ceas.




Codul de verificare va fi trimis la ceas. Te rugăm să introduci codul de verificare în aplicația ta.

Abonează-te la myFirst SIM


Dispozitivul are un eSIM myFirst integrat și necesită un abonament plătit myFirst SIM pentru a funcționa.




În setări, apasă pe „Abonamente”.




Klepnăte na 'Pridat plán'.



Selectează un cont de copil pentru a adăuga un plan de abonament. Doar conturile eligibile vor fi afișate.



Selectează țara / regiunea în care va fi utilizat ceasul pentru a configura setările rețelei și confirmă abonamentul.



Apasă pe „Plată” pentru a continua cu plata.



Acum ai abonat myFirst SIM!

Folosirea ceasului tău

■ Gesturi myFirst Fone



Apasă: Atinge ecranul cu degetul.



Dublu apasă: Apasă de două ori consecutiv pe ecran.



Apasă și ține apăsat: Atinge și menține contactul cu ecranul până când se declanșează o acțiune.



Glisează spre dreapta: Glisează un deget pe ecranul ceasului spre dreapta.



Glisează spre stânga: Glisează un deget pe ecranul ceasului spre stânga.



Glisează în sus: Glisează un deget pe ecranul ceasului în sus.



Glisează în jos: Glisează un deget pe ecranul ceasului în jos.

■ Navigare de bază



■ Circle Feed

Fă prima ta postare cu fotografie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Fă prima ta postare video:

1. 
2. 
3. 

■ Adaugă un prieten pe ceas

Pentru a adăuga un prieten, ambele ceasuri inteligente trebuie să fie la o distanță apropiată. Urmăți acești pași cu atenție pentru a finaliza procesul.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ A Face un Apel

Puteți iniția un apel video sau apel vocal atingând numele contactului din ecranul contactelor.

1. 
2. 
3. 

■ Cameră

Capturați fotografii și videoclipuri direct de la încheietura mâinii, oferind o modalitate convenabilă de a documenta momentele.



■ magiCode

Cu vibrațiile magiCode, puteți comunica discret trimițând mesaje prin vibrații personalizabile.



Î: Cât timp rezistă bateria în modul de așteptare?

R: Timpul real de funcționare poate varia în funcție de utilizare, mediu, temperatură sau alți factori individuali. myFirst Fone este evaluat pentru până la 24 de ore de funcționare în modul de așteptare.

Î: Este myFirst Fone rezistent la apă?

R: myFirst Fone este proiectat cu capacități de rezistență la apă conform standardului IPX8. Stropirile obișnuite și expunerea la apă nu vor afecta funcționarea normală a dispozitivului. Totuși, ceasul nu este potrivit pentru activități precum scufundări, sărituri în apă, duș, izvoare termale, saune sau alte activități acvatice cu debit de apă ridicat.

După expunerea la apă sărată, se recomandă clătirea ușoară a dispozitivului cu apă dulce curată și uscarea completă pentru a preveni coroziunea sau depunerile.

Rețineți că cablul și portul de încărcare nu sunt rezistente la apă. Nu încercați să încărcați dispozitivul în medii umede.

Î: Există o limită de vârstă pentru utilizarea myFirst Fone?

R: Este potrivit pentru copii de la 3 ani în sus. Din motive de siguranță, păstrați-l departe de copiii sub 3 ani și de animale de companie pentru a evita deteriorarea sau înghițirea accidentală. myFirst Fone S4 este conceput pentru utilizare independentă de către copii cu vârste între 6 și 12 ani.

Î: Ce trebuie să fac dacă dispozitivul nu funcționează corect?

R: Încercați să reporniți ceasul și să verificați actualizările software. Dacă problemele persistă, consultați manualul de utilizare sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Î: Are myFirst Fone garanție?

R: Da, ceasul vine de obicei cu garanție de producător. Verificați cu comerciantul sau pe site-ul oficial myFirst pentru termenii și condițiile specifice ale garanției.

<https://myfirst.tech/warranty/>

Î: Materialele din care este fabricat myFirst Fone sunt sigure?

R: Toate materialele utilizate în producția myFirst Fone respectă standardele europene.

Î: Poate radiația emisă de myFirst Fone să dăuneze sănătății copilului meu?

R: Nivelul de radiație al modulului celular al myFirst Fone este mult sub limita stabilită de standardul european.

Î: Este necesară conexiunea la Internet pentru funcția de poziționare geografică?

R: Da, este necesară conexiunea la Internet pentru a trimite datele de locație.

Acest produs este compatibil cu rețelele 4G. Anumite funcții pot fi limitate din cauza diferențelor dintre serviciile operatorilor, iar utilizarea poate fi afectată și de condițiile rețelei furnizorului.

Capacitatea bateriei este o valoare tipică. Capacitatea reală, autonomia bateriei și timpul de încărcare pot varia în funcție de condițiile de utilizare, mediu, temperatură și diferențele individuale ale produselor.

Acuratețea localizării poate fi influențată de factori precum puterea semnalului stației de bază, distribuția hotspoturilor Wi-Fi, versiunea software-ului, acoperirea rețelei și condițiile de mediu. Statul în interior, obstacolele precum clădirile, condițiile meteorologice sau alte surse de interferență a semnalului pot afecta precizia serviciilor de localizare.

Condițiile pentru standardul de impermeabilitate IPX8 sunt: 1. Durata testării: 30 de minute; 2. Adâncime: 1,5 metri în apă dulce staționară; 3. Diferența de temperatură între produs și apă $\leq 5^{\circ}\text{C}$. Funcția de rezistență la apă nu este permanentă și se poate degrada în timp din cauza uzurii zilnice. Vă rugăm să nu utilizați produsul în afara scenariilor de utilizare prevăzute.

Păstrați dispozitivul curat, fără praf sau murdărie. Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice cauzate de transpirație, murdărie, purtarea curelei prea strâns sau utilizarea îndelungată fără pauză, întrerupeți utilizarea și consultați un medic.

Un nivel scăzut al bateriei poate determina oprirea automată a dispozitivului. Reîncărcarea bateriei va permite repornirea dispozitivului. Dacă pictograma de încărcare nu apare, verificați următoarele: dacă încărcătorul este conectat corect, dacă adaptorul funcționează și dacă priza electrică furnizează curent în mod normal.

Datele prezentate mai sus sunt valori teoretice obținute în laboratoare interne, în condiții de testare specifice. Utilizarea reală poate varia ușor din cauza diferențelor individuale ale produselor, versiunii software, condițiilor de utilizare și factorilor de mediu. Consultați condițiile reale de utilizare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în structura dispozitivului, accesoriile, conținutul ambalajului sau procesul de fabricație, în funcție de loturi și condițiile de aprovizionare, fără notificare prealabilă. Aceste modificări au scopul de a îmbunătăți performanța produsului, asigurând în același timp conformitatea cu specificațiile, standardele și cerințele legale din țările de producție, transport sau vânzare.

Pentru siguranță, păstrați dispozitivul și accesoriile departe de copii cu vârsta sub 3 ani și de animale de companie, pentru a preveni deteriorarea sau ingerarea accidentală.

Nu scăpați și nu loviți dispozitivul, deoarece acest lucru poate deteriora componentele interne și mecanice.

Evitați expunerea la flăcări deschise și temperaturi ridicate.

AVERTISMENT

Nerespectarea următoarelor avertismente poate duce la accidente sau evenimente medicale care pot cauza deces sau vătămări grave.

Părinte sau tutore legal

Este responsabilitatea părintelui sau tutorelui legal să configureze dispozitivul înainte ca un copil să îl utilizeze. Părintele sau tutorele legal trebuie să citească și să înțeleagă acest document și să se asigure că dispozitivul este utilizat într-un mod adecvat și sigur de către copil.

Pericol de sufocare

Acest produs conține piese mici. Nu este destinat copiilor sub 3 ani.

Avertismente privind sănătatea

Dispozitivul, accesoriile și datele asociate sunt destinate exclusiv uzului recreațional, nu uzului medical și nu sunt menite să diagnosticheze, monitorizeze, trateze sau prevină nicio boală sau afecțiune. Trackerele de activitate se bazează pe senzori care detectează mișcările și alți parametri. Datele furnizate sunt estimări aproximative ale activităților și metricele urmărite și pot să nu fie complet exacte.

Avertismente privind bateria

- Dispozitivul utilizează o baterie litiu-ion.
- Dacă aceste recomandări nu sunt respectate, durata de viață a bateriei poate fi redusă sau pot apărea riscuri precum deteriorarea dispozitivului, incendiu, arsuri chimice, scurgeri de electroliti și/sau vătămări.
- Nu dezasamblați, modificați, recondiționați, înțepați sau deteriorați dispozitivul.
- Nu îndepărtați și nu încercați să îndepărtați bateria care nu este destinată înlocuirii de către utilizator.
- Nu expuneți dispozitivul sau bateria la foc, explozie sau alte surse de căldură.

Avertismente privind dispozitivul

- Nu lăsați dispozitivul expus la o sursă de căldură sau într-un loc cu temperatură ridicată, cum ar fi în soare într-un vehicul nesupravegheat. Pentru a preveni deteriorarea, scoateți dispozitivul din vehicul sau păstrați-l ferit de lumina directă a soarelui, de exemplu în torpedou.
- Nu utilizați dispozitivul în afara intervalelor de temperatură specificate în manualul tipărit al produsului.
- Când depozitați dispozitivul pentru o perioadă lungă, păstrați-l în intervalele de temperatură specificate în manualul tipărit al produsului.
- Nu utilizați cabluri de alimentare, cabluri de date și/sau adaptoare de alimentare care nu sunt aprobate sau furnizate de myFirst.
- Dacă dispozitivul se încălzește continuu, scoateți-l imediat de pe încheietură și contactați serviciul pentru clienți cât mai curând posibil.

Avertisment privind siguranța și urmărirea

Funcția de asistență permite trimiterea locației către un contact desemnat. Aceasta este o funcție suplimentară și nu trebuie utilizată ca metodă principală pentru obținerea asistenței de urgență. Aplicația myFirst nu contactează serviciile de urgență în numele dumneavoastră.

Avertisment privind abonamentul la rețeaua mobilă

Funcțiile conectate la rețeaua mobilă ale dispozitivului, cum ar fi asistența, urmărirea în direct, actualizările de locație și mesageria, necesită un abonament activ la rețeaua mobilă. Dispozitivul trebuie să se afle și într-o zonă cu acoperire adecvată pentru ca aceste funcții să funcționeze și să asigure o conexiune stabilă și de încredere la furnizorul de rețea mobilă.

Avertisment privind navigația

Folosiți acest dispozitiv doar ca ajutor pentru navigație. Nu încercați să utilizați dispozitivul pentru scopuri care necesită măsurători precise de direcție, distanță, locație sau topografie.

ATENȚIONARE

Neparcurgerea următoarelor atenționări poate duce la răniri minore sau moderate ori la daune materiale.

Iritație a pielii

Unii utilizatori pot prezenta iritații ale pielii după utilizarea prelungită și continuă a dispozitivului, în special dacă au piele sensibilă sau alergii. Dacă observați o iritație a pielii, scoateți dispozitivul și permiteți pielii să se vindece. Pentru a preveni iritațiile, asigurați-vă că dispozitivul este curat și uscat și nu îl strângeți excesiv pe încheietură. Ajustați curea pentru a permite circulația aerului între bandă și încheietură.

NOTIFICARE

Neparcurgerea următoarelor notificări poate duce la daune personale sau materiale ori poate afecta negativ funcționalitatea dispozitivului.

Notificări baterie

Contactați departamentul local de eliminare a deșeurilor pentru a dispune de dispozitiv/baterii conform legislației și reglementărilor locale aplicabile, asigurându-vă de o manipulare corespunzătoare și protecția mediului.

Notificare GPS

Dispozitivul de navigație poate experimenta o performanță degradată dacă îl utilizați în apropierea unui dispozitiv care folosește o rețea terestră de bandă largă ce funcționează aproape de frecvențele utilizate de orice Sistem Global de Navigație prin Satelit (GNSS), cum ar fi Serviciul de Poziționare Globală (GPS). Utilizarea unor astfel de dispozitive poate afecta recepția semnalelor GNSS.

Conformitate FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 din Regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și

poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare în comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o instalație anume. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și repornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța între echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Atenție: Orice modificări sau modificări ale acestui dispozitiv care nu sunt explicit aprobate de către fabricant pot anula autoritatea dumneavoastră de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulamentele FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționare nedorită.

Informații despre Rata Specifică de Absorbție (SAR)

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele guvernamentale pentru expunerea la unde radio. Ghidurile sunt bazate pe standarde dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice. Standardele includ o marjă semnificativă de siguranță, destinată să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau stare de sănătate.

Informații și Declarație despre Expunerea RF FCC: limita SAR a SUA (FCC) este de 1,6 W/kg, mediată pe un gram de țesut.

Tipuri de dispozitive: Acest dispozitiv a fost de asemenea testat în raport cu această limită SAR. Dispozitivul a fost testat pentru operațiuni tipice de purtare pe corp, cu partea din spate a dispozitivului menținută la 0 mm de corp. Pentru a menține conformitatea cu cerințele FCC privind expunerea la RF, utilizați accesorii care mențin o distanță de separare de 0 mm între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Utilizarea clipsurilor pentru curea, huse și accesorii similare nu trebuie să conțină componente metalice în asamblarea lor. Utilizarea accesoriilor care nu îndeplinesc aceste cerințe poate să nu fie conformă cu cerințele FCC privind expunerea la RF și ar trebui evitată.

Declinare de responsabilitate

Informații despre dispozitivul dumneavoastră wireless și serviciile terță parte:

- myFirst este operatorul de telefonie mobilă asociat cu acest dispozitiv wireless, dar multe servicii și funcții oferite prin acest dispozitiv sunt furnizate de sau în colaborare cu terțe părți.
- myFirst nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru orice aplicații, produse și servicii care nu sunt myFirst, inclusiv orice informații personale pe care alegeți să le utilizați, să le trimiteți sau să le împărtășiți cu alții.

- Se aplică termenii și condițiile specifice ale terțelor părți, termenii de utilizare și politicile de confidențialitate. Vă rugăm să revizuiți cu atenție toate termenii, condițiile și politicile aplicabile înainte de a utiliza acest dispozitiv wireless și orice aplicație, produs sau serviciu asociat.

Съдържание

Въведение	1
• Какво е включено с myFirst Fone	
• Преди първата употреба	
• Клиентска поддръжка	
Изтеглете приложението myFirst Circle	1
Преглед на продукта	2
• Носене на часовника	
• Спецификации	
• Бутони	
• Зареждане на часовника	
Създаване на акаунт за възрастен	5
Създаване на акаунт за дете	6
Сдвояване на myFirst Fone с мобилен телефон	7
Абониране за myFirst SIM	8
• Използване на часовника	
• Жестове на myFirst Fone	
• Основна навигация	
• Кръгов фийд	
• Добавяне на приятел с часовник	
• Провеждане на разговор	
• Камера	
• magiCode	
FAQ	13
Бележки	14
Важна информация за безопасност	15

■ Какво е включено с myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Кабел за
зареждане



Кратко ръководство
за стартиране

ВНИМАНИЕ: Съществува риск от експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип. Не се опитвайте да премахвате или подменяте батерията, която не е предназначена за подмяна от потребителя. Ако срещнете проблеми с батерията, моля свържете се с клиентската поддръжка за съдействие.

■ Преди първа употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди да използвате устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство има вграден eSIM и изисква активен, платен абонамент за myFirst SIM за пълна функционалност. Моля, следвайте инструкциите в приложението myFirst Circle, за да се абонирате.

■ Обслужване на клиенти

За повече информация посетете нашата страница за поддръжка:
<http://support.myfirst.tech>.

Изтеглете приложението myFirst Circle

Приложението myFirst Circle е налично в Apple Store и Google Play Store. Потърсете „myFirst Circle“, за да намерите приложението.



Download




App Store



Google Play

Prezentare generală a produsului


Purtarea ceasului



Cureaua trebuie să fie fixată confortabil – nici prea strânsă, nici prea lejeră. O potrivire confortabilă asigură funcționarea corectă a senzorilor.

Specificații

- Dimensiuni: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Circumferința compatibilă a curelei: 85–145 mm
- Greutatea produsului (cu curea): 49 g
- Grad de rezistență la apă: IPX8
- Ecran: Ecran AMOLED de 1,65" mereu activ, cu panou tactil capacitiv
- Rezoluția ecranului: 348 × 442 pixeli
- Cameră frontală: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Stocare: 8 GB
- Poziționare: GPS dual-band (L1 & L5), LBS, Wi-Fi
- Conectivitate wireless: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Capacitate baterie: 605 mAh
- Intrare/leșire încărcător: 5 V, 1 A
- Senzori: Senzor de ritm cardiac, senzor geomagnetic, accelerometru, giroscop, fotosenzor
- Compatibilitate aplicație Circle: iOS 15.0 și Android 8.0 sau versiuni ulterioare



■ Butoane

Buton de pornire



Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.



Ține apăsat butonul de pornire timp de 8 secunde pentru a-l opri.

Buton SOS



Pentru a iniția SOS, ține apăsat butonul SOS timp de 3 secunde până simți vibrațiile ceasului.

Buton Înapoi



În orice subdirector, apasă o dată butonul Înapoi pentru a reveni la nivelul anterior.

Buton Magic



Poți seta preferințele tale pentru tipurile de apăsări rapide ale butonului făcând clic de trei ori rapid pe butonul Magic.


■ Încărcarea ceasului

Setarea încărcătorului

- Conectează cablul de încărcare la un adaptor de alimentare.
- Conectează adaptorul la o priză de curent.


Începe să încarci ceasul

- Folosește cablul de încărcare magnetic autorizat myFirst și conectează încărcătorul magnetic așa cum este arătat.
- Notă: Asigură-te că tensiunea de ieșire este de 5V și curentul este de 1A.





Creează un cont de adult folosind contul tău Google, Facebook sau Apple, sau înregistrează-te cu numărul de telefon.



Introdu un număr de telefon mobil valid pentru verificare.




Codul de verificare va fi trimis pe telefonul tău mobil. Te rugăm să introduci codul de verificare în aplicația ta.



Creează un ID myFirst și completează cu numele, email-ul și data nașterii pentru a finaliza configurarea.


Creează un cont de copil




În setări, apasă pe „Adaugă un cont de copil”.



Creează un nume de utilizator și o parolă pentru contul copilului tău.




Completează informațiile de profil pentru contul copilului.




Felicitări! Ai creat cu succes un cont pentru copilul tău.

Asociază myFirst Fone cu un telefon mobil



În setări, apasă pe contul copilului pentru a începe legătura dispozitivului.



Apasă pe „Conectează un myFirst Fone” pentru a începe scanarea.




Pornește ceasul și scanează codul QR afișat pe ceas.




Codul de verificare va fi trimis la ceas. Te rugăm să introduci codul de verificare în aplicația ta.

Abonează-te la myFirst SIM

Dispozitivul are un eSIM myFirst integrat și necesită un abonament plătit myFirst SIM pentru a funcționa.




În setări, apasă pe „Abonamente”.




Klepnăte na 'Pridat plán'.



Selectează un cont de copil pentru a adăuga un plan de abonament. Doar conturile eligibile vor fi afișate.



Selectează țara / regiunea în care va fi utilizat ceasul pentru a configura setările rețelei și confirmă abonamentul.



Apasă pe „Plată” pentru a continua cu plata.



Acum ai abonat myFirst SIM!

Folosirea ceasului tău

■ Gesturi myFirst Fone



Apasă: Atinge ecranul cu degetul.



Dublu apasă: Apasă de două ori consecutiv pe ecran.



Apasă și ține apăsat: Atinge și menține contactul cu ecranul până când se declanșează o acțiune.



Glisează spre dreapta: Glisează un deget pe ecranul ceasului spre dreapta.



Glisează spre stânga: Glisează un deget pe ecranul ceasului spre stânga.



Glisează în sus: Glisează un deget pe ecranul ceasului în sus.



Glisează în jos: Glisează un deget pe ecranul ceasului în jos.

■ Navigare de bază



■ Circle Feed

Fă prima ta postare cu fotografie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Fă prima ta postare video:

1. 
2. 
3. 

■ Adaugă un prieten pe ceas

Pentru a adăuga un prieten, ambele ceasuri inteligente trebuie să fie la o distanță apropiată. Urmăți acești pași cu atenție pentru a finaliza procesul.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ A Face un Apel

Puteți iniția un apel video sau apel vocal atingând numele contactului din ecranul contactelor.

1. 
2. 
3. 

■ Cameră

Capturați fotografii și videoclipuri direct de la încheietura mâinii, oferind o modalitate convenabilă de a documenta momentele.



■ magiCode

Cu vibrațiile magiCode, puteți comunica discret trimițând mesaje prin vibrații personalizabile.



Î: Cât timp rezistă bateria în modul de așteptare?

R: Timpul real de funcționare poate varia în funcție de utilizare, mediu, temperatură sau alți factori individuali. myFirst Fone este evaluat pentru până la 24 de ore de funcționare în modul de așteptare.

Î: Este myFirst Fone rezistent la apă?

R: myFirst Fone este proiectat cu capacități de rezistență la apă conform standardului IPX8. Stropirile obișnuite și expunerea la apă nu vor afecta funcționarea normală a dispozitivului. Totuși, ceasul nu este potrivit pentru activități precum scufundări, sărituri în apă, duș, izvoare termale, saune sau alte activități acvatice cu debit de apă ridicat.

După expunerea la apă sărată, se recomandă clătirea ușoară a dispozitivului cu apă dulce curată și uscarea completă pentru a preveni coroziunea sau depunerile.

Rețineți că cablul și portul de încărcare nu sunt rezistente la apă. Nu încercați să încărcați dispozitivul în medii umede.

Î: Există o limită de vârstă pentru utilizarea myFirst Fone?

R: Este potrivit pentru copii de la 3 ani în sus. Din motive de siguranță, păstrați-l departe de copiii sub 3 ani și de animale de companie pentru a evita deteriorarea sau înghițirea accidentală. myFirst Fone S4 este conceput pentru utilizare independentă de către copii cu vârste între 6 și 12 ani.

Î: Ce trebuie să fac dacă dispozitivul nu funcționează corect?

R: Încercați să reporniți ceasul și să verificați actualizările software. Dacă problemele persistă, consultați manualul de utilizare sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Î: Are myFirst Fone garanție?

R: Da, ceasul vine de obicei cu garanție de producător. Verificați cu comerciantul sau pe site-ul oficial myFirst pentru termenii și condițiile specifice ale garanției.

<https://myfirst.tech/warranty/>

Î: Materialele din care este fabricat myFirst Fone sunt sigure?

R: Toate materialele utilizate în producția myFirst Fone respectă standardele europene.

Î: Poate radiația emisă de myFirst Fone să dăuneze sănătății copilului meu?

R: Nivelul de radiație al modulului celular al myFirst Fone este mult sub limita stabilită de standardul european.

Î: Este necesară conexiunea la Internet pentru funcția de poziționare geografică?

R: Da, este necesară conexiunea la Internet pentru a trimite datele de locație.

Acest produs este compatibil cu rețelele 4G. Anumite funcții pot fi limitate din cauza diferențelor dintre serviciile operatorilor, iar utilizarea poate fi afectată și de condițiile rețelei furnizorului.

Capacitatea bateriei este o valoare tipică. Capacitatea reală, autonomia bateriei și timpul de încărcare pot varia în funcție de condițiile de utilizare, mediu, temperatură și diferențele individuale ale produselor.

Acuratețea localizării poate fi influențată de factori precum puterea semnalului stației de bază, distribuția hotspoturilor Wi-Fi, versiunea software-ului, acoperirea rețelei și condițiile de mediu. Statul în interior, obstacolele precum clădirile, condițiile meteorologice sau alte surse de interferență a semnalului pot afecta precizia serviciilor de localizare.

Condițiile pentru standardul de impermeabilitate IPX8 sunt: 1. Durata testării: 30 de minute; 2. Adâncime: 1,5 metri în apă dulce staționară; 3. Diferența de temperatură între produs și apă $\leq 5^{\circ}\text{C}$. Funcția de rezistență la apă nu este permanentă și se poate degrada în timp din cauza uzurii zilnice. Vă rugăm să nu utilizați produsul în afara scenariilor de utilizare prevăzute.

Păstrați dispozitivul curat, fără praf sau murdărie. Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice cauzate de transpirație, murdărie, purtarea curelei prea strâns sau utilizarea îndelungată fără pauză, întrerupeți utilizarea și consultați un medic.

Un nivel scăzut al bateriei poate determina oprirea automată a dispozitivului. Reîncărcarea bateriei va permite repornirea dispozitivului. Dacă pictograma de încărcare nu apare, verificați următoarele: dacă încărcătorul este conectat corect, dacă adaptorul funcționează și dacă priza electrică furnizează curent în mod normal.

Datele prezentate mai sus sunt valori teoretice obținute în laboratoare interne, în condiții de testare specifice. Utilizarea reală poate varia ușor din cauza diferențelor individuale ale produselor, versiunii software, condițiilor de utilizare și factorilor de mediu. Consultați condițiile reale de utilizare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în structura dispozitivului, accesoriile, conținutul ambalajului sau procesul de fabricație, în funcție de loturi și condițiile de aprovizionare, fără notificare prealabilă. Aceste modificări au scopul de a îmbunătăți performanța produsului, asigurând în același timp conformitatea cu specificațiile, standardele și cerințele legale din țările de producție, transport sau vânzare.

Pentru siguranță, păstrați dispozitivul și accesoriile departe de copii cu vârsta sub 3 ani și de animale de companie, pentru a preveni deteriorarea sau ingerarea accidentală.

Nu scăpați și nu loviți dispozitivul, deoarece acest lucru poate deteriora componentele interne și mecanice.

Evitați expunerea la flăcări deschise și temperaturi ridicate.

AVERTISMENT

Nerespectarea următoarelor avertismente poate duce la accidente sau evenimente medicale care pot cauza deces sau vătămări grave.

Părinte sau tutore legal

Este responsabilitatea părintelui sau tutorelui legal să configureze dispozitivul înainte ca un copil să îl utilizeze. Părintele sau tutorele legal trebuie să citească și să înțeleagă acest document și să se asigure că dispozitivul este utilizat într-un mod adecvat și sigur de către copil.

Pericol de sufocare

Acest produs conține piese mici. Nu este destinat copiilor sub 3 ani.

Avertismente privind sănătatea

Dispozitivul, accesoriile și datele asociate sunt destinate exclusiv uzului recreațional, nu uzului medical și nu sunt menite să diagnosticheze, monitorizeze, trateze sau prevină nicio boală sau afecțiune. Trackerele de activitate se bazează pe senzori care detectează mișcările și alți parametri. Datele furnizate sunt estimări aproximative ale activităților și metricele urmărite și pot să nu fie complet exacte.

Avertismente privind bateria

- Dispozitivul utilizează o baterie litiu-ion.
- Dacă aceste recomandări nu sunt respectate, durata de viață a bateriei poate fi redusă sau pot apărea riscuri precum deteriorarea dispozitivului, incendiu, arsuri chimice, scurgeri de electroliti și/sau vătămări.
- Nu dezasamblați, modificați, recondiționați, înțepați sau deteriorați dispozitivul.
- Nu îndepărtați și nu încercați să îndepărtați bateria care nu este destinată înlocuirii de către utilizator.
- Nu expuneți dispozitivul sau bateria la foc, explozie sau alte surse de căldură.

Avertismente privind dispozitivul

- Nu lăsați dispozitivul expus la o sursă de căldură sau într-un loc cu temperatură ridicată, cum ar fi în soare într-un vehicul nesupravegheat. Pentru a preveni deteriorarea, scoateți dispozitivul din vehicul sau păstrați-l ferit de lumina directă a soarelui, de exemplu în torpedou.
- Nu utilizați dispozitivul în afara intervalelor de temperatură specificate în manualul tipărit al produsului.
- Când depozitați dispozitivul pentru o perioadă lungă, păstrați-l în intervalele de temperatură specificate în manualul tipărit al produsului.
- Nu utilizați cabluri de alimentare, cabluri de date și/sau adaptoare de alimentare care nu sunt aprobate sau furnizate de myFirst.
- Dacă dispozitivul se încălzește continuu, scoateți-l imediat de pe încheietură și contactați serviciul pentru clienți cât mai curând posibil.

Avertisment privind siguranța și urmărirea

Funcția de asistență permite trimiterea locației către un contact desemnat. Aceasta este o funcție suplimentară și nu trebuie utilizată ca metodă principală pentru obținerea asistenței de urgență. Aplicația myFirst nu contactează serviciile de urgență în numele dumneavoastră.

Avertisment privind abonamentul la rețeaua mobilă

Funcțiile conectate la rețeaua mobilă ale dispozitivului, cum ar fi asistența, urmărirea în direct, actualizările de locație și mesageria, necesită un abonament activ la rețeaua mobilă. Dispozitivul trebuie să se afle și într-o zonă cu acoperire adecvată pentru ca aceste funcții să funcționeze și să asigure o conexiune stabilă și de încredere la furnizorul de rețea mobilă.

Avertisment privind navigația

Folosiți acest dispozitiv doar ca ajutor pentru navigație. Nu încercați să utilizați dispozitivul pentru scopuri care necesită măsurători precise de direcție, distanță, locație sau topografie.

ATENȚIONARE

Neparcurgerea următoarelor atenționări poate duce la răniri minore sau moderate ori la daune materiale.

Iritație a pielii

Unii utilizatori pot prezenta iritații ale pielii după utilizarea prelungită și continuă a dispozitivului, în special dacă au piele sensibilă sau alergii. Dacă observați o iritație a pielii, scoateți dispozitivul și permiteți pielii să se vindece. Pentru a preveni iritațiile, asigurați-vă că dispozitivul este curat și uscat și nu îl strângeți excesiv pe încheietură. Ajustați cureaua pentru a permite circulația aerului între bandă și încheietură.

NOTIFICARE

Neparcurgerea următoarelor notificări poate duce la daune personale sau materiale ori poate afecta negativ funcționalitatea dispozitivului.

Notificări baterie

Contactați departamentul local de eliminare a deșeurilor pentru a dispune de dispozitiv/baterii conform legislației și reglementărilor locale aplicabile, asigurându-vă de o manipulare corespunzătoare și protecția mediului.

Notificare GPS

Dispozitivul de navigație poate experimenta o performanță degradată dacă îl utilizați în apropierea unui dispozitiv care folosește o rețea terestră de bandă largă ce funcționează aproape de frecvențele utilizate de orice Sistem Global de Navigație prin Satelit (GNSS), cum ar fi Serviciul de Poziționare Globală (GPS). Utilizarea unor astfel de dispozitive poate afecta recepția semnalelor GNSS.

Conformitate FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 din Regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și

poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare în comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o instalație anume. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și repornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța între echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Atenție: Orice modificări sau modificări ale acestui dispozitiv care nu sunt explicit aprobate de către fabricant pot anula autoritatea dumneavoastră de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulamentele FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționare nedorită.

Informații despre Rata Specifică de Absorbție (SAR)

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele guvernamentale pentru expunerea la unde radio. Ghidurile sunt bazate pe standarde dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice. Standardele includ o marjă semnificativă de siguranță, destinată să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau stare de sănătate.

Informații și Declarație despre Expunerea RF FCC: limita SAR a SUA (FCC) este de 1,6 W/kg, mediată pe un gram de țesut.

Tipuri de dispozitive: Acest dispozitiv a fost de asemenea testat în raport cu această limită SAR. Dispozitivul a fost testat pentru operațiuni tipice de purtare pe corp, cu partea din spate a dispozitivului menținută la 0 mm de corp. Pentru a menține conformitatea cu cerințele FCC privind expunerea la RF, utilizați accesorii care mențin o distanță de separare de 0 mm între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Utilizarea clipsurilor pentru curea, huse și accesorii similare nu trebuie să conțină componente metalice în asamblarea lor. Utilizarea accesoriilor care nu îndeplinesc aceste cerințe poate să nu fie conformă cu cerințele FCC privind expunerea la RF și ar trebui evitată.

Declinare de responsabilitate

Informații despre dispozitivul dumneavoastră wireless și serviciile terță parte:

- myFirst este operatorul de telefonie mobilă asociat cu acest dispozitiv wireless, dar multe servicii și funcții oferite prin acest dispozitiv sunt furnizate de sau în colaborare cu terțe părți.
- myFirst nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru orice aplicații, produse și servicii care nu sunt myFirst, inclusiv orice informații personale pe care alegeți să le utilizați, să le trimiteți sau să le împărtășiți cu alții.

- Se aplică termenii și condițiile specifice ale terțelor părți, termenii de utilizare și politicile de confidențialitate. Vă rugăm să revizuiți cu atenție toate termenii, condițiile și politicile aplicabile înainte de a utiliza acest dispozitiv wireless și orice aplicație, produs sau serviciu asociat.

Sadržaj

Uvod	1
• Šta je uključeno uz myFirst Fone	
• Pre prve upotrebe	
• Korisnička podrška	
Preuzmite myFirst Circle aplikaciju	1
Pregled proizvoda	2
• Nošenje sata	
• Specifikacije	
• Dugmad	
• Punjenje sata	
Kreirajte nalog za odrasle	5
Kreirajte dečji nalog	6
Uparivanje myFirst Fone sa mobilnim telefonom	7
Pretplata na myFirst SIM	8
• Korišćenje sata	
• myFirst Fone gestovi	
• Osnovna navigacija	
• Circle feed	
• Dodaj prijatelja sa satom	
• Upućivanje poziva	
• Kamera	
• magiCode	
FAQ	13
Napomene	14
Važne informacije o bezbednosti	15

■ Šta je uključeno uz myFirst Fone



myFirst
Fone S4



Kabl za
punjenje



Vodič za brzi
početak

UPOZORENJE: Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom. Ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bateriju koja nije predviđena za zamenu od strane korisnika. Ako nađete na bilo kakav problem sa baterijom, obratite se korisničkoj podršci za pomoć.

■ Pre prve upotrebe

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik pre korišćenja uređaja.

NAPOMENA: Ovaj uređaj sadrži ugrađeni eSIM i zahteva aktivnu, plaćenu myFirst SIM pretplatu za punu funkcionalnost. Molimo vas da pratite uputstva u aplikaciji myFirst Circle da biste se pretplatili.

■ Korisnička podrška

Za više informacija posetite našu stranicu za podršku:

<http://support.myfirst.tech>.

Preuzmite aplikaciju myFirst Circle

Aplikacija myFirst Circle je dostupna u Apple Store i Google Play prodavnici. Potražite „myFirst Circle“ da biste pronašli aplikaciju.



Download




App Store



Google Play

■ Nošenje sata



Kaiš treba da bude zategnut, ali ne previše – ni previše čvrsto, ni previše labavo. Udobno pristajanje omogućava da senzori pravilno funkcionišu.

■ Specifikacije

- Dimenzije: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Kompatibilna obim narukvice: 85–145 mm
- Težina proizvoda (sa narukvicom): 49 g
- Otpornost na vodu: IPX8
- Ekran: 1,65" AMOLED ekran uvek uključen, sa kapacitivnim dodirnim panelom
- Rezolucija ekrana: 348 × 442 piksela
- Prednja kamera: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Memorija: 8 GB
- Pozicioniranje: Dvopojasni GPS (L1 i L5), LBS, Wi-Fi
- Bežično povezivanje: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Kapacitet baterije: 605 mAh
- Ulaz/izlaz punjača: 5 V, 1 A
- Senzori: Senzor otkucaja srca, geomagnetski senzor, akcelerometar, žiroskop, svetlosni senzor
- Podrška za aplikaciju Circle: iOS 15.0 i Android 8.0 i novije verzije



■ Dugmad

Dugme za uključivanje



Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje da biste uključili uređaj.



Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje 8 sekundi da biste ga isključili.

SOS dugme



Da biste pokrenuli SOS, pritisnite i zadržite SOS dugme 3 sekunde dok ne osetite vibracije na satu.

Dugme za povratak



U bilo kojem poddirektorijumu pritisnite jednom dugme za povratak da biste se vratili na prethodni nivo.

Magično dugme



Možete postaviti preferirane vrste brzog pristupa pritiscima na dugme tako što ćete tri puta brzo pritisnuti Magično dugme.


■ Punjenje sata

Postavljanje punjača

- Priključite punjački kabl u adapter za napajanje.
- Priključite adapter u električnu utičnicu.


Počnite puniti sat

- Koristite odobreni myFirst magnetski punjački kabl i povežite magnetski punjač kao što je prikazano.
- Napomena: Pobrinite se da izlazno naponsko napajanje bude 5V, a struja 1A.





Kreirajte nalog za odrasle koristeći svoj Google, Facebook ili Apple nalog, ili se prijavite sa svojim brojem telefona.



Unesite važeći broj mobilnog telefona za verifikaciju.




Verifikacioni kod će biti poslat na vaš mobilni telefon. Molimo vas da unesete verifikacioni kod u vašoj aplikaciji.



Kreirajte myFirst ID i popunite svoje ime, email i datum rođenja kako biste završili podešavanje.


Kreirajte nalog za dete




U podešavanjima, pritisnite „Dodaj nalog za dete“.



Kreirajte korisničko ime i lozinku za nalog vašeg deteta.




Unesite informacije o profilu za nalog vašeg deteta.




Čestitamo! Uspešno ste kreirali nalog za vaše dete.

Povežite myFirst Fone sa mobilnim telefonom



U podešavanjima, pritisnite nalog deteta da biste započeli povezivanje uređaja.



Pritisnite „Povežite myFirst Fone” da biste započeli skeniranje.




Uključite sat i skenirajte QR kod prikazan na satu.




Verifikacioni kod će biti poslat na sat. Molimo vas da unesete verifikacioni kod u vašoj aplikaciji.

Pretplatite se na myFirst SIM


Uređaj ima ugrađeni myFirst eSIM i zahteva plaćeni myFirst SIM pretplatnički plan za rad.




U podešavanjima pritisnite „Pretplate“.




Pritisnite „Dodaj plan“.



Izaberite nalog za dete da biste dodali pretplatnički plan. Samo podobni nalozi će biti prikazani.



Izaberite zemlju / region u kojem će se koristiti sat za konfiguraciju mrežnih postavki i potvrdu pretplate.



Pritisnite „Plaćanje“ da biste nastavili sa plaćanjem.



Sada ste pretplaćeni na myFirst SIM!

Korišćenje vašeg sata

■ Gestovi myFirst Fone



Pritisnite: Dodirnite ekran prstom.



Dvostruki pritisak: Pritisnite ekran dva puta uzastopno.



Pritisni i drži: Dodirnite i držite ekran dok se ne pokrene neka akcija.



Povuci desno: Povucite jedan prst po ekranu sata udesno.



Povuci levo: Povucite jedan prst po ekranu sata ulevo.



Povuci prema gore: Povucite jedan prst po ekranu sata prema gore.



Povuci prema dole: Povucite jedan prst po ekranu sata prema dole.

■ Osnovna navigacija



■ Circle Feed

Napravite svoju prvu fotografiju u postu:

1. The smartwatch displays the **Circle** menu. The **Circle** option is highlighted with a green circle.
2. The smartwatch displays a camera interface with the text "Swipe to the right Make your first post" and a green arrow pointing right.
3. The smartwatch displays a selection screen with options **My Profile** and **Make a post**. The **Make a post** option is highlighted with a green circle.
4. The smartwatch displays a photo of a person's face. A green circle is overlaid on the bottom right corner of the photo.
5. The smartwatch displays the same photo with a green circle overlaid on the bottom right corner. The word "Normal" is visible above the photo.

Napravite svoj prvi video post:

1. 
2. 
3. 

■ Dodajte prijatelja na sat

Da biste dodali prijatelja, oba pametna sata moraju biti u neposrednoj blizini. Pažljivo pratite ove korake da biste završili proces.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Obavljanje poziva

Možete započeti video poziv ili glasovni poziv tako što ćete dodirnuti ime kontakta na ekranu kontakata.

1. 
2. 
3. 

Kamera

Snimi fotografije i video zapise direktno sa svog zgloba, nudeći pogodan način za dokumentovanje trenutaka.



magiCode

Sa magiCode vibracijama, možete diskretno komunicirati slanjem poruka putem prilagodljivih vibracija.



P: Koliko traje baterija u režimu mirovanja?

O: Stvarno vreme trajanja može da varira u zavisnosti od upotrebe, okruženja, temperature i individualnih faktora. myFirst Fone može da traje do 24 sata u režimu mirovanja.

P: Da li je myFirst Fone vodootporan?

O: myFirst Fone je dizajniran sa vodootpornošću u skladu sa IPX8 standardom. Obične prskalice i izlaganje vodi neće uticati na normalan rad uređaja. Međutim, sat nije pogodan za aktivnosti kao što su ronjenje, skakanje u vodu, tuširanje, termalne vode, saune ili aktivnosti koje uključuju jaku vodenu struju.

Nakon izlaganja morskoj vodi, preporučuje se ispiranje uređaja čistom slatkom vodom i temeljno sušenje.

Napomena: Kabl i priključak za punjenje nisu vodootporni. Nemojte puniti uređaj u uslovima prisustva vode ili vlage.

P: Postoje li starosna ograničenja za korišćenje myFirst Fone-a?

O: Pogodan je za decu stariju od 3 godine. Iz bezbednosnih razloga držite ga dalje od dece mlađe od 3 godine i kućnih ljubimaca. myFirst Fone S4 je dizajniran za samostalnu upotrebu dece uzrasta od 6 do 12 godina.

P: Šta da radim ako uređaj ne radi ispravno?

O: Pokušajte da restartujete sat i proverite da li postoje ažuriranja softvera. Ako problem i dalje postoji, pogledajte korisničko uputstvo ili kontaktirajte korisničku podršku.

P: Da li myFirst Fone ima garanciju?

O: Da, sat obično dolazi sa garancijom proizvođača. Proverite kod prodavca ili na zvaničnom sajtu myFirst za tačne uslove.

<https://myfirst.tech/warranty/>

P: Da li su materijali od kojih je izrađen myFirst Fone bezbedni?

O: Svi materijali koji se koriste u proizvodnji myFirst Fone-a u skladu su sa evropskim standardima.

P: Može li zračenje iz myFirst Fone-a naštetiti zdravlju mog deteta?

O: Nivo zračenja iz ćelijskog modula u myFirst Fone-u je znatno ispod granice određene evropskim standardom.

P: Da li je potrebna internet konekcija da bi radila funkcija geolokacije?

O: Da, internet konekcija je neophodna kako bi se podaci o lokaciji poslali.

Ovaj proizvod podržava 4G mreže. Određene funkcije mogu biti ograničene zbog razlika u uslugama operatera, a korišćenje može biti pogođeno i stanjem mreže.

Kapacitet baterije je tipična vrednost. Stvarni kapacitet, trajanje baterije i vreme punjenja mogu varirati u zavisnosti od uslova korišćenja, okruženja, temperature i individualnih razlika uređaja.

Preciznost određivanja lokacije može biti pogođena faktorima kao što su jačina signala bazne stanice, raspored Wi-Fi tačaka, verzija softvera, pokrivenost mrežom i uslovi okoline. Boravak u zatvorenom, prepreke poput zgrada, vremenski uslovi i drugi izvori ometanja signala mogu uticati na tačnost usluga lociranja.

Uslovi za IPX8 standard otpornosti na vodu su: 1. Trajanje testiranja: 30 minuta; 2. Dubina: 1,5 metara u mirnoj slatkoj vodi; 3. Razlika u temperaturi između uređaja i vode manja ili jednaka 5°C. Vodootpornost nije trajna i može oslabiti usled svakodnevnog upotrebe. Nemojte koristiti uređaj van predviđenih scenarija.

Održavajte uređaj čistim i bez prašine i prljavštine. Ako dođe do iritacije kože ili alergijske reakcije usled znoja, prljavštine, previše stegnute narukvice ili dugotrajnog nošenja bez skidanja, prekinite korišćenje i obratite se lekaru.

Nizak nivo baterije može izazvati automatsko gašenje uređaja. Punjenjem se omogućava ponovno pokretanje. Ako se ikonica punjenja ne pojavi, proverite: da li je punjač pravilno povezan, da li adapter funkcioniše i da li utičnica ispravno isporučuje struju.

Podaci prikazani iznad su teorijske vrednosti dobijene u internim laboratorijama u specifičnim uslovima testiranja. Stvarna upotreba može se razlikovati zbog softverske verzije, uslova korišćenja i faktora okruženja. Molimo vas da se oslonite na stvarne uslove upotrebe.

Proizvođač zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmene u strukturi uređaja, dodatnoj opremi, sadržaju pakovanja ili procesu proizvodnje, u skladu s promenama u serijama i uslovima snabdevanja. Ove izmene služe poboljšanju performansi proizvoda uz poštovanje tehničkih parametara, standarda i zakonskih zahteva u zemljama proizvodnje, transporta i prodaje.

Radi bezbednosti, držite uređaj i dodatke van domašaja dece mlađe od 3 godine i kućnih ljubimaca kako biste sprečili slučajno oštećenje ili gutanje.

Ne ispuštajte i ne udarajte uređaj, jer to može oštetiti unutrašnje komponente.

Čuvajte dalje od otvorenog plamena i visokih temperatura.

UPOZORENJE

Nepoštovanje sledećih upozorenja može dovesti do nesreće ili medicinskog incidenta sa smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.

Roditelj ili zakonski staratelj

Odgovornost roditelja ili staratelja je da podešava uređaj pre nego što ga dete koristi. Roditelj/staratelj mora da pročita i razume ovaj dokument i da osigura da dete koristi uređaj na bezbedan i primeren način.

Opasnost od gušenja

Ovaj proizvod sadrži male delove. Nije namenjen deci mlađoj od 3 godine.

Zdravstvena upozorenja

Uređaj, dodaci i prateći podaci su namenjeni isključivo za rekreativnu upotrebu, a ne za medicinsku. Nisu namenjeni za dijagnostikovanje, praćenje, lečenje ili sprečavanje bilo kakvog zdravstvenog stanja. Aktivni trackeri koriste senzore za praćenje pokreta i drugih parametara. Podaci koje pružaju su približne procene i ne moraju biti potpuno tačni.

Upozorenja u vezi sa baterijom

- Uređaj koristi litijum-jonsku bateriju.
- Ako se ova uputstva ne poštuju, baterija može imati kraći vek trajanja ili predstavljati rizik od oštećenja uređaja, požara, hemijskih opekotina, curenja elektrolita i/ili povrede.
- Nemojte rastavljati, modifikovati, prepravljati, bušiti ili oštetiti uređaj.
- Ne uklanjajte niti pokušavajte da uklonite bateriju koju korisnik ne može sam zameniti.
- Ne izlažite uređaj ili bateriju vatri, eksploziji ili drugim izvorima toplote.

Upozorenja u vezi sa uređajem

- Nemojte ostavljati uređaj izložen izvoru toplote ili na mestu visoke temperature, kao što je na suncu u napuštenom vozilu. Da biste sprečili oštećenje, uklonite uređaj iz vozila ili ga čuvajte dalje od direktne sunčeve svetlosti, na primer u pretincu za rukavice.
- Ne koristite uređaj van temperaturnih opsega navedenih u štampanom uputstvu proizvođača.
- Kada skladištite uređaj na duži vremenski period, čuvajte ga u temperaturnom opsegu navedenom u štampanom uputstvu proizvođača.
- Nemojte koristiti kabl za napajanje, kabl za podatke i/ili adapter za napajanje koji nije odobren ili isporučen od strane myFirst.
- Ako se uređaj konstantno zagreva, odmah ga skinite sa zgloba i odmah kontaktirajte korisnički servis.

Upozorenje za bezbednost i praćenje

Funkcija pomoći omogućava slanje vaše lokacije određenom kontaktu. Ovo je dodatna funkcija i ne treba se oslanjati na nju kao na primarni način dobijanja hitne pomoći. Aplikacija myFirst ne kontaktira hitne službe u vaše ime.

Upozorenje za pretplatu na mobilnu mrežu

Funkcije uređaja koje zahtevaju povezivanje na mobilnu mrežu, kao što su pomoć, praćenje u realnom vremenu, ažuriranja lokacije i poruke, zahtevaju aktivnu pretplatu na mobilnu mrežu. Uređaj takođe mora biti u području sa odgovarajućom pokrivenošću da bi ove funkcije radile, uz stabilnu i pouzdanu vezu sa mobilnim operaterom.

Upozorenje za navigaciju

Koristite ovaj uređaj samo kao pomoć pri navigaciji. Ne pokušavajte da ga koristite za svrhe koje zahtevaju precizno merenje pravca, udaljenosti, lokacije ili topografije.

PAŽNJA

Nepostupanje po sledećim upozorenjima može dovesti do manjih ili umerenih povreda ili materijalne štete.

Iritacija kože

Neki korisnici mogu doživeti iritaciju kože nakon dugotrajne i neprekidne upotrebe uređaja, posebno ako imaju osetljivu kožu ili alergije. Ako primetite iritaciju kože, skinite uređaj i ostavite koži vreme da se oporavi. Da biste sprečili iritaciju, obezbedite da je uređaj čist i suv, i nemojte ga previše stezati na ručnom zglobu. Podesite traku tako da omogućite protok vazduha između trake i zgloba.

OBAVEŠTENJE

Ignorisanje sledećih obaveštenja može dovesti do lične ili materijalne štete ili negativno uticati na funkcionalnost uređaja.

Obaveštenja o bateriji

Kontaktirajte lokalnu službu za odlaganje otpada kako biste pravilno odložili uređaj/baterije u skladu sa važećim lokalnim zakonima i propisima, obezbeđujući odgovarajuće rukovanje i zaštitu životne sredine.

Obaveštenje o GPS-u

Navigacioni uređaj može imati smanjene performanse ako ga koristite u blizini uređaja koji koristi kopnenu širokopojasnu mrežu koja radi blizu frekvencija koje koristi bilo koji Globalni navigacioni satelitski sistem (GNSS), kao što je Globalni pozicioni sistem (GPS). Korišćenje takvih uređaja može narušiti prijem GNSS signala.

FCC Usaglašenost

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radiofrekventnu energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetne smetnje u prijemu radija ili televizije, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje korišćenjem jedne ili više od sledećih mera:

- Ponovno usmerite ili premestite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu u utičnicu na drugom strujnom krugu od onog na

koji je povezan prijemnik.

- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarom za pomoć.

Oprez: Svaka promena ili modifikacija ovog uređaja koja nije izričito odobrena od strane proizvođača može poništiti vaše pravo da koristite ovu opremu.

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 FCC pravila. Rad je podložen sledećim dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo kakve smetnje koje primi, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeno funkcionisanje.

Informacije o Specifičnoj Stopi Apsorpcije (SAR)

Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahteve za izloženost radio talasima. Smernice su zasnovane na standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije putem periodičnih i temeljnih evaluacija naučnih studija. Standardi uključuju značajnu sigurnosnu marginu koja je dizajnirana da obezbedi sigurnost svih osoba, bez obzira na uzrast ili zdravstveno stanje. Informacije o izloženosti RF od strane FCC: SAR limit u SAD-u (FCC) je 1.6 W/kg, prosečno po jednom gramu tkiva.

Vrste uređaja: Ovaj uređaj je takođe testiran u odnosu na ovaj SAR limit. Uređaj je testiran za tipične operacije nošenja na telu, pri čemu je zadnja strana uređaja bila na 0 mm od tela. Da biste održali usklađenost sa FCC zahtevima za izloženost RF, koristite dodatke koji održavaju razdaljinu od 0 mm između tela korisnika i zadnje strane uređaja. Korišćenje kaiševa za pojas, futrola i sličnih dodataka ne sme sadržati metalne komponente u svojoj konstrukciji. Korišćenje dodataka koji ne ispunjavaju ove zahteve može biti u neskladu sa FCC zahtevima za izloženost RF i treba ih izbegavati.

Odricanje od odgovornosti

Informacije o vašem bežičnom uređaju i uslugama trećih strana:

- myFirst je mobilni operator povezan sa ovim bežičnim uređajem, ali mnoge usluge i funkcije ponuđene putem ovog uređaja pružaju se od strane ili u saradnji sa trećim stranama.
- myFirst nije odgovoran za korišćenje ovog uređaja ili bilo kojih aplikacija, proizvoda i usluga koje nisu myFirst, uključujući bilo koje lične informacije koje odlučite da koristite, pošaljete ili podelite sa drugima.
- Primjenjuju se specifični uslovi i odredbe trećih strana, uslovi korišćenja i politike privatnosti. Molimo vas da pažljivo pregledate sve primenljive uslove, odredbe i politike pre nego što koristite ovaj bežični uređaj i bilo koju povezanu aplikaciju, proizvod ili uslugu.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1
• A myFirst Fone tartozékai	
• Első használat előtt	
• Ügyfélszolgálat	
myFirst Circle alkalmazás letöltése	1
Termékáttekintés	2
• Az óra viselése	
• Műszaki jellemzők	
• Gombok	
• Az óra töltése	
Felnőtt fiók létrehozása	5
Gyermekefiók létrehozása	6
myFirst Fone párosítása mobiltelefonnal	7
myFirst SIM előfizetés	8
• Az óra használata	
• myFirst Fone kézmozdulat	
• Alapvető navigáció	
• Circle hírcsatorna	
• Órabarát hozzáadása	
• Hívás kezdeményezése	
• Kamera	
• magiCode	
FAQ	13
Megjegyzések	14
Fontos biztonsági információk	15

■ A myFirst Fone tartozékai



myFirst
Fone S4



Töltőkábel



Gyorsindítási
útmutató

FIGYELEM: Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cserélik. Ne próbálja meg eltávolítani vagy kicserélni a nem felhasználó által cserélhető akkumulátort. Ha problémát tapasztal az akkumulátorral kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

■ Első használat előtt

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a felhasználói kézikönyvet, mielőtt használatba venné a készüléket.

MEGJEGYZÉS: Ez az eszköz beágyazott eSIM-mel rendelkezik, és a teljes működéshez aktív, fizetett myFirst SIM előfizetés szükséges. Kérjük, kövesse a myFirst Circle alkalmazásban található utasításokat az előfizetéshez.

■ Ügyfélszolgálat

További információért látogasson el a támogatási oldalunkra:

<http://support.myfirst.tech>.

Töltse le a myFirst Circle alkalmazást

A myFirst Circle alkalmazás elérhető az Apple Store-ban és a Google Play Áruházban. Keresse a „myFirst Circle” nevet az alkalmazás megtalálásához.



Download




App Store



Google Play

■ Óra viselése



A szíjat szorosan, de nem túl szorosan vagy lazán kell viselni. A kényelmes illeszkedés biztosítja az érzékelők megfelelő működését.

■ Műszaki adatok

- Méretek: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Kompatibilis csukló méret: 85–145 mm
- Termék súlya (szíjjal együtt): 49 g
- Vízállóság: IPX8
- Kijelző: 1,65 hüvelykes AMOLED mindig bekapcsolt érintőképernyő
- Felbontás: 348 × 442 pixel
- Előlapi kamera: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Tárhely: 8 GB
- Helymeghatározás: Kettős sávú GPS (L1 és L5), LBS, Wi-Fi
- Vezeték nélküli kapcsolat: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Akkumulátor kapacitás: 605 mAh
- Töltő bemenet/kimenet: 5 V, 1 A
- Szenzorok: Pulzusmérő, geomágneses érzékelő, gyorsulásmérő, giroszkóp, fény szenzor
- Circle alkalmazás támogatás: iOS 15.0 és Android 8.0 vagy újabb



Bekapcsológomb



A bekapcsológomb hosszan megnyomásával kapcsolhatod be a készüléket.



A bekapcsológomb 8 másodperces hosszan tartó nyomva tartásával kikapcsolhatod a készüléket.

SOS gomb



Az SOS indításához nyomd meg és tartsd lenyomva az SOS gombot 3 másodpercig, amíg meg nem érzed, hogy az óra rezeg.

Vissza gomb



Bármelyik alkalmazásban egyszer nyomd meg a Vissza gombot a visszalépéshez az előző szintre.

Varázsgomb



Beállíthatod a kedvenc gyorselérési műveleteidet úgy, hogy háromszor egymás után megnyomod a Varázsgombot.


■ Az óra töltése

Töltő beállítása

- Csatlakoztasd a töltőkábelt egy hálózati adapterhez.
- Csatlakoztasd az adaptert egy fali aljzathoz.


Töltés indítása

- Használd a myFirst által jóváhagyott mágneses töltőkábelt, és csatlakoztasd a mágneses töltőt az ábra szerint.
- Megjegyzés: Győződj meg róla, hogy a kimeneti feszültség 5V, az áramerősség pedig 1A.





Hozz létre egy felnőtt fiókot a Google-, Facebook- vagy Apple-fiókkal, vagy regisztrálj a telefonszámmal.




Írj be egy érvényes mobiltelefonszámot a hitelesítéshez.



A megerősítő kódot SMS-ben küldjük el a telefonodra. Kérjük, add meg a kódot az alkalmazásban.




Hozz létre egy myFirst azonosítót, és add meg a neved, e-mail címed és születési dátumod a beállítás befejezéséhez.




A beállításoknál koppints a „Gyermekefiók hozzáadása” lehetőségre.




Hozz létre egy felhasználónevet és jelszót a gyermekefiókhoz.




Add meg a gyermek fiókhoz tartozó profiladatokat.



Gratulálunk! Sikeresen létrehozta gyermeked fiókját.



A beállításokban érintse meg a gyermekfiókot a készülék összekapcsolásának megkezdéséhez.



Érintse meg a „Link a myFirst Fone” lehetőséget a szkennelés megkezdéséhez.




Kapcsolja be az órát, és szkennelje be az órán megjelenő QR kódot.




A hitelesítő kódot az óra fogja megkapni. Kérjük, írja be a hitelesítő kódot az alkalmazásában.

Iratkozzon fel a myFirst SIM-re


Az eszköz beépített myFirst eSIM-mel rendelkezik, és működéséhez fizetős myFirst SIM előfizetés szükséges.




A beállításokban érintse meg az „Előfizetések” lehetőséget.




Érintse meg az „Add a plan” lehetőséget.



Válasszon egy gyermekfiókot az előfizetési terv hozzáadásához. Csak a jogosult fiókok jelennek meg.



Válassza ki azt az országot / régiót, ahol az órát használni fogja a hálózati beállítások konfigurálásához, és erősítse meg az előfizetését.



Érintse meg a „Payment” lehetőséget a fizetés folytatásához.



Most előfizetett a myFirst SIM-re!

Az óra használata

■ myFirst Fone Gesztus



Érintse meg: Érintse meg az ujját a képernyőn.



Dupla érintés: Érintse meg kétszer egymás után a képernyőt.



Nyomja meg és tartsa: Érintse meg és tartsa a képernyőn, amíg egy művelet el nem indul.



Jobbra húzás: Húzza az egyik ujját a watch képernyőn jobbra.



Balra húzás: Húzza az egyik ujját a watch képernyőn balra.



Felfelé húzás: Húzza az egyik ujját a watch képernyőn felfelé.



Lefelé húzás: Húzza az egyik ujját a watch képernyőn lefelé.

■ Alapvető navigáció



■ Circle Feed

Készítse el első fényképét:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Készítse el első videó posztját:

1. 
2. 
3. 

■ Adj hozzá egy barátot az órához

Ahhoz, hogy barátot adjon hozzá, mindkét okosórának közel kell lennie egymáshoz. Kövesse ezeket a lépéseket, hogy befejezze a folyamatot.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

■ Hívás kezdeményezése

Videóhívást vagy hanghívást indíthat a névjegyzékben lévő névre érintve.

1. 
2. 
3. 

Kamera

Képek és videók rögzítése közvetlenül a csuklójáról, így kényelmes módon dokumentálhatja a pillanatok.



magiCode

A magiCode vibrációival diszkréten kommunikálhat, testreszabható vibrációk segítségével üzeneteket küldhet.



K: Mennyi ideig bírja a készülék az álló üzemmódban?

V: A tényleges munkavégzési idő használat, környezet, hőmérséklet vagy egyéni tényezők függvényében eltérhet. A myFirst Fone készülék álló üzemmódban legfeljebb 24 órát bír.

K: Vízálló a myFirst Fone?

V: A myFirst Fone vízálló képességekkel rendelkezik, az IPX8 szabványnak megfelelően. Az eszközt nem befolyásolják az enyhe fröccsenések és a víznek való kitettség. Azonban az óra nem alkalmas olyan tevékenységekre, mint a búvárkodás, a merülési ugrások, a zuhanyzás, a termálvizes fürdők, a szauna vagy más vízi vagy mély vízi tevékenységek, amelyek gyors vízáramot igényelnek.

A tengervíznek való kitettség után ajánlott óvatosan leöblíteni az eszközt tiszta friss vízzel, és alaposan megszáritani, hogy megelőzzük a potenciális korróziót vagy lerakódásokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a töltőkábel és a töltőport nem vízálló. Ne próbálja meg tölteni az eszközt olyan környezetben, ahol víz vagy nedvesség érheti.

K: Van életkorra vonatkozó követelmény a myFirst Fone használatához?

V: A myFirst Fone 3 éves és annál idősebb gyermekek számára ajánlott. Biztonsági okokból tartsa távol a 3 évesnél fiatalabb gyermekektől és háziállatoktól, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket vagy lenyelést. A myFirst Fone S4 6 és 12 év közötti gyermekek számára készült, hogy önállóan használhassák.

K: Mi a teendő, ha a készülék nem működik megfelelően?

V: Próbálja meg újraindítani az órát és ellenőrizni a szoftverfrissítéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, olvassa el a használati útmutatót a hibaelhárítási lépésekhez, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

K: Van jótállás a myFirst Fone-ra?

V: Igen, az óra általában gyártói jótállással rendelkezik. Ellenőrizze a részleteket a forgalmazónál vagy a hivatalos myFirst weboldalon.

<https://myfirst.tech/warranty/>

K: A myFirst Fone anyagai biztonságosak?

V: A myFirst Fone gyártása során használt összes anyag megfelel az európai szabványoknak.

K: A myFirst Fone sugárzása káros lehet a gyermekem egészségére?

V: A myFirst Fone cellás moduljának sugárzási szintje jóval alacsonyabb, mint az európai szabvány által meghatározott határérték.

K: A geo-helymeghatározó funkció működéséhez szükséges az internetkapcsolat?

V: Igen, az internetkapcsolat szükséges a helyadatok küldéséhez.

Ez a termék támogatja a 4G hálózatokat. Bizonyos funkciók korlátozottak lehetnek a szolgáltatók közötti eltérések miatt, a használatot pedig befolyásolhatják a szolgáltató hálózati feltételei.

Az akkumulátor kapacitása tipikus érték. A tényleges kapacitás, az üzemidő és a töltési idő a használati körülményektől, a környezettől, a hőmérséklettől és az egyes eszközök közötti különbségektől függően változhat.

A helymeghatározás pontosságát olyan tényezők befolyásolhatják, mint az alapállomás jelének erőssége, a Wi-Fi hotspotok eloszlása, a szoftververzió, a hálózati lefedettség és a környezeti feltételek. A beltéri tartózkodás, épületek akadályai, időjárási körülmények és egyéb jelzavaró tényezők csökkenthetik a helymeghatározási szolgáltatások pontosságát.

Az IPX8 vízállósági besorolás feltételei: 1. Tesztelési idő: 30 perc; 2. Mélység: 1,5 méter álló édesvízben; 3. A termék és a víz közötti hőmérsékletkülönbség nem haladhatja meg az 5°C-ot. A vízállóság nem állandó, és a napi használat során romolhat. Kérjük, ne használja a terméket a tervezett használati környezeten kívül.

Kérjük, tartsa a készüléket tisztán, portól és szennyeződésektől mentesen. Ha izzadság, szennyeződés, túl szoros szíj vagy hosszú ideig tartó viselés miatt bőrirritáció vagy allergiás reakció lép fel, hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.

Az alacsony akkumulátorszint automatikusan kikapcsolhatja a készüléket. A feltöltés lehetővé teszi az újraindítást. Ha a töltés ikon nem jelenik meg, ellenőrizze: helyesen van-e csatlakoztatva a töltőfej, működik-e az adapter, és rendben van-e az áramellátás.

A fent bemutatott adatok elméleti értékek, amelyeket belső laboratóriumokban, meghatározott tesztelési körülmények között nyertek. A tényleges használat egyéni termékkülönbségek, szoftververzió, használati körülmények és környezeti tényezők miatt eltérhet. Kérjük, a tényleges használati körülményeket vegye figyelembe.

A gyártó fenntartja a jogot a termék szerkezetének, tartozékainak, csomagolásának vagy gyártási folyamatának előzetes értesítés nélküli módosítására, a gyártási tételek és szállítási feltételek alapján. Ezek a módosítások a teljesítmény javítását szolgálják, miközben biztosítják a specifikációk, szabványok és jogszabályi követelmények betartását a gyártás, szállítás és értékesítés országában.

A biztonság érdekében a készüléket és a tartozékokat tartsa távol a 0–3 éves gyermekektől és a háziállatoktól, hogy elkerülje a véletlen sérülést vagy lenyelést.

Ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket, mert ez kárt okozhat a belső alkatrészekben.

Tartsa távol nyílt lángtól és magas hőmérséklettől.

FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása balesetet vagy orvosi eseményt okozhat, amely halált vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Szülő vagy törvényes képviselő

A szülő vagy törvényes képviselő felelőssége a készülék beállítása, mielőtt a gyermek használni kezdené. A szülő vagy törvényes képviselő felelőssége elolvasni és megérteni ezt a dokumentumot, valamint biztosítani, hogy a gyermek megfelelő és biztonságos módon használja a készüléket.

Fulladásveszély

Ez a termék kis alkatrészeket tartalmaz. Ez a termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

Egészségügyi figyelmeztetések

A készülék, a kiegészítők és a kapcsolódó adatok kizárólag szórakoztató céllal használhatók, nem orvosi célokra, és nem alkalmasak betegség vagy állapot diagnosztizálására, nyomon követésére, kezelésére vagy megelőzésére. Az aktivitáskövetők szenzorokra támaszkodnak, amelyek nyomon követik a mozgást és egyéb mérőszámokat. Az ezekkel a készülékekkel szolgáltatott adatok a tevékenységed és a mérőszámok követésének közelítő becslésére szolgálnak, de nem biztos, hogy teljesen pontosak.

Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések

- Ez a készülék lítium-ion akkumulátort használ.
- Ha ezek az irányelvek nem kerülnek betartásra, az akkumulátor élettartama lerövidülhet, vagy a készülék károsodásának, tűznek, vegyi égésnek, elektrolitszivárgásnak és/vagy sérülésnek lehet kitéve.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa, ne gyártsa újra, ne szúrja ki, és ne károsítsa a készüléket.
- Ne távolítsa el és ne próbálja meg eltávolítani a nem cserélhető akkumulátort.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat tűznek, robbanásnak vagy más hőforrásnak.

Készülékkel kapcsolatos figyelmeztetések

- Ne hagyja a készüléket hőforrás közelében vagy magas hőmérsékletű helyen, például tűző napon, felügyelet nélkül hagyott járműben. A károsodás elkerülése érdekében vegye ki a készüléket a járműből, vagy tárolja közvetlen napfénytől védett helyen, például a kesztyűtartóban.
- Ne használja a készüléket a termék nyomtatott kézikönyvében megadott hőmérséklettartományokon kívül.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor is a kézikönyvben meghatározott hőmérsékleti tartományban tárolja.
- Ne használjon olyan tápkábelt, adatkábelt és/vagy tápegységet, amelyet a myFirst nem hagyott jóvá vagy nem biztosított.
- Ha a készülék folyamatosan felmelegszik, azonnal vegye le a csuklójáról, és haladéktalanul forduljon az ügyfélszolgálatához.

Biztonsági és nyomkövetési figyelmeztetés

A segélyhívó funkció lehetővé teszi, hogy a tartózkodási helyét elküldje egy kijelölt kapcsolatnak. Ez egy kiegészítő funkció, és nem helyettesítheti az elsődleges vészhelyzeti segítségnyújtási módszereket. A myFirst alkalmazás nem veszi fel a kapcsolatot a segélyhívó szolgálatokkal az Ön nevében.

Mobilhálózati előfizetéssel kapcsolatos figyelmeztetés

A készülék mobilhálózati kapcsolaton működő funkciói, mint például a segélykérés, élő nyomkövetés, helymeghatározás és üzenetküldés, csak akkor működnek, ha a készülék aktív mobilhálózati előfizetéssel rendelkezik. A funkciók használatához a készüléknek megfelelő lefedettségű területen kell lennie, és biztosítani kell a stabil és megbízható kapcsolatot a szolgáltatóval.

Navigációs figyelmeztetés

A készüléket csak navigációs segédeszközként használja. Ne próbálja meg a készüléket olyan célra használni, amely pontos irány-, távolság-, hely- vagy domborzatmérést igényel.

FIGYELEM

A következő figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepes sérülést, illetve anyagi kárt okozhat.

Bőrirritáció

Egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak a készülék tartós és folyamatos használata során, különösen, ha érzékeny bőrréteg vagy allergiásak. Ha bőrirritációt észlel, vegye le a készüléket, és hagyja, hogy a felhasználó bőre regenerálódjon. A bőrirritáció megelőzése érdekében tartsa a készüléket tisztán és szárazon, és ne húzza túl szorosra a felhasználó csuklóján. Állítsa be a szíjat úgy, hogy levegő tudjon áramlani a szíj és a csukló között.

TÁJÉKOZTATÁS

A következő tájékoztatások figyelmen kívül hagyása személyi vagy anyagi kárt, illetve a készülék működésének romlását okozhatja.

Akkumulátorral kapcsolatos tájékoztatás

Forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz az eszköz/akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása érdekében a vonatkozó helyi törvények és szabályozások betartásával, biztosítva a megfelelő kezelést és a környezet védelmét.

GPS tájékoztatás

A navigációs eszköz teljesítménye romolhat, ha olyan eszköz közelében használják, amely földi szélessávú hálózatot használ, és annak frekvenciatartománya közel van a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS), például a GPS által használt frekvenciákhoz. Az ilyen eszközök használata ronthatja a GNSS jelek vételét.

FCC Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés tesztelve lett, és megfelel az FCC szabályzat 15. részének megfelelően a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen háztartási

telepítések során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát bocsáthat ki, használhat és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés során nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét, amely kikapcsolással és bekapcsolással meghatározható, akkor a felhasználót az alábbi intézkedések valamelyikének kipróbálására ösztönözzük:

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan aljzathoz, amely más áramkörön van, mint amelyekhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós technikushoz segítségért.

Figyelem: A gyártó által nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a berendezés használatára vonatkozó jogosultságot.

Ez a berendezés megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a berendezésnek el kell viselnie minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Specifikus Abszorpciós Ráta (SAR) információ

Ez a készülék megfelel a kormányzati előírásoknak a rádióhullámoknak való kitettség tekintetében. Az irányelvek olyan szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek dolgoztak ki tudományos tanulmányok rendszeres és alapos értékelése révén. A szabványok jelentős biztonsági tartalékot tartalmaznak annak biztosítására, hogy minden személy – kortól és egészségi állapottól függetlenül – biztonságban legyen.

FCC RF sugárzási információk és nyilatkozat: Az Egyesült Államokban (FCC) megengedett SAR-határérték 1,6 W/kg, 1 gramm testszövetre vetítve.

Készüléktípusok: Ez a készülék is tesztelve lett ezen SAR-határérték figyelembevételével. A készüléket tipikus testközeli használatra tesztelték, úgy, hogy a készülék hátulja 0 mm-re volt a testtől.

Az FCC RF sugárzási követelményeknek való megfelelés fenntartása érdekében olyan tartozékokat használjon, amelyek 0 mm távolságot biztosítanak a felhasználó teste és a készülék háta között. Az övcsipeszek, tokok és hasonló tartozékok nem tartalmazhatnak fém alkatrészeket. Az olyan tartozékok használata, amelyek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, nem biztos, hogy megfelelnek az FCC RF sugárzási előírásoknak, és kerülni kell őket.

Felelősségi nyilatkozat

Információk a vezeték nélküli eszközéről és harmadik féltől származó szolgáltatásokról:

- A myFirst a vezeték nélküli eszközhöz társított mobilszolgáltató, azonban a készüléken elérhető számos szolgáltatást és funkciót harmadik felek nyújtanak, vagy velük együttműködésben biztosítanak.

- A myFirst nem vállal felelősséget az eszköz használatáért vagy bármely nem myFirst-alkalmazásért, termékért vagy szolgáltatásért – ideértve azokat a személyes adatokat is, amelyeket úgy dönt, hogy használ, beküld vagy megoszt másokkal.
- Meghatározott harmadik felek feltételei, használati feltételei és adatvédelmi szabályzatai érvényesek. Kérjük, használat előtt alaposan tekintse át az összes alkalmazandó feltételt, szabályzatot és rendelkezést, amelyek erre a vezeték nélküli eszközre, illetve bármely kapcsolódó alkalmazásra, termékre vagy szolgáltatásra vonatkoznak.

İçindekiler

Giriş	1
• myFirst Fone ile birlikte gelenler	
• İlk kullanımdan önce	
• Müşteri desteği	
myFirst Circle uygulamasını indirin	1
Ürün genel bakış	2
• Saati takma	
• Teknik özellikler	
• Düğmeler	
• Saati şarj etme	
Yetişkin hesabı oluşturma	5
Çocuk hesabı oluşturma	6
myFirst Fone'u cep telefonuyla eşleştirme	7
myFirst SIM aboneliği	8
• Saatinizi kullanma	
• myFirst Fone hareketleri	
• Temel gezinme	
• Circle akışı	
• Saat arkadaşı ekleme	
• Arama yapma	
• Kamera	
• magiCode	
FAQ	13
Açıklamalar	14
Önemli güvenlik bilgileri	15

■ myFirst Fone ile birlikte gelenler



myFirst
Fone S4



Şarj
kablosu



Hızlı başlangıç
kılavuzu

DİKKAT: Pil yanlış bir türle değiştirilirse patlama riski vardır. Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pili çıkarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Pil ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

■ İlk Kullanımdan Önce

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun.

NOT: Bu cihaz, yerleşik bir eSIM içerir ve tam olarak çalışabilmesi için aktif ve ücretli bir myFirst SIM abonelik planı gerektirir. Lütfen abone olmak için myFirst Circle uygulamasındaki talimatları izleyin.

■ Müşteri Desteği

Daha fazla bilgi için destek sayfamızı ziyaret edin:

<http://support.myfirst.tech>.

myFirst Circle Uygulamasını İndirin

myFirst Circle uygulaması Apple Store ve Google Play Store'da mevcuttur. Uygulamayı bulmak için “myFirst Circle” olarak arayın.



myFirst Circle
Social Circle for Families

Download




App Store



Google Play


■ Saatin Takılması



Kayış çok sıkı ya da çok gevşek olmamalıdır. Rahat bir uyum, sensörlerin düzgün çalışmasını sağlar.

■ Teknik Özellikler

- Boyutlar: 52,66 × 43,01 × 14,52 mm
- Uyumlu bilek çevresi: 85–145 mm
- Ürün ağırlığı (kayış dahil): 49 g
- Suya dayanıklılık derecesi: IPX8
- Ekran: 1,65 inç AMOLED, her zaman açık kapasitif dokunmatik ekran
- Ekran çözünürlüğü: 348 × 442 piksel
- Ön kamera: 5 MP
- RAM: 1 GB
- Depolama: 8 GB
- Konumlandırma: Çift bant GPS (L1 ve L5), LBS, Wi-Fi
- Kablosuz bağlantı: GSM, WCDMA, Wi-Fi, GPS
- Pil kapasitesi: 605 mAh
- Şarj girişi/çıkışı: 5 V, 1 A
- Sensörler: Kalp atış hızı sensörü, jeomanyetik sensör, ivmeölçer, jiroskop, ışık sensörü
- Circle uygulama desteği: iOS 15.0 ve Android 8.0 ve üzeri



■ Düğmeler

Güç Düğmesi



Cihazı açmak için Güç Düğmesine uzun basın.



Cihazı kapatmak için Güç Düğmesine 8 saniye basılı tutun.

SOS Düğmesi



SOS özelliğini başlatmak için, saatin titreştiğini hissedene kadar SOS Düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Geri Düğmesi



Herhangi bir alt dizinde, bir önceki seviyeye dönmek için Geri Düğmesine bir kez basın.

Sihirli Düğme



Sihirli Düğmeye arka arkaya üç kez basarak favori hızlı erişim türlerinizi ayarlayabilirsiniz.


■ Saatin Şarj Edilmesi

Şarj Cihazını Kurun

- Şarj kablosunu bir güç adaptörüne takın.
- Adaptörü bir prizdeki elektrik kaynağına takın.


Şarjı Başlatın

- myFirst onaylı manyetik şarj kablosunu kullanın ve şarj cihazını gösterildiği şekilde bağlayın.
- Not: Çıkış voltajının 5V ve akımının 1A olduğundan emin olun.






Google, Facebook veya Apple hesabını kullanarak ya da telefon numaran ile bir yetişkin hesabı oluştur.



Doğrulama için geçerli bir cep telefonu numarası gir.




Doğrulama kodu cep telefonuna gönderilecektir. Lütfen uygulamada bu kodu gir.



Bir myFirst kimliği oluştur ve kurulumu tamamlamak için adını, e-posta adresini ve doğum gününü gir.

Çocuk Hesabı Oluştur




Ayarlar bölümünden 'Çocuk hesabı ekle' seçeneğine dokun.




Çocuk hesabı için bir kullanıcı adı ve şifre oluştur.




Çocuk hesabı için profil bilgilerini gir.



Tebrikler! Çocuğun için başarıyla bir hesap oluşturdu.



Ayarlar bölümünde, cihazı bağlantı kurmaya başlamak için çocuk hesabına dokununuz.



Tarama işlemine başlamak için 'Link a myFirst Fone' seçeneğine dokununuz.




Saati açın ve ekranda görünen QR kodu tarayın.




Doğrulama kodu saate gönderilecektir. Lütfen doğrulama kodunu uygulamanıza girin.

myFirst SIM'e abone olun

Cihazın içinde yerleşik myFirst eSIM bulunmaktadır ve çalışabilmesi için ücretli bir myFirst SIM aboneliği gereklidir.




Ayarlar bölümünde 'Abonelikler' seçeneğine dokununuz.




'Bir plan ekle' seçeneğine dokununuz.



Bir abonelik planı eklemek için bir çocuk hesabı seçin. Yalnızca uygun hesaplar gösterilir.



Saati kullanacağınız ülke / bölgeyi seçin, ağ ayarlarını yapılandırın ve aboneliğinizi onaylayın.



Ödeme işlemi için 'Ödeme' seçeneğine dokununuz.



Artık myFirst SIM'e abone oldunuz!

Saatinizi Kullanma

■ myFirst Fone Hareketi



Dokun: Ekranı parmağınızla dokununuz.



Çift dokunuş: Ekranı art arda iki kez dokununuz.



Basılı tutun: Ekranı dokununuz ve bir işlem tetiklenene kadar dokunuşu sürdürerek tutunuz.



Sağa kaydır: Bir parmakla saatin ekranında sağa kaydırınız.



Sola kaydır: Bir parmakla saatin ekranında sola kaydırınız.



Yukarı kaydır: Bir parmakla saatin ekranında yukarı kaydırınız.



Aşağı kaydır: Bir parmakla saatin ekranında aşağı kaydırınız.

■ Temel Navigasyon



■ Circle Feed

İlk fotoğraf gönderinizi yapın:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

İlk video gönderinizi yapın:



■ Bir Saat Arkadaşı Ekle

Bir arkadaş eklemek için, her iki akıllı saatin de yakın mesafede olması gerekir. Süreci tamamlamak için bu adımları dikkatlice izleyin.



■ Arama Yapmak

İletişim ekranındaki kişinin adına dokunarak video veya sesli arama başlatabilirsiniz.



■ Kamera

Anları belgelemek için bileğinizden doğrudan fotoğraf ve video çekebilirsiniz.



■ magiCode

magiCode titreşimleriyle, özelleştirilebilir titreşimler aracılığıyla gizlice mesajlaşabilirsiniz.



S: Bekleme modunda pil ne kadar dayanır?

C: Gerçek çalışma süresi kullanım, ortam, sıcaklık veya bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir. myFirst Fone, bekleme modunda 24 saate kadar çalışma süresiyle değerlendirilmiştir.

S: myFirst Fone suya dayanıklı mı?

C: myFirst Fone, IPX8 standardına uygun suya dayanıklılık özelliklerine sahiptir. Sıradan sıçramalar ve suya maruz kalma, cihazın normal çalışmasını etkilemeyecektir. Ancak saat, dalış, dalış sıçramaları, duş alma, kaplıcalar, saunalar veya yüksek hızlı su akışına sahip diğer suya dayalı derin su aktiviteleri gibi etkinlikler için uygun değildir.

Deniz suyuna maruz kaldıktan sonra, cihazı nazikçe temiz taze suyla durulamanız ve potansiyel korozyon veya kalıntı birikmesini önlemek için iyice kurutmanız önerilir.

Lütfen şarj kablosu ve şarj portunun suya dayanıklı olmadığını unutmayın. Cihazı, suya veya nemli ortamlara temas edebilecek yerlerde şarj etmeye çalışmayın.

S: myFirst Fone kullanmak için yaş sınırlaması var mı?

C: Bu cihaz 3 yaş ve üstü çocuklar için uygundur. Güvenlik nedeniyle, 3 yaş altı çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun, aksi takdirde kazara zarar görme veya yutma riski olabilir. myFirst Fone S4, 6-12 yaş arası çocuklar için bağımsız kullanım için tasarlanmıştır.

S: Cihaz düzgün çalışmıyorsa ne yapmalıyım?

C: Saati yeniden başlatmayı ve yazılım güncellemelerini kontrol etmeyi deneyin. Sorunlar devam ediyorsa, sorun giderme adımları için kullanıcı kılavuzuna bakın veya müşteri destek ile iletişime geçin.

S: myFirst Fone için garanti var mı?

C: Evet, saat genellikle üretici garantisiyle gelir. Garanti şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için perakendeciye veya resmi myFirst web sitesine başvurun.

<https://myfirst.tech/warranty/>

S: myFirst Fone'un malzemeleri güvenli mi?

C: myFirst Fone üretiminde kullanılan tüm malzemeler Avrupa standartlarına uygundur.

S: myFirst Fone radyasyonla çocuğumun sağlığına zarar verebilir mi?

C: myFirst Fone'un hücresel modülünün radyasyon seviyesi, Avrupa standardının belirlediği limitin çok altındadır.

S: Geo-konum fonksiyonunun çalışması için internet bağlantısı gerekli mi?

C: Konum verilerini gönderebilmek için internet bağlantısı gereklidir.

Bu ürün 4G ağlarını destekler. Operatör hizmetlerindeki farklılıklar nedeniyle bazı işlevler sınırlı olabilir ve kullanım, operatörün ağ koşullarından etkilenebilir.

Batarya kapasitesi tipik bir değerdir. Gerçek batarya kapasitesi, kullanım süresi ve şarj süresi; kullanım koşullarına, çevreye, sıcaklığa ve bireysel farklılıklara göre değişebilir.

Konumlandırma doğruluğu; baz istasyonu sinyal gücü, Wi-Fi erişim noktalarının dağılımı, yazılım sürümü, ağ kapsama alanı ve çevresel koşullar gibi faktörlerden etkilenebilir. Kapalı alanlarda bulunmak, binaların engellemesi, hava koşulları ve sinyal girişim kaynakları konum hizmetlerinin doğruluğunu etkileyebilir.

IPX8 su geçirmezlik derecesi koşulları şunlardır: 1. Test süresi: 30 dakika; 2. Derinlik: 1,5 metre durağan tatlı suda; 3. Ürün ile su arasındaki sıcaklık farkı 5°C veya daha az olmalıdır. Su geçirmezlik kalıcı değildir ve günlük kullanım nedeniyle performansı zamanla düşebilir. Ürünü tasarlanan kullanım senaryoları dışında kullanmaktan kaçının.

Cihazı temiz ve tozdan veya kirden arındırılmış şekilde tutun. Ter, kir, kayışın çok sıkı takılması veya cihazın uzun süre aralıksız kullanılması nedeniyle cilt tahrişi veya alerjik reaksiyon meydana gelirse, kullanımı durdurun ve bir doktora danışın.

Düşük pil seviyesi cihazın otomatik olarak kapanmasına neden olabilir. Şarj etmek cihazın yeniden başlamasını sağlar. Şarj simgesi görünmüyorsa, şunları kontrol edin: şarj başlığı düzgün bağlanmış mı, adaptör çalışıyor mu, priz düzgün şekilde elektrik veriyor mu.

Yukarıda belirtilen veriler, belirli test ortamlarında şirket içi laboratuvarlarda elde edilen teorik değerlerdir. Gerçek kullanım; ürünler arasındaki farklılıklar, yazılım sürümü, kullanım koşulları ve çevresel faktörler nedeniyle değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek kullanım durumuna göre hareket edin.

Üretici, ürün partilerine ve tedarik koşullarına bağlı olarak, önceden haber vermeksizin cihaz yapısında, aksesuarlarında, ambalaj içeriğinde veya üretim sürecinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, performansı artırmayı amaçlar ve ürün özelliklerine, standartlara ve ilgili yasal gerekliliklere uyumlu olacak şekilde gerçekleştirilir.

Güvenlik açısından, cihazı ve aksesuarlarını 0–3 yaş arası çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun; olası zarar veya yutma riskini önleyin.

Cihazı düşürmeyin veya darbelere maruz bırakmayın; bu durum iç bileşenlere zarar verebilir.

Açık alevlerden ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.

UYARI

Aşağıdaki uyarıları okumamak, ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilecek bir kaza veya tıbbi olaya neden olabilir.

Ebeveyn veya Yasal Vasi

Bir çocuğun cihazı kullanmadan önce cihazı kurmak ebeveynin veya yasal vasinin sorumluluğundadır. Ebeveynin veya yasal vasinin sorumluluğu, bu belgeyi okumak ve anlamak, ayrıca çocuğun cihazı uygun ve güvenli bir şekilde kullandığından emin olmaktır.

Boğulma Tehlikesi

Bu ürün küçük parçalara sahiptir. Bu ürün, 3 yaş altı çocuklar için uygun değildir.

Sağlık Uyarıları

Cihaz, aksesuarlar ve ilgili veriler yalnızca eğlence amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır, tıbbi amaçlar için değil ve herhangi bir hastalığı teşhis etmek, izlemek, tedavi etmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. Aktivite izleyiciler, hareketinizi ve diğer metrikleri izleyen sensörlere dayanır. Bu cihazlar tarafından sağlanan veriler, faaliyetlerinize ve izlenen metriklerle ilişkin yakın bir tahmin sağlamak amacıyla sunulur, ancak tamamen doğru olmayabilir.

Pil Uyarıları

- Bu cihazda lityum-iyon pil kullanılmaktadır.
- Bu yönergeler takip edilmezse, pillerin ömrü kısalabilir veya cihazda hasar, yangın, kimyasal yanık, elektrolit sızıntısı ve/veya yaralanma riski oluşabilir.
- Cihazı sökmeyin, modifiye etmeyin, yeniden üretmeyin, delmeyin veya zarar vermeyin.
- Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pili çıkarmayın veya çıkarmaya çalışmayın.
- Cihazı veya pilleri ateşe, patlamaya ya da başka bir ısı kaynağına maruz bırakmayın.

Cihaz Uyarıları

- Cihazı ısı kaynağına yakın veya yüksek sıcaklıktaki bir ortamda, örneğin güneş altında ve gözetimsiz bir araçta bırakmayın. Hasarı önlemek için cihazı araçtan çıkarın veya doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde, örneğin torpido gözünde saklayın.
- Cihazı, ürünle birlikte verilen basılı kılavuzda belirtilen sıcaklık aralıkları dışında kullanmayın.
- Cihazı uzun süreli olarak saklayacaksanız, yine kılavuzda belirtilen sıcaklık aralığında muhafaza edin.
- myFirst tarafından onaylanmamış veya sağlanmamış güç kablosu, veri kablosu ve/veya güç adaptörü kullanmayın.
- Eğer cihaz sürekli ısınıyorsa, hemen bileğinizden çıkarın ve derhal müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Güvenlik ve Takip Uyarısı

Yardım özelliği, konumunuzu belirlenen kişiye göndermenizi sağlar. Bu, ek bir özelliktir ve acil yardım almak için birincil yöntem olarak

görülmemelidir. myFirst uygulaması, sizin adınıza acil servislerle iletişime geçmez.

Mobil Ağ Aboneliği Uyarısı

Cihazın yardım, canlı takip, konum güncellemeleri ve mesajlaşma gibi mobil ağa bağlı özelliklerinin çalışabilmesi için aktif bir mobil ağ aboneliğine sahip olması gerekir. Bu özelliklerin işlevini yerine getirmesi için cihazın uygun kapsama alanında bulunması ve mobil ağ sağlayıcısıyla kararlı, güvenilir bir bağlantıya sahip olması gerekir.

Navigasyon Uyarısı

Bu cihazı yalnızca yön bulma yardımcısı olarak kullanın. Yön, mesafe, konum veya arazi ölçümü gibi hassas ölçümler gerektiren amaçlar için kullanmaya çalışmayın.

DİKKAT

Aşağıdaki uyarıların okunmaması hafif veya orta derecede yaralanmalara ya da maddi hasara yol açabilir.

Cilt Tahrişi

Bazı kullanıcılar, özellikle hassas cilde sahip olanlar veya alerjisi olanlar, cihazın uzun süreli ve sürekli kullanımı sonrası cilt tahrişi yaşayabilir. Ciltte tahriş fark ederseniz, cihazı çıkarın ve kullanıcının cildinin iyileşmesine zaman tanıyın. Cilt tahrişini önlemek için cihazın temiz ve kuru olduğundan emin olun ve cihazı bileğe çok sıkı takmayın. Bileklik ile bilek arasında hava akışına izin verecek şekilde ayarlayın.

BİLGİ

Aşağıdaki bilgilerin okunmaması kişisel ya da maddi hasara ve/veya cihazın işlevselliğinde bozulmaya neden olabilir.

Pil Uyarıları

Cihazı/pilleri geçerli yerel yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde imha etmek için yerel atık bertaraf departmanınızla iletişime geçin. Bu, doğru işlemenin ve çevrenin korunmasının sağlanmasına yardımcı olur.

GPS Uyarısı

Navigasyon cihazı, frekansları Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) – örneğin Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) – tarafından kullanılanlara yakın olan karasal geniş bant ağı kullanan herhangi bir cihazın yakınında kullanıldığında performans düşüklüğü yaşayabilir. Bu tür cihazların kullanımı GNSS sinyallerinin alınmasını engelleyebilir.

FCC Uyumluluğu

Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygunluğu açısından test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı parazitlenmelere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretebilir, kullanabilir ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlenmelere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına dair garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı parazitlenmeye neden olursa ve bu, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebiliyorsa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını

deneyerek parazitlenmeyi düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Dikkat: Bu cihaza üretici tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, bu ekipmanı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma, şu iki koşula tabidir:(1) Bu cihaz zararlı parazitlenmelere neden olamaz ve(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenmeler dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Özgül Emilim Oranı (SAR) Bilgisi

Bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma konusundaki hükümet gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından yapılan periyodik ve kapsamlı bilimsel değerlendirmelere dayanan standartlara göre belirlenmiştir.

Standartlar, yaş veya sağlık durumu ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlamak amacıyla geniş bir güvenlik payı içerir.

FCC RF Maruziyet Bilgisi ve Beyanı: ABD'de (FCC) SAR sınırı, doku başına ortalama 1 gram için 1.6 W/kg'dır.

Cihaz Türleri: Bu cihaz da belirtilen SAR sınırına göre test edilmiştir. Cihaz, tipik vücuda yakın kullanım senaryoları için test edilmiş olup, cihazın arka kısmı vücuda 0 mm uzaklıkta tutulmuştur.

FCC RF maruziyet gerekliliklerine uygunluğun korunması için, cihazın arka kısmı ile kullanıcı vücutu arasında 0 mm mesafe sağlayan aksesuarlar kullanılmalıdır. Kemer klipsleri, kılıflar ve benzeri aksesuarlar metalik bileşen içermemelidir. Bu gereklilikleri karşılamayan aksesuarların kullanımı FCC RF maruziyet gerekliliklerine uymayabilir ve kullanılmamalıdır.

Feragatname

Kablosuz cihazınız ve üçüncü taraf hizmetler hakkında bilgi:

- myFirst, bu kablosuz cihazla ilişkili mobil operatördür, ancak bu cihaz aracılığıyla sunulan birçok hizmet ve özellik üçüncü taraflar tarafından veya onlarla iş birliği içinde sağlanmaktadır.
- myFirst, bu cihazın veya myFirst'e ait olmayan herhangi bir uygulamanın, ürünün veya hizmetin kullanımıyla – bunlara sizin seçerek kullandığınız, gönderdiğiniz veya başkalarıyla paylaştığınız kişisel bilgiler de dâhildir – ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.
- Belirli üçüncü taraf hüküm ve koşulları, kullanım şartları ve gizlilik politikaları geçerlidir. Bu kablosuz cihazı ve bağlantılı herhangi bir uygulamayı, ürünü veya hizmeti kullanmadan önce lütfen geçerli tüm hüküm, şart ve politikaları dikkatlice inceleyin.