



my ✨
First




Get to know myFirst Sketch II

USER MANUAL




1



2



3



4

Partially Erase

- ① Use the stylus to draw on your Sketch II.
- ② To Partially erase, press the Erase button once.
- ③ Turn over the stylus and erase the errors by using the silicon tip.
The partial erasing will last for 15 seconds. The Delete button will not work during this period.
- ④ Press the Erase button again, and you will be back to the regular drawing mode.

Erase All

Click the Delete button to erase all.

Warning

- Do not store in high humidity environment
- Avoid open flames
- Use provided stylus to sketch. Do not apply pressure on screen with pointed objects
- In case of liquid leakage, wear gloves and place the product in a sealed bag. If liquid comes into contact with the skin, wash it thoroughly with soap and water. If irritation occurs, seek professional treatment immediately.
- Do not dismantle the device. Contact our service department for technical help.

Effacer partiellement

- ① Utilisez le stylet pour dessiner sur votre Sketch II.
- ② Pour effacer partiellement, appuyez une fois sur le bouton Effacer.
- ③ Retournez le stylet et effacez les erreurs en utilisant la pointe en silicone. L'effacement partiel durera 15 secondes. Le bouton Supprimer ne fonctionnera pas pendant cette période.
- ④ Appuyez à nouveau sur le bouton Effacer et vous reviendrez au mode de dessin normal.

Tout effacer

Cliquez sur le bouton Supprimer pour tout effacer.

Mise en garde

- Ne pas ranger dans un endroit très humide.
- Éviter les flammes nues.
- Utiliser le stylet fourni pour dessiner. Ne pas appliquer de pression sur l'écran au moyen d'objets pointus.
- Si la tablette fuit, enfiler des gants et placer le produit dans un sac scellé. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver la peau à fond avec l'eau et du savon. En cas d'irritation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.
- Ne pas désassembler la tablette. Communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide technique.

Borrar parcialmente

- ① Use el lápiz para dibujar en su Sketch II.
- ② Para borrar parcialmente, presione el botón Borrar una vez.
- ③ Dé la vuelta al lápiz y borre los errores utilizando la punta de silicona. El borrado parcial durará 15 segundos. El botón Eliminar no funcionará durante este período.
- ④ Presione nuevamente el botón Borrar y volverá al modo de dibujo normal.

Borrar todo

Haga clic en el botón Eliminar para borrar todo.

Advertencia

- No utilice este producto en condiciones de humedad.
- No coloque fuentes de llamas, como velas, encima de este producto.
- No utilice otra clase de bolígrafos u objetos afilados en lugar del bolígrafo proporcionado para escribir.
- En caso de producto dañado o fugas de líquido, por favor coloque el producto en una bolsa sellada y colóquelo en el contenedor de basura no reciclable, por favor lave bien sus manos si la piel tiene contacto con el líquido que se fugó, si la situación es grave, por favor busque tratamiento inmediatamente.
- Por favor no abra los productos usted mismo; por favor contacte a nuestro departamento de servicio si necesita ayuda.

部分消去

- ① 付属の専用筆を使用して、スケッチに描画します。
- ② 部分を消去するには、「部分消去ボタン」を1回押します。
- ③ 付属の専用筆を裏返し、専用消しゴムで擦って、消去したい部分を消去します。
「部分消去ボタン」を押すと、緑のLEDが点灯し、部分消去機能が15秒間続きます。
- ④ 「部分消去ボタン」をもう一度押すと、通常の描画モードに戻ります。

全部消去

「消去ボタン」ボタンを押すと、すべてを消去します。

警告

- ・ 高湿度環境下で保管しないでください。
- ・ 火を避ける。
- ・ 付属のペンを使用してスケッチを作成します。尖ったもので画面に圧力をかけないでください。
- ・ 液体が漏れた場合は、手袋を着用し、密封した袋に入れてください。液体が皮膚に触れた場合は、石鹸と水で十分に洗ってください。刺激が起きた場合は、直ちに専門医の治療を受けてください。
- ・ デバイスを分解しないでください。テクニカルサポートについては当社サービス部門にお問い合わせください。

지우개(부분삭제) 기능

- ① 동봉된 마이퍼스트 스케치 펜을 사용하여 그림을 그리십시오.
- ② 오른쪽 지우개(부분삭제) 버튼을 누르십시오.
- ③ 펜촉 반대편의 실리콘을 이용하여 지우십시오. 지우개 버튼을 누른 후 약 15초간 기능이 유지되며, 이 시간 동안 전체 삭제 버튼은 작동하지 않습니다.
- ④ 지우개 버튼을 다시 누르면, 일반 쓰기 모드로 돌아옵니다.

전체 삭제

화면을 한번에 전체 삭제하기 위해서 왼쪽 전체 삭제 버튼을 클릭하십시오.

주의사항

- 고온, 다습의 환경에서 보관하지 마십시오
- 뜨거운 불 또는 불빛은 피하십시오
- 제품에 동봉된 펜을 반드시 사용하시고, 다른 뾰족하거나 날카로운 물체로 스케치를 하지 마십시오
- 제품에서 액체가 누출될 경우 장갑을 끼고 밀봉된 봉투에 제품을 넣습니다. 액체가 피부에 닿으면 비누와 물로 깨끗이 씻습니다. 피부 자극이 발생하면 즉시 전문적인 치료를 받으십시오.
- 제품을 절대 분해하지 마십시오. A/S 관련 문의는 마이퍼스트코리아에 문의하십시오.